

Gebrauchsanleitung

Taschenlampe «Multitalent»

Material: Kunststoff, Elektronikkomponenten

Farbe: grün, grau, weiss

Temperaturbeständigkeit: --

Masse (LxB): 19.5cm x 3.5cm



Artikel-Nr.:

25276 (3er-Set)

Vor dem ersten Gebrauch:

- Alle Verpackungsteile entfernen.
- Batterieschutzband auf der Rückseite der Taschenlampe herausziehen.

Anwendung:

- Die Taschenlampe durch Drücken des grauen An/Aus-Knopf einschalten.
 - 1mal drücken: Die Seite leuchtet auf.
 - 2mal drücken: Die Seite leuchtet hell auf.
 - 3mal drücken: Die Seite blinkt rot.
 - 4mal drücken: Die Front leuchtet hell auf.
 - 5mal drücken: Taschenlampe schaltet aus.

Wechseln der Batterien:

1. Durch leichtes ziehen mit einem Finger am Öffnungsmechanismus des Batteriefachs (Rückseite der Taschenlampe) den Deckel entfernen.
2. Batterien aus der Taschenlampe entfernen und auf die Seite legen.
3. Neue Batterien einlegen und den Deckel wieder in die Führung einfahren.
4. Den Deckel verschliessen bis ein Klick-Geräusch zu hören ist.
5. Die leeren Batterien fachgemäss entsorgen.

Wichtige Hinweise:

- Falls das von der Taschenlampe ausgegebene Licht schwach ist bzw. die Taschenlampe kein Licht mehr ausgibt, ist dies ein Zeichen dafür, dass die eingesetzten Batterien schwach bzw. leer sind.

Achtung:

- Die Taschenlampe ist nicht hitzebeständig und nicht wasserfest.

Reinigung:

- Mit einem feuchten Lappen reinigen.

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter +41 (0) 44 209 19 29
PDF-Name: 25276_d11_170410