

Gebrauchsanleitung

Gemüseschneider «Easy Cut»

Material: lebensmittelechter Kunststoff /
Edelstahl
Farbe: grün/anthrazit/transparent
Temperaturbeständigkeit: 95°C
Masse (HxØ): 13cm x 19cm



Artikel-Nr.:
25254

Vor dem ersten Gebrauch:

- Alle Teile mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen.

Anwendung:

1. Den Gemüseschneider «Easy Cut» auf eine ebene/trockene Fläche stellen.
2. Den gewünschten Scheibeneinsatz in die Unterseite des Deckels einsetzen.
3. Die Schraube in das mittig liegende Loch einsetzen und mit Drehen im Uhrzeigersinn den Scheibeneinsatz festschrauben (Abb. a). **Hinweis:** Schraube nicht übermässig anziehen.
4. Deckel aufsetzen und so ausrichten, dass die Laschen seitlich in den Kerben des Behälters zu liegen kommen (Abb. b).
5. Für schmale und lange Lebensmittel (z.B. Karotten) den Einfüllstutzeinteiler einsetzen (Abb. c).
6. Lebensmittel in den Einfüllstutzen geben und mit der einen Hand den Fingerschutz leicht nach unten, mit der Anderen am Griff ziehen. Diesen Bewegungsablauf wiederholen, bis das verwendete Lebensmittel vollständig zerkleinert wurde (Abb. d).



Achtung:

- Scharfe Klingen (Verletzungsgefahr!)

Reinigung:

- Deckel mit einem feuchten Tuch reinigen. Deckel und Klingen nicht spülmaschinengeeignet.
- Alle anderen Teile spülmaschinengeeignet.

Wichtiger Hinweis:

- Der Behälter ist für die Mikrowelle geeignet. Nicht länger als 2 Minuten und mit max. 800 Watt erwärmen. Niemals die Klingen und/oder den Deckel mit dem Zugmechanismus in die Mikrowelle geben.

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter 0844 466 466.
PDF-Name: 25254_d11_160921