

## **Wichtiger Hinweis zur Benutzung dieses Reiskochers**

Bei einer Überfüllung mit Wasser oder bei nicht gewaschenem Reis kann es zum Überkochen kommen. Dabei besteht das Risiko, dass Flüssigkeit an der Geräterückseite in den Stromanschluss fließt und einen Kurzschluss auslöst.

**So nutzen Sie das Gerät sicher:** Bitte halten Sie sich stets genau an die Bedienungsanleitung. Achten Sie zwingend auf die maximal zulässige Wassermenge und waschen Sie den Reis vor dem Kochen gründlich. Wischen Sie Kondenswasser mit einem trockenen Lappen weg.

---

## **Remarque importante concernant l'utilisation de ce cuiseur à riz**

En cas de remplissage excessif d'eau ou si le riz n'est pas lavé, un débordement peut se produire. Il existe alors un risque que du liquide s'écoule à l'arrière de l'appareil dans le raccordement électrique et provoque un court-circuit.

**Pour utiliser l'appareil en toute sécurité:** veuillez toujours suivre scrupuleusement le mode d'emploi. Respectez impérativement la quantité maximale d'eau autorisée et rincez soigneusement le riz avant la cuisson. Essayez l'eau de condensation avec un chiffon sec.