

# Anwendung Mode d'emploi



1

Twister auf eine glatte, saubere Oberfläche stellen. Standfuss nach unten klappen.

*Poser le tourniquet sur une surface lisse et propre. Rabattre le pied d'appui vers le bas.*



5

Gemüse/Frucht in die passende Länge schneiden (ca. 8 cm), auf den Gemüse-/Fruchthalter aufsetzen. Den Twister-Behälter von oben in die Halterung einführen, bis er auf dem Gemüse-/Fruchstück aufliegt.

*Couper le légume ou le fruit à la bonne longueur (env. 8 cm), le caler contre la base du support. Insérer le récipient par le haut dans le support jusqu'à ce qu'il bute contre le légume ou le fruit.*

Twister «Midi» (Art.-Nr. 25440). Gerät: spülmaschinengeeignet, Klingen: nicht spülmaschinengeeignet. Vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Keine Scheuermittel, starken Reinigungsmittel oder Stahlwatte verwenden.



2

Twister-Behälter nach oben aus der Halterung entnehmen.

*Retirer le récipient de son support par le haut.*



6

Halterung mit dem Twister-Behälter auf den Standfuss klappen, bis er einrastet.

*Incliner le récipient et le support contre le pied d'appui jusqu'à ce qu'il s'emboîte.*

Tournevis «Midi» (n° d'art. 25440). Appareil: passe au lave-vaisselle. Lames: lave-vaisselle interdit. Avant la première utilisation, laver à l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle. N'utiliser ni détergent puissant, ni poudre à récurer, ni ouate d'acier.



3

Beide Messeraufsätze durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn vom Twister-Behälter abnehmen.

*Détacher les deux blocs-lames du récipient en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.*



7

Twister-Behälter mit der Kurbel im Uhrzeigersinn bis ganz nach unten drehen.

*À l'aide de la manivelle, tourner le récipient jusqu'au bout dans le sens des aiguilles d'une montre.*

Tournevis «Midi» (n° d'art. 25440). Appareil: passe au lave-vaisselle. Lames: lave-vaisselle interdit. Avant la première utilisation, laver à l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle. N'utiliser ni détergent puissant, ni poudre à récurer, ni ouate d'acier.



4

Den gewünschten Messeraufsatz wählen (Spaghetti oder Tagliatelle) und im Uhrzeigersinn auf den Twister-Behälter aufschrauben.

*Choisir le bloc-lame désiré (spaghettis ou tagliatelles) et le visser sur le récipient dans le sens des aiguilles d'une montre.*



8

Halterung mit dem Twister-Behälter aufklappen und den Twister-Behälter nach oben entnehmen. Schritte 5–8 wiederholen.

*Redresser le support et le récipient et retirer ce dernier par le haut. Répéter les étapes 5 à 8.*