

## Gebrauchsanleitung

### Brot-Backform «flex» mini

**Material:** Silikon

**Farbe:** rot

**Temperaturbeständigkeit:** 0°C bis 220°C

**Masse (LxBxH):** 25.5x20x9cm



**Artikel-Nr.:**

25258 (2er-Set)

---

#### Vor dem ersten Gebrauch:

- Mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen.

#### Anwendung:

- Die Brot-Backform «flex» mini eignet sich zum Abwägen, Aufgehen lassen und Backen von Teig.



- Um die Brot-Backform «flex» mini zu verschliessen, die abstehende Lasche durch den gegenüberliegenden Spalt ziehen.
- Beim Backen mit geschlossener Form erhält das Brot eine ovale Formgebung, mit offener Form eine Runde.

#### Hinweis:

- Bei der Anwendung mit geschlossener Brot-Backform «flex» mini kann sich die Backzeit um ca. 15 Min. verlängern.
- In der Brot-Backform «flex» mini können Brotteige mit 250 g Mehl gebacken werden.
- Für eine knusprige Brotkruste, das Brot kurz vor Ende der Backzeit (10 Min.) in offener Form fertig backen.
- Nach dem Backen, das Brot auf einem Gitter auskühlen lassen.

#### Achtung:

- Keine scharfkantigen oder spitzen Gegenstände verwenden! Dieses beschädigt die Brot-Backform «flex» mini.
- Die Brot-Backform «flex» mini im Backofen nicht unter der Grillfunktion, über offenem Feuer oder anderen Hitzequellen verwenden.
- Nach dem Backen die Brot-Backform «flex» mini vorsichtig öffnen, da Dampf entweichen kann. Verbrennungsgefahr!

#### Reinigung:

- Nicht spülmaschinengeeignet.
- Reinigung von Hand: mit warmem Wasser und mildem Spülmittel.
- Keine Scheuermittel, starke Reinigungsmittel oder Stahlwatte verwenden, da sonst die Oberfläche zerkratzt werden kann.

---

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter [www.bettybossi.ch](http://www.bettybossi.ch) oder unter +41 (0) 44 209 19 29

PDF-Name: 25258\_d22\_170404