

Gemüsemesser mit Schneidehilfe

Grüetzi

Ich bin Ihr neues Gemüsemesser mit Schneidehilfe. Meine Klinge ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, so bleibt sie lange scharf. Die Salze in der Spülmaschine greifen geschliffene Klingen an: also stecken Sie mich bitte nicht in die Spülmaschine. Mein ergonomischer Handgriff sorgt für sicheres Arbeiten, das Spezielle aber ist mein verstellbarer Abstandhalter, damit schneide ich exakt gleich dicke Scheiben und Streifen und Sie können die Dicke in 2mm Schritten von 2 bis 20 mm einstellen.

Mit mir schneiden Sie gut ab!

Vor dem ersten Gebrauch

Mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen.

Anwendung:

Je nach Schnittgut muss der erste Schnitt frei geführt werden. Danach positionieren sie das Messer so auf dem Schnittgut, dass der Abstandhalter rechts flächig an der letzten Schnittfläche anliegt. Die saubersten Schnitte erhalten Sie mit ziehendem Schnitt, starkes Vor- und-Zurücksägen kann zu unsauberem Schnitten führen. Beenden Sie den Schnitt immer durch Ziehen des Messers, so kann der Abstandhalter leichter wegfedern und es ergeben sich perfekte Scheiben.

Abstandhalter für dickere Schnitte einstellen:

Nehmen Sie das Messer in die rechte Hand und schieben sie mit dem Daumen den silbernen Knopf nach schräg vorne. Mit jeder Rasterung wird die Schnittstärke um 2mm erhöht – beachten Sie dazu die Skala auf dem Verstellbereich.

Tipp: Heben sie den silbernen Knopf beim Schieben leicht an, so springt er leichter von Raste zu Raste.

Abstandhalter für dünnere Schnitte einstellen:

Schieben sie dazu den silbernen Knopf nach hinten. Mit jeder Rasterung wird die Schnittstärke um 2mm reduziert.

Tipp: Heben Sie auch beim Zurückschieben den Knopf leicht an. Erfordert das Zurückschieben mit dem Daumen zu viel Kraft: benutzen Sie beide Daumen oder heben Sie den Knopf mit der zweiten Hand leicht an und ziehen Sie ihn nach hinten, so können Sie leicht von Raste zu Raste verstellen.



Achtung

Scharfe Klinge!

Reinigung

Mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Der Abstandhalter ist spülmaschinengeeignet und kann zur einfacheren Reinigung entfernt werden. Dazu ganz nach vorne Schieben und durch Anheben des silbernen Knopfs vorne ausfahren.

Viel Spass und perfekti Schiibe!