

Mode d'emploi

Thermomètre à viande «Perfect»

Matériau: matière synthétique, composants électroniques

Couleur: gris, noir

Thermorésistance:

aucune pour le boîtier, sonde jusqu'à 300°C

Dimensions (LxlxH): 10,5cm x 8cm x 4,5cm
Cordon avec sonde 122cm



N° d'article:
25337

Le thermomètre à viande est équipé d'un aimant et d'une ventouse. Fixé sur le four, il peut s'utiliser soit avec l'aimant, soit avec la ventouse (positionner et bloquer la ventouse dans l'orifice prévu au dos du boîtier).

Avant la première utilisation:

- **Mettre les piles en place:** Pour ceci, tourner la petite roue sur le dos du thermomètre sur la position OPEN. Tirer le couvercle vers le bas pour l'enlever. Placer les piles correctement. Refermer le couvercle et tourner la petite roue sur la position CLOSE.
- Sortir la sonde de la gaine en caoutchouc et la nettoyer à l'eau très chaude additionnée de liquide vaisselle.

Utilisation:

- Presser pendant env. 3 s la **touche marche/arrêt** sur la partie supérieure du thermomètre. Le thermomètre se met en marche et l'écran s'allume.
- Planter la sonde au cœur de la viande.
- Presser pendant 2 s la touche **réglage (roue dentelée en bas à droite sur l'écran)**, l'affichage **Set Temp** clignote.
- Régler la température à cœur souhaitée avec les touches **(+)** ou **(-)** et confirmer en pressant une nouvelle fois la touche réglage.
- Placer l'interrupteur alarme sur le côté du thermomètre sur la position On. Un signal acoustique retentit lorsque la température à cœur est atteinte.
- Lorsque le signal acoustique retentit, placer l'interrupteur alarme de **On** sur **Off**.
- Retirer la sonde de la viande, éteindre l'appareil en appuyant pendant 2 s sur la **touche marche/arrêt**, passer au point suivant.

Entretien:

- Le thermomètre ne passe pas au lave-vaisselle.
- Nettoyer la sonde après chaque utilisation. Essuyer le boîtier avec un chiffon humide.

Mise en garde:

- Ne jamais utiliser ce thermomètre dans un four à micro-ondes!
- Pour l'utilisation dans un four combiné avec micro-ondes, ne jamais activer la fonction micro-ondes!
- Ne jamais exposer le boîtier à des flammes ou une chaleur excessive (p. ex. dans le four, sur le grill)!
- Ne jamais mettre le boîtier en contact avec de l'eau!
- La sonde est pointue → Risque de blessures!

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur www.bettybossi.ch ou en téléphonant au +41 (0) 44 209 19 29.

Nom du PDF: 25337_f11_170817