

Mode d'emploi

Moule à tarte «Toboggan»

Matière: tôle d'acier

Couleur: anthracite

Thermorésistance: 0-240°C

Dimensions (H×Ø): 4.5 x 26 cm

Dimensions avec poignées (H×Ø): 5 x 33 cm

N° d'article:

25002



Avant la première utilisation:

- Laver à l'eau chaude additionnée d'un peu de liquide vaisselle non agressif.

Utilisation:

- Graisser le moule à tarte «Toboggan».

Mise en garde:

- Ne pas utiliser d'ustensile tranchant ou pointu! Il endommagerait le moule à tarte «Toboggan».

Nettoyage:

- Ne pas mettre au lave-vaisselle.
- Lavage à la main: eau chaude additionnée de quelques gouttes de liquide vaisselle non agressif.
- Ne pas utiliser ni produits abrasifs, ni laine d'acier, ni produits d'entretien trop puissants. Ils risqueraient de rayer les surfaces.

Trucs & Astuces:

- Graisser, c'est simple: mettre un peu de beurre ou d'huile sur du papier absorbant et le passer le moule.

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur www.bettybossi.ch ou en téléphonant au **0844 466 466**.

Nom du PDF: 25002_f11_150806