

Mode d'emploi

Supprime-peluches «Sensitive» (set)

Matière: synthétique, nylon

Couleurs: rose, blanc, noir **Thermorésistance:** --

Dimensions (LxixH)

Manche: env. 20 x 12 x 5 cm

Tête: 11 x 4.5 cm

Accessoires: env. 10.5 x 2 x 1.5 cm

Poche: 24 x 15 cm



N° d'article:

25175 (set)

Choisir l'accessoire:

- **Accessoire 1:** Pour les particules de tissu assez volumineuses. Convient pour la laine et les mélanges de fibres synthétiques.
- **Accessoire 2:** Pour les particules de tissu moyennes à volumineuses. Convient pour les matières 100% synthétiques et les textiles mélangés (acrylique, polyester, rayonne, polaire) et les fibres naturelles (coton, cachemire et laine mérinos).
- **Accessoire 3:** Pour les particules fines et les tissus fragiles. Convient pour les soies mélangées, fibres naturelles fragiles et synthétiques avec de l'élasthanne et du nylon.



Monter/Démonter les accessoires:



Dépelucher les textiles:

1. Poser la pièce à dépelucher sur une table et l'étendre avec les deux mains.
2. Poser le supprime-peluches en l'orientant dans le sens de la chaîne.
3. Légèrement tendre le tissu et passer le supprime-peluches en exerçant une légère pression. Répéter l'opération jusqu'à obtention d'un résultat net.

Mise en garde:

- Ne pas appuyer trop fort!
- Toujours suivre la chaîne en passant le supprime-peluches.

Nettoyage:

- En cours d'utilisation, nettoyer l'appareil de temps en temps à la main.
- Après l'utilisation, nettoyer l'appareil à la main ou avec l'aspirateur.

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur www.bettybossi.ch ou en téléphonant au +41 (0) 44 209 19 29.
Nom du PDF: 25175_f11_160621

Gebrauchsanleitung

Fusselentferner «Sensitive» (Set)

Material: Kunststoff / Nylon

Farbe: Pink / Weiss / Schwarz

Temperaturbeständigkeit: --

Masse (LxBxHxØ):

Griff: Ca. 20 x 12 x 5 cm

Bürstenkopf: 11 x 4.5 cm

Aufsätze: ca. 10.5 x 2 x 1.5 cm

Beutel: 24 x 15 cm

Artikel-Nr.:

25175 (Set)



Aufsatz wählen:

- **Aufsatz 1 grob:** Für grosse voluminöse Knötchen.
Am besten geeignet für: Wolle/Kunstfasermischgewebe.
- **Aufsatz 2 mittel:** Für mittlere bis grosse Knötchen.
Am besten geeignet für: 100% Kunstfaser und Mischgewebe wie Acryl, Polyester, Rayon, Fleece, Naturfasern wie Baumwolle, Kaschmir- und Merinowolle
- **Aufsatz 3 fein:** Für feine, zierliche Knötchen und Stoffe.
Am besten geeignet für: Seidenmischgewebe, Natur- und Kunstfasern mit Elastan, und Nylon.



Aufsätze montieren/demontieren:



Textil entfusseln:

1. Gewünschtes Textil auf einen Tisch legen und mit den Händen flach streichen.
2. Fusselentferner in Richtung Fadenlauf auf dem Textil aufsetzen.
3. Textil etwas spannen und den Fusselentferner mit leichtem Druck darüber ziehen. Vorgang wiederholen, bis die Fusseln entfernt sind.

Achtung:

- Nur mit leichtem Druck über das Textil fahren!
- Immer in Fadenrichtung streichen!

Reinigung:

- Bei Gebrauch von Zeit zu Zeit Fussel von Hand entfernen.
- Nach Gebrauch mit Staubsauger oder von Hand säubern.

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter +41 (0) 44 209 19 29.
PDF-Name: 25175_d11_160621