

Gebrauchsanleitung

Fleisch-Thermometer «Perfect»

Material: Kunststoff , Elektronik Komponenten

Farbe: Grau, Schwarz

Temperaturbeständigkeit:

Gehäuse nein, Nadel bis 300°C

Masse (LxBxH): 10.5cm x 8cm x 4.5cm

Kabel mit Nadel 122cm



Artikel-Nr.:

25337

Das Fleisch-Thermometer «Perfect» wurde mit einem Magneten und einem einsetzbaren Saugnapf ausgestattet. Bei Gebrauch kann das Thermometer entweder mit dem Magneten, oder mit dem Saugnapf (Saugnapf in die an der Hinterseite des Thermometers dafür vorgesehene Öffnung stecken und arretieren) an den Ofen gehängt werden.

Vor dem ersten Gebrauch:

- Batterien einlegen: Hierfür das Rädchen auf der Rückseite auf die Position **OPEN** drehen. Den Deckel durch nach unten ziehen abheben. Batterien korrekt einlegen. Den Deckel schliessen und das Rädchen wieder auf die Position **CLOSE** drehen.
- Gummischutz von Nadel entfernen, Nadel mit heissem Wasser und mildem Spülmittel reinigen.

Anwendung:

- **Ein/Aus Taste** auf der Oberseite des Thermometers ca. 3 Sek. drücken. Thermometer schaltet sich ein, Display leuchtet auf.
- Nadel mittig bis in den Kern ins Fleisch stecken
- Sensortaste **Einstellung (Zahnrad unten rechts auf dem Display)** für 2 Sek. drücken, Anzeige **Set Temp** blinkt.
- Mit den Sensortasten **(+)** oder **(-)** gewünschte Kerntemperatur einstellen und mit erneutem drücken auf die Einstellungs-Sensortaste die Temperatureinstellung bestätigen.
- Alarmschalter, auf der Seite des Thermometers auf die Position On stellen. Bei Erreichen der Kerntemperatur ertönt ein akustisches Signal.
- Bei Ertönen des akustischen Signals, die Position des Schalters für den Alarm von **On** auf **Off** stellen.
- Thermometer aus dem Fleisch ziehen, durch Drücken der **Ein/Aus Taste** für 2 Sek. das Gerät ausschalten, mit dem Punkt Reinigung weiterfahren.

Reinigung:

- Das Thermometer ist nicht spülmaschinengeeignet.
- Nadel nach jeder Anwendung reinigen; Gehäuse mit einem feuchten Lappen abwischen.

Achtung:

- Das Thermometer nie in Mikrowellen-Öfen verwenden!
- Für den Gebrauch in Mikrowellen-Kombi-Öfen nie Mikrowellen-Funktion zuschalten!
- Gehäuse niemals offenen Flammen oder Hitze aussetzen (z. B. im Backofen, auf dem Grill)!
- Gehäuse niemals mit Wasser in Berührung kommen lassen!
- Die Nadel ist spitzig → Verletzungsgefahr!

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter +41 (0) 44 209 19 29
PDF-Name: 25337_d11_170817