

Mode d'emploi

Lampe de poche «Multitalent» (jeu de 3)

Matériau: matière synthétique, composants électroniques

Couleur: vert, gris, blanc

Thermorésistance: --

Dimensions (Lxl): 19,5 cm x 3,5 cm



N° d'article:

25276 (jeu de 3)

Avant la première utilisation:

- Retirer tous les éléments de leur emballage.
- Tirer sur la languette de protection de la pile au dos de la lampe de poche.

Utilisation:

- Appuyer sur la touche grise marche/arrêt pour allumer la lampe.
 - Appuyer 1 fois: la face éclaire.
 - Appuyer 2 fois: la face éclaire en haute intensité.
 - Appuyer 3 fois: la face clignote en rouge.
 - Appuyer 4 fois: la partie avant éclaire en haute intensité.
 - Appuyer 5 fois: la lampe s'éteint.

Changement des piles:

1. Enlever le couvercle en tirant doucement avec un doigt sur l'ouverture du logement des piles (au dos de la lampe).
2. Retirer les piles de la lampe et les mettre de côté.
3. Insérer les nouvelles piles et remettre le couvercle coulissant.
4. Fermer le couvercle jusqu'à entendre un clic.
5. Apporter les piles usagées au recyclage.

Remarques importantes:

- Si la lumière émise par la lampe est faible ou si la lampe ne s'allume pas, c'est le signe que les piles insérées sont faibles ou vides.

Mise en garde:

- La lampe de poche n'est ni thermorésistante, ni étanche.

Nettoyage:

- Avec un chiffon humide.

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur www.bettybossi.ch ou en téléphonant au **+41 (0) 44 209 19 29**.
Nom du PDF: 25276_f11_170410