

Betty Bossi

Heizdecke Poncho, kabellos Couverture chauffante Poncho, sans fil



Betriebs- und Montageanleitung Instructions de montage et mode d'emploi

Erfahren Sie mehr über unsere cleveren Produkte:

www.bettybossi.ch

Pour en savoir plus sur nos idées ingénieuses:

www.bettybossi.ch

Art.-Nr. / No. d'art. 32325

Inhalt

Sicherheitshinweise.....	4
Vor der ersten Inbetriebnahme	10
Gerätebeschreibung.....	11
Inbetriebnahme	12
Reinigung und Pflege	13
Lagerung	13
Service	14
Entsorgung	14
Technische Daten	15

Sommaire

Instructions de sécurité.....	16
Avant la première utilisation	22
Description de l'appareil.....	23
Mise en service	24
Nettoyage et Entretien.....	25
Rangement	25
Service	26
Mise au rebut	26
Données techniques	27

Sicherheitshinweise



Anleitung vor Gebrauch durchlesen.



Nur Handwäsche,
maximale Waschtemperatur 30°C



Nicht chemisch reinigen.



Nicht chloren oder mit Chlor
in Verbindung bringen.



Nicht im Wäschetrockner trocknen.



Nicht bügeln.



Nicht hineinstechen,
keine Nadeln verwenden.



Nicht gefaltet oder zerknüllt
in Betrieb nehmen.



Darf nicht von Kindern jünger als
3 Jahre verwendet werden.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes genau durch. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie das Gerät an eine andere Person weitergeben, denken Sie daran, auch die Gebrauchsanleitung beizulegen.

- Wird dieses Produkt zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden. In diesem Fall entfällt der Garantieanspruch.
- Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (einschliesslich Kindern unter 8 Jahren) bestimmt, und nicht für Personen, die nicht über die nötige Erfahrung und das nötige Wissen für die Benutzung verfügen,

es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder ihnen wurde die entsprechende Anweisung zum sicheren Betrieb durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person gegeben und sie wurden auf die möglichen Gefahren hingewiesen.

- Dieses Gerät darf nicht von Personen benutzt werden, die Hitze und Wärme nicht wahrnehmen können oder von kranken Menschen, die auf zu starke Wärme nicht selbständig reagieren können.
- Kinder unter 3 Jahren dürfen den Poncho nicht benutzen, da sie nicht auf Überhitzung reagieren können.
- Generell darf das Gerät nur dann von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren benutzt werden, wenn sie von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden, das Gerät selbst bedienen können und von einem Erziehungsberechtigten genau unterwiesen

wurden, wie es sicher bedient werden muss und die niedrigste Temperaturstufe bereits eingestellt wurde.

- Das USB-Kabel könnte, um den Hals gewickelt, zur Strangulation führen oder man könnte darüber stolpern, wenn es nicht sicher verlegt wird. Treffen Sie entsprechende Vorkehrungen, vor allem wenn das Gerät von Kindern benutzt wird.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen nicht mit den Klebebändern und Verpackungsmaterialien des Gerätes spielen, da Lebensgefahr durch Erstickung droht.
- Bewahren Sie das Gerät und das Kabel immer ausser der Reichweite von Kindern auf.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und in Innenräumen bestimmt. Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus und verwenden Sie es nicht im Freien. Schliessen Sie das Gerät nur in Innenräumen an die Powerbank an. Jede abweichende Verwendung führt zum Verlust der Garantie.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Spülbecken und an anderen Orten, wo es mit Wasser in Kontakt kommen könnte. Der Poncho, das USB-Kabel und die Powerbank dürfen nicht mit Wasser oder Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Stromschlaggefahr!
- Fassen Sie das Gerät, das USB-Kabel und die Powerbank nicht mit nassen Händen an.
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen, vor dem Herausnehmen immer Gummihandschuhe anziehen. Das Gerät muss in diesem Fall vor der nächsten Benutzung von einem qualifizierten

Fachpersonal überprüft werden.

- Schalten Sie das Gerät immer aus und trennen Sie es von der Powerbank:
 - bei Störungen während des Gebrauchs,
 - vor der Reinigung des Geräts,
 - nach dem Gebrauch,
 - wenn Sie das Gerät nicht verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Kochherd und Backofen. Gerät nie starker Hitze wie Heizquellen, Feuer oder Sonnenbestrahlung aussetzen. Brennende Geräte nur mit einer Löschdecke löschen.
- Keine spitzen Gegenstände in das Gerät stecken.
- Das Gerät wird während des Gebrauchs warm!
- Seien Sie besonders aufmerksam, wenn Sie das Gerät in Gegenwart von Kindern und Haustieren

verwenden. Kinder sollten das Gerät nicht ohne Aufsicht verwenden.

- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen der Powerbank an der Steckdose, dass die auf dem Typenschild angezeigte Nennspannung mit der hausinternen Nennspannung übereinstimmt.
- Halten Sie das USB-Kabel beim Ein- und Ausstecken immer am Stecker fest. Nie am Kabel ziehen.
- Das Gerät sollte nicht mit einem externen Timer oder mit einer separaten Fernsteuerung verwendet werden.
- Achten Sie darauf, dass weder das USB-Kabel noch der Poncho eingeklemmt oder gedrückt werden.
- Verlegen Sie das USB-Kabel so, dass es nirgends eingeklemmt und nicht durch spitze oder scharfe Gegenstände beschädigt wird.
- Bringen Sie das USB-Kabel nicht mit Wärme-

quellen (z. B. einer Kochplatte) in Berührung. Legen Sie das USB-Kabel/die Powerbank nicht auf oder unter das Gerät, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt.

- Verwenden Sie den Poncho nur zusammen mit der mitgelieferten Powerbank.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob sich das USB-Kabel, die Powerbank und der Poncho in einwandfreiem Zustand befinden. Wenden Sie sich bei einer beschädigten Powerbank/einem beschädigten Poncho an den Betty Bossi Kundenservice (es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags!).
- Gerät nie am USB-Kabel tragen oder ziehen. USB-Kabel nicht knicken, einklemmen oder über scharfe Kanten ziehen. USB-Kabel nicht um das Gerät wickeln. Stromschlaggefahr durch Kabelbruch!
- Das Gerät ist ausschliesslich für den

privaten Gebrauch bestimmt, und nicht für den kommerziellen Gebrauch. Verwenden Sie das Gerät nur gemäss der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Vorschriften. Jeglicher Missbrauch des Geräts ist wegen der damit verbundenen Gefahren strengstens verboten! Wird das Gerät zweckentfremdet oder falsch bedient, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

- Wird das Gerät für gewerbliche Zwecke eingesetzt, erlischt jeder Garantieanspruch.
- Benutzen Sie den Poncho nur, während Sie ihn tragen. Wenn Sie den Poncho ausziehen, muss er zuvor ausgeschaltet sein und von der Powerbank getrennt werden.
- Benutzen Sie den Poncho nicht, wenn er feucht oder nass sein sollte.
- Verwenden Sie den Poncho nicht zusammen mit

anderen wärmenden Geräten.

- Der Poncho darf nicht für medizinische Zwecke oder in Krankenhäusern verwendet werden.
- Legen Sie den noch warmen Poncho nach dem Ausschalten nicht auf eine wärmeempfindliche Fläche.
- Lassen Sie das Gerät vor dem Verstauen immer abkühlen.
- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene oder von Betty Bossi zu diesem Produkt angebotene Zubehör. Anderes Zubehör aus Sicherheitsgründen nicht verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Poncho, das USB-Kabel oder die Powerbank beschädigt ist oder nachdem Defekte aufgetreten sind.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Bauen Sie das Gerät nicht selbst auseinander und reparieren

Sie es nicht. Gefahr von Stromschlägen! Wenden Sie sich bei Funktionsstörungen nur an qualifiziertes Fachpersonal oder an den Betty Bossi Kundenservice. Wenn die Powerbank beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.



Spezielle Sicherheitshinweise zum Poncho:

- Spitze und scharfe Gegenstände vom Gerät fernhalten, nicht mit Nadeln, Gabeln oder Messer hineinstecken.
- Knittern oder zerknüllen Sie den Poncho nicht.
- Benutzen Sie den Poncho nie, wenn er nass oder feucht sein sollte.
- Gerät nie quetschen oder zerdrücken, deshalb darf auch während der Lagerung nichts auf den Poncho oder die Packung des Ponchos gestellt werden.

Sicherheitshinweise

- Poncho nicht bleichen, chemisch reinigen, bügeln oder in den Wäschetrockner geben! Nur der Poncho ohne die Powerbank darf von Hand gewaschen und an der Luft getrocknet werden.
- Poncho niemals zusammengerollt oder gefaltet in Betrieb nehmen oder lagern. Poncho nur in Betrieb nehmen, während er von einer Person getragen wird.
- Gerät vor Feuchtigkeit schützen.
- Poncho nicht auf warme Oberflächen oder in die Nähe von Wärmequellen legen.
- Gerät nie abdecken.
- Gerät nie zur Lagerung in die Verpackung legen, solange es nicht komplett abgekühlt ist.
- Der Poncho darf nur am Stromnetz angeschlossen sein, solange er in Betrieb ist. Nach jedem Gebrauch ist unbedingt die Powerbank zu ziehen.
- Menschen, die Wärme nicht wahrnehmen können oder besonders wärmeempfindliche Personen sollten den Poncho nicht benutzen.

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Packen Sie das Gerät aus und vergewissern Sie sich, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Bei Transportschäden oder unvollständiger Lieferung kontaktieren Sie den Betty Bossi Kundenservice.
- Achten Sie darauf, dass das Verpackungsmaterial nicht in die Hände von Kindern gelangt. Erstickungsgefahr bei Plastikverpackung!
- Laden Sie die Powerbank an einem passenden Stromanschluss auf.



- 1 Poncho
- 2 USB-Anschluss mit Kabel in der Tasche
- 3 Power-Taste mit 3 Temperaturstufen
- 4 Powerbank



Wichtiger Hinweis für Personen mit Herzschrittmacher!

Die elektrischen und magnetischen Felder dieses Ponchos können den Betrieb von Herzschrittmachern stören. Bitte konsultieren Sie aus diesem Grunde vor der Verwendung des Ponchos Ihren Arzt und den Hersteller Ihres Herzschrittmachers.

Inbetriebnahme



Ein Stromschlag kann tödlich sein! Befolgen Sie bitte die Sicherheitsvorschriften!

1. Ziehen Sie den Poncho an.
2. Der USB-Stecker des USB-Kabels befindet sich in der Vordertasche. Nehmen Sie die Kappe ab.
3. Schließen Sie die Powerbank am USB-Stecker in der Vordertasche an, das Licht der Power-Taste leuchtet abwechselnd einmal gelb, orange und rot. Stecken Sie die Powerbank in die Tasche.
4. Halten Sie die Power-Taste 2 Sekunden gedrückt, die Wärmestufe 1 ist eingestellt (niedrige Temperatur). Die Power-Taste leuchtet gelb.
5. Der Poncho wärmt sich auf, die Aufwärmphase dauert ca. 5 Minuten.
6. Wenn Sie die Temperatureinstellung ändern wollen, drücken Sie einfach kurz die Power-Taste. Je nach eingestellter Temperaturstufe leuchtet das Licht der Power-Taste:

gelbes Licht, Wärmestufe 1:
niedrige Temperatur

oranges Licht, Wärmestufe 2:
mittlere Temperatur

rotes Licht, Wärmestufe 3:
hohe Temperatur

Betriebsdauer: max. 6 Stunden
bei Wärmestufe 1

Hinweis zur Powerbank:

Grundsätzlich kann der Poncho auch mit anderen handelsüblichen Powerbanks betrieben werden.

Wir empfehlen jedoch ausdrücklich, die mitgelieferte Powerbank zu verwenden, da diese optimal auf das Gerät abgestimmt ist und eine sichere sowie zuverlässige Nutzung gewährleistet.

Bitte beachten Sie: Bei der Verwendung von nicht mitgelieferten Powerbanks übernehmen wir keine Haftung für Funktionsstörungen oder Schäden am Gerät. In solchen Fällen kann der Garantie- bzw. Gewährleistungsanspruch entfallen.

Gerät ausschalten

Halten Sie die Power-Taste 2 Sekunden gedrückt, bis das Licht erlischt. Nun ist das Gerät ausgeschaltet. Ziehen Sie die Powerbank vom Poncho ab. Befestigen Sie die Kappe wieder auf dem USB-Kabelstecker im Poncho.

Hinweis:

Die Powerbank muss nach Gebrauch immer wieder aufgeladen werden, damit sie den Poncho mit Energie versorgen kann.

Reinigung und Pflege

Wenn das Gerät nicht benutzt wird und vor der Reinigung muss die Powerbank vom Gerät abgenommen werden.

1. Prüfen Sie vor dem Waschen, dass sich die Kappe korrekt auf dem USB-Kabelstecker befindet.
2. Poncho niemals chemisch reinigen, dies könnte die Heizelemente beschädigen. Niemals Lösungsmittel wie Benzin oder Azeton zur Reinigung verwenden.
3. Entfernen Sie einzelne Flecken mit einem feuchten Tuch und einem milden Waschmittel. Wenn Sie den Poncho waschen wollen, können Sie dies von Hand bei einer maximalen Temperatur von 30°C machen. Verwenden Sie nur wenig und ein sehr mildes Waschmittel.

Achtung:

Der Poncho darf nicht in der Waschmaschine gewaschen werden!

4. Wringen Sie den Poncho nicht, sondern rollen Sie ihn vorsichtig in ein Handtuch ein und drücken Sie ihn etwas an.
5. Legen Sie den ausgebreiteten Poncho flach auf einen Wäscheständer, benutzen Sie keine Wäscheklammern.
6. Der Poncho muss an der Luft trocknen und darf keiner Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Bitte beachten Sie:

Poncho nicht wringen und nicht im Wäschetrockner trocknen.

Poncho nicht bügeln, nicht an die Powerbank anschliessen, solange er nass oder feucht ist und niemals z.B. mit einem Haarfön trocknen.

- Der Poncho darf nur zusammengelegt oder eingeschaltet werden, wenn er absolut trocken ist.
- Prüfen Sie nach der Reinigung und vor jeder Inbetriebnahme, ob der Poncho und die Powerbank unbeschädigt sind. Bei Fragen wenden Sie sich an den Betty Bossi Kundenservice.

Lagerung

- Lagern Sie das saubere und trockene Gerät an einem trockenen, dunklen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und am besten in der Originalverpackung, um es vor Staub zu schützen.
- Achten Sie darauf, nichts auf das Gerät zu stellen, damit das Heizelement nicht beschädigt wird.
- Verwenden Sie niemals Motenschutzmittel mit diesem Gerät.

Service

Kundenservice

- Bei Funktionsstörungen oder für Beratung hinsichtlich der Benutzung, wenden Sie sich bitte an das geschulte Personal des Betty Bossi Kundenservice:
Tel.: +41 (0) 44 209 19 29
Mail: info@bettybossi.ch

Garantie

- Betty Bossi übernimmt für Ihr Gerät zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum.
- Die Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte dem Kaufvertrag.

Entsorgung



Alle Elektrogeräte müssen im Interesse der Umwelt am Ende ihrer Lebensdauer einer ordnungsgemässen Entsorgung zugeführt werden. Ausgediente Geräte müssen durch Abtrennen des USB-Kabels unbrauchbar gemacht werden und dürfen nicht

im Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie Ihr Gerät in die nächste Wertstoff-Sammlung oder zu Ihrer Verkaufsstelle, damit recyclebares Material wiederverwendet wird und Ihr Gerät einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt wird.

Technische Daten

Produktbezeichnung	Heizdecke Poncho, kabellos
Art.-Nr.	32325
Netzspannung	DC 5V 3A
Material	Baumwolle, Polyester und Elasthan
Akku Kapazität	10'000 mAh
Betriebsdauer	max. 6 Stunden bei Wärmestufe 1
Abmessungen (L x B)	160 x 130 cm
Gewicht	1,4 kg
Schutzklasse	III
Erfüllt EU-Vorschriften	Ja
Produkt-Garantie	2 Jahre

Technische Änderungen vorbehalten.



Directives de sécurité



Lire le mode d'emploi avant la première utilisation.



Lavage à la main uniquement.
Température maximale 30°C.



Ne pas laver à sec.



Ne pas blanchir ou mettre en contact
avec du chlore.



Ne pas mettre dans le sèche-linge.



Ne pas repasser.



Ne pas percer,
ne pas utiliser d'aiguilles.



Ne pas mettre en marche plié
ou mis en boule.



Ne doit pas être utilisé par des enfants
de moins de 3 ans.

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil. Conservez le mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le relire ultérieurement. Si vous transmettez l'appareil à une autre personne, pensez à lui remettre également le mode d'emploi.

- Si cet appareil est détourné de sa fonction première, mal utilisé ou n'est pas réparé dans les règles de l'art, le fabricant ne peut pas être tenu pour responsable en cas d'endommagement. Dans ce cas la garantie est annulée.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé par des personnes aux capacités corporelles, sensorielles ou mentales réduites (y compris les enfants de moins de 8 ans) et par des personnes ne disposant pas de l'expérience nécessaire ou des connaissances nécessaires pour une bonne utilisation, sauf si une personne responsable

de leur sécurité les surveille ou les instruit sur le bon fonctionnement et leur indique les dangers possibles.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes qui ne sont pas en mesure de ressentir la chaleur ou par des personnes malades, qui ne peuvent pas réagir par elles-mêmes à une chaleur trop importante.
- Les enfants de moins de 3 ans ne sont pas autorisés à utiliser le poncho, parce qu'ils ne sont pas en mesure de réagir à une chaleur trop intense.
- D'une manière générale l'appareil ne peut être utilisé par des enfants de 3 à 8 ans que s'ils sont sous la surveillance d'un adulte, qu'ils sont capable d'utiliser par eux-mêmes l'appareil et qu'ils ont été instruits par une personne responsable sur la façon de l'utiliser de manière

sécurisée et qu'ils aient réglés le niveau faible de la température.

- Le câble USB risquerait d'étrangler l'utilisateur s'il est enroulé autour du cou ou il y a un risque de culbuter dessus s'il n'est pas placé correctement. Prenez des dispositions appropriées, en particulier lorsque l'appareil est utilisé par des enfants.
- Les enfants doivent être surveillés pour garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec les rubans adhésifs et les matériaux d'emballage de l'appareil. Danger de mort en cas d'étouffement.
- Rangez toujours l'appareil et le câble USB hors portée des enfants.
- L'appareil est seulement conçu pour une utilisation à usage domestique et seulement pour une utilisation à l'intérieur. N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité et ne l'utilisez pas à l'extérieur. Ne branchez l'appareil à la batterie externe que s'il se trouve dans une pièce. Un non-respect de cette consigne entraîne l'annulation de la garantie.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un évier ou d'un autre endroit où il risquerait d'entrer en contact avec de l'eau ou des liquides. Le poncho, le câble USB et la batterie externe ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau ou des liquides. Risque d'électrocution!
- Ne touchez pas le poncho, le câble USB et la batterie externe avec des mains mouillées.
- Si l'appareil devait tomber dans de l'eau, mettez toujours des gants en caoutchouc avant de le sortir de l'eau. Dans ce cas, l'appareil doit ensuite être vérifié par un professionnel qualifié avant d'être réutilisé.
- Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le de la batterie externe:

Directives de sécurité

- En cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation,
- avant de nettoyer l'appareil,
- après chaque utilisation,
- en cas de non-utilisation de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur comme une plaque de cuisson ou un four. N'exposez jamais l'appareil à une chaleur importante, comme un radiateur, un feu ou les rayons du soleil. Éteignez un appareil en feu uniquement avec une couverture anti-feu.
- Ne pas insérer d'objets pointus dans le poncho.
- L'appareil devient chaud lorsqu'il est utilisé!
- Soyez particulièrement vigilant lorsque vous utilisez l'appareil en présence d'enfants ou d'animaux domestiques. L'utilisation de l'appareil par des enfants sans surveillance est déconseillée.
- Avant de brancher la batterie externe dans une prise secteur, vérifiez que la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension nominale du réseau électrique.
- Tenez toujours le câble USB au niveau de la prise pour le brancher ou débrancher. Jamais au niveau du câble lui-même!
- N'utilisez pas l'appareil avec une minuterie externe ou avec une télécommande externe.
- Prenez soin que ni le câble USB, ni le poncho ne soit coincé ou écrasé.
- Placez le câble USB de manière qu'il ne puisse pas être coincé ou endommagé par des objets pointus ou tranchants.
- Ne mettez pas le câble USB en contact avec une source de chaleur (p.ex. une plaque de cuisson). Ne placez pas le câble USB / la batterie externe en-dessus ou en-dessous de l'appareil

lorsqu'il est branché ou refroidi.

- Utilisez le poncho seulement avec la batterie externe fournie.
- Vérifiez régulièrement le bon état de fonctionnement du câble USB, de la batterie externe et du poncho. En cas d'endommagement de la batterie externe / du poncho veuillez prendre contact avec le service client Betty Bossi (risque de choc électrique!).
- Ne portez pas l'appareil en le tenant par le câble USB et ne tirez pas dessus. Ne pliez pas le câble USB, ne le coincez pas et ne le faites pas passer le long de rebords tranchants. N'enroulez pas le câble USB autour de l'appareil. Risque d'électrocution en cas de rupture du cordon!
- L'appareil est exclusivement conçu pour un usage domestique et non pas pour un usage commercial. Utilisez l'appareil exclusivement conformément

aux consignes indiquées dans ce mode d'emploi. Toute utilisation non conforme de l'appareil est strictement interdite en raison des dangers qui peuvent en découler. En cas d'utilisation non conforme ou de mauvaise utilisation les dommages pouvant en résulter ne sont pas couverts par la garantie.

- Si l'appareil est utilisé à un usage commercial, tout droit à la garantie est annulé.
- Utilisez le poncho seulement lorsque vous le portez. Lorsque vous enlevez le poncho, il doit être préalablement éteint et débranché de la batterie externe.
- N'utilisez pas le poncho s'il est mouillé ou même seulement humide.
- N'utilisez pas le poncho avec un autre appareil chauffant.
- Le poncho ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou dans des hôpitaux.

- Après l'avoir éteint, ne posez pas le poncho encore chaud sur une surface sensible à la chaleur.
- Laissez toujours l'appareil refroidir avant de le ranger.
- Utilisez exclusivement les accessoires fournis ou recommandés pour cet appareil par Betty Bossi. N'utilisez pas d'autres accessoires pour des raisons de sécurité.
- N'utilisez pas l'appareil si le poncho, le câble USB ou la batterie externe est endommagé ou après qu'un défaut soit survenu.
- N'essayez jamais de réparer vous-même l'appareil. Ne démontez jamais vous-même l'appareil et ne le réparez pas. Risque d'électrocution! En cas de panne, prenez contact avec un professionnel qualifié ou avec le service client de Betty Bossi. Si la batterie externe est endommagée, elle doit

être remplacée par le fabricant pour éviter tout risque.



Consignes de sécurité particulières au poncho:

- N'introduisez pas d'aiguilles ou d'objets pointus dans le poncho.
- Ne pliez pas et ne froissez pas le poncho.
- N'utilisez jamais le poncho s'il est mouillé ou humide.
- Ne pressez ou coincez jamais l'appareil. C'est pourquoi vous ne devez également rien placé sur le poncho ou son emballage lorsqu'il est rangé.
- Ne pas blanchir le poncho, ne pas le laver à sec, le repasser ou le mettre dans le sèche-linge! Seul le poncho, sans la batterie externe, peut être lavé à la main puis séché à l'air libre.
- Ne roulez jamais le poncho et ne le pliez pas pour le mettre en marche ou le ranger.

Directives de sécurité

- Ne mettre le poncho en marche que lorsqu'il est porté par une personne.
- Protégez l'appareil de l'humidité.
- Ne pas poser le poncho sur des surfaces chaudes ou à proximité de sources de chaleur.
- Ne recouvrez jamais l'appareil.
- Ne rangez jamais l'appareil dans son emballage avant qu'il ne soit complètement refroidi.
- Ne laissez le poncho branché que pendant son utilisation. Débranchez dans tous les cas le poncho après utilisation de la batterie externe.
- Les personnes qui sont insensibles à la chaleur ou les personnes particulièrement sensibles à la chaleur ne doivent pas utiliser le poncho.

Avant la première mise en service

- Déballiez l'appareil et vérifiez que toutes les éléments sont fournis et en bon état. En cas d'un endommagement pendant le transport ou de livraison incomplète, prenez contact avec le service client de Betty Bossi.
- Prenez soin que les matériaux d'emballage ne tombent pas entre les mains d'enfants. Risque d'étouffement avec les emballages en plastique!
- Chargez la batterie externe dans une alimentation électrique appropriée.

Description de l'appareil



- 1 Poncho
- 2 Port USB avec câble dans la poche
- 3 Touche Power avec 3 niveaux de température
- 4 Batterie externe



Remarque importante pour les personnes portant un stimulateur cardiaque!

Les champs électriques et magnétiques de ce poncho peuvent entraver le fonctionnement des stimulateurs cardiaques. C'est pourquoi vous devez consulter votre médecin et le fabricant du stimulateur cardiaque avant d'utiliser le poncho.

Mise en service



Une électrocution peut être mortelle! Respectez les consignes de sécurité!

1. Mettez le poncho.
2. La prise USB du câble USB se trouve dans la poche avant. Retirez le cache.
3. Branchez la batterie externe dans la prise USB dans la poche avant. Le voyant de la touche Power s'allume alternativement une fois en jaune, orange et rouge. Placez la batterie externe dans la poche.
4. Maintenez la touche Power enfoncée pendant 2 secondes, le niveau 1 de la température est réglé (température faible). La touche Power s'affiche en jaune.
5. Le poncho préchauffe, la phase de préchauffage dure env. 5 minutes.

6. Si vous souhaitez modifier le réglage de la température, appuyez simplement brièvement sur la touche de la température. Selon le niveau de la température réglé, le voyant de la touche Power s'affiche en:

jaune, niveau 1 de la température: Température faible

orange, niveau 2 de la température: Température médiane

rouge, niveau 3 de la température: Température élevée

Durée de fonctionnement: max. 6 heures au niveau 1

Remarque concernant la batterie externe:

Le poncho peut d'une manière générale également être utilisé avec une autre batterie externe usuelle.

Nous recommandons toutefois fortement d'utiliser la batterie externe fournie, car celle-ci est conçue de manière optimale pour cet appareil et garantit une utilisation sécurisée et fiable.

A prendre en considération: En cas d'utilisation d'une autre batterie externe non fournie, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement ou d'endommagement de l'appareil. Dans ces cas, la garantie devient caduque.

Éteindre l'appareil

Maintenez la touche Power enfoncée pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant s'éteigne. L'appareil est alors éteint. Débranchez la batterie externe du poncho. Refermez le cache sur la prise USB dans le poncho.

Remarque:

La batterie externe doit être rechargée après chaque utilisation pour que le poncho puisse être alimenté en énergie.

Nettoyage et entretien

Il est nécessaire de retirer la batterie externe lorsque vous n'utilisez pas l'appareil ou avant de le nettoyer.

1. Vérifiez avant de laver le poncho que le cache soit correctement placé sur la prise USB.
2. Ne nettoyez jamais le poncho à sec, cela pourrait endommager les éléments chauffants. N'utilisez jamais de dissolvants comme de l'essence ou de l'acétone pour le nettoyage.
3. Nettoyez chaque tâche avec un chiffon humide et une lessive pour linge délicat. Si vous voulez laver le poncho, vous pouvez le laver à la main à une température maximale de 30°C. N'utilisez que peu de lessive pour linge très délicat.

Attention:

Le poncho ne doit pas être lavé en machine!

4. N'essorez pas le poncho. Enroulez-le délicatement dans une serviette et appuyez légèrement dessus.
5. Mettez le poncho étendu et à plat sur un étendoir, n'utilisez pas de pince à linge.
6. Le poncho doit sécher à l'air libre et ne doit pas être exposé aux rayons du soleil.

A respecter:

N'essorez pas le poncho et ne le mettez pas dans le sèche-linge.

Ne repassez pas le poncho. Ne le branchez pas dans la batterie externe tant qu'il est mouillé ou même seulement humide et ne le séchez jamais avec un sèche-cheveux.

- Le poncho ne peut être plié ou branché que lorsqu'il est parfaitement sec.
- Après le nettoyage et avant chaque mise en service, vérifiez que le poncho et la batterie externe ne soient pas endommagés. En cas de questions, prenez contact avec le service client de Betty Bossi.

Rangement

- Rangez l'appareil refroidi et sec, à plat et non plié ou enroulé, de préférence dans son emballage d'origine dans un endroit frais, hors portée des enfants.
- Prenez soin de ne rien poser sur l'appareil pour ne pas endommager l'élément chauffant.
- N'utilisez jamais de produits antimites avec cet appareil.

Service

Service client

- En cas de pannes ou si vous avez besoin d'un conseil sur l'utilisation de l'appareil, veuillez prendre contact avec le personnel qualifié du service client de Betty Bossi:
Tél.: +41 (0) 44 209 19 29
Mail: info@bettybossi.ch

Garantie

- Betty Bossi vous offre une garantie valable de 2 ans à compter de la date d'achat de l'appareil.
- Vous trouverez les conditions de garantie dans le contrat de vente.

Mise au rebut



Dans l'intérêt de l'environnement, tous les appareils électriques en fin de vie doivent être mis au rebut de manière appropriée. Les appareils usagés doivent être mis hors service en sectionnant le câble USB électrique et ne doivent pas être

jetés avec les ordures ménagères. Rapportez votre appareil au centre de tri sélectif le plus proche ou à votre point de vente pour que les matériaux recyclables puissent être réutilisés et votre appareil puisse être mis au rebut en respectant l'environnement.

Données techniques

Déclaration du produit	Couverture chauffante Poncho, sans fil
Art.-Nr.	32325
Tension nominale	DC 5V 3A
Matériau	Coton, polyester et élasthanne
Capacité de la batterie	10'000 mAh
Durée de fonctionnement	max. 6 heures au niveau de chaleur 1
Dimensions (l x l)	160 x 130 cm
Poids	1,4 kg
Classe de protection	III
Conforme aux prescriptions UE	Oui
Garantie de produit	2 ans

Sous réserve de modifications techniques.

