

Mode d'emploi

Caisse pliante avec glacière amovible (kit)

Matériau:

Caisse de transport: matière synthétique

Sac isotherme: nylon et aluminium

Fermeture à glissière: nylon

Couleur: bleu, blanc, argent

Thermorésistance: --

Dimensions (LxIxHx): 49 cm x 36 cm x 24,5 cm



N° d'article:

25282

Avant la première utilisation:

- Nettoyer la caisse pliante et le sac isotherme avec un chiffon humide.

Utilisation:

1. Tenir la caisse pliante par les poignées trous et tirer vers le haut. Pousser les parois latérales vers l'extérieur.
2. Installer le sac isotherme et le remplir avec les aliments souhaités.
3. Fermer le sac isotherme.
4. Après usage, nettoyer le sac isotherme avec un chiffon humide et bien laisser sécher.

Mise en garde:

- L'exposition directe de la glacière au soleil peut réduire la capacité de refroidissement. Le contenu restera frais moins longtemps.

Nettoyage:

- Lave-vaisselle interdit.
- Nettoyage à la main: avec un chiffon, de l'eau tiède et du liquide vaisselle doux.

Trucs & Astuces:

- Placer en haut et en bas 1 ou 2 accumulateurs de froid. Les aliments resteront frais encore plus longtemps.

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur www.bettybossi.ch ou en téléphonant au **+41 (0) 44 209 19 29**. Nom du PDF: 25282_f11_170410