

## Wichtige Hinweise zur Nutzung der *Slush Maschine Frozy*

### Informations importantes concernant l'utilisation de la *Slush machine Frozy*


---

#### Reinigung / Lagerung

Zum Entfernen der Behälter-Einheit drücken Sie den Knopf seitlich neben dem Behälter und ziehen die Behälter-Einheit aus der Gerätebasis.

#### Nettoyage / Rangement

Pour retirer l'ensemble du récipient, appuyez sur le bouton situé sur le côté à côté du récipient et tirez l'ensemble du récipient hors de la base de l'appareil.



#### Zubehör / Accessoires

Das mitgelieferte Zubehörteil (Stern-Aufsatz) wird nicht benötigt.

L'accessoire fourni avec l'appareil (embout en forme d'étoile) n'est pas nécessaire.



Das folgende mitgelieferte Zubehörteil (Reinigungs-Pinsel) kann zur Reinigung von schwer erreichbaren Stellen verwendet werden.

L'accessoire suivant fourni avec l'appareil (brosse de nettoyage) peut être utilisé pour nettoyer les endroits difficiles d'accès.

