

MEATER



Hé!


Moi, c'est MEATER, votre nouveau thermomètre préféré. Je me charge de vous faire atteindre désormais le degré de cuisson idéal pour toutes vos viandes.

Vous indiquez la température à cœur désirée, je mesure la température à cœur actuelle et la température ambiante, ainsi que les variations de températures, j'en déduis le temps de cuisson, et j'envoie tous ces paramètres à votre smartphone ou à votre tablette, sans aucun fil!

Ainsi vous gardez toujours le contrôle de l'ensemble.

Ce que vous recevez:

- Moi, le MEATER, avec des capteurs pour la température à cœur et pour la température ambiante.
- Mon coffret-chargeur avec pile.



Ce qu'il vous faut:

- Un smartphone ou une tablette avec Bluetooth 4.0 et plus, iOS 9.3 et plus, ou Android 5.0 et plus
- L'appli MEATER
- Un bon morceau de viande

Avant la première fois:

- **Charger MEATER**
Ouvrez le logement de la pile au dos de mon chargeur et retirez la languette de protection. Au bout de 2 heures, je suis rechargé à 80%, un chargement complet dure env. 4 heures. De quoi fonctionner et émettre plus de 24 heures en continu.
- **Télécharger/installer l'appli MEATER**
Téléchargez l'appli MEATER-App de App Store ou de Google Play sur votre smartphone ou votre tablette.
- **Connecter MEATER**
Retirez-moi du chargeur – je suis allumé et prêt à me connecter avec l'appli. Ouvrez l'appli MEATER sur votre smartphone ou votre tablette et effleurez les écrans successifs. Vous apprendrez des choses intéressantes sur MEATER et sur la cuisson parfaite.



Zur Suche von MEATER Geräten
hier antippen

Sur la dernière page, appuyez sur le bouton de recherche vert – votre smartphone va me repérer.

Appuyez sur **Connecter**: **à présent nous sommes couplés et prêts.**