

Gebrauchsanleitung

Cake-Einlage Duo «Dekozauber»

Material: Silikon

Farbe: hellrosa/dunkelrosa

Temperaturbeständigkeit: -25 bis 230°C

Masse Einlage (LxBxH): 30 x 19,8 x 2 cm

Masse Seitenteile (LxBxH): 10,5 x 7,2 x 0,2cm



Artikel-Nr.:

25186

Vor dem ersten Gebrauch:

- Mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen.

Anwendung:

- Seitenteile und die gewünschte Cake-Einlage in die Cakeform einlegen. Einlage und Seitenteile müssen bündig sein.
- Einlage und Seitenteile sehr gut einfetten.
- Cakemasse einfüllen und wie im Rezept beschrieben backen.
- Cake aus dem Ofen nehmen, etwas abkühlen, aus der Form nehmen und auf einem Gitter auskühlen lassen.



Reinigung:

- Nicht spülmaschinengeeignet.
- Reinigung von Hand: mit warmem Wasser und mildem Spülmittel.
- Keine Scheuermittel, starke Reinigungsmittel oder Stahlwatte verwenden, da sonst die Oberfläche beschädigt werden kann.

Tipps & Tricks:

- Boden des Cakes etwas abschneiden, damit der Cake eben auf der Platte aufliegt.

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter 0844 466 466.
PDF-Name: 25186_d11_161005