





Anwendung

1. Ränder nach oben falten (Bild 1). Ecken einzeln nacheinander nach aussen klappen (Bild 2), Verschlusszapfen in die Öffnung stecken (Bild 3). Backform zusammenfalten.
2. Form nach dem Backen herausnehmen, etwas abkühlen. Form öffnen, Brownies mit dem Schneidespachtel in Würfel schneiden (Bild 4).

Brownies-Form «Faltbar» (Art.-Nr. 25512). Vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Keine Scheuermittel, starken Reinigungsmittel oder Stahlwatte verwenden.



Mode d'emploi

1. Plier les bords vers le haut (fig. 1), pousser un coin après l'autre vers l'extérieur (fig. 2), insérer l'attache dans l'encoche (fig. 3). Assembler le moule.
2. Après cuissón, retirer le moule, laisser tiédir un peu. Déplier le moule, découper le gâteau en cubes à l'aide de la spatule (fig. 4).

Moule à brownies pliant (n° d'art. 25512). Avant la première utilisation, laver à l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle. N'utiliser ni détergent puissant, ni poudre à récurer, ni ouate d'acier.