

Mode d'emploi

## Gobelet dix-heures (en duo)

**Matière:** synthétique

**Couleurs:** transparent et rouge

**Thermorésistance:** 0-80°C

**Dimensions (Ø×H):** 9×15 cm



**N° d'article:**

25033

### Avant la première utilisation:

- Laver à l'eau tiède additionnée d'un peu de liquide vaisselle doux.

### Utilisation:

- Retirer le dôme (A) et le couvercle (B) en tournant les deux ensemble dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Dévisser le couvercle (B) du dôme (A).
- Verser les aliments secs dans le dôme (A) et revisser le couvercle (B).
- Mettre les autres aliments dans le gobelet (C).
- Revisser le dôme (A) et le couvercle (B) ensemble sur le gobelet (C) en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



### Attention:

- Le dôme (A) n'est pas hermétique. Il ne convient que pour des aliments secs, par exemple des noix, du muesli, etc.
- Le gobelet (C) est hermétique à 100 %. Il convient pour les aliments secs ou liquides, par exemple du yogourt, de la salade de fruits, des dips, etc.

### Nettoyage:

- Passe au lave-vaisselle
- Ne pas utiliser ni produits abrasifs, ni laine d'acier, ni produits d'entretien trop puissants. Ils risqueraient de rayer le gobelet.

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur [www.bettybossi.ch](http://www.bettybossi.ch) ou en téléphonant au **0844 466 466**.

Nom du PDF: 25033\_f11\_150428