

Gebrauchsanleitung

Znünibecher (2er-Set)

Material: Kunststoff

Farbe: transparent/rot

Hitzebeständigkeit: 0-80°C

Masse (Ø×H): 9×15 cm



Artikel-Nr.:

25033

Vor dem ersten Gebrauch:

- Mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen.

Anwendung:

- Behälter (A) mit dem Deckel (B) im Gegenuhrzeigersinn abschrauben.
- Deckel (B) vom Behälter (A) abschrauben.
- Behälter (A) mit trockene Lebensmittel befüllen und Deckel (B) aufschrauben.
- Lebensmittel in den Becher (C) einfüllen.
- Behälter (A) mit Deckel (B) auf Becher (C) im Uhrzeigersinn aufschrauben.



Achtung:

- Behälter (A) ist nicht dicht. Nur für trockene Lebensmittel geeignet z.B für Nüsse, Müesli etc.
- Becher (C) ist 100% dicht. Für trockene und flüssige Lebensmittel geeignet z.B für Joghurt, Fruchtsalat, Dip etc.

Reinigung:

- Spülmaschinengeeignet
- Keine Scheuermittel, starke Reinigungsmittel oder Stahlwatte verwenden, da sonst die Oberfläche zerkratzt werden kann.

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter **0844 466 466**.

PDF-Name: 25033_d11_150428