

Gebrauchsanleitung

## Backblech «Platzwunder»

### Material:

Backfolie: Glasfasergewebe Antihafbeschichtet/

Verpackung: Kunststoff


Gestänge: Chromstahl/Aluminium

**Farbe:** schwarz/metall

**Temperaturbeständigkeit:** 230°C

**Masse (LxBxH):** 39.5 x 31.5 x 0.9 cm

**Breite verstellbar:** min. 42.5 cm/ max. 58 cm



### Artikel-Nr.:


24953 (2er-Set)

### Vor dem ersten Gebrauch:

- Schwarze Backfolie mit feuchtem Lappen abwischen.

### Anwendung:

1. Backfolie aus der Verpackung entnehmen und flach auf eine eben Fläche auslegen.
2. Die zwei Aluminium-Röhrchen (A) in die seitlichen Öffnungen der Backfolie schieben.
3. Die zwei U-Gestänge (B) beidseitig bis an den Anschlag in die Aluminium-Röhrchen stecken.
4. Durch gleichmässiges Ziehen am U-Gestänge kann die Breite des Backblechs angepasst werden. Die Breite kann von 42.5cm bis max. 58cm eingestellt werden.



### Achtung:

- Keine schweren Gegenstände wie Kuchen-, Cake- oder Gratinformen darauf stellen.
- Die Backfolie ist nicht schnittfest.

### Reinigung:

- Spülmaschinengeeignet.
- Reinigung von Hand: mit warmem Wasser und mildem Spülmittel.
- Keine Scheuermittel oder Stahlwatte verwenden, da sonst die Antihafbeschichtung der Backfolie zerstört wird.

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter [www.bettybossi.ch](http://www.bettybossi.ch) oder unter **0844 466 466**.

PDF-Name: 24953\_d11\_160727