

Mode d'emploi

Brosse à gril «Universel» (en duo)**Matériau:**

Poils: laiton

Fixation: acier

Manche: matière synthétique

Couleur: or/gris/noir

Thermorésistance: max. 260°C

Dimensions (LxlxHxØ): 26x5,5x8 cm

**N° d'article:**

25261 (en duo)

Avant la première utilisation:

- Retirer tous les éléments de leur emballage.

Utilisation:

1. Allumer le gril et laisser chauffer env. 10 min à feu vif ou sur fortes braises.
2. Tenir la brosse à gril «Universel» par le manche avec des gants à four. Frotter plusieurs fois la surface du gril très chaude jusqu'à obtention du résultat souhaité.

Remarques importantes:

- Risque de blessure dû aux poils pointus.
- Convient aussi aux revêtements en céramique.

Entretien:

- Faire tremper la brosse à gril env. 15 minutes dans de l'eau savonneuse très chaude. Rincer ensuite à l'eau très chaude. Laisser sécher.
- Lave-vaisselle interdit.

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur www.bettybossi.ch ou en téléphonant au **+41 (0) 44 209 19 29**
29. Nom du PDF: 25261_f11_170307