

Mode d'emploi

## Mini-boîte «Clic»

**Matière:** synthétique

**Couleur:** transparent

**Thermorésistance:** 0 à -18

**Dimensions (LxIxH):** 10 x 8 x 10.2 cm

**N° d'article:**

25076 (en duo)



---

### Avant la première utilisation:

- Laver à l'eau chaude additionnée d'un peu de liquide vaisselle non agressif.

### Utilisation:

- Appuyer avec la base du pouce sur le logo «Betty Bossi» pour ouvrir la boîte.
- Poser l'aliment sec avec son emballage à l'intérieur de la boîte.
- Refermer la boîte.
- Ranger la boîte dans une armoire ou un tiroir de la cuisine.

### Remarque:

- Ces boîtes conviennent pour la congélation.

### Nettoyage:

- Passent au lave-vaisselle.
- Ne pas utiliser ni produits abrasifs, ni laine d'acier, ni produits d'entretien trop puissants. Ils risqueraient de rayer les boîtes.

---

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur [www.bettybossi.ch](http://www.bettybossi.ch) ou en téléphonant au +41 (0) 44 209 19 29.

Nom du PDF: 25076\_f11\_160414