Mode d'emploi

Cône d'arrosage (jeu de 5)



Matériau: matière synthétique et porcelaine non vernissée
Couleur: vert, blanc
Dimensions (LxlxHxØ: 3,5x8 cm


N° d'article:
25266 (lot de 5)

Avant la première utilisation:

- Retirer tous les éléments de leur emballage.

Utilisation:

1. Ôter le couvercle vert clair et mettre le cône en porcelaine env. 15 min dans un récipient rempli d'eau.
2. Retirer le cône du récipient en s'assurant qu'il est bien rempli d'eau.
3. Poser le couvercle.
4. Enfoncer le cône dans la terre jusqu'au repère.



Repère

5. Laisser pendre le tuyau d'aspiration dans un récipient rempli d'eau.

Entretien:

- Brosser le cône sous l'eau courante tiède.
- Rincer le couvercle et le tuyau d'aspiration à l'eau tiède et mettre à sécher sur un linge sec.
- Après un certain temps, il faut détartrer le couvercle et le tuyau d'aspiration: laisser tremper les éléments env. 30 min dans de l'eau additionnée d'un détartrant. Ensuite bien rincer à l'eau tiède.
- Lave-vaisselle interdit.

Attention:

- Ne pas laisser tomber le cône en porcelaine. Il risquerait de se briser.

Conseil:

- Avant d'utiliser le cône d'arrosage, arroser la plante encore une fois. Le terreau étant déjà bien humide, le cône d'arrosage peut s'adapter de manière optimale aux besoins de la plante.

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur **www.bettybossi.ch** ou en téléphonant au **+41 (0) 44 209 19 29**. Nom du PDF: 25266_f11_170307

Gebrauchsanleitung



Bewässerungsbutler (5er-Set)

Material: Kunststoff und unglasiertes Porzellan
Farbe: Grün, Weiss
Masse (Ø x H): 3.5cm x 8 cm

Artikel-Nr.:
25266 (5er-Set)

Vor der ersten Anwendung:

- Alle Verpackungsteile entfernen.

Anwendung:

1. Den hellgrünen Deckel abnehmen und den Tonkegel für ca. 15min. in ein Gefäss mit Wasser legen.
2. Den Tonkegel aus dem Wassergefäss nehmen. Dabei darauf achten, dass der Kegel mit Wasser gefüllt bleibt.
3. Den Deckel aufsetzen.
4. Bis zur Markierung in die Erde stecken.



5. Ansaugschlauch in ein mit Wasser gefülltes Gefäss hängen.

Reinigung:

- Kegel unter fliessendem, lauwarmem Wasser mit einer Reinigungsbürste waschen.
- Deckel mit dem Ansaugschlauch mit lauwarmem Wasser durchspülen und zum Trocknen auf ein trockenes Tuch legen.
- Nach einiger Zeit sollte der Deckel mit dem Ansaugschlauch entkalkt werden, hierfür die Komponenten für ca. 30min. in mit Entkalkungsmittel versetztes Wasser legen. Anschliessend mit lauwarmem Wasser gut durchspülen.
- Nicht spülmaschinengeeignet

Achtung:

- Bewässerungsbutler nicht fallen lassen, der Tonkegel könnte zerbrechen.

Tipp:

- Bevor sie den Bewässerungsbutler einsetzen, die Pflanze noch einmal mit Wasser giessen. So ist die Erde bereits feucht und der Bewässerungsbutler kann sich optimal der Feuchtigkeit anpassen.

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter +41 (0) 44 209 19 29 (CH-Festnetztarif)
PDF-Name: 25266_d11_170116

Betty Bossi, Division der Coop Genossenschaft
Baslerstrasse 52, Postfach, 8021 Zürich

www.bettybossi.ch
Telefon +41 (0) 44 209 19 29