

Gebrauchsanleitung

Küchenblitz

Material: lebensmittelechter Kunststoff**Farbe:** rot / transparent**Hitzebeständigkeit:** --**Masse (ØxHxB):**

12.5cm x 13.7cm x 24cm

Artikel-Nr.:

24971

**Wichtiger Hinweis:**Der Küchenblitz eignet sich **nicht** zur Zubereitung von schweren Massen und Teigen.

Mayonnaise-Zubereitung



Das Öl muss nicht abgemessen werden.
Das Einfüll-Loch wird 3mal mit Öl gefüllt, um nach dem folgenden Rezept ca. 2½ dl frische Mayonnaise zu erhalten.



1 frisches Ei
½ Teelöffel Senf
¼ Teelöffel Salz
weisser Pfeffer aus der Mühle
1 Teelöffel Zitronensaft

Alles in den Becher geben.
Deckel aufsetzen. Rühren, bis sich das Ei mit den übrigen Zutaten verbindet.




Das Einfüll-Loch schnell mit Sonnenblumenöl füllen. Sofort mit Rühren beginnen, bis alles Öl in den Becher geflossen ist. Im Ganzen das Einfüll-Loch 3mal mit Öl füllen, nach jedem Einfüllen rühren.


Reinigung



Deckel mit Rührgabeln abspülen.



Deckel oben und unten fest halten. Kurbel in Pfeilrichtung drehen.



Deckelteile trennen. Reinigen. Deckel wieder zusammensetzen.

- Spülmaschinengeeignet.
- Für die Reinigung in der Spülmaschine muss der Deckel wie oben beschrieben auseinandergenommen werden.

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter **0844 466 466**.

PDF-Name: 24971_d11_141211