

Mode d'emploi

Maxi-boîte «Clic» (en duo)

Matière: synthétique

Couleur: transparent

Thermorésistance: 0 à -18°C

Dimensions (LxIxH): 15.9 x 10 x 28.2 cm

N° d'article:

25253 (en duo)



Avant la première utilisation:

- Laver à l'eau chaude additionnée d'un peu de liquide vaisselle non agressif.

Utilisation:

- Appuyer avec la base du pouce sur le logo «Betty Bossi» pour ouvrir la boîte.
- Poser l'aliment sec avec son emballage à l'intérieur de la boîte.
- Refermer la boîte.
- Ranger la boîte dans une armoire ou un tiroir de la cuisine.

Remarque:

- Ces boîtes conviennent pour la congélation.

Nettoyage:

- Passent au lave-vaisselle.
- Ne pas utiliser ni produits abrasifs, ni laine d'acier, ni produits d'entretien trop puissants. Ils risqueraient de rayer les boîtes.

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur www.bettybossi.ch ou en téléphonant au +41 (0) 44 209 19 29. Nom du PDF: 25253_f11_150307