

KENWOOD

TYPE KWL90

Instructions

Istruzioni


Instrucciones

Bedienungsanleitungen


Gebruiksaanwijzing





Instrukcja obsługi

Instruções




| | |
|-------------------|------------------|
| English | 2 - 16 |
| Nederlands | 17 - 32 |
| Français | 33 - 48 |
| Deutsch | 49 - 65 |
| Italiano | 66 - 81 |
| Português | 82 - 97 |
| Español | 98 - 113 |
| Dansk | 114 - 128 |
| Svenska | 129 - 143 |
| Norsk | 144 - 158 |
| Suomi | 159 - 173 |
| Türkçe | 174 - 188 |
| Česky | 189 - 203 |
| Magyar | 204 - 218 |
| Polski | 219 - 236 |
| Ελληνικά | 237 - 255 |
| Slovenčina | 256 - 271 |
| Українська | 272 - 288 |
| عربی | ۲۰۳ - ۲۸۹ |







To Use Your Stand Mixer – Manual Mode




Using Preset Programmes




To Use The Weighing Function



To Assemble The Creaming Beater



To Fit And Use Your Splashguard



Tool Adjustment

Know Your Kenwood Stand Mixer

Congratulations on buying a Kenwood. With such a wide range of attachments available, it is more than just a mixer. It is a state-of-the-art Stand Mixer. We hope you will enjoy it. Robust. Reliable. Versatile. Kenwood.

Safety

- Read these instructions carefully and retain for future reference.
- Remove all packaging and any labels.
- If the plug or cord is damaged it must, for safety reasons, be replaced by Kenwood or an authorised Kenwood repairer in order to avoid a hazard.
- Switch off and unplug before fitting or removing tools/attachments, after use and before cleaning.
- Keep your fingers away from moving parts and fitted attachments.
- Never leave the Stand Mixer unattended when it is operating.
- Never use a damaged appliance. Get it checked or repaired: see 'Service and Customer Care' section.
- Never operate the Stand Mixer with the head in the raised position.
- Never let the cord hang down where a child could grab it.
- Never let the power unit, cord or plug get wet.
- Never use an unauthorised attachment or more than one attachment at once.
- Never exceed the maximum quantities and speeds stated in the Recommended Usage Chart.
- When using an attachment, read and follow the safety instructions that are supplied with it.
- Take care when lifting this appliance as it is heavy. Ensure the head is correctly latched in the down position and that the bowl, tools, outlet covers and cord are secure before lifting.
- When moving the appliance always pick up by the pedestal base and mixer head. Do not lift or carry the appliance by the bowl handle.
- Take care when removing bowl tools after extended use as they may get hot.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Never operate the appliance in warming mode with the bowl empty.
- Never use the splashguard with the 5L bowl. Splashguard only suitable for use with the 7L bowl.
- Do not fit a bowl tool to the Stand Mixer when the 5L bowl is stacked in the 7L bowl.
- Never insert anything through the air vents.
- When using this appliance ensure it is positioned on a level surface away from the edge. Make sure it is at least 10cm from walls and ensure the vents are not blocked. Do not position below overhanging cupboards.
- Never use the bowl with any other heat source.
- The underside of the bowl will remain hot long after the heating has stopped. Use caution when handling and use a work surface protection mat when placing the bowl on heat sensitive surfaces.
- The  symbol marked on the product indicates a surface that can become hot during use.
- Do not move or raise the mixer head with an attachment fitted as the Stand Mixer could become unstable.
- Do not operate your appliance near the edge or overhanging the work surface or apply force to an attachment when fitted, as this may cause the unit to become unstable and tip over, which may result in injury.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Misuse of your appliance can result in injury.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- The maximum rating is based on the mini chopper/mill attachment that draws the greatest load. Other attachments may draw less power.

- Only use the appliance for its intended domestic use. Kenwood will not accept any liability if the appliance is subject to improper use, or failure to comply with these instructions.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

Before plugging in

- Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside of your appliance.
- **WARNING: THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.**
- This appliance conforms to EC Regulation 1935/2004 on materials and articles intended to come into contact with food.

Before Using For The First Time

- Wash the parts: see 'Care and Cleaning' section.

Note: Spanner shown is for illustration purposes only and is not supplied in pack.

Key

Attachment outlets

- ① High-speed outlet
- ② Slow-speed outlet
- ③ Bowl tool socket

Mixer

- ④ High speed outlet cover
- ⑤ Mixer head
- ⑥ Head release lever
- ⑦ On/Off switch
- ⑧ Display screen
- ⑨ Control Dial
- ⑩ Power unit
- ⑪ a 7L Warming Bowl
- ⑪ b 5L Bowl
- ⑫ In-bowl illumination 'Bowl Bright™'
- ⑬ Slow speed outlet cover
- ⑭ Temperature sensor
- ⑮ Warming plate
- ⑯ Air vent
- ⑰ K-beater
- ⑱ Creaming beater
- ⑲ Whisk
- ⑳ Dough tool
- ㉑ Spatula
- ㉒ Head shield
- ㉓ Splashguard
- ㉔ Feed chute lid

Optional Attachments

There are a range of optional attachments available to use with your Stand Mixer. See the attachment leaflet included in your pack or visit www.kenwoodworld.com to see the full range and how to buy an attachment not included in your pack.

Note: Slow Speed Outlet Attachments

The slow speed outlet on your Stand Mixer model features the Twist Connection System. It is designed to accept Twist Connection System attachments.

When purchasing new attachments for the slow speed outlet you should check compatibility with your Stand Mixer. All Twist Connection System attachments can be identified by the product code which starts with KAX and also by the Twist logo  which is visible on packaging. For more information visit www.kenwoodworld.com/twist.

If you own attachments featuring the Bar Connection System  you will need to use the KAT002ME adaptor to connect these to the Twist Connection System  on your Stand Mixer.

For more information visit www.kenwoodworld.com/twist.

To Use Your Kitchen Machine - Manual Mode

Refer to Illustrations A - I

- Make sure the warming plate area, temperature sensor and external surface of the bowl base are clean. Failure to do this will affect the temperature sensor, resulting in poor warming performance.
- 1 Plug in and press the On/Off switch.
- 2 Push the head-lift lever down and raise the mixer head until it locks.
- 3 Fit the bowl, turn clockwise to lock.
- 4 Place the required tool into the socket. Then push up and turn the tool to lock into position.
- 5 Lower the mixer head by pushing the head release lever down and lower the mixer head until it locks.
- 6 Set the required time, speed and warming level.
Turn the control dial clockwise to use continuous speeds, turn anti-clockwise to use stir intervals and pulse (P).
Press and hold the control dial to activate the pulse.
- 7 Press the control dial to start.
- 8 To stop/pause the unit at any time press the control dial.
- 9 Release the tool by turning clockwise to unlock from the tool socket and then remove.

Important

Ensure that no bowl tools are fitted or stored in the bowl when using other outlets.

Using Preset Programmes

Refer to Illustrations J - L

- 1 Swipe right to access the preset menu.
- 2 Choose the preset you wish to use.
- 3 Follow the instructions on the display screen.
- 4 Press the control dial to start.
- 5 To stop the unit at any time, press the control dial. Take care as the bowl may be hot.

After Warming

- Be careful when handling or touching any part of the appliance when being used in warming mode or after warming, IN PARTICULAR THE BOWL, WARMING PLATE AND TOOLS as they will remain HOT long after the appliance has been switched off.
- Use the two side handles to remove and carry the bowl. Use oven gloves when handling the hot bowl and hot tools.

To Use The Weighing Function

Refer to Illustrations M - O


- 1 Fit the bowl.
- 2 To select the weighing function, swipe left on the display screen until the weighing screen appears.
- 3 Zero the scale.
- 4 Weigh the ingredients.
- 5 To change between units tap the unit button on the weighing screen.

Note: Always place the appliance on a dry, flat, stable surface prior to weighing. Do not apply pressure to the mixer or bowl whilst weighing as this will affect the accuracy of the scales. The weighing function can be used with the mixer head in either the down or up position.

Display Screen Explained


| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | Tap this icon to open the settings menu. |
| | Shows the time selected in hours (h), minutes (m) and seconds (s). |
| | Shows the stir interval selected. If an intermittent speed (2 → 4) is selected, the ring will progressively increase and the appliance will stir when it is full. |
| | Shows the warming level selected. A pulsing red background indicates the machine is in heating mode. A solid red background indicates the machine has reached the set warming level. |
| | Indicates that a setting cannot be adjusted. |
| | Turn the control dial anti-clockwise to use intermittent stir intervals and pulse. Turn the control dial clockwise to use continuous speeds. |

| Warming Hints and Tips | |
|------------------------|---|
| Warming Levels | Recommended Usage |
| 1 | Softening |
| 2 | Prove |
| 3 | |
| 4 | Swiss Meringues |
| 5 | |
| 6 | Chocolate Melting |
| 7 | |
| 8 | Sabayon |
| 9 | |
| | (P) Pulse - Select for short bursts of maximum speed. Press and hold control dial in to operate pulse setting. |
| |  Continuous Stir – The mixer will operate at a constant slow speed. Used for folding light ingredients into heavier mixtures, for example meringues, fruit fools and genoese sponges and to slowly incorporate flour and fruit into cake mixtures. |
| |  Stir interval 2 – Intermittent stir with short pauses. When set to this speed, intermittently operates on a slow speed every 5 seconds. |
| |  Stir interval 3 – Intermittent stir with medium pauses. When set to this speed, intermittently operates on a slow speed every 15 seconds. |
| |  Stir interval 4 – Intermittent stir with long pauses. When set to this speed, intermittently operates on a slow speed every 30 seconds. |
| | Speed min - max Continuous speeds gradually increasing to max |

| Preset Usage Chart | | | | |  (Max) |
|--|---|--|---------------------------------|----------------------------------|--|
| Preset | Recommended Tool | Default Settings (adjustable) | Recipe Ideas / Uses | 5L | 7L |
| Dough Proving |  |  1 hrs (20 mins - 1 hr)  OFF  2 | Proving yeasted doughs | | 2.58kg Total Weight |
| Chocolate Melting |  |  10 mins (3 mins - 1 hr)  1  7 | Chocolate Mousse | | 300g (cut into 2cm pieces) |
| Swiss Meringue |  |  10 mins  Max  4 | Base for Buttercream frosting | | 240g egg white 480g caster sugar 80g water |
| Egg White Whisking |  |  2 mins (1 mins - 5 mins)  Max (Min - Max)  OFF  | Egg whites for chocolate mousse | Refer to Recommended Usage Chart | |
| Sponge Cake |  |  1 min (30 secs - 5 mins)  1 - Max (1 - Max)  OFF  | Victoria Sponge, Cupcakes | Refer to Recommended Usage Chart | |
| Dough Kneading - Bread Dough (stiff yeasted) |  |  5 mins (5 mins - 30 mins)  Min to 1 (min - 2)  OFF  | Bread Rolls, Pizza | Refer to Recommended Usage Chart | |

Recommended Usage Chart

This is for guidance only and will vary depending on the exact recipe and ingredients being processed.

|  | K-beater For making cakes, biscuits, pastry, icing, fillings, eclairs and mashed potato. | | | | |
|---|--|----------------|--|---|--|
| | Hints and Tips <ul style="list-style-type: none"> To avoid splashing of ingredients gradually increase the speed. To fully incorporate the ingredients, stop mixing and scrape down the bowl with the spatula frequently. Use cold ingredients for pastry unless your recipe says otherwise. | | | |  (Minutes) |
| Recipe/ Process |  (Max) | |  |  (Minutes) | |
| | 5L Bowl | 7L Bowl | | | |
| Pastry & Biscuits - rubbing fat into flour | Flour Weight | 500g | 910g | Min → 1 | 2 |
| All In one cake mixes | Total Weight | 2kg | 4kg | Min → Max | 45 - 60 secs |
|  | Creaming Beater For creaming and mixing soft ingredients. | | | | |
| | Hints and Tips <ul style="list-style-type: none"> To avoid splashing of ingredients gradually increase the speed. When creaming fat and sugar for cake mixes, always use the fat at room temperature or soften it first. | | | | |
| Recipe/ Process |  (Max) | |  |  (Minutes) | |
| | 5L Bowl | 7L Bowl | | | |
| Creaming butter/margarine and sugar | 1.79kg | 4.55kg | Min → Max | 4 | |
| Beating eggs into cake mixes | | | Min → Max | 1 - 4 | |
| Folding in flour, fruit etc | | | Min → 1 | 30 - 60 secs | |

Eggs sizes used = medium sized (Weight 53 - 63g)

Recommended Usage Chart

This is for guidance only and will vary depending on the exact recipe and ingredients being processed.

|  | Whisk For eggs, cream and soufflés. | | | |
|---|---|---|--|---------|
| | Important <ul style="list-style-type: none"> To avoid splashing of ingredients gradually increase the speed. Do not use the whisk for heavy mixtures (all in one cakes and creaming fat & sugar) as you could damage it. Best results achieved when eggs are at room temperature. Before whisking egg whites, make sure there is no grease or egg yolk on the whisk or the bowl. | | | |
| Recipe/ Process |  (Max) |  |  (Minutes) | |
| Egg Whites | 8 (280g) | 16 (560g) | Min → Max | 1½ - 2 |
| Fatless Sponge | 620g | 930g | | 4-6 |
| Cream | 0.5L | 2L | | 1 ½ - 3 |
| Pancake Batter | 250g Flour 500g Milk 200g Eggs | Min | 10 secs | |
| • Add flour to the bowl first, followed by the wet ingredients. • Mix on minimum speed to incorporate ingredients. | | Max | 45-60 secs | |
| Mayonnaise | 2 Egg Yolks 10g Mustard 200mls Vegetable Oil | | Max | 1 - 1 ½ |
| • For best results scrape down the bowl after the addition of the oil and run for a further 10 secs at max speed. | | | | |

Eggs sizes used = medium sized (Weight 53 - 63g)

Whipping cream used = Fresh Whipping cream with minimum 38% Fat content

Recommended Usage Chart

This is for guidance only and will vary depending on the exact recipe and ingredients being processed.

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|
|  | Dough Tool For yeasted dough mixes | | | | |
| | Hints and Tips Important <ul style="list-style-type: none"> • Never exceed the maximum capacities and speeds stated - you may overload the machine. • If you hear the machine labouring, switch off, remove half the dough and do each half separately. • The ingredients mix best if you put the liquid in first. Yeast <ul style="list-style-type: none"> • Dried Yeast (the type that needs reconstituting): pour the warm water into the bowl. Then add the yeast and sugar and leave to stand for 10 minutes until frothy. • Fresh yeast: crumble into the flour • Other types of yeast: follow the manufacturer's instructions. | | | | |
| Recipe/ Process | |  (Max) |  7L Bowl |  Min |  Max |
| Bread Dough (stiff yeasted) | Warm Water Strong White Bread Flour Fast Action Yeast Lard Salt Total Weight | 195g 350g 6g 10g 3g 564g | 895g 1.6kg 25g 30g 16g 2.56kg | Min 1 | 60 secs 3-4 |
| Soft yeasted dough (enriched with butter and eggs) | Flour Weight Total Weight | 250g - 2.6kg 478g - 5kg | | Min 1 Re-knead Speed 1 | 60 secs 3-4 60 secs |

Eggs sizes used = medium sized (Weight 53 – 63g)

To Assemble The Creaming Beater

Refer to Illustrations P - R

Fitting The Wiper Blade

- The wiper blade is supplied already fitted and should always be removed before cleaning.
- Carefully fit the flexible wiper blade onto the tool by locating the base of the wiper blade into the slot then fit one side into the groove before gently hooking the end in place. Repeat with the other side.

To Use Your Bowl Bright™ (In-Bowl Illumination)

- Your Stand Mixer is fitted with an in-bowl illumination feature located on the underside of the mixer head.
- To turn the in bowl illumination off, select BowlBright™ in the settings menu and select off.

Note: The in bowl illumination will automatically activate when the machine is switched on.

To Remove And Fit Outlet Covers

High-speed Outlet Cover

- To remove the cover, use the grip on the side and lift upwards.
- To fit, place the cover over the outlet and drop into place.

Slow-speed Outlet Cover

- To remove the cover, use the grip on the top and pull outwards.
- To fit, place the cover over the outlet and push into place.

To Fit And Use Your Splashguard

Refer to Illustrations S - T

Note: The splashguard is suitable for use with the 7L bowl only.

To assemble

The splashguard assembly consists of 2 pieces: the head shield ② and the splashguard ③.

The splashguard cannot be fitted to the bowl unless the shield is fitted.

- Raise the mixer head until it locks.
- Clip the head shield upwards onto the underside of the mixer head until fully located.
- Fit the bowl onto the base.
- Lower the mixer head.
- Rest the splashguard on the bowl rim and then slide forward until fully located.
- During mixing, ingredients can be added directly to the bowl via the feed chute.
- To remove the splashguard simply slide it away from the mixer bowl.
- To remove the head shield, raise the mixer head until it locks. Remove the tool if fitted, then pull the head shield downwards from the underside of the mixer head.

Note: Only fit or remove the splashguard when the mixer head is in the locked position.

We recommend that the head shield is removed regularly from the mixer head for cleaning.

Tool Adjustment

Refer to Illustration U

K-beater, Whisk and Creaming Beater

The tools are set to the correct height for the bowl supplied in the factory and should not require adjustment.

However, if you wish to adjust the tool use a suitable sized spanner:

TYPE KWL90 = 19mm

Then follow the instructions below:

- 1 Unplug the appliance.
- 2 Raise the mixer head and insert the whisk or beater.
- 3 Lower the mixer head. If the clearance needs to be adjusted, raise the mixer head and remove the tool. Ideally the whisk and K-beater should be **almost** touching the bottom of the bowl.
- 4 Using a suitable spanner loosen the nut sufficiently to allow adjustment of the shaft. To lower the tool closer to the bottom of the bowl, turn the shaft anti-clockwise. To raise the tool away from the bottom of the bowl turn the shaft clockwise.
- 5 Re-tighten the nut.
- 6 Fit the tool to the mixer and lower the mixer head. (Check its position see points above).
- 7 Repeat the above steps as necessary until the tool is set correctly. Once this is achieved tighten the nut securely.

Note: Spanner shown is for illustration purpose only.

Dough Tool

This tool is set at the factory and should require no adjustment.

Care and Cleaning

- Always switch off and unplug before cleaning.
- A little grease may appear at the slow speed outlet ② when you first use it. This is normal - just wipe it off.

Power Unit And Outlet Covers

- Wipe with a damp cloth, then dry.
- Never use abrasives or immerse in water.

Bowls

- Wash by hand, then dry thoroughly or wash in the dishwasher.
- Never use a wire brush, steel wool or bleach to clean your stainless steel bowl. Use vinegar to remove limescale.
- Keep away from heat (cooker tops, ovens, microwaves).
- The 5L bowl can be placed in the 7L bowl for easy storage. (Do not place tools within the 5L bowl when stacked in the 7L bowl).

Tools And Splashguard

- Wash by hand, then dry thoroughly or wash in the dishwasher.

Dishwashing

- Alternatively see illustrations table at the front for dishwasher safe parts.

Recipe

Prune Marinade

200g Clear Runny Honey

50g Soft Prunes

50ml Water

- 1 Place all ingredients into the mini chopper/mill. Refrigerate overnight.
- 2 Fit the attachment to the Stand mixer.
- 3 Switch to pulse for 5 seconds.
- 4 Use as required.

Fast Prove White Bread

280ml Warm Water

500g Strong White Bread Flour

8g Fast Action Yeast

10g Lard

5g Salt

- 1 Place the ingredients into the warming bowl in the order listed above.

- 2 Fit the bowl to the machine. Insert the dough tool and lower the mixer head.
- 3 Knead on minimum speed for 1 minute followed by speed 1 for 9 minutes with the machine set to warming level 3.
- 4 Remove the dough tool.
- 5 Fit the splash guard and prove the dough on warming level 3 for 40 mins.

Service and Customer Care

- If you experience any problems with the operation of your appliance, before requesting assistance refer to the 'Troubleshooting Guide' section in the manual or visit www.kenwoodworld.com.
- Please note that your product is covered by a warranty, which complies with all legal provisions concerning any existing warranty and consumer rights in the country where the product was purchased.
- If your Kenwood product malfunctions or you find any defects, please send it or bring it to an authorised KENWOOD Service Centre. To find up to date details of your nearest authorised KENWOOD Service centre visit www.kenwoodworld.com or the website specific to your Country.
- Designed and engineered by Kenwood in the UK.
- Made in China.



IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH THE EUROPEAN DIRECTIVE ON WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE)

At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service.

Troubleshooting Guide

| Problem | Cause | Solution |
|--|--|---|
| The whisk, K-beater or ceaming beater knocks against the bottom of the bowl or not reaching the ingredients in the bottom of the bowl. | Tool at the wrong height and needs adjusting. | Adjust the height using a suitable spanner - see "Tool Adjustment" section. |
| Slow speed attachment cannot be fitted. | Check your attachment is compatible for use with your model. Twist connection system required (Model KAX)  | Attachment must have the KAX twist connection system  to fit the outlet. If you own attachments featuring the Bar Connection System  you will need to use the KAT002ME adaptor to connect these to the Twist Connection System on your Stand Mixer. <i>For more information visit www.kenwoodworld.com/twist.</i> |
| The Kitchen Machine stops during operation. Display shows error message E27. | Overload protection or overheat system activated. Maximum capacity exceeded. | Unplug and check for obstruction or overloading. If the machine will not operate, remove some of the ingredients to reduce the load and restart. If this still does not resolve the problem, unplug and allow to stand for 15 minutes. Plug in and restart. If the machine does not restart following the above procedure contact "Customer Care" for further advice. |
| No power to appliance /display screen not coming on. | Appliance not plugged in. On/Off switch not operated. Appliance has gone into standby mode. | Check appliance plugged in. Press the On/Off switch to the On position. Touch the display screen or rotate the control dial. |
| Appliance not operating. | Control dial not pressed. | Press the control dial to start. |
| Timer not counting down on display screen. | During the heating stage of a preset, the timer will not count down until the correct temperature is reached. | Normal operation. |

Troubleshooting Guide - Continued

| Problem | Cause | Solution |
|---|--|---|
| Heavy movement or vibrations during operation. | Uneven load in bowl causing excessive vibrations. Maximum capacity exceeded. Wrong tool or speed used. | Reduce quantity or rearrange food in bowl and restart unit. Refer to the relevant programme and recommended speed charts for correct tool and speed to use. |
| Display screen shows “- -”. | The scale is zeroing. | Normal operation. |
| Display screen shows a minus reading. | Display not zeroed and either ingredients or the bowl has been removed. Ingredients or items are pressed against or underneath the appliance. Appliance is pressed against a wall. | Either zero the screen, replace the missing ingredients or refit the bowl. Ensure there are no ingredients or items pressed against or underneath the appliance. Ensure there is space between the appliance and any walls. Zero the display before weighing next ingredients. |
| Display screen not registering small quantities. | Quantity weighed too small. | Use teaspoon or tablespoon measures for very small quantities. |
| Weight changed on display screen. | Appliance moved during operation. Mixer head raised or lowered during operation. | Always place the appliance on a dry flat stable surface prior to weighing. Ensure that the power cable is not under tension. Do not move the appliance during operation of the weighing function. Zero the display before weighing next ingredients. |
| Unable to switch quickly between metric and imperial units. | Appliance is reconfiguring to display previously selected unit and measurement. | Wait 5 seconds and try again. |

Vouw de voorpagina a.u.b. uit voordat u begint te lezen.
Op deze manier zijn de afbeeldingen zichtbaar

Kennismaking met de Kenwood keukenmachine

U bent de gelukkige eigenaar van een Kenwood. Dankzij het grote assortiment beschikbare hulpsstukken, is deze machine veel meer dan zomaar een mixer. Het is een geavanceerde keukenmachine. We hopen dat u er veel plezier van zult hebben.

Robuust. Betrouwbaar. Veelzijdig. Kenwood.

Veiligheid

- Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Verwijder alle verpakking en labels.
- Als de stekker of het snoer beschadigd is, moet het om veiligheidsredenen door Kenwood of een door Kenwood geautoriseerd reparatiebedrijf vervangen worden, om gevaar te voorkomen.
- Schakel na gebruik en voor de reiniging uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u hulpsstukken plaatst of verwijdert.
- Houd uw vingers uit de buurt van bewegende onderdelen en aangebrachte hulpsstukken.
- Laat de keukenmachine nooit onbeheerd aan staan.
- Gebruik nooit een machine die beschadigd is. Laat de machine controleren of repareren: raadpleeg het deel 'Onderhoud en klantenservice'.
- Zet de keukenmachine nooit aan als de kop omhoog staat.
- Laat het snoer nooit overhangen, zodat een kind erbij kan.
- Zorg ervoor dat het motorgedeelte, het snoer en de stekker nooit nat worden.
- Gebruik nooit een hulpsstuk dat niet goedgekeurd is en gebruik nooit meer dan één hulpsstuk per keer.
- Overschrijd nooit de vermelde maximale hoeveelheden en snelheden in de aanbevolen gebruikstabbel.
- Als u een hulpsstuk gebruikt, dient u de meegeleverde veiligheidsinstructies te lezen en op te volgen.
- Wees voorzichtig wanneer u de machine optilt. Hij is zwaar. Zorg ervoor dat de kop omlaag staat en vergrendeld is, en dat de kom, de hulpsstukken, de contactdeksels en het snoer vast zitten, voordat u de machine optilt.

- Bij het verplaatsen van het apparaat altijd oppakken bij de voet en de mengkop. Het apparaat NIET optillen of dragen aan de komgreep.
- Wees voorzichtig bij het verwijderen van de komhulpstukken na langdurig gebruik, omdat ze heet kunnen zijn.
- Kinderen mogen de machine alleen onder toezicht gebruiken, om te voorkomen dat ze ermee spelen.
- Gebruik het apparaat nooit in de opwarmmodus met een lege kom.
- Gebruik nooit het spatdeksel met de 5L-kom. spatdeksel is alleen geschikt voor gebruik met de 7L-kom.
- Plaats geen komhulpstuk op de keukenmixer wanneer de 5L-kom in de 7L-kom is gestapeld.
- Steek nooit iets in de ventilatieopeningen.
- Zorg er bij het gebruik van dit apparaat voor dat het op een vlak oppervlak wordt geplaatst, weg van de rand. Let op dat hij op minimaal 10 cm van de muur af staat en zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd. Niet onder overhangende kastjes plaatsen.
- Gebruik de kom nooit met een andere hittebron.
- De onderkant van de kom blijft nog lang heet nadat de machine is uitgeschakeld. Wees voorzichtig wanneer u de kom verplaatst en bescherm het werkoppervlak wanneer u de kom op hittegevoelige oppervlakken neerzet.
- Het  symbool op een product geeft aan dat een oppervlak heet kan worden tijdens gebruik.
- Verplaats de machine niet en haal de kop niet omhoog als een hulpstuk aangebracht is, omdat de keukenmachine dan instabiel kan worden.
- Gebruik uw apparaat niet in de buurt van de rand of overhangend werkoppervlak en oefen geen kracht uit op een vastgemaakte bevestiging, omdat dit ertoe kan leiden dat het apparaat instabiel wordt en kantelt, wat kan resulteren in verwondingen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, sensorische of geestelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis mits ze onder toezicht staan of instructie

hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de betrokken risico's begrijpen.

- Misbruik van uw apparaat kan tot letsel leiden.
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
- De maximale beoordeling is gebaseerd op de mini-hakmolen / molen hulpstuk dat de grootste belasting trekt. Andere hulpstukken kunnen minder stroom verbruiken.
- Gebruik het apparaat alleen voor het huishoudelijke gebruik, waarvoor het is bedoeld. Kenwood kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat het apparaat niet correct is gebruikt, of waar deze instructies niet worden opgevolgd.
- Deze machine kan niet worden bediend met een externe timer of een afzonderlijke afstandsbediening.

Voordat u de stekker in het stopcontact steekt

- Controleer of de elektriciteitsvoorziening dezelfde spanning heeft als op de onderkant van het apparaat wordt aangegeven.
- **WAARSCHUWING: DIT APPARAAT MOET GEAARD ZIJN.**
- Dit apparaat voldoet aan EG Verordening 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen.

Voordat u de machine voor het eerst gebruikt

- Lees het deel 'Onderhoud en reiniging', voordat u de onderdelen gaat schoonmaken.

- ⑪ a 7L Verwarmde Kom
- ⑪ b 5L kom
- ⑫ Ingebouwde komverlichting 'Bowl Bright™'
- ⑬ Contactdeksel voor langzame snelheid
- ⑭ Temperatuursensor
- ⑮ Verwarmingsplaat
- ⑯ Ontluchter
- ⑰ K-klopper
- ⑱ Slagroomklopper
- ⑲ Garde
- ⑳ Deeghaak
- ㉑ Spatel
- ㉒ Kopscherm
- ㉓ Spatdeksel
- ㉔ Deksel van toevoergoot

Legenda

Contacten voor hulpstukken

- ① Contact hoge snelheid
- ② Contact lage snelheid
- ③ Contact voor het komhulpstuk

Mixer

- ④ Deksel voor hogesnelheidscontact
- ⑤ Mixerkop
- ⑥ Vrijzethendel voor de kop
- ⑦ Aan / uit-schakelaar
- ⑧ Scherm weergeven
- ⑨ Bedieningsknop
- ⑩ Motorgedeelte

Opmerking: De weergegeven sleutel dient alleen ter illustratie en wordt niet met de verpakking meegeleverd.

Optionele hulpstukken

Er zijn diverse optionele hulpstukken verkrijgbaar voor uw keukenmachine. Raadpleeg de brochure met hulpstukken in de verpakking of ga naar www.kenwoodworld.com om het hele assortiment te bekijken, compleet met instructies voor het kopen van een hulpstuk dat niet met de machine is meegeleverd.

Opmerking: Hulpstukken voor het lagesnelheidscontact

Het lagesnelheidscontact van uw keukenmachinemodel heeft een draaiverbinding. Het is speciaal ontworpen voor hulpstukken die uitgerust zijn met het draaiverbindingssysteem.

Als u nieuwe hulpstukken voor het lagesnelheidscontact koopt, dient u de compatibiliteit met uw keukenmachine te controleren. Alle hulpstukken met het draaiverbindingssysteem zijn te herkennen aan de productcode die begint met KAX en aan het Twist- dat op de verpakking staat. Voor nadere informatie gaat u naar www.kenwoodworld.com/twist.

Als u hulpstukken hebt met het stangverbindingssysteem , dan hebt u de KAT002ME-adapter nodig om deze hulpstukken aan het draaiverbindingssysteem  van uw keukenmachine te bevestigen.

Ga voor meer informatie naar www.kenwoodworld.com/twist.

Om uw keukenmachine te gebruiken - Handmatige modus

Zie afbeeldingen A - I

- Zorg ervoor dat het gebied van de verwarmingsplaat, temperatuursensor en extern oppervlakken van de kom schoon zijn. Als u dit niet doet, heeft dit invloed op de temperatuursensor, wat kan resulteren in slechte opwarmprestaties.

- 1 Stop de stekker in het stopcontact en druk op de Aan/uit knop.
- 2 Duw de hendel naar beneden en haal de mixerkop omhoog tot deze vastklikt.
- 3 Plaats de kom en draai met de klok mee om te vergrendelen.
- 4 Steek het gewenste hulpstuk in het contact. Duw het hulpstuk omhoog en draai eraan om hem op zijn plaats vast te zetten.
- 5 Laat de kop zakken door de vrijzethendel omlaag te duwen en zorg ervoor dat de kop vergrendelt.
- 6 Stel de benodigde tijd, snelheid en opwarmingsniveau in. Draai de bedieningsknop met de klok mee om continue-snelheden te gebruiken, draai linksom om roerintervallen en puls (P) te gebruiken.
Houd de bedieningsknop ingedrukt om de puls-functie te activeren.
- 7 Druk op de bedieningsknop om te starten.
- 8 Om het apparaat op elk gewenst moment te stoppen / pauzeren drukt u op de bedieningsknop.
- 9 Maak het hulpstuk los en ontgrendel deze door met de klok mee te draaien en vervolgens te verwijderen.

Belangrijk

Zorg ervoor dat er geen menghulpstukken zijn geplaatst of in de kom aanwezig zijn wanneer u andere contacten gebruikt.

De ingestelde programma's gebruiken

Zie afbeeldingen **J - L**

- 1 Veeg naar rechts om toegang te krijgen tot het instellingen-menu.
- 2 Kies het programma dat u wilt gebruiken.
- 3 Volg de instructies op het scherm.
- 4 Druk op de bedieningsknop om te starten.
- 5 Druk op elk gewenst moment op de bedieningsknop om het apparaat te stoppen. Wees voorzichtig, want de kom kan heet zijn.

Na het opwarmen

- Wees voorzichtig bij het hanteren of aanraken van apparaat als deze is gebruikt in opwarmmodus of na het opwarmen, LET VOORAL OP DE KOM, VERWARMENDE PLAAT EN HULPSTUKKEN omdat deze lang HEET blijven nadat het apparaat is uitgeschakeld.
- Gebruik beide handvatten aan de zijkant om de kom te verwijderen en te verplaatsen. Gebruik ovenhandschoenen voor het verplaatsen van de hete kom en hete hulpstukken.




Om de weegfunctie te gebruiken

Zie afbeeldingen **M - O**

- 1 Plaats de kom.
- 2 Om de weegfunctie te selecteren, veeg naar links op het scherm tot het weegscherm verschijnt.
- 3 Zet de schaal op nul.
- 4 Weeg de ingrediënten.
- 5 Tik op de eenheidsknop op het weegscherm om tussen eenheden te wisselen.


Let op: Plaats het apparaat altijd op een droog, vlak, stabiel oppervlak voordat u gaat wegen. Oefen geen druk uit op de mixer of kom tijdens het wegen, want dit heeft invloed op de nauwkeurigheid van de weegschaal. De weeg-functie kan worden gebruikt met de mixer kop omlaag of omhoog.

Uitleg displayscherm



| | |
|-----------------|---|
| | Tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen. |
| 30:00 m s | Geeft de gekozen tijd in uren (h), minuten (m) en seconden (s) weer. |
| 2 | Toont het geselecteerde roerinterval. Als een intermitterende snelheid (2 → 4) is geselecteerd, gaat de ring geleidelijk sneller en het apparaat zal roeren wanneer het vol is. |
| 3 3 00:00 | Toont het gekozen opwarmingsniveau. Een pulserende rode achtergrond geeft aan dat de machine in de verwarmingsmodus staat. Een effen rode achtergrond geeft aan dat de machine het ingestelde opwarmingsniveau heeft bereikt. |
| | Geeft aan dat een instelling niet kan worden aangepast |
| | Draai de bedieningsknop tegen de klok in om met tussenpozen te roeren en met intervallen te pulseren. Draai de bedieningsknop naar rechts om continue snelheden te gebruiken. |

| Opwarm-hints en tips | | |
|---|---|---|
| Verwarmingsniveaus | Aanbevolen gebruik | |
| 1 | Verzachten | |
| 2 | Rijzen | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | Schuimgebak | |
| 6 | Chocolade smelten | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | Sabayon | |
| | (P) | Pulseren – Selecteer voor korte krachtige snelheidsbootsts. Houdt de knop ingedrukt om te gebruiken. |
| |  | Continu roeren - De mixer werkt met een constante lage snelheid. Gebruikt voor het folden van lichte ingrediënten tot zwaardere mengsels, voor bijvoorbeeld schuimgebakjes, cakes en om langzaam bloem en fruit aan cakemengsels toe te voegen. |
|  |  | Roerinterval 2 - Onderbroken roeren met korte pauzes. Wanneer ingesteld op deze snelheid, Werkt deze met tussenpozen van 5 seconden op een lage snelheid. |
|  |  | Roerinterval 3 - Onderbroken roeren met medium pauzes. Wanneer ingesteld op deze snelheid, Werkt deze met tussenpozen van 15 seconden. |
|  |  | Roerinterval 4 - Onderbroken roeren met lange pauzes. Wanneer ingesteld op deze snelheid, Werkt deze met tussenpozen van 30 seconden op een lage snelheid. |
| | Speed min - max | Continue snelheden worden geleidelijk sneller naar de max snelheid. |

| Vooraf ingesteld overzicht | | | | |  (Max) |
|--|---|---|---------------------------------|----|---|
| Voor-instelling | Aangeraden hulpstuk | Standaard Instellingen (aanpasbaar) | Recepten/ ideen/ gebruik | 5L | 7L |
| Rijzen van deeg |  |  1 uur (20 min - 1 uur)  OFF  2 | Rijzen | | 2.58kg Totaal gewicht |
| Chocolade smelten |  |  10 mins (3 mins - 1 uur)  1  7 | Chocolade Mousse | | 300g (in stukjes van 2 cm gesneden) |
| Zwitsers schuimgebak |  |  10 min  Max  4 | Basis voor Buttercream frosting | | 240g eiwit 480g Witte suiker 80g water |
| Eiwit kloppen |  |  2 mins (1 min - 5 min)  Max (Min - Max)  OFF  | Eiwit voor chocolade mousse | | Verwijs naar Aanbevolen Gebruikstabel |
| Sponge cake |  |  1 min (30 secs - 5 min)  1 - Max (1 - Max)  OFF  | Cake en cupcakes | | Verwijs naar Aanbevolen Gebruikstabel |
| Deeg kneden - Brood kneden (hoog gist gehalte) |  |  5 min (5 min - 30 min)  Min to 1 (min - 2)  OFF  | Broodjes, Pizza | | Verwijs naar Aanbevolen Gebruikstabel |

Tabel met aanbevolen snelheden

Dit dient alleen als richtlijn en kan variëren afhankelijk van het recept en de ingrediënten die worden gebruikt.

|  | K-klopper Voor het maken van cakes, koekjes, gebak, ijsvorming, vullingen, eclairs en aardappelpuree. | | | | |
|---|---|--|---------|---|---|
| | Tips <ul style="list-style-type: none"> Als u wilt voorkomen dat de ingrediënten opspatten, verhoogt u de snelheid geleidelijk. Stop de machine regelmatig om de kom met de spatel af te schrapen, zodat alle ingrediënten goed worden gemengd. Gebruik koude ingrediënten als u deeg gaat maken, tenzij het recept iets anders voorschrijft. | | | | |
| Recept / Verwerken | |  (Max) | |  |  (Minuten) |
| Deegwaren en koekjes - boter en bloem vermengen | Bloemgewicht | 500 g | 910 g | Min → 1 | 2 |
| All-in-one cakemix | Totaalgewicht | 2 kg | 4 kg | Min → Max | 45 - 60 sec. |
|  | Slagroomklopper Voor het afronden en mengen van zachte ingrediënten | | | | |
| | Tips <ul style="list-style-type: none"> Als u wilt voorkomen dat de ingrediënten opspatten, verhoogt u de snelheid geleidelijk. Wanneer u boter en suiker voor taartbeslag vermengt, moet u de boter altijd eerst op kamertemperatuur brengen of verzachten. | | | | |
| Recept / Verwerken | |  (Max) | |  |  (Minuten) |
| Boter/margarine en suiker romig maken | Eieren in cakemix kloppen | 1,79 kg | 4,55 kg | Min → Max | 4 |
| Eieren in cakemix kloppen | | | | Min → Max | 1 - 4 |
| Bloem, vruchten, etc. in het mengsel vouwen | | | | Min → 1 | 30 - 60 sec. |

Gebruikte eieren = medium (gewicht 53-63 g).

Tabel met aanbevolen snelheden

Dit dient alleen als richtlijn en kan variëren afhankelijk van het recept en de ingrediënten die worden gebruikt.

| | | | | |
|--|--|---|---|---------|
|  | Garde Voor eieren, room en souffles. | | | |
| | Belangrijk <ul style="list-style-type: none"> Als u wilt voorkomen dat de ingrediënten opspatten, verhoogt u de snelheid geleidelijk. Gebruik de garde niet voor zware mengsels (alles-in-een cake en vet en suiker kloppen), omdat u deze kunt beschadigen. Het beste resultaat wordt bereikt wanneer de eieren op kamertemperatuur zijn. Zorg ervoor dat er geen boter of eigeel op de garde of in de kom aanwezig is, voordat u eiwit gaat opkloppen | | | |
| Recept / Verwerken |  (Max) |  |  (Minuten) | |
| Eiwit | 8 (280 g) | 16 (560 g) | Min → Max | 1½ - 2 |
| Vetloze sponge cake | 620 g | 930 g | | 4-6 |
| Room | 0.5 l | 2 l | | 1 ½ - 3 |
| Pannenkoekbeslag • Doe eerst de bloem in de kom en daarna de natte ingrediënten. • Meng de ingrediënten op minimale snelheid. | 250 g Bloem 500 g Melk 200 g Eieren | Min Max | 10 sec. 45-60 sec. | |
| Mayonaise • Voor het beste resultaat schraapt u de kom af nadat u de olie heeft toegevoegd. Meng nog eens 10 seconden op maximale snelheid. | 2 Eierdooier 10 g Mosterd 200 ml Plantaardige olie | Max | 1 - 1 ½ | |

Gebruikte eieren = medium (gewicht 53-63 g).

Slagroom gebruikt = Verse Slagroom met minimaal 38% vetgehalte.

Tabel met aanbevolen snelheden

Dit dient alleen als richtlijn en kan variëren afhankelijk van het recept en de ingrediënten die worden gebruikt.

|  | Deeghaak Verrijkt met boter en eieren | | | |
|---|--|--|---------|--|
| | Tips Important <ul style="list-style-type: none"> Nooit de aangegeven maximale capaciteit overschrijden, anders raakt de machine overbelast. Als u hoort dat de machine het deeg niet goed aan kan, zet u de machine uit, verwijdert u de helft van het deeg en mengt u elke helft afzonderlijk. De ingrediënten zullen het beste mengen als u eerst de vloeistof in de kom giet. Gist <ul style="list-style-type: none"> Gedroogde gist (het soort dat gereconstitueerd moet worden): giet het warme water in de kom. Voeg er de gist en de suiker aan toe en laat het mengsel ca. 10 minuten rusten, totdat het opschuimt. Vergegist: brokkel de gist in de bloem. Andere soorten gist: volg de aanwijzingen van de producent. | | | |
| Recept / Verwerken | |  (Max) | |  (Minuten) |
| Brooddeeg (stijf gegist) | Min | Max | | |
| | Warm Water | 195 g | 895 g | Min 1 |
| | Sterk Wit Broodmeel | 350 g | 1,6 kg | |
| | Gedroogde Gist | 6 g | 25 g | |
| | Reuzel | 10 g | 30 g | |
| Zacht gegist deeg (verrijkt met boter en eieren) | Zout | 3 g | 16 g | |
| | Totaalgewicht | 564 g | 2,56 kg | Opnieuw kneden Snelheid 1 |
| | Bloemgewicht | 250 g - 2,6 kg | | Min 1 |
| | Totaalgewicht | 478 g - 5 kg | | 60 sec. 3-4 |
| | | | | Opnieuw kneden Snelheid 1 |
| Gebruikte eieren = medium (gewicht 53-63 g). | | | | |

De slagroomklopper in elkaar zetten

Zie afbeeldingen P - R

Het wissermes monteren

- Het wissermes is al gemonteerd en moet altijd worden verwijderd voor het reinigen.
- 1 Breng het flexibele wissermes voorzichtig aan op het hulpstuk door de onderkant van het mes vinden en deze in de gleuf te plaatsen. Haak deze voorzichtig op zijn plaats. Herhaal dit met de andere kant.

Uw Bowl Bright™ gebruiken (In-Bowl verlichting)

- De keukenmachine heeft een ingebouwde komverlichting aan de onderkant van de mengkop.
- Om de verlichting in de kom uit te schakelen, selecteer BowlBright™ in de instellingen menu en selecteer uit.

Opmerking: de verlichting in de kom zal automatisch activeren wanneer de machine is ingeschakeld.

Contactdeksels verwijderen en bevestigen

Deksel voor snel contact

- 1 Verwijder het deksel door het lipje aan de zijkant vast te houden en het deksel omhoog te trekken.
- 2 Plaats het deksel over de uitgang en laat dit op zijn plaats vallen.

Deksel voor langzaam contact

- 1 Gebruik de greep aan de bovenkant om het deksel te verwijderen.
- 2 Plaats het deksel over de uitgang en duw dit op zijn plaats.

Het spatdeksel plaatsen en gebruiken

Zie afbeeldingen S - T

Opmerking: het spatdeksel is alleen geschikt voor gebruik met de 7L-kom.

Monteren

Het spatdeksel bestaat uit 2 onderdelen: het kopscherm ② en het spatscherm ③.

Het spatdeksel kan alleen op de kom worden geplaatst als het komscherm aanwezig is.

- 1 Haal de mixerkop omhoog, totdat hij vastklikt.
 - 2 Klem het kopscherm naar boven op de onderkant van de mixerkop totdat hij goed vast zit.
 - 3 Plaats de kom op het onderstel.
 - 4 Laat de mixerkop zakken.
 - 5 Leg het spatdeksel op de rand van de kom en schuif hem naar voren, totdat hij goed vastzit.
 - Tijdens het mengen kunnen de ingrediënten direct via de toevoertrechter aan de kom worden toegevoegd.
 - 6 U verwijdert het spatdeksel door hem van de mengkom af te halen.
 - 7 U verwijdert het kopscherm door de mixerkop omhoog te halen, totdat hij vastklikt. Verwijder het geplaatste hulpstuk en trek het kopscherm naar beneden vanaf de onderkant van de mixerkop.
- Opmerking: u mag het spatdeksel alleen plaatsen of verwijderen als de mixerkop vergrendeld is.
- Aanbeveling: verwijder en reinig de mixerkop en het kopscherm regelmatig.**

Hulpstukken afstellen

Zie afbeelding U

K-klopper, garde en slagroomklopper

De hulpstukken zijn ingesteld op de juiste hoogte voor de kom die door de fabriek wordt geleverd en hoeven gewoonlijk niet afgesteld te worden. Als u het hulpstuk echter toch wilt afstellen, heeft u een geschikte sleutel nodig:

TYPE KWL90 = 19 mm

Volg onderstaande aanwijzingen:

- 1 Haal de stekker uit het stopcontact.
 - 2 Haal de mixerkop omhoog en steek de garde of klopper erin.
 - 3 Laat de mixerkop zakken. Als de spelingsafstand veranderd moet worden, haalt u de mixerkop omhoog en verwijdert u het hulpstuk. Het beste is als de garde en K-klopper de bodem van de kom **bijna** raken.
- Slagroomklopper-** Idealiter maakt deze contact met de onderkant van de kom zodat het zachtjes de kom "wrijft" tijdens gebruik.
- 4 Gebruik een geschikte sleutel om de moer voldoende los te halen om de as af te kunnen stellen. Als u het hulpstuk dichter bij de bodem van de kom wilt laten zakken, draait u de as naar links. Als u het hulpstuk van de bodem van de kom af wilt halen, draait u de as naar rechts.
 - 5 Draai de moer weer vast.
 - 6 Steek het hulpstuk in de mixer en laat de mixerkop zakken. (Controleer de positie aan de hand van bovenstaande punten).
 - 7 Herhaal deze stappen zo nodig, totdat het hulpstuk goed is afgesteld. Tot slot draait u de moer stevig aan.
- Opmerking: De weergegeven sleutel dient alleen ter illustratie.

Deeghaak

Dit hulpstuk is in de fabriek ingesteld en hoeft niet verder afgesteld te worden.

Onderhoud en reiniging

- Zet de machine altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Er kan wat vet uit het lagesnelheidscontact ② stromen wanneer u het voor het eerst gebruikt. Dit is normaal - veeg het vet weg.

Motorgedeelte en contactdeksels

- Veeg ze met een vochtige doek schoon en droog ze af.
- Gebruik nooit schuurmiddelen en dompel de onderdelen nooit onder in water.

Kommen

- Was de kom met de hand en droog hem goed af, of plaats hem in de vaatwasmachine.
- Gebruik geen staalborstel, schuursponsje of bleekmiddel om uw roestvrijstalen kom te reinigen. Gebruik azijn om kalkaanslag te verwijderen.
- Houd de kom uit de buurt van hittebronnen (gaspitten, ovens, magnetrons).
- Voor eenvoudig opbergen kan de 5L-kom kan in de 7L kom worden geplaatst. (plaats geen hulpstukken in de 5L kom wanneer deze is opgeborgen in de 7L kom).

Hulpstukken en spatdeksel

- Was de kom met de hand en droog hem goed af, of plaats hem in de vaatwasmachine.

Afwassen

- Als alternatief kijkt u voor vaatwasmachinebestendige onderdelen naar de illustraties in de tabel op de voorkant.

Recept

Pruimen Marinade

200 g heldere honing
50g zachte pruimen
50 ml water

- 1 Doe alle ingrediënten in de mini hakselmolen / molen. Koel 's nachts.
- 2 Bevestig het hulpstuk aan de keukenmachine.
- 3 Schakel gedurende 5 seconden naar puls.
- 4 Gebruik zoals vereist

Snel rijzen wit brood

280 ml Warm Water
500 g Sterk Wit Broodmeel
8 g gedroogde Gist
10 g Reuzel
5 g Zout

- 1 Plaats de ingrediënten in de bovenstaande volgorde in de warmhoudkom.
- 2 Plaats de kom op de machine. Plaats het deegapparaat en laat de mengkop zakken.
- 3 Kneed op minimum snelheid voor 1 minuut, gevolgd door snelheid 1 voor 9 minuten met de machine ingesteld op warmhoudniveau 3.
- 4 Verwijder de deeghaak
- 5 Plaats de spatbescherming en laat het deeg rijzen op warmhoudniveau 3 gedurende 40 minuten.

Onderhoud en klantenservice

- Als u problemen ondervindt met de werking van de machine, raadpleegt u de informatie onder 'problemen oplossen' in deze handleiding of gaat u naar www.kenwoodworld.com.
- Dit product is gedekt door een garantie die voldoet aan alle wettelijke regels voor bestaande garanties en consumentenrechten die gelden in het land waar het product is gekocht.
- Als uw Kenwood product niet goed functioneert of als u defecten opmerkt, kunt u het naar een erkend Service Center van KENWOOD sturen of brengen. Voor informatie over het KENWOOD Service Center in uw buurt gaat u naar www.kenwoodworld.com of naar de specifieke website in uw land.
- Ontworpen en ontwikkeld door Kenwood in het VK.
- Vervaardigd in China.



BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE JUISTE VERWIJDERING VAN HET PRODUCT VOLGENS DE EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEE)

Aan het einde van de levensduur van het product mag het niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwijderd. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft.

| Problemen oplossen | | |
|--|--|--|
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
| De garde of K-klopper stoot tegen de onderkant van de kom aan of bereikt de ingrediënten aan de bodem van de kom niet. | De hoogte van het hulpstuk is verkeerd en moet afgesteld worden. | Verstel de hoogte met een geschikte sleutel - raadpleeg het deel "Hulpstukken afstellen". |
| Het hulpstuk voor lage snelheid kan niet worden gemonteerd. | Controleer of het hulpstuk geschikt is voor uw machinemodel. Het hulpstuk moet een draaiverbinding hebben draaiverbinding hebben (model KAX)  | Het hulpstuk moet een KAX draaiverbinding hebben  , zodat hij op het contact past. Als u hulpstukken hebt met het stangverbindingssysteem  , dan hebt u de KAT002ME-adapter nodig om deze hulpstukken aan de draaiverbindingssysteem van uw keukenmachine te bevestigen. <i>Ga voor meer informatie naar www.kenwoodworld.com/twist.</i> |
| De keukenmachine stopt tijdens bedrijf. Display toont fout bericht E27. | Overbelastingsbeveiliging of oververhittingssysteem geactiveerd. De maximumcapaciteit is overschreden. | Haal de stekker uit het stopcontact en controleer de machine op blokkeringen of overbelasting. Als de machine niet functioneert, verwijdert u enkele ingrediënten om de belasting te reduceren. Start de machine opnieuw. Als het probleem nog steeds niet is verholpen, haalt u de stekker uit het stopcontact en laat u de machine 15 minuten rusten. Sluit aan en start opnieuw. Als de machine na bovenstaande procedure niet start, neemt u contact op met de klantenservice. |
| Geen stroom naar de machine / het scherm gaat niet aan. | De stekker zit niet in het stopcontact. Aan/uit-schakelaar niet gebruikt. Machine staat nu op standby. | Controleer of de stekker in het stopcontact zit. Zet de aan/uit-schakelaar op aan. Raak het displayscherm aan of draai aan de draaiknop. |
| De machine functioneert niet. | Draaiknop niet ingedrukt. | Druk op de bedieningsknop om te starten. |
| De timer op het display telt niet af. | Tijdens de opwarmfase telt de timer pas af wanneer de juiste temperatuur is bereikt. | Normale werking. |

| Problemen oplossen (vervolg) | | |
|--|--|--|
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
| Grote bewegingen of trillingen tijdens de werking. | Ongelijkmatige lading in de kom veroorzaakt te veel trillingen. Maximale capaciteit overschreden. Verkeerd hulpstuk of verkeerde snelheid. | Reduceer de hoeveelheid of verspreid de ingrediënten regelmatig in de kom en start de machine opnieuw. Raadpleeg het relevante programma en de tabel met aanbevolen snelheden voor het juiste hulpstuk en de juiste snelheid. |
| Op het scherm staat “- -”. | De weegschaal is aan het nulstellen. | Normaal gebruik. |
| Op het scherm staat een negatief getal. | Display niet op nul gezet en beide ingrediënten of de kom is verwijderd. Ingrediënten worden tegen of onder het apparaat gedrukt. Machine staat tegen een muur gedrukt. | Zet het scherm op nul, vervang de ontbrekende ingrediënten of plaats de kom opnieuw. Zorg dat er geen ingrediënten of andere dingen tegen of onder de machine aan gedrukt staan. Zorg dat er ruimte is tussen de machine en de muren. Zet het scherm op nul voordat u de volgende ingrediënten gaat wegen |
| Scherm geeft kleine hoeveelheden niet aan. | Hoeveelheid is te klein. | Gebruik theelepel of eetlepel voor hele kleine hoeveelheden. |
| Gewicht is veranderd op het scherm. | Machine is verplaatst tijdens gebruik. Mixerkop verhoogd of verlaagd tijdens gebruik. | Plaats het apparaat voor het wegen altijd op een droog, stabiel en horizontaal oppervlak. Controleer of de stroomkabel niet onder spanning staat. Verplaats het apparaat niet en raak de kom niet aan tijdens werking van de weegfunctie. Zet het scherm op nul voordat u de volgende ingrediënten gaat wegen. |
| Kan niet snel tussen grammen en Engelse eenheden wisselen. | Apparaat is ingesteld om de eerder geselecteerde meeteenheid weer te geven. | Wacht 5 seconden en probeer het dan opnieuw. |

Avant de lire, veuillez déplier la première page contenant les illustrations

Découvrez votre robot pâtissier multifonction Kenwood

Nous tenons à vous féliciter d'avoir porté votre choix sur un robot Kenwood. Avec un tel éventail d'accessoires, votre robot de cuisine est bien plus qu'un simple robot pâtissier. Vous bénéficiez du robot pâtissier multifonction le plus perfectionné à ce jour. Nous espérons qu'il vous apportera pleine satisfaction.

Robuste. Fiable. Polyvalent. Kenwood.

Sécurité

- Lisez et conservez soigneusement ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Retirez tous les éléments d'emballage et les étiquettes.
- Si le cordon ou la prise sont endommagés, il faut les faire remplacer, pour des raisons de sécurité, par Kenwood ou un réparateur agréé par Kenwood pour éviter tout accident.
- Éteignez et débranchez l'appareil avant d'installer ou de retirer les accessoires, après utilisation et avant le nettoyage.
- N'approchez jamais vos doigts des éléments ou des accessoires installés en mouvement.
- Ne laissez jamais le robot pâtissier multifonction sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
- N'utilisez jamais un appareil endommagé. Faites-le vérifier ou réparer : reportez-vous à la rubrique " Service après-vente ".
- Ne faites jamais fonctionner votre robot pâtissier multifonction avec la tête en position levée.
- Ne laissez jamais le cordon pendre de telle façon qu'un enfant puisse s'en saisir.
- Veillez à ne jamais mouiller le bloc moteur, le cordon d'alimentation ou la prise.
- N'utilisez jamais un accessoire non agréé ou plus d'un seul accessoire à la fois.
- Ne dépassez jamais les quantités et vitesses maximales indiquées dans le tableau d'utilisation recommandée.
- Lorsque vous utilisez un accessoire, veuillez lire et suivre les consignes de sécurité qui sont fournies avec.

- Faites attention lorsque vous soulevez cet appareil car il pèse lourd. Assurez-vous que la tête est correctement disposée en position de fermeture vers le bas et que le bol, les pièces, les caches des sorties et le cordon sont sécurisés avant de soulever l'appareil.
- Saisissez toujours l'appareil par la base et la tête du mélangeur lorsque vous souhaitez le déplacer. NE PAS soulever ni transporter l'appareil par la poignée du bol.
- Faites attention lorsque vous retirez les ustensiles du bol car ils peuvent être chauds.
- Les enfants doivent être sous surveillance pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil en mode chauffage lorsque le bol est vide.
- N'utilisez jamais le couvercle anti-éclaboussures avec le bol 5 l. Le couvercle anti-éclaboussures est conçu pour être utilisé avec le bol 7 l.
- N'installez pas d'accessoire sur la tête de l'appareil alors que le bol 5 litres est encore dans le bol 7 litres.
- N'obstruez jamais les fentes de ventilation.
- En utilisation, assurez-vous que l'appareil est positionné sur une surface plane, éloigné du bord. Assurez-vous qu'il est à au moins 10 cm des murs et que les orifices de ventilation ne sont pas obstrués. Ne placez pas l'appareil sous un placard haut.
- N'utilisez jamais le bol avec toute autre source de chaleur.
- La partie inférieure du bol reste chaude longtemps après l'arrêt de la fonction de maintien au chaud. Faites attention lorsque vous manipulez l'appareil et utilisez toujours un dessous de plat pour protéger la surface de travail lorsque vous posez le bol sur des surfaces sensibles à la chaleur.
- Le symbole  figurant sur le produit indique une surface dont la température est susceptible d'augmenter en cours d'utilisation.
- Ne bougez pas la tête du robot, et ne la soulevez pas lorsqu'un accessoire est installé car cela pourrait rendre le robot pâtissier multifonction instable.

- N'utilisez pas votre appareil près du bord ou en surplomb par rapport à la surface de travail. Ne forcez pas sur un accessoire installé sur l'appareil, cette action est susceptible de le rendre instable et de le faire basculer, entraînant un risque de blessures.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, si elles ont été formées et encadrées pour l'utilisation des appareils, et si elles ont conscience des risques encourus.
- Toute mauvaise utilisation de votre appareil peut être source de blessures.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Veuillez garder l'appareil et le cordon hors de portée des enfants.
- La consommation d'énergie maximale est basée sur celle du mini-hachoir/moulin, les autres accessoires peuvent demander moins d'énergie.
- N'employez l'appareil qu'à des fins domestiques. Kenwood décline toute responsabilité dans les cas où l'appareil est utilisé incorrectement ou que les présentes instructions ne sont pas respectées.
- Cet appareil n'est pas conçu pour fonctionner avec un minuteur externe ou un système de commande à distance séparé.

Avant de brancher l'appareil

- Assurez-vous que votre alimentation électrique correspond à celle qui est indiquée sur la partie inférieure de votre appareil.

● AVERTISSEMENT : CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE

- Cet appareil est conforme au règlement 1935/2004 de la CE sur les matériaux et les articles destinés au contact alimentaire.

Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois

- Lavez les pièces : voir «Entretien et nettoyage ».

Légende

Sorties pour les accessoires

- ① Sortie rapide
- ② Sortie lente
- ③ Sortie planétaire

Robot

- ④ Cache de la sortie rapide
- ⑤ Tête du robot
- ⑥ Manette d'ouverture de la tête
- ⑦ Interrupteur marche/arrêt
- ⑧ Écran
- ⑨ Bouton de commande
- ⑩ Bloc d'alimentation
- ⑪ a Bol chauffant 7 l
- ⑪ b Bol 5 l
- ⑫ Éclairage « Bowl Bright™ »
- ⑬ Couvercle de sortie lente
- ⑭ Capteur de température
- ⑮ Plaque chauffante
- ⑯ Grille d'aération
- ⑰ Batteur- K
- ⑱ Batteur souple
- ⑲ Fouet
- ⑳ Pétrin
- ㉑ Spatule
- ㉒ Protection de la tête
- ㉓ Couvercle anti-éclaboussures
- ㉔ Couvercle de la cheminée d'alimentation

Remarque : la clé présente sur l'illustration n'est là qu'à des fins d'indication et n'est pas fournie avec l'appareil.

Accessoires en option

Il existe tout un éventail d'accessoires en option pouvant être utilisés avec votre robot pâtissier multifonction. Reportez-vous à la brochure relative aux accessoires contenue dans votre emballage ou consultez le site www.kenwoodworld.com pour découvrir la gamme complète et acheter le ou les accessoires non inclus avec votre appareil.

Remarque : accessoires pour la sortie lente

La sortie lente sur le modèle de votre robot pâtissier comporte le Système de connexion Twist. Il est conçu pour accepter les accessoires du Système de connexion Twist.

Lorsque vous achetez de nouveaux accessoires pour la sortie lente, vous devez vérifier leur compatibilité avec votre robot. Tous les accessoires du Système de connexion Twist sont identifiables par le code produit commençant par KAX, de même que par le symbole Twist  dessiné sur l'emballage. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.kenwoodworld.com/twist.

Si vos accessoires comportent le Système de connexion Bar , vous devez utiliser l'adaptateur KAT002ME pour raccorder ces derniers au Système de connexion Twist  sur votre robot. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.kenwoodworld.com/twist.

Utilisation de votre robot - Mode manuel

Voir les illustrations A - I

- Assurez-vous que la zone de la plaque chauffante, le capteur de température et la surface externe de la base du bol sont propres. Le non-respect de cette consigne affecte le fonctionnement du capteur de température, ce qui est susceptible d'entraîner une mauvaise efficacité du système de chauffage.

- 1 Branchez l'appareil et appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt.
- 2 Baissez le levier et relevez la tête du mélangeur jusqu'à son verrouillage.
- 3 Installez le bol, tournez dans le sens horaire pour le verrouiller.
- 4 Positionnez l'ustensile requis dans l'axe. Puis appuyez dessus et tournez l'ustensile pour le mettre en place.

- 5 Abaissez la tête du robot en poussant vers le bas la manette d'ouverture et baissez la tête du robot jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée.
- 6 Réglez la durée, la vitesse et le niveau de chauffage requis. Tournez le bouton de commande dans le sens horaire pour utiliser les vitesses continues, et dans le sens antihoraire pour utiliser les fonctions de mélange intermittent et d'impulsion (P). Maintenez le bouton de commande enfoncé pour activer la fonction d'impulsion.
- 7 Appuyez sur le bouton de commande pour démarrer.
- 8 Appuyez sur le bouton de commande pour arrêter/mettre en pause l'appareil à tout moment.
- 9 Déverrouillez l'accessoire en le tournant dans le sens horaire, puis retirez-le.

Important

Veillez à ce que le bol ne comporte aucun ustensile installé ni entreposé dedans lorsque vous utilisez d'autres sorties.

Utilisation des programmes prédéfinis

Voir les illustrations J - L

- 1 Balayez vers la droite pour accéder au menu des pré-réglages.
- 2 Choisissez le programme prédéfini souhaité.
- 3 Suivez les consignes apparaissant à l'écran.
- 4 Appuyez sur le bouton de commande pour démarrer.
- 5 Appuyez sur le bouton de commande pour arrêter l'appareil à tout moment. Attention : le bol peut être chaud.

Après utilisation de la fonction de cuisson/chauffage

- L'utilisation de l'appareil en mode cuisson/chauffage implique des températures pouvant être élevées, il est donc essentiel de faire attention lorsque vous manipulez ou touchez une partie de l'appareil, EN PARTICULIER LE BOL, LA PLAQUE CHAUFFANTE ET LES ACCESSOIRES, car ceux-ci restent CHAUDS longtemps après l'arrêt de l'appareil.
- Utilisez les deux poignées latérales pour retirer le bol et le transporter. Lorsque le bol ou les accessoires sont chauds, utilisez des gants de cuisine.




Utilisation de la fonction de pesage

Voir les illustrations M - O

- 1 Installez le bol.
- 2 Pour sélectionner la fonction de pesage, balayez vers la gauche jusqu'à atteindre l'écran dédié.
- 3 Mettez la balance à zéro.
- 4 Pesez les ingrédients.
- 5 Pour changer d'unité, appuyez sur le bouton correspondant sur l'écran.

Remarque : Placez toujours l'appareil sur une surface sèche, plane et stable avant de peser. N'appuyez pas sur le robot ou le bol lui-même pendant le pesage, cela affecterait la précision de la balance. La fonction de pesage peut être utilisée avec la tête du robot en position basse ou haute.

Écran : explications



| | |
|-----------------|---|
| | Appuyez cette icône pour ouvrir le menu des paramètres. |
| 30:00 m s | Affiche la durée choisie en heures (h), minutes (m) et secondes (s). |
| 2 | Affiche l'intervalle de mélange sélectionné. Si la fonction de vitesse intermittente (2 → 4) est sélectionnée, l'anneau se complète progressivement et l'appareil se déclenche lorsqu'il est complet. |
| 3 3 00:00 | Indique le niveau de chauffage choisi. Un fond rouge clignotant indique que le robot est en mode chauffage. Un fond rouge fixe indique que le robot a atteint la température définie. |
| | Indique qu'un paramètre ne peut pas être modifié |
| | Tournez le bouton de commande dans le sens antihoraire pour utiliser la fonction de mélange intermittent et la fonction impulsion. Tournez le bouton de commande dans le sens horaire pour utiliser les vitesses en continu. |

Conseils et astuces pour la fonction chauffage/cuisson

| | | |
|---|---|--|
| Niveaux de chauffage | Utilisation recommandée | |
| 1 | Ramollir | |
| 2 | Pousse de pâte | |
| 3 | | |
| 4 | Meringue suisse | |
| 5 | | |
| 6 | Faire fondre du chocolat | |
| 7 | | |
| 8 | Sabayon | |
| 9 | | |
|  | (P) | Impulsion - Sélectionnez cette option pour utiliser la vitesse maximale de manière brève. Pour utiliser la fonction d'impulsion, maintenez le bouton de commande enfoncé. |
| |  | Mélange continu - le robot tourne à une vitesse lente constante. Utilisé pour incorporer des ingrédients légers ou aérés dans des mélanges plus compacts, par exemple pour les meringues, les préparations avec morceaux de fruits et les génoises, et pour incorporer lentement la farine et les fruits dans les pâtes à gâteaux. |
| |  | Intervalle de mélange 2 - Mélange intermittent avec de courtes pauses. Ce réglage permet un mélange à une vitesse lente toutes les 5 secondes. |
| |  | Intervalle de mélange 3 - Mélange intermittent avec pauses de durée moyenne. Ce réglage permet un mélange à une vitesse lente toutes les 15 secondes. |
| |  | Intervalle de mélange 4 - Mélange intermittent avec de longues pauses. Ce réglage permet un mélange à une vitesse lente toutes les 30 secondes. |
| | Vitesse min - max | Vitesses continues augmentant progressivement jusqu'à la vitesse maximum |

Tableau d'utilisation des prérglages



| Prérglage | Accessoire recommandé | Paramètres par défaut (plage) | Utilisations / Idées de recettes | 5L | 7L |
|----------------------------|-----------------------|---|--|---|---|
| Pousse de pâtes | | 1 h OFF 2 | Apprêt/levée des pâtes avec levure | | Poids total : 2,58 kg |
| Faire fondre du chocolat | | 10 min 1 7 | Mousse au chocolat | | 300 g (coupé en morceaux de 2 cm) |
| Meringue suisse | | 10 min Max 4 | Base pour glaçage à la crème au beurre | | 240 g de blanc d'oeuf 480 g de sucre en poudre 80 g d'eau |
| Monter des blancs en neige | | 2 min Max OFF | Blancs d'oeufs pour mousse au chocolat | Voir le tableau d'utilisation recommandée | |
| Génoise | | 1 min 1 - Max OFF | Génoise victorienne, Cupcakes | Voir le tableau d'utilisation recommandée | |
| Pétrissage | | 5 min Min to 1 OFF | Petits pains, Pizza | Voir le tableau d'utilisation recommandée | |

Conseils d'utilisation

Informations données à titre indicatif qui varieront en fonction de la recette et des ingrédients utilisés

| | |
|---|--|
|  | Batteur-K Pour préparer des gâteaux, des biscuits, des pâtisseries, du glaçage, des garnitures, des éclairs et de la purée de pommes de terre. |
| | Conseils et astuces <ul style="list-style-type: none"> Pour éviter les éclaboussures, augmentez progressivement la vitesse. Pour bien incorporer les ingrédients, arrêtez le robot et raclez fréquemment le bol avec la spatule. Sauf indication contraire sur votre recette, utilisez toujours des ingrédients froids pour les pâtisseries. |

| Recette / Action | |  (Max) | |  |  (Minutes) |
|--|--------------------|--|---------|---|---|
| | | Bol 5 l | Bol 7 l | | |
| Pâtisseries et biscuits : intègre les matières grasses à la farine | Quantité de farine | 500 g | 910 g | Min → 1 | 2 |
| Préparations pour gâteaux tout-en-un | Poids total | 2 kg | 4 kg | Min → Max | 45 - 60 s |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
|  | Batteur souple Pour le crémage et le mélange d'ingrédients mous. | | | | |
| | Conseils et astuces <ul style="list-style-type: none"> Pour éviter les éclaboussures, augmentez progressivement la vitesse. Pour monter en crème les matières grasses et le sucre pour les préparations pour gâteaux, utilisez toujours la matière grasse à température ambiante ou faites-la ramollir au préalable. | | | | |

| Recette / Action | |  (Max) | |  |  (Minutes) |
|---|--|--|---------|---|---|
| | | Bol 5 l | Bol 7 l | | |
| Monter en crème du beurre/de la margarine/du sucre | | 1,79 kg | 4,55 kg | Min → Max | 4 |
| Battre des oeufs dans les préparations pour gâteaux | | | | Min → Max | 1 - 4 |
| Incorporer de la farine, des fruits, etc. | | | | Min → 1 | 30 - 60 s |

Taille des oeufs utilisés = taille moyenne (poids variant de 53 à 63 g).

Conseils d'utilisation

Informations données à titre indicatif qui varieront en fonction de la recette et des ingrédients utilisés

| | | | |
|--|---|--|--|
|  | Fouet Pour les œufs, la crème et les soufflés. | | |
| | Important <ul style="list-style-type: none"> Pour éviter les éclaboussures, augmentez progressivement la vitesse. N'utilisez pas le fouet pour les mélanges compacts (gâteaux tout-en-un et pour le crémage des mélanges d'ingrédients gras et sucrés) au risque de l'endommager. Utilisez des œufs à température ambiante pour un résultat optimal. Avant de battre les blancs d'œufs, vérifiez que le fouet et le bol sont exempts d'huile/ de beurre ou de jaune d'œuf. | | |
| Recette / Action | |  (Max) |  (Minutes) |
| Blancs en neige | 8 (280 g) | 16 (560 g) | Min → Max 1½ - 2 |
| Génoises sans matières grasses | 620 g | 930 g | 4-6 |
| Crème | 0,5L | 2L | 1½ - 3 |
| Pâte à crêpe épaisse <ul style="list-style-type: none"> Commencez par placer la farine dans le bol, avant d'ajouter les ingrédients liquides. Utilisez la vitesse la plus basse pour incorporer les ingrédients. | Farine : 250 g Lait : 500 g Œufs : 200 g | Min | 10 s |
| | | Max | 45-60 s |
| Mayonnaise <ul style="list-style-type: none"> Pour un résultat optimal, raclez le bol après avoir ajouté l'huile et remettez en route pendant 10 secondes supplémentaires à plein régime. | 2 jaunes d'œuf Moutarde : 10 g Huile végétale : 200 ml | Max | 1 - 1 ½ |

Taille des œufs utilisés = taille moyenne (poids variant de 53 à 63 g).

Crème utilisée = crème fraîche à au moins 38 % de matières grasses

Conseils d'utilisation

Informations données à titre indicatif qui varieront en fonction de la recette et des ingrédients utilisés

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
|  | Accessoire de pétrissage Pour les préparations levurées souples | | | |
| | Conseils et astuces Important <ul style="list-style-type: none"> • Ne dépassez jamais les capacités maximales données (risque de surcharge). • Si votre robot peine à tourner, éteignez-le, retirez la moitié de la pâte et travaillez-la en deux fois. • Versez les ingrédients liquides en premier pour que les ingrédients se mélangent bien. Levure <ul style="list-style-type: none"> • Levure sèche (type de levure devant être reconstituée) : versez l'eau chaude dans le bol. Ajoutez la levure et le sucre et laissez reposer 10 minutes environ jusqu'à ce que la préparation soit mousseuse. • Levure fraîche : à émietter dans la farine. • Autres types de levure : suivez les consignes du fabricant. | | | |
| Recette / Action | |  (Max) |  |  (Minutes) |
| | | Min | Max | |
| Pâte à pain (levurée ferme) | D'eau tiède | 195 g | 895 g | Min 1 |
| | Farine de force pour pain blanc | 350 g | 1,6 kg | |
| | Levure à action rapide | 6 g | 25 g | |
| | Saindoux | 10 g | 30 g | |
| | Sel | 3 g | 16 g | |
| | Poids total | 564 g | 2,56 kg | Re-pétrissez sur la vitesse 1 |
| Pâte levurée souple (enrichie au beurre et aux oeufs) | Quantité de farine | 250 g - 2,6 kg | | Min 1 |
| | Poids total | 478 g - 5 kg | | Re-pétrissez sur la vitesse 1 |
| | | | | 60 s 3-4 |
| | | | | 60 s |

Taille des oeufs utilisés = taille moyenne (poids variant de 53 à 63 g).

Assemblage du batteur souple

Voir les illustrations P - R

Installation de la lame souple

- La lame souple est livrée déjà installée sur l'accessoire et doit toujours être retirée avant le nettoyage.
- Montez soigneusement la lame souple sur l'accessoire en plaçant la base centrale de la lame dans le logement prévu, puis insérez un côté dans la rainure avant d'accrocher doucement l'extrémité. Répétez avec l'autre côté.

Utilisation de la fonction

Bowl Bright™ (éclairage de l'intérieur du bol)

- Votre robot pâtissier est équipé d'un éclairage intégré situé sous la tête du mixeur.
- Pour désactiver l'éclairage du bol, sélectionnez BowlBright™ dans le menu des paramètres et sélectionnez « off ».

Remarque : L'éclairage s'active automatiquement lorsque la machine est allumée.

Pour retirer et installer les caches des sorties

Cache de la sortie haute vitesse

- Pour retirer le cache, utilisez la languette sur le côté et relevez.
- Pour remettre le cache, placez-le sur la sortie et appuyez doucement.

Cache de la sortie vitesse basse

- Pour retirer le cache, utilisez la languette située sur le côté et tirez vers le haut.
- Pour remettre le cache, placez-le sur la sortie et appuyez doucement.

Installation et utilisation de votre couvercle anti-éclaboussures

Voir les illustrations S - T

Remarque : Le couvercle anti-éclaboussures est conçu pour être utilisé avec le bol 7 l uniquement.

Montage

Le couvercle anti-éclaboussures se compose de 2 pièces : le protège-tête et ② le couvercle anti-éclaboussures ③. Le couvercle anti-éclaboussures ne peut pas être installé sur le bol tant que le protège-tête n'est pas en place.

- Relevez la tête du robot jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en place.
- Cliquez le protège-tête vers le haut à l'intérieur de la partie inférieure de la tête du robot jusqu'à ce qu'il soit intégralement positionné.
- Installez le bol sur la base.
- Abaissez la tête du robot.
- Posez le couvercle anti-éclaboussures sur le bord du bol et faites-le glisser vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit totalement positionné.
- Lors du mixage, les ingrédients peuvent être ajoutés directement dans le bol par l'entremise de l'entonnoir d'alimentation.
- Pour retirer le pare-éclaboussures, faites-le simplement glisser hors du bol du robot.
- Pour retirer le protège-tête, relevez la tête du robot jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place. Retirez l'ustensile si ce dernier est installé, puis tirez le protège-tête vers le bas à partir de la partie inférieure de la tête du robot.

Remarque : vous ne pouvez installer le pare-éclaboussures ni le retirer que si la tête du robot est en position verrouillée.

Nous vous recommandons de sortir régulièrement le protège-tête de la tête du robot pour le nettoyer.

Réglage des ustensiles

Voir l'illustration U

Batteur K, fouet et batteur souple

Les ustensiles sont réglés à la bonne hauteur, adaptée au bol fourni en usine et par conséquent aucun réglage ne s'avère nécessaire.

Toutefois, si vous souhaitez régler l'ustensile, utilisez une clé de taille appropriée :

TYPE KWL90 = 19 mm

Puis suivez les instructions ci-après :

- 1 Débranchez l'appareil.
 - 2 Soulevez la tête du robot et insérez le fouet ou le batteur.
 - 3 Abaissez la tête du robot. Si l'espace nécessite un réglage, soulevez la tête du robot et retirez l'ustensile. Idéalement, le fouet et le batteur-K doivent **presque** toucher le fond du bol.
Batteur souple - Idéalement, il doit être en contact avec la surface du bol afin qu'il vienne « essuyer » doucement la paroi intérieure pendant le mélange.
 - 4 À l'aide d'une clé adaptée, desserrez suffisamment l'écrou pour pouvoir régler l'axe. Pour rapprocher l'ustensile du fond du bol, tournez l'axe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour relever l'ustensile par rapport au fond du bol, tournez l'axe dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - 5 Resserrez l'écrou.
 - 6 Installez l'ustensile sur le robot et abaissez la tête du robot. (Vérifiez sa position - reportez-vous aux points ci-dessus).
 - 7 Renouvez les étapes susmentionnées autant de fois qu'il le faut jusqu'à obtention du bon réglage. Une fois cette opération terminée, serrez de manière sécurisée l'écrou.
- Remarque : la clé présentée est uniquement à des fins d'illustration.

Accessoire de pétrissage

Cet ustensile est assemblé en usine et ne nécessite aucun réglage.

Entretien et nettoyage

- Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le avant de le nettoyer.
- Un peu de graisse peut apparaître au niveau de la sortie lente ② lorsque vous l'utilisez pour la première fois. Ceci est tout à fait normal – il vous suffit d'essuyer les traces de graisse.

Bloc d'alimentation et caches des sorties

- Essuyez avec un chiffon humide, puis séchez.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs ; n'immergez jamais dans l'eau.

Bols

- Lavez-les à la main et séchez-les minutieusement ; vous pouvez également les passer au lave-vaisselle.
- N'utilisez jamais une brosse à récurer, de la laine d'acier ni de la javel pour nettoyer votre bol en acier inoxydable. Utilisez du vinaigre pour retirer les traces de calcaire.
- Maintenez à l'abri de la chaleur (tables de cuisson, fours, micro-ondes).
- Pour un rangement facile, le bol 5 l peut être placé dans le bol 7 l. (Ne rangez pas d'accessoires dans le bol 5 l lorsqu'il est placé dans le bol 7 l).

Ustensiles et couvercle anti-éclaboussures

- Lavez-le à la main et séchez-le minutieusement ; vous pouvez également le passer au lave-vaisselle.

Passage au lave-vaisselle

- Vous pouvez également consulter le tableau des illustrations au début de ce manuel pour connaître les éléments allant au lave-vaisselle.

Recette

Marinade aux pruneaux

200 g de miel liquide clair
50 g de pruneaux doux
50 ml d'eau

- 1 Placez tous les ingrédients dans le mini-hachoir/moulin. Placez au réfrigérateur jusqu'au lendemain.
- 2 Installez l'accessoire sur le robot.
- 3 Appuyez sur le bouton de commande pour une impulsion pendant 5 secondes.
- 4 Utilisez selon les besoins.

Pain blanc à apprêt rapide

280 ml d'eau tiède
500 g de farine de force pour pain blanc
8 g de levure à action rapide
10 g de saindoux
5 g de sel

- 1 Placez les ingrédients dans le bol chauffant dans l'ordre indiqué ci-dessus.
- 2 Placez le bol sur le robot. Installez l'accessoire de pétrissage et abaissez la tête du mélangeur.
- 3 Pétrissez à vitesse minimale pendant 1 minute puis à la vitesse 1 pendant 9 minutes avec la machine réglée sur le niveau de chauffage 3.
- 4 Retirez l'accessoire de pétrissage.
- 5 Monter le couvercle anti-éclaboussures et lancez l'apprêt de la pâte au niveau de chauffage 3 pour une durée de 40 min.

Service après-vente

- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de votre appareil, reportez-vous à la section « Guide de dépannage » de ce manuel ou consultez la page www.kenwoodworld.com avant de contacter le service après-vente.
- N'oubliez pas que votre appareil est couvert par une garantie, qui respecte toutes les dispositions légales concernant les garanties existantes et les droits du consommateur dans le pays où vous avez acheté le produit.
- Si votre appareil Kenwood fonctionne mal ou si vous trouvez un quelconque défaut, veuillez l'envoyer ou l'apporter à un centre de réparation KENWOOD autorisé. Pour trouver des détails actualisés sur votre centre de réparation KENWOOD le plus proche, veuillez consulter www.kenwoodworld.com ou le site internet spécifique à votre pays.
- Conçu et développé par Kenwood au Royaume-Uni.
- Fabriqué en Chine.



AVERTISSEMENTS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT CONFORMÉMENT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE RELATIVE AUX DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE).

Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service.

Guide de dépannage

| Problème | Cause | Solution |
|---|---|--|
| Le fouet ou le batteur K racle le fond du bol ou n'atteint pas les ingrédients dans le fond du bol. | La pièce n'est pas à la bonne hauteur et nécessite d'être réglée. | Réglez la hauteur à l'aide d'une clé adaptée – reportez-vous à la rubrique " Réglage des pièces ". |
| L'accessoire sur la sortie lente ne peut pas être installé. | Vérifiez la compatibilité de votre accessoire avec votre modèle. Système de connexion Twist requis (Modèle KAX)  | L'accessoire doit être équipé du système de connexion Twist KAX  pour être installé sur la sortie. Si vos accessoires comportent le Système de connexion Bar  , vous devez utiliser l'adaptateur KATOO2ME pour raccorder ces derniers au Système de connexion Twist sur votre robot. <i>Pour plus d'information, veuillez consulter le site www.kenwoodworld.com/twist</i> |
| Le robot s'arrête en cours d'utilisation. L'écran affiche le message d'erreur E27. | La protection anti-surcharge ou surchauffe du système est activée. La capacité maximale est dépassée. | Débranchez et vérifiez qu'il n'y ait pas une obstruction ou une surcharge. Si l'appareil ne fonctionne pas, retirez une partie des ingrédients pour réduire la charge et redémarrez. Si le problème n'est pas résolu, débranchez l'appareil et laissez-le au repos pendant 15 minutes. Branchez et redémarrez. Si le robot ne redémarre pas après l'application de la procédure susmentionnée, contactez le service " Après-vente " pour plus de conseils. |
| Absence d'alimentation / L'écran de contrôle ne s'allume pas. | L'appareil n'est pas branché. Bouton Marche/Arrêt sur Arrêt (Off). L'appareil est en mode veille. | Vérifiez si l'appareil est branché. Mettez le bouton marche/arrêt sur ON. Touchez l'écran ou tournez le bouton de commande. |
| L'appareil ne fonctionne pas. | Le bouton de commande n'est pas appuyé. | Appuyez sur le bouton de commande pour démarrer. |

Guide de dépannage (suite)

| Problème | Cause | Solution |
|--|--|--|
| Le minuteur ne lance pas le compte à rebours sur l'écran d'affichage. | Au cours de la phase de chauffe, le minuteur ne lancera le compte à rebours que lorsque la température voulue sera atteinte. | Fonctionnement normal. |
| Mouvements ou vibrations excessives pendant le fonctionnement. | Une charge inégale des aliments dans le bol provoque des vibrations excessives. Capacité maximale dépassée. L'outil ou la vitesse appliquée ne sont pas corrects. | Réduisez la quantité ou répartissez uniformément les aliments dans le bol et redémarrez l'appareil. Reportez-vous au programme correspondant et au tableau des vitesses recommandées pour savoir quel outil et quelle vitesse appliquer. |
| L'écran affiche “--”. | La balance revient à zéro. | Fonctionnement normal. |
| L'écran affiche une valeur négative. | Les ingrédients ou le bol ont été retirés et l'affichage n'est pas remis à zéro. Des ingrédients ou des accessoires sont appuyés contre l'appareil ou dessous. L'appareil est appuyé contre une paroi. | Mettez l'affichage à zéro, déplacez les ingrédients ou réinstallez le bol. Vérifiez qu'il n'y a pas d'ingrédients ou d'autres choses appuyés contre l'appareil ou se trouvant sous l'appareil. Vérifiez qu'il y a un espace entre l'appareil et les parois de la pièce. Remettez l'écran à zéro avant de peser les prochains ingrédients. |
| L'écran n'affiche pas les petites quantités. | La quantité pesée est trop faible. | Utilisez des mesures de cuillères à café ou à soupe pour les très petites quantités. |
| Le poids affiché change. | L'appareil a bougé pendant l'opération. La tête du robot a été relevée ou baissée pendant l'utilisation. | Placez toujours l'appareil sur une surface plane, stable et sèche avant de peser les ingrédients. Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas trop tendu. Ne déplacez pas l'appareil et ne touchez pas le bol pendant le pesage. Mettez l'écran sur zéro avant de peser les ingrédients suivants. |
| Impossible de passer rapidement entre les deux types d'unités de mesure (métriques et impériales). | L'appareil est en cours de reconfiguration pour afficher la mesure et l'unité précédemment sélectionnées. | Patientez pendant 5 secondes et réessayez. |

Vor dem Lesen bitte die Titelseite mit den Illustrationen auseinanderfalten

Ihre Küchenmaschine von Kenwood

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Kenwood Küchenmaschine. Mit ihrer breiten Auswahl an Zubehör auf dem neuesten Stand der Technik hat sie den Namen „Küchenmaschine“ wirklich verdient. Wir hoffen, dass Sie viel Freude an ihr haben werden.

Robust, zuverlässig, vielseitig. Kenwood.

Sicherheit

- Lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Bezugnahme auf.
- Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und Aufkleber.
- Falls Stecker oder Netzkabel beschädigt sind, müssen sie aus Sicherheitsgründen von Kenwood oder einer autorisierten Kenwood-Kundendienststelle ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Vor dem Anbringen oder Entfernen von Rührelementen/Aufsätzen, nach dem Gebrauch und vor dem Reinigen ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Finger von beweglichen Teilen und angebrachten Aufsätzen fernhalten.
- Die Küchenmaschine im Betrieb niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Niemals ein beschädigtes Gerät benutzen. Überprüfen oder reparieren lassen: Siehe Abschnitt „Kundendienst und Service“.
- Die Küchenmaschine niemals mit dem Kopf in hochgeklappter Position betreiben.
- Niemals das Kabel so herabhängen lassen, dass ein Kind danach greifen könnte.
- Antriebseinheit, Netzkabel und Netzstecker niemals nass werden lassen.
- Niemals einen unzulässigen Aufsatz oder mehr als einen Aufsatz gleichzeitig benutzen.
- Nie die in der Empfehlungstabelle angegebenen Höchstmengen und -geschwindigkeiten überschreiten.

- Bei Verwendung eines Aufsatzes die entsprechenden Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen lesen.
- Vorsicht beim Anheben dieses Geräts, es ist schwer. Vor dem Anheben sicherstellen, dass der Maschinenkopf nach unten geklappt sowie verriegelt ist und Schüssel, Rührelemente, Anschlussdeckel und Kabel fest sitzen bzw. gut verstaut sind.
- Das Gerät beim Umstellen immer am Sockel und Maschinenkopf anfassen. Das Gerät NICHT am Schüsselgriff hochheben oder tragen.
- Vorsicht beim Entfernen von Rührelementen aus der Schüssel – sie können nach längerem Gebrauch heiß sein.
- Kinder müssen überwacht werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät nie bei leerer Schüssel im Aufwärmmodus betreiben.
- Den Spritzschutz nie mit der 5L-Schüssel verwenden. Er ist nur zur Verwendung mit der 7L-Schüssel vorgesehen.
- Kein Rührelement an der Küchenmaschine anbringen, wenn sich die 5L-Schüssel in der 7L-Schüssel befindet.
- Niemals irgendwelche Gegenstände in die Entlüftungsschlitzte einführen.
- Bei Gebrauch dieses Geräts sicherstellen, dass es auf einer ebenen Oberfläche und nicht zu nah an der Kante steht. Darauf achten, dass ein Abstand von mindestens 10 cm zu den Wänden besteht und die Entlüftungsschlitzte nicht blockiert sind. Nicht unter Hängeschränken aufstellen.
- Die Schüssel niemals mit einer anderen Hitzequelle verwenden.
- Die Unterseite der Schüssel bleibt noch lange nach dem Erhitzen heiß. Im Umgang damit vorsichtig sein und beim Absetzen der Schüssel auf hitzeempfindlichen Oberflächen eine Schutzmatte als Unterlage verwenden.
- Das auf dem Produkt markierte  Symbol zeigt an, dass eine Oberfläche während des Gebrauchs heiß werden kann.

- Den Maschinenkopf nicht mit angebrachtem Aufsatz bewegen oder hochklappen, da die Küchenmaschine dadurch ihren sicheren Stand verlieren könnte.
- Das Gerät nicht nahe der Kante einer Arbeitsfläche aufstellen bzw. über die Kante hinausragen lassen und nicht zu kräftig gegen einen angebrachten Aufsatz drücken – das Gerät könnte dadurch seinen sicheren Stand verlieren und umkippen, was zu Verletzungen führen kann.
- Geräte können von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnis verwendet werden, sofern diese beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sofern sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Unsachgemäßer Gebrauch Ihres Geräts kann zu Verletzungen führen.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Gerät und Netzkabel müssen für Kinder unzugänglich sein.
- Der maximale Leistungswert wird anhand des Kompakt-Zerkleinerers/Mahlaufsatzes mit der größten Leistungsaufnahme berechnet. Bei anderen Aufsätzen ist die Leistungsaufnahme u. U. geringer.
- Das Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck im Haushalt verwenden. Kenwood übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Benutzung des Geräts oder Nichteinhaltung dieser Anleitungen.
- Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernbedienung vorgesehen.

Vor dem Anschluss

- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf der Unterseite des Geräts übereinstimmt.
- **WARNUNG: DIESES GERÄT MUSS GEERDET SEIN.**
- Das Gerät entspricht der EG-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Vor erstmaligem Gebrauch

- Die Teile waschen: Siehe „Pflege und Reinigung“.

Übersicht

Zubehör-Anschlüsse

- ① Hochgeschwindigkeits-Anschluss
- ② Niedriggeschwindigkeits-Anschluss
- ③ Rührelement-Anschluss

Küchenmaschine

- ④ Deckel für Hochgeschwindigkeits-Anschluss
- ⑤ Maschinenkopf
- ⑥ Maschinenkopf-Hebel
- ⑦ Ein/Aus-Schalter
- ⑧ Display
- ⑨ Drehregler
- ⑩ Schüssel
- ⑪ a 7L-Aufwärmsschüssel
- ⑪ b 5L-Schüssel
- ⑫ Schüssel-Beleuchtung „Bowl Bright™“
- ⑬ Deckel für Niedriggeschwindigkeits-Anschluss
- ⑭ Temperaturfühler
- ⑮ Wärmplatte
- ⑯ Entlüftungsschlitz
- ⑰ K-Haken
- ⑱ Flexi-Rührelement
- ⑲ Schneebesen
- ⑳ Knethaken
- ㉑ Spatel
- ㉒ Abdeckung
- ㉓ Spritzschutz
- ㉔ Füllschachtdeckel

Hinweis: Der abgebildete Schraubenschlüssel dient nur Illustrationszwecken und ist nicht Teil des Lieferumfangs.

Optionales Zubehör

Zu Ihrer Küchenmaschine ist eine Auswahl von optionalem Zubehör erhältlich. Schauen Sie in der mitgelieferten Zubehör-Broschüre nach oder besuchen Sie www.kenwoodworld.com – dort finden Sie das komplette Sortiment sowie

Informationen zum Kauf von Zubehör, das nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Hinweis: Aufsätze für den Niedriggeschwindigkeits-Anschluss

Der Niedriggeschwindigkeits-Anschluss Ihrer Küchenmaschine ist zum Anbringen von Aufsätzen mit Drehanschluss-System ausgelegt. Wenn Sie neue Aufsätze für den Niedriggeschwindigkeits-Anschluss kaufen, sollten Sie deren Kompatibilität mit Ihrer Küchenmaschine überprüfen. Alle Aufsätze mit Drehanschluss-System sind durch Produktcodes beginnend mit KAX gekennzeichnet sowie durch das auf der Packung abgebildete Dreh-Logo . Für weitere Informationen besuchen Sie www.kenwoodworld.com/twist.

Wenn Sie Aufsätze für das Steckschlitz-System  besitzen, müssen Sie den Adapter KAT002ME verwenden, um diese an das Drehanschluss-System  Ihrer Maschine anschließen zu können. Für weitere Informationen besuchen Sie www.kenwoodworld.com/twist.

Verwendung Ihrer Küchenmaschine - Manueller Betrieb

Siehe Abbildungen A - I

- Sicherstellen, dass Wärmplattenbereich, Temperaturfühler und Oberfläche des Schüsselsockels sauber sind. Ansonsten könnte der Temperaturfühler beeinträchtigt werden, was zu mangelhaftem Aufwärmten führen würde.
- 1 Den Stecker in die Steckdose stecken und den Ein/Aus-Schalter betätigen.
 - 2 Den Maschinenkopf-Lifthebel runterdrücken und den Maschinenkopf hochklappen, bis er einrastet.
 - 3 Die Schüssel aufsetzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis sie einrastet.

- 4 Führen Sie das gewünschte Röhrelement in den Steckplatz ein. Schieben Sie dann das Element nach oben und drehen Sie es, bis es einrastet.
- 5 Klappen Sie den Maschinenkopf herunter, indem Sie den Maschinenkopf-Hebel nach unten drücken, und achten Sie darauf, dass der Kopf einrastet.
- 6 Gewünschte Zeit, Geschwindigkeit und Wärmstufe einstellen. Den Drehregler für Dauergeschwindigkeiten im Uhrzeigersinn drehen; für Rührintervalle und die Pulsfunktion (P) gegen den Uhrzeigersinn drehen. Den Drehregler drücken und gedrückt halten, um die Pulsfunktion (stoßweisen Betrieb) zu betätigen.
- 7 Um anzufangen, auf den Drehregler drücken.
- 8 Um das Gerät jederzeit zu stoppen/ pausieren, auf den Drehregler drücken.
- 9 Das Röhrelement aus dem Anschluss entfernen, indem Sie es durch Drehen im Uhrzeigersinn aus seinem Steckplatz lösen und dann herausziehen.

Wichtig

Stellen Sie bei Verwendung anderer Anschlüsse sicher, dass keine Röhrelemente angebracht oder in der Schüssel aufbewahrt sind.

Verwendung der voreingestellten Programme

Siehe Abbildungen J - L

- 1 Nach rechts wischen, um auf das Voreinstellungsmenü zuzugreifen.
- 2 Die gewünschte Voreinstellung wählen.
- 3 Die Anweisungen auf dem Display befolgen.
- 4 Um anzufangen, auf den Drehregler drücken.

- 5 Um das Gerät jederzeit zu stoppen, auf den Drehregler drücken. Vorsicht, denn die Schüssel kann heiß sein.

Nach dem Erwärmen

- Vorsicht beim Handhaben oder Berühren irgendwelcher Teile der Maschine im Aufwärmmodus oder nach dem Erwärmen. Dies gilt INSbesondere FÜR DIE SCHÜSSEL, WÄRMPLATTE UND RÜHRELEMENTE, da diese noch lange nach Ausschalten des Geräts HEISS bleiben.
- Schüssel beim Abnehmen und Tragen an ihren beidseitigen Griffen anfassen. Ofenhandschuhe zum Handhaben der heißen Schüssel und Verarbeitungselemente verwenden.




Verwendung der Wiegefunktion

Siehe Abbildungen M - O

- 1 Die Schüssel aufsetzen.
- 2 Zur Wahl der Wiegefunktion auf dem Display nach links wischen, bis der Wiege-Bildschirm erscheint.
- 3 Die Waage auf Null stellen.
- 4 Die Zutaten wiegen.
- 5 Zum Wechseln zwischen Einheiten, auf dem Bildschirm die Einheiten-Taste antippen.

Hinweis: Das Gerät zum Wiegen immer auf eine trockene, ebene, stabile Fläche stellen. Während des Wiegens keinen Druck auf den Mixer oder die Schüssel ausüben, da dies die Genauigkeit der Waage beeinträchtigen würde. Die Wiegefunktion kann bei hoch- oder runtergeklapptem Maschinenkopf benutzt werden.

Erläuterung des Displays



Auf dieses Symbol tippen, um das Einstellungsmenü zu öffnen.



Zeigt die gewählte Zeit in Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden an (s).

3 0 : 0 0
m s

Zeigt das gewählte Rührintervall an.

Bei Wahl einer Geschwindigkeit mit Unterbrechungen (2 → 4) wird sich der Kreis zunehmend vergrößern und wird das Gerät rühren, wenn es voll ist.



Zeigt die gewählte Wärmstufe an.

Ein pulsierender roter Hintergrund zeigt an, dass sich die Maschine im Aufheiz-Modus befindet.

Ein stetiger roter Hintergrund zeigt an, dass die Maschine die eingestellte Wärmstufe erreicht hat.





Zeigt an, dass eine Einstellung nicht verstellt werden kann.



Für Rühren mit Unterbrechungen und Nutzung der Puls-Funktion den Drehregler gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Für kontinuierliche Geschwindigkeiten den Drehregler im Uhrzeigersinn drehen.

| Hinweise und Tipps zum Erwärmen | |
|--|---|
| Wärmstufen | Gebrauchsempfehlung |
| 1 | Weich machen |
| 2 | Gegen lassen |
| 3 | |
| 4 | Schweizer Baiser |
| 5 | |
| 6 | Schmelzen von Schokolade |
| 7 | |
| 8 | Zabaione |
| 9 | |
| | (P) Puls – Für kurze Stöße von maximaler Geschwindigkeit. Zur Betätigung der Puls-Funktion den Drehregler drücken und gedrückt halten. |
| |  1 Ununterbrochenes Rühren – Der Mixer arbeitet mit einer stetigen langsamen Geschwindigkeit. Geeignet zum Unterheben von leichten Zutaten in schwerere Mischungen, z. B. Baisers, Obstcreme und Genueser Biskuit, und zum langsam Einrühren von Mehl und Trockenfrüchten in Kuchenmischungen. |
| |  2 Rührintervall 2 – Rühren mit kurzen Pausen. Bei dieser Einstellung schaltet sich alle 5 Sekunden ein langsamer Rührvorgang ein. |
| |  3 Rührintervall 3 – Rühren mit mittleren Pausen. Bei dieser Einstellung schaltet sich alle 15 Sekunden ein langsamer Rührvorgang ein. |
| |  4 Rührintervall 4 – Rühren mit langen Pausen. Bei dieser Einstellung schaltet sich alle 30 Sekunden ein langsamer Rührvorgang ein. |
| | Geschwindigkeit min - max Geschwindigkeit, die allmählich zur Höchstgeschwindigkeit ansteigt |

| Tabelle zur Nutzung der Voreinstellungen | | | | (Max) | |
|---|---|---|---|--------------------------|---|
| Voreinstellung | Empfohlenes Element | Standardeinstellungen (einstellbar) | Rezeptvorschläge / Verwendungsmöglichkeiten | 5L | 7L |
| Teig gehen lassen |  |  1 Std. (20 Min. - 1 Std.)  AUS  2 | Aufgehen lassen von Hefeteig | | 2,58 kg Gesamtgewicht |
| Schokolade schmelzen |  |  10 Min. (3 Min. - 1 Std.)  1  7 | Schokomousse | | 300 g (in 2 cm St. geschnitten) |
| Schweizer Baiser |  |  10 Min.  Max  4 | Unterlage für Buttercreme | | 240 ml Eiweiß 480 g Zucker 80 ml Wasser |
| Eischnee schlagen |  |  2 Min. (1 Min. - 5 Min.)  Max (Min - Max)  AUS  | Eischnee für Schokomousse | Siehe Empfehlungstabelle | |
| Biskuitteig |  |  1 Min. (30 Sek. - 5 Min.)  1 - Max (1 - Max)  AUS  | Victoria-Biskuitkuchen, Cupcakes | Siehe Empfehlungstabelle | |
| Teig kneten - Brotteig (steifer Hefeteig) |  |  5 Min. (5 Min. - 30 Min.)  Min. bis 1 (Min. - 2)  AUS  | Brötchen, Pizza | Siehe Empfehlungstabelle | |

Empfehlungstabelle


Diese Angaben dienen lediglich zur Orientierung. Tatsächliche Zeiten sind abhängig vom jeweiligen Rezept und den verarbeiteten Zutaten.

|  | K-Haken Zum Zubereiten von Kuchen, Keksen, Gebäck, Zuckerglasur, Füllungen, Eclairs und Kartoffelbrei. | | | | |
|--|---|-------------|--|---|---|
| | Hinweise und Tipps <ul style="list-style-type: none"> Zum Verhindern von Spritzern die Geschwindigkeit langsam steigern. Um alle Zutaten komplett zu verarbeiten, die Maschine regelmäßig stoppen und das Mischgut mit dem Spatel von den Seiten der Schüssel nach unten schaben. Beim Zubereiten von Teig kalte Zutaten verwenden (wenn nicht im Rezept anders angegeben). | | | | |
| Rezept/Verfahren | | |  (Max) |  |  (Minuten) |
| | 5L-Schüssel | 7L-Schüssel | | | |
| Knet- und Plätzchenteig – Einarbeiten von Fett in Mehl | Mehlgewicht | 500 g | 910 g | Min → 1 | 2 |
| Schneller Kuchenteig (alles in einem) | Gesamtgewicht | 2 kg | 4 kg | Min → Max | 45 – 60 Sek. |
|  | Flexi-Rührer Zum Schaumigröhren und Mixen weicher Zutaten | | | | |
| | Hinweise und Tipps <ul style="list-style-type: none"> Zum Verhindern von Spritzern die Geschwindigkeit langsam steigern. Beim Schaumigschlagen von Fett und Zucker für Rührteig das Fett immer bei Raumtemperatur verwenden oder vorher weich werden lassen. | | | | |
| Rezept/Verfahren | | |  (Max) |  |  (Minutes) |
| | 5L-Schüssel | 7L-Schüssel | | | |
| Schaumigschlagen von Butter/Margarine und Zucker | 1.79kg | 4.55kg | Min → Max | 4 | |
| Einrühren von Eiern in Kuchenteig | | | Min → Max | 1 – 4 | |
| Unterheben von Mehl, Rosinen usw. | | | Min → 1 | 30 – 60 Sek. | |

Eiergröße in der Tabelle = mittelgroß (53 – 63 g).

Empfehlungstabelle

Diese Angaben dienen lediglich zur Orientierung. Tatsächliche Zeiten sind abhängig vom jeweiligen Rezept und den verarbeiteten Zutaten.

|  | Schneebesen Für Eier, Sahne und Soufflés. | | | |
|--|--|---|--|---------|
| | Wichtig <ul style="list-style-type: none"> Zum Verhindern von Spritzern die Geschwindigkeit langsam steigern. Den Schneebesen nicht für schwere Mischungen (z. B. All-in-1-Kuchen und zum Schaumigröhren von Fett und Zucker) verwenden, denn er könnte dadurch beschädigt werden. Eier sollten am besten Raumtemperatur haben. Vor dem Schlagen von Eischnee sicherstellen, dass sich keine Spuren von Fett oder Eigelb an Schneebesen oder Schüssel befinden. | | | |
| Rezept/Verfahren |  (Max) |  |  (Minuten) | |
| Eiweiß | 8 (280 g) | 16 (560 g) | Min → Max | 1½ - 2 |
| Biskuit ohne Fett | 620 g | 930 g | | 4-6 |
| Sahne | 0,5 l | 2 L | | 1 ½ - 3 |
| Pfannkuchenteig <ul style="list-style-type: none"> Mehl in die Schüssel geben, dann feuchte Zutaten hinzufügen. Zutaten bei Mindestgeschwindigkeit verrühren. | 250 g Mehl 500 g Milch 200 g Eier | Min | 10 Sek. | |
| | | Max | 45-60 Sek. | |
| Mayonnaise <ul style="list-style-type: none"> Für beste Ergebnisse das Mischtgut nach Zugabe des Öls von den Seiten der Schüssel nach unten schaben und weitere 10 Sekunden bei Höchstgeschwindigkeit verarbeiten. | 2 Eigelb 10 g Senf 200 ml Pflanzenöl | Max | 1 - 1 ½ | |

Eiergröße in der Tabelle = mittelgroß (53 - 63 g).

Verwendete Schlagsahne = Frische Schlagsahne mit einem Mindestfettgehalt von 38 %

Empfehlungstabelle

Diese Angaben dienen lediglich zur Orientierung. Tatsächliche Zeiten sind abhängig vom jeweiligen Rezept und den verarbeiteten Zutaten.

| | | | | | |
|---|---|--|--------|---|----------------|
|  | Knethaken Für Hefeteig | | | | |
| | Hinweise und Tipps Wichtig <ul style="list-style-type: none"> • Niemals die angegebenen Höchstmengen überschreiten – Sie könnten die Maschine überlasten. • Wenn Sie hören, dass die Maschine überlastet ist: Gerät ausschalten, die Hälfte des Teiges entnehmen und die halben Mengen separat verarbeiten. • Die Zutaten vermengen sich am besten, wenn Sie zuerst die Flüssigkeit eingeben. Hefe <ul style="list-style-type: none"> • Trockenhefe (muss aufbereitet werden): Warmes Wasser in die Schüssel geben. Hefe und Zucker hinzufügen und 10 Minuten stehen lassen, bis die Mischung schaumig wird. • Frische Hefe: Zerbröckeln und zum Mehl geben. • Andere Hefearten: Den Anleitungen des Herstellers folgen. | | | | |
| Rezept/Verfahren | |  (Max) | |  Min | |
| | | | |  Minuten | |
| Brotteig (fester Hefeteig) | Warmes Wasser | 195 g | 895 g | Min 1 | 60 Sek. 3-4 |
| | Weißbrotmehl | 350 g | 1,6 kg | | |
| | Schnellhefe | 6 g | 25 g | | |
| | Schmalz | 10 g | 30 g | | |
| | Salz | 3 g | 16 g | | |
| | Gesamtgewicht | 564 g - 2,56 kg | | Erneut durchkneten Stufe 1 | 60 Sek. |
| Weicher Hefeteig (mit Butter und Eiern) | Mehlgewicht | 250 g - 2,6 kg | | Min 1 | 60 Sek. 3-4 |
| | Gesamtgewicht | 478 g - 5 kg | | | |
| | | | | Erneut durchkneten Stufe 1 | 60 Sek. |

Eiergröße in der Tabelle = mittelgroß (53 – 63 g).

Zusammenbau des Flexi-Röhrelements

Siehe Abbildungen P - R

Anbringen des Schaberblatts

- Das Schaberblatt ist bei Lieferung angebracht und sollte vor jedem Reinigen abgenommen werden.
- Das flexible Schaberblatt sorgfältig am Röhrelement anbringen, indem Sie den unteren Teil des Schaberblatts in den Schlitz stecken, dann eine Seite in die Rille einsetzen und vorsichtig das Ende festhaken. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

Verwendung Ihrer Bowl Bright™ (Schüssel-Beleuchtung)

- Ihre Küchenmaschine besitzt eine Schüssel-Beleuchtung an der Unterseite des Maschinenkopfes.
- Zum Ausschalten der Schüssel-Beleuchtung wählen Sie im Einstellungsmenü BowlBright™ und dann Aus.

Hinweis: Die Schüssel-Beleuchtung aktiviert sich automatisch, wenn die Maschine eingeschaltet wird.

Entfernen und Anbringen der Anschlussdeckel

Deckel für Hochgeschwindigkeits-Anschluss

- Entfernen Sie den Deckel, indem Sie den Griff an der Seite nach oben ziehen.
- Den Deckel anbringen, indem Sie ihn auf den Anschluss setzen und in Position bringen.

Deckel für Niedriggeschwindigkeits-Anschluss

- Den Deckel entfernen, indem Sie den oben befindlichen Griff nach außen ziehen.

- Den Deckel anbringen, indem Sie ihn auf den Anschluss setzen und in Position drücken.

Anbringen und Verwendung des Spritzschutzes

Siehe Abbildungen S - T

Hinweis: Der Spritzschutz ist ausschließlich zur Verwendung mit der 7L-Schlüssel bestimmt.

Zusammenbau

Der Spritzschutz besteht aus zwei Teilen: der Abdeckung ②2 und der Spritzschutz-Komponente ②3.

Der Spritzschutz kann nur dann an der Schlüssel angebracht werden, wenn die Abdeckung aufgesetzt wurde.

- Klappen Sie den Maschinenkopf hoch, bis er einrastet.
- Schieben Sie die Abdeckung nach oben auf die Unterseite des Maschinenkopfes, bis sie fest sitzt.
- Setzen Sie die Schlüssel auf den Sockel.
- Klappen Sie den Maschinenkopf nach unten.
- Setzen Sie den Spritzschutz auf den Schlüsselrand und schieben Sie ihn nach vorne, bis er komplett einrastet.
- Während des Rührvorgangs können Zutaten direkt über den Füllschacht hinzugegeben werden.
- Zum Entfernen des Spritzschutzes schieben Sie diesen einfach von der Rührschüssel weg.
- Zum Abnehmen der Abdeckung klappen Sie den Maschinenkopf hoch, bis er einrastet. Entfernen Sie das Röhrelement (wenn vorhanden) und ziehen Sie dann die Abdeckung von der Unterseite des Maschinenkopfes nach unten.

Hinweis: Den Spritzschutz nur anbringen oder abnehmen, wenn der Maschinenkopf eingerastet ist.

Wir empfehlen, die Abdeckung regelmäßig vom Maschinenkopf abzunehmen, um sie zu reinigen.

Anpassung von Röhrelementen

Siehe Abbildung U

K-Haken, Schneebesen und Flexi-Röhrelement

Die Röhrelemente wurden im Werk auf die richtige Höhe für die mitgelieferte Rührschüssel eingestellt und sollten keine weitere Anpassung benötigen. Wenn Sie jedoch die Höhe eines Röhrelements verändern möchten, verwenden Sie einen Schraubenschlüssel von geeigneter Größe:

MODELL KWL90 = 19 mm

Folgen Sie dann den untenstehenden Anleitungen:

- 1 Ziehen Sie den Netzstecker der Maschine.
- 2 Klappen Sie den Maschinenkopf hoch und führen Sie den Schneebesen oder den K-Haken ein.
- 3 Klappen Sie den Kopf nach unten. Wenn Sie den Abstand ändern müssen, klappen Sie den Maschinenkopf nach oben und nehmen Sie das Röhrelement ab. Im Idealfall sollte der Schneebesen oder K-Haken den Boden der Schüssel **fast** berühren.
- 4 Lösen Sie die Mutter mit einem geeigneten Schraubenschlüssel genügend, um die Höhe des Schafts verstellen zu können. Zum Senken des Röhrelements drehen Sie den Schaft gegen den Uhrzeigersinn. Zum Anheben des Röhrelements drehen Sie den Schaft im Uhrzeigersinn.
- 5 Ziehen Sie die Mutter wieder fest.
- 6 Bringen Sie das Röhrelement erneut am Maschinenkopf an und klappen Sie den Kopf nach unten. (Prüfen Sie seine Position – siehe obige Punkte.)

- 7 Wiederholen Sie die Schritte nach Bedarf, bis das Röhrelement richtig sitzt. Ziehen Sie daraufhin die Mutter wieder fest an.

Hinweis: Der abgebildete Schraubenschlüssel dient nur Illustrationszwecken.

Knethaken

Dieses Röhrelement wird im Werk eingestellt und sollte keine Anpassung benötigen.

Pflege und Reinigung

- Vor dem Reinigen das Gerät immer ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Beim ersten Gebrauch erscheint u. U. ein wenig Schmierfett am Niedriggeschwindigkeits-Anschluss ②. Dies ist normal – einfach abwischen.

Antriebseinheit und Anschlussdeckel

- Mit einem feuchten Tuch abwischen und trocknen lassen.
- Niemals Scheuermittel benutzen oder in Wasser tauchen.

Schüsseln

- Von Hand spülen und gründlich abtrocknen oder in die Spülmaschine geben.
- Die Schüssel aus Edelstahl niemals mit einer Drahtbürste, Stahlwolle oder Bleichmittel reinigen. Kalkablagerungen mit Essig entfernen.
- Von Hitzequellen fernhalten (Herdplatten, Öfen, Mikrowellen).
- Die 5L-Schüssel kann auf praktische Weise in der 7L-Schüssel verstaut werden. (Keine Röhrelemente in die 5L-Schüssel einsetzen, wenn sie sich in der 7L-Schüssel befindet.)

Röhrelemente und Spritzschutz

- Von Hand spülen und gründlich abtrocknen oder in die Spülmaschine geben.

Spülen

- Oder sehen Sie die Abbildungstabelle vorne für spülmaschinenfeste Teile.

Rezept

Backpflaumen-Marinade

200 g klarer, flüssiger Honig

50 g weiche Backpflaumen

50 ml Wasser

- 1 Alle Zutaten in die Kräuter- und Gewürzmühle geben. Über Nacht in den Kühlschrank stellen.
- 2 Den Aufsatz an der Küchenmaschine anbringen.
- 3 Die Puls-Funktion 5 Sekunden lang einschalten.
- 4 Nach Bedarf verwenden.

Schnell aufgehendes Weißbrot

280 ml warmes Wasser

500 g Weißbrotmehl

8 g Schnellhefe

10 g Schmalz

5 g Salz

- 1 Die Zutaten in der oben aufgeführten Reihenfolge in die Wärmschüssel geben.
- 2 Die Schüssel auf die Maschine aufsetzen. Den Knethaken einführen und den Maschinenkopf herunterklappen.
- 3 Eine Minute bei niedrigster Geschwindigkeit kneten, gefolgt von 9 Minuten bei Geschwindigkeit 1 und Wärmstufe 3.
- 4 Den Knethaken abnehmen.
- 5 Den Spritzschutz aufsetzen und den Teig bei Wärmstufe 3 vierzig Minuten lang gehen lassen.

Kundendienst und Service

- Sollten Sie irgendwelche Probleme mit dem Betrieb Ihres Geräts haben, ziehen Sie bitte den Abschnitt „Fehlerbehebung“ zu Rate oder besuchen Sie www.kenwoodworld.com, bevor Sie Hilfe anfordern.
- Bitte beachten Sie, dass Ihr Produkt durch eine Garantie abgedeckt ist – diese erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich geltender Garantie- und Verbraucherrechte in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde.
- Falls Ihr Kenwood-Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Defekte aufweist, bringen Sie es bitte zu einem autorisierten KENWOOD Servicecenter oder senden Sie es ein. Aktuelle Informationen zu autorisierten KENWOOD Servicecentern in Ihrer Nähe finden Sie bei www.kenwoodworld.com bzw. auf der Website für Ihr Land.
- Gestaltet und entwickelt von Kenwood GB.
- Hergestellt in China.



WICHTIGER HINWEIS FÜR DIE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER EG-RICHTLINIE ÜBER ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE (WEEE)

Am Ende seiner Nutzungszeit darf das Produkt NICHT mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es muss zu einer örtlichen Sammelstelle für Sondermüll oder zu einem Fachhändler gebracht werden, der einen Rücknahmeservice anbietet.

Fehlerbehebung

| Problem | Ursache | Lösung |
|---|--|--|
| Der Schneebesen oder K-Haken schlägt gegen den Boden der Schüssel oder reicht nicht bis zu den Zutaten unten in der Schüssel. | Rührelement hat nicht die richtige Höhe und muss angepasst werden. | Die Höhe mit einem geeigneten Schraubenschlüssel anpassen – siehe Abschnitt „Anpassung von Rührelementen“. |
| Niedriggeschwindigkeits-Aufsatz lässt sich nicht anbringen. | Überprüfen, dass Ihr Aufsatz für das Modell geeignet ist. Drehanschluss-System erforderlich (Modell KAX)  | Der Aufsatz muss das KAX Drehanschluss-System KAX  besitzen, um auf den Anschluss zu passen. Wenn Sie Aufsätze für das Stecksschlitz-System  besitzen, müssen Sie den Adapter KATO02ME verwenden, um diese an das Drehanschluss-System Ihrer Maschine anschließen zu können. <i>Für weitere Informationen besuchen Sie www.kenwoodworld.com/twist.</i> |
| Die Küchenmaschine stoppt während des Betriebs. Display zeigt Fehlermeldung E27 an. | Die Küchenmaschine stoppt während des Betriebs. Standby-Anzeige blinkt schnell. | Den Netzstecker ziehen und auf Blockierung oder Überlastung überprüfen. Wenn die Maschine nach wie vor nicht funktioniert, einige Zutaten entfernen, um die Last zu reduzieren, und erneut starten. Wenn auch dies das Problem nicht löst, den Netzstecker ziehen und die Maschine 15 Minuten ruhen lassen. Den Netzstecker einstecken und erneut starten. Sollte die Maschine danach immer noch nicht starten, den Kundendienst zu Rate ziehen. |
| Gerät/Display schaltet sich nicht ein. | Gerät nicht angeschlossen. Ein/Aus-Schalter nicht betätigt. Gerät ist in den Standby-Modus gegangen. | Prüfen, ob Gerät angeschlossen ist. Den Ein/Aus-Schalter einschalten. Das Display berühren oder die Drehtaste drehen. |

| Fehlerbehebung (Fortsetzung) | | |
|---|---|---|
| Problem | Ursache | Lösung |
| Gerät funktioniert nicht. | Drehtaste nicht gedrückt. | Zum Starten auf den Drehregler drücken. |
| Timer zählt auf dem Display nicht herunter. | Während der Aufheizphase zählt der Timer erst dann herunter, wenn die korrekte Temperatur erreicht wurde. | Normaler Betrieb. |
| Schwere Bewegung oder Vibration im Betrieb. | Ungleichmäßig verteilte Zutaten in der Schüssel können zu starken Vibrationen führen. Höchstmenge überschritten. Falsches Zubehörteil / falsche Geschwindigkeit gewählt. | Menge reduzieren oder Zutaten in der Schüssel besser verteilen und Gerät erneut starten. Siehe relevantes Programm und Empfehlungstabellen für korrektes Zubehörteil / korrekte Geschwindigkeit. |
| Display zeigt „- -“ an. | Skala wird auf 0 gestellt. | Normaler Betrieb. |
| Display zeigt einen Minuswert an. | Display wurde nicht auf Null gesetzt und es wurden entweder Zutaten oder die Schüssel entfernt. Zutaten oder andere Dinge kleben an oder unter dem Gerät fest. Gerät stößt an die Wand an. | Entweder die Anzeige auf Null setzen, die fehlenden Zutaten wieder hinzugeben oder die Schüssel neu aufsetzen. Sicherstellen, dass keine Zutaten oder andere Dinge an oder unter dem Gerät festkleben. Sicherstellen, dass genug Abstand zwischen dem Gerät und etwaigen Wände besteht. Display vor dem Wiegen der nächsten Zutaten wieder auf Null stellen. |
| Display registriert keine kleinen Mengen. | Gewogene Menge zu klein. | Zum Wiegen sehr kleiner Mengen einen Tee- oder Esslöffel verwenden. |

Fehlerbehebung (Fortsetzung)

| Problem | Ursache | Lösung |
|--|---|--|
| Display zeigt ein sich veränderndes Gewicht an. | Gerät wurde beim Wiegen bewegt. | Gerät zum Wiegen immer auf eine trockene, ebene Fläche stellen. Sicherstellen, dass das Netzkabel nicht zu straff gespannt ist. Während der Nutzung der Wiegefunktion das Gerät nicht bewegen und die Schüssel nicht berühren. Display vor dem Wiegen der nächsten Zutaten wieder auf Null stellen. |
| | Maschinenkopf wurde während des Betriebs hoch- oder runtergeklappt. | |
| Kein Umschalten zwischen metrischen und englischen Maßeinheiten möglich. | Gerät konfiguriert sich momentan zur zuvor gewählten Maßeinheit. | 5 Sekunden warten, dann noch einmal versuchen. |

Si prega di aprire la prima pagina, al cui interno troverete le illustrazioni

Per conoscere la tua Kitchen Machine

La ringraziamo per aver acquistato un dispositivo Kenwood. Infinitamente facile da usare, incredibilmente versatile grazie all'applicazione delle sue raffinate attrezature, è molto più di una semplice Impastatrice: ben presto diventerà la tua compagna indispensabile in cucina!

Robusto. Affidabile. Versatile. Kenwood.

Sicurezza

- Leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle come futuro riferimento.
- Rimuovere la confezione e le etichette.
- Se la spina o il cavo sono danneggiati, per motivi di sicurezza, devono essere sostituiti da Kenwood o da un riparatore autorizzato da Kenwood per evitare pericoli.
- Spegnere e scollegare la spina prima di inserire o rimuovere utensili/accessori, dopo l'uso e prima della pulizia.
- Tenere le dita lontane dalle parti in movimento e dagli accessori montati.
- Non lasciare mai la Kitchen Machine incustodita durante il suo funzionamento.
- Non utilizzare mai un apparecchio danneggiato. Sottoporlo a controllo o riparazione: fare riferimento alla sezione 'Manutenzione e assistenza tecnica'.
- Non utilizzare mai la Kitchen Machine con la testa in posizione sollevata.
- Non lasciare mai srotolato il cavo elettrico, c'è il rischio che possa essere tirato da un bambino.
- Non bagnare mai l'alimentatore, il cavo elettrico o la spina.
- Non utilizzare mai un accessorio non autorizzato o più di un accessorio allo stesso tempo.
- Non superare mai le quantità e le velocità massime indicate nella tabella per l'uso consigliato.
- Quando si utilizza un'attrezzatura opzionale, leggere e seguire le istruzioni di sicurezza che la accompagnano.

- Sollevare con cura l'apparecchio, perché è pesante. Assicurarsi che la testa sia correttamente bloccata nella posizione abbassata e che la ciotola, le attrezature, i coperchi degli attacchi e il cavo elettrico siano bloccati in posizione prima di sollevare la macchina.
- Quando si sposta l'apparecchio, sollevare sempre dalla base del piedistallo e dalla testa del mixer. NON sollevare o trasportare l'apparecchio con la maniglia della ciotola.
- Fare attenzione a rimuovere gli accessori della ciotola dopo un uso prolungato, perché potrebbero essere caldi.
- I bambini dovrebbero essere sorvegliati onde evitare che giochino con la macchina.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in modalità di riscaldamento con la ciotola vuota.
- Non utilizzare mai il paraspruzzi con la ciotola da 5 litri. Il paraspruzzi è adatto solo per l'uso con la ciotola da 7 litri.
- Non installare un utensile per ciotola al robot da cucina quando la ciotola da 5 litri è inserita nella ciotola da 7 litri.
- Non inserire mai nulla attraverso le prese d'aria.
- Quando si utilizza questo apparecchio, assicurarsi che sia posato su una superficie piana lontana dal bordo. Assicurarsi che vi siano almeno 10 cm dalle pareti e assicurarsi che le prese d'aria non siano bloccate. Non posizionare sotto ripiani pensili.
- Non utilizzare mai la ciotola con un'altra fonte di calore.
- La base della ciotola rimane calda a lungo anche dopo la fine della fase di riscaldamento. Fare attenzione nel maneggiarla e collocare un sottopentola di protezione su superfici di lavoro sensibili al calore prima di appoggiarvi la ciotola.
- Il  simbolo contrassegnato sul prodotto indica una superficie che può diventare molto calda durante l'utilizzo.

- Non spostare né sollevare la testa dell'impastatrice quando l'attrezzatura è montata perché la Kitchen Machine potrebbe diventare instabile.
- Non utilizzare il dispositivo vicino al bordo o se sporge dal piano di lavoro o applicare forza ad un accessorio quando installato, poiché ciò potrebbe rendere l'unità instabile e farla ribaltare, il che potrebbe causare un infortunio.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità psicofisico-sensoriali, o con esperienza e conoscenze insufficienti solo nel caso in cui siano state attentamente sorvegliate e istruite da un responsabile su come utilizzare un apparecchio in modo sicuro e siano consapevoli dei pericoli.
- Un utilizzo scorretto dell'apparecchio può provocare serie lesioni fisiche.
- Questo apparecchio non dev'essere utilizzato dai bambini. Tenere apparecchio e cavo lontano dalla portata dei bambini.
- La potenza nominale massima si basa sull'accessorio mini tritatutto/macinio che assorbe il massimo carico. Altri accessori possono assorbire meno energia.
- Utilizzare l'apparecchio solo per l'uso domestico per cui è stato realizzato. Kenwood non si assumerà nessuna responsabilità se l'apparecchio viene utilizzato in modo improprio o senza seguire le presenti istruzioni.
- Questo apparecchio non può essere utilizzato insieme a un timer esterno o con un sistema di controllo remoto.

Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica

- Assicurarsi che la tensione della vostra rete elettrica sia la stessa di quella indicata sulla targhetta sotto l'apparecchio.
- **AVVERTENZA: L'APPARECCHIO DEVE ESSERE MESSO A TERRA.**
- Questo apparecchio è conforme al regolamento (CE) No. 1935/2004 sui materiali e articoli in contatto con alimenti.

Prima dell'uso

- Lavare i componenti: vedere la sezione 'Cura e pulizia'.

Legenda

Attacchi per le attrezzature

- ① Attacco per lavorazioni ad alta velocità
- ② Attacco per lavorazioni a bassa velocità
- ③ Attacco per utensili ciotola

Impastatrice

- ④ Coperchio attacco per lavorazioni ad alta velocità
- ⑤ Testa dell'impastatrice
- ⑥ Leva di rilascio della testa
- ⑦ Interruttore on/off (acceso/spento)
- ⑧ Schermo del display
- ⑨ Ghiera di controllo
- ⑩ Corpo motore
- ⑪ a Ciotola per riscaldare da 7 L
- ⑪ b Ciotola da 5 litri
- ⑫ Illuminazione nella ciotola 'Bowl Bright™'
- ⑬ Coperchio attacco a bassa velocità
- ⑭ Sensore di temperatura
- ⑮ Piastra di riscaldamento
- ⑯ Presa d'aria
- ⑰ Frusta K
- ⑱ Frusta gommata
- ⑲ Frusta a filo
- ⑳ Gancio impastatore
- ㉑ Spatola
- ㉒ Protezione della testa
- ㉓ Paraschizzi
- ㉔ Coperchio dello scivolo di alimentazione

Nota: La chiave inglese è indicata soltanto a scopo illustrativo e non è fornita in dotazione.

Accessori optional

È disponibile una gamma di accessori optional da utilizzare con la tua Kitchen Machine. Consultare l'opuscolo degli accessori incluso nella confezione oppure visitare il sito www.kenwoodworld.com per conoscere l'intera gamma e le modalità di acquisto di un accessorio non incluso nella confezione.

Nota: Accessori da inserire nell'attacco per lavorazioni a bassa velocità

L'attacco degli accessori per lavorazioni a bassa velocità presente nella Kitchen Machine utilizza il sistema di innesto a rotazione (Twist Connection System). È stato progettato per gli accessori da collegare mediante innesto a rotazione. Quando si intendono acquistare nuovi accessori da inserire nell'attacco per lavorazioni a bassa velocità, occorre verificarne la compatibilità con la propria Kitchen Machine. Tutti gli accessori del sistema di innesto a rotazione sono identificabili con il codice prodotto che inizia con KAX e dalla presenza del logo  visibile sull'imballaggio. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.kenwoodworld.com/twist.

Se gli accessori di cui si dispone si avvalgono di sistema di attacco a barra (Bar Connection System)  si dovrà utilizzare l'adattatore KAT002ME per inserirli mediante l'innesto a rotazione (Twist Connection System)  sulla Kitchen Machine.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.kenwoodworld.com/twist.

Utilizzo della Kitchen Machine

-Modalità manuale

Fare riferimento alle illustrazioni

A - I

- Assicurarsi che l'area della piastra di riscaldamento, il sensore di temperatura e la superficie esterna della base della ciotola siano puliti. In caso contrario, ciò influirà sul sensore di temperatura, con conseguente prestazione di riscaldamento scadente.
- 1 Collegare e premere l'interruttore On/Off.
- 2 Spingere la leva di sollevamento della testa verso il basso e sollevare la testa dell'impastatrice fino a quando non si blocca.
- 3 Montare la ciotola, girare in senso orario per bloccarla.
- 4 Inserire nell'attacco il gancio desiderato. Spingere verso l'alto e ruotare l'accessorio per bloccarlo in posizione.
- 5 Abbassare la testa dell'impastatrice spingendo verso il basso la leva di rilascio della testa e abbassare la testa dell'impastatrice fino a quando si blocca in posizione.
- 6 Impostare il tempo, la velocità e il livello di riscaldamento richiesti. Ruotare la ghiera di controllo in senso orario per usare velocità continue, in senso antiorario per usare intervalli di miscelazione e impulso (P). Tenere premuta la ghiera di controllo per attivare l'impulso.
- 7 Premere la ghiera di controllo per iniziare.
- 8 Per fermare/mettere in pausa l'unità in qualsiasi momento, premere la ghiera di controllo.
- 9 Rilasciare l'utensile ruotando in senso orario per sbloccarlo dalla presa dell'utensile e quindi rimuoverlo.

Importante

Assicurarsi che i ganci di miscelazione non siano montati o rimasti nella ciotola quando si usano altri attacchi.

Utilizzo di programmi preimpostati

Fare riferimento alle illustrazioni

J - L

- 1 Scorrere verso destra per accedere al menù delle preimpostazioni.
- 2 Scegliere l'impostazione che si desidera utilizzare.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 4 Premere la ghiera di controllo per iniziare.
- 5 Per fermare l'unità in qualsiasi momento, premere la ghiera di controllo. Prestare attenzione perché la ciotola potrebbe essere molto calda.

Dopo il riscaldamento

- Prestare attenzione durante la manipolazione o toccando qualsiasi parte dell'apparecchio quando utilizzato in modalità di riscaldamento o dopo il riscaldamento, IN PARTICOLARE LA CIOTOLA, LA PIASTRA DI RISCALDAMENTO E GLI UTENSILI, poiché rimarranno CALDI a lungo dopo che l'apparecchio è stato spento.
- Utilizzare i due manici laterali per rimuovere e trasportare la ciotola. Usare guanti da forno quando si maneggiano la ciotola calda e gli accessori caldi.

Utilizzo della funzione di pesatura

Fare riferimento alle illustrazioni

M - O

- 1 Montare la ciotola.
- 2 Per selezionare la funzione di pesatura, scorrere a sinistra sullo schermo fino a quando appare la schermata di pesatura.
- 3 Azzerare la bilancia.
- 4 Pesare gli ingredienti.

- 5 Per passare da un'unità all'altra, toccare il pulsante sull'unità sulla schermata di pesatura.

Nota: porre sempre l'apparecchio su una superficie asciutta, piana e stabile prima della pesatura. Non applicare pressione sull'impastatrice né sulla ciotola durante la pesatura, poiché ciò influirà sull'accuratezza della bilancia. La funzione di pesatura può essere utilizzata con la testa dell'impastatrice rivolta verso il basso o verso l'alto.

| Illustrazione dello schermo del display | |
|---|---|
| | Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. |
| | Indica il tempo selezionato in ore (h), minuti (m) e secondi (s). |
| | Mostra l'intervallo di miscelazione selezionato. Se viene selezionata una velocità intermittente (2 → 4), l'anello aumenterà progressivamente e l'apparecchio effettuerà la miscelazione quando pieno. |
| | Mostra il livello di riscaldamento selezionato. Uno sfondo rosso pulsante indica che la macchina è in modalità di riscaldamento. Uno sfondo rosso solido indica che la macchina ha raggiunto il livello di riscaldamento impostato. |
| | Indica che non è possibile regolare un'impostazione |
| | Ruotare la ghiera di controllo in senso antiorario per utilizzare intervalli di miscelazione interrotti e impulso. Ruotare la ghiera di controllo in senso orario per utilizzare le velocità continue. |

Suggerimenti e consigli di riscaldamento

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Livelli di riscaldamento | Utilizzo consigliato | |
| 1 | Ammorbidire | |
| 2 | Lievitazione | |
| 3 | | |
| 4 | Meringa svizzera | |
| 5 | | |
| 6 | Fusione cioccolato | |
| 7 | | |
| 8 | Zabaglione | |
| 9 | | |
| | (P) | Impulso – Selezionare per brevi raffiche di massima velocità. Premere e tenere premuta la ghiera di controllo per avviare l'impostazione impulso. |
| |  | Miscelazione continua – L'impastatrice funzionerà ad una velocità bassa continua. Usata per amalgamare ingredienti leggeri in miscele pesanti, per esempio meringhe, fruit fool (dessert di crema e frutta) e pasta genovese e per incorporare lentamente farina e frutta in miscele per dolci. |
| |  | Intervallo di miscelazione 2 – Miscelazione intermittente con brevi pause. Quando impostato a questa velocità, l'apparecchio funziona ad una velocità berve ogni 5 secondi. |
| |  | Intervallo di miscelazione 3 –Miscelazione intermittente con pause medie. Quando impostato a questa velocità, l'apparecchio funziona ad una velocità berve ogni 15 secondi. |
| |  | Intervallo di miscelazione 4 –Miscelazione intermittente con pause lunghe. Quando impostato a questa velocità, l'apparecchio funziona a bassa velocità ogni 30 secondi. |
| | Velocità min - max | Velocità continue che aumentato gradatamente fino a max |


Tabella di utilizzo preimpostato



| Preimpostazione | Utensile consigliato | Impostazioni predefinite (regolabili) | Idee/usi ricette | 5L | 7L |
|-------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|---|--|
| Far lievitare l'impasto | | 1 ora (20 min - 1 ora) SPENTO 2 | Far lievitare l'impasto | | Peso totale 2,58 kg |
| Fondere il cioccolato | | 10 mins (3 min - 1 ora) 1 7 | Mousse al cioccolato | | 300 g (tagliare a pezzetti di 2 cm) |
| Meringa svizzera | | 10 min Max 4 | Base per glassa alla crema di burro | | 240 g di albumi 480 g di zucchero semolato 80 g di acqua |
| Sbattere bianchi d'uovo | | 2 min (1 min - 5 min) Max (Min - Max) SPENTO | Albumi per mousse al cioccolato | Fare riferimento alla tabella di utilizzo consigliato | |
| Pan di Spagna | | 1 min (30 sec - 5 min) 1 - Max (1 - Max) SPENTO | Pan di Spagna ripieno, cupcake | Fare riferimento alla tabella di utilizzo consigliato | |
| Impastare l'impasto | | 5 min (5 min - 30 min) Min to 1 (min - 2) SPENTO | Panini, pizza | Fare riferimento alla tabella di utilizzo consigliato | |

Tabella di utilizzo consigliato

Questo serve solo da guida e varierà a seconda della ricetta esatta e degli ingredienti lavorati

|  | Frusta K Per la preparazione di torte, biscotti, pasticceria, glassa, ripieni, bignè e purè di patate. | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | Suggerimenti e consigli <ul style="list-style-type: none"> Per evitare schizzi di ingredienti, aumentare gradualmente la velocità. Per incorporare completamente gli ingredienti smettere di mescolare e raschiare la scodella con la spatola frequentemente. Utilizzare ingredienti freddi per dolci, a meno che la ricetta indichi il contrario. | | | | |
| Ricetta/Processo | |  (Max) |  Ciotola da 5 L |  Ciotola da 7 L |  (Minuti) |
| Dolci e biscotti - miscelare burro e farina | Peso farina | 500 g | 910 g | Min → 1 | 2 |
| Miscele pronte per dolci | Peso totale | 2 kg | 4 kg | Min → Max | 45 – 60 secondi |
|  | Frusta gommata Per sbattere e amalgamare ingredienti morbidi. | | | | |
| | Suggerimenti e consigli <ul style="list-style-type: none"> Per evitare schizzi di ingredienti, aumentare gradualmente la velocità. Quando si amalgano burro/margarina e zucchero per preparare dolci, usare sempre burro a temperatura ambiente o ammorbidente prima. | | | | |
| Ricetta/Processo | |  (Max) |  Ciotola da 5 L |  Ciotola da 7 L |  (Minuti) |
| Amalgamare burro/margarina e zucchero | | 1,79 kg | 4,55 kg | Min → Max | 4 |
| Amalgamare le uova per impasti per torte | | | | Min → Max | 1 – 4 |
| Amalgamare farina, frutta, ecc. | | | | Min → 1 | 30 – 60 secondi |

Dimensioni uova = medie (peso 53 – 63 g).

Tabella di utilizzo consigliato

Questo serve solo da guida e varierà a seconda della ricetta esatta e degli ingredienti lavorati

| | | | | |
|---|--|---|--|---------------|
|  | Frusta a filo Per uova, panna e soufflé. | | | |
| | Importante <ul style="list-style-type: none"> Per evitare schizzi di ingredienti, aumentare gradualmente la velocità. Non utilizzare la frusta per miscele pesanti (miscele pronte per dolci per amalgamare butto e zucchero in quanto si potrebbe danneggiare. Si ottengono i migliori risultati quando le uova sono a temperatura ambiente. Prima di montare gli albumi, accertarsi che non vi sia unto o tuorlo d'uovo sulla frusta o sulla ciotola. | | | |
| Ricetta/Processo |  (Max) |  |  (Minuti) | |
| | Ciotola da 5 L | Ciotola da 7 L | | |
| Albumi | 8 (280 g) | 16 (560 g) | Min → Max | 1½ - 2 |
| Pan di spagna | 620 g | 930 g | | 4-6 |
| Panna | 0,5 L | 2 L | | 1 ½ - 3 |
| Pastella per frittelle • Aggiungere prima la farina alla ciotola, seguita dagli ingredienti liquidi. • Mescolare alla velocità minima per amalgamare gli ingredienti. | 250 g di farina 500 g di latte 200 g di uova | | Min | 10 secondi |
| | | | Max | 45-60 secondi |
| Maionese • Per ottenere i migliori risultati, raschiare la ciotola dopo l'aggiunta dell'olio e azionarla per altri 10 secondi alla massima velocità. | 2 tuorli d'uovo 10 g di senape 200 ml di olio vegetale | | Max | 1 - 1 ½ |

Dimensioni uova = medie (peso 53 - 63 g).

Panna da montare usata = Panna da montare fresca con contenuto di grassi minimo del 38%

Tabella di utilizzo consigliato

Questo serve solo da guida e varierà a seconda della ricetta esatta e degli ingredienti lavorati

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
|  | Gancio impastatore Per miscele di impasti con lievito | | | |
| | Suggerimenti e consigli Importante <ul style="list-style-type: none"> Non superare mai le capacità massime indicate, per non rischiare di sovraccaricare la macchina. Se si nota che la macchina sforza troppo durante il suo funzionamento, spegnerla, rimuovere metà dell'impasto e lavorare separatamente le due metà. Gli ingredienti si amalgamano meglio se si versano prima gli ingredienti liquidi. Lievito <ul style="list-style-type: none"> Lievito disidratato (il tipo che deve essere ricostituito): versare l'acqua calda nella ciotola. Quindi aggiungere il lievito e lo zucchero e lasciare riposare per circa 10 minuti sino alla formazione della schiuma. Lievito fresco: sbriciolare nella farina. Altri tipi di lievito: seguire le istruzioni sulla confezione. | | | |
| Ricetta/Processo | |  (Max) |  Min |  (Minuti) |
| Impasto per pane (con lievito duro) | Acqua calda | 195 g | 895 g | Min 1 |
| | Farina manitoba per pane bianco | 350 g | 1,6 kg | 60 secondi 3-4 |
| | Lievito ad azione rapida | 6 g | 25 g | |
| | Lardo | 10 g | 30 g | |
| | Sale | 3 g | 16 g | |
| | Peso totale | 564 g | 2,56 kg | Impastare nuovamente alla Velocità 1 |
| Impasto con lievito morbido (arricchito con burro e uova) | Peso farina | 250 g - 2,6 kg | | Min 1 |
| | Peso totale | 478 g - 5 kg | | 60 secondi 3-4 |
| | | | | Impastare nuovamente alla Velocità 1 |
| | | | | 60 secondi |

Dimensioni uova = medie (peso 53 - 63 g).

Assemblaggio della frusta gommata

Fare riferimento alle illustrazioni

P - R

Montaggio del raschietto

- Il raschietto è già fornito montato e deve essere sempre rimosso prima di effettuare la pulizia.
- 1 Montare con cautela il raschietto flessibile sull'utensile sistemando la base del raschietto nella fessura, quindi inserire un lato nella scanalatura prima di agganciare delicatamente l'estremità in posizione. Ripetere con l'altro lato.

Utilizzo del Bowl Bright™ (illuminazione nella ciotola)

- La Kitchen Machine è dotata di una funzione di luce interna alla ciotola presente nella parte inferiore della testa dell'impastatrice.
- Per disattivare l'illuminazione nella ciotola, selezionare BowlBright™ nelle impostazioni del menù e selezionare off.

Nota: l'illuminazione nella ciotola si attiva automaticamente quando si accende la macchina.

Rimuovere e inserire i coperchi degli attacchi

Coperchio attacco per lavorazioni ad alta velocità

- Per rimuovere il coperchio, usare l'impugnatura sui lati e sollevare.
- Per installarla, posizionare il coperchio sopra l'attacco e lasciarla scendere in posizione.

Coperchio attacco per lavorazioni a bassa velocità

- Per rimuovere il coperchio, utilizzare l'impugnatura sulla la parte superiore e tirare verso l'esterno.
- Per installarlo, posizionare il coperchio sopra l'attacco e spingere in posizione.

Montaggio e utilizzo del paraschizzi

Fare riferimento alle illustrazioni

S - T

Nota: il paraschizzi è adatto all'uso solo con la ciotola da 7 L.

Montaggio

Il gruppo del paraschizzi è composto da 2 pezzi: la protezione della testa ㉒ e il paraschizzi ㉓.

Non è possibile montare il paraschizzi sulla ciotola senza la protezione.

- Sollevare la testa dell'impastatrice fino a quando si blocca in posizione.
- Agganciare la protezione della testa verso l'alto sulla parte inferiore della testa dell'impastatrice, sino a bloccarla completamente in posizione.
- Inserire la ciotola nella base.
- Abbassare la testa dell'impastatrice.
- Posare il paraschizzi sul bordo della ciotola e farlo scorrere in avanti sino a bloccarlo completamente in posizione.
- Durante la lavorazione, è possibile aggiungere gli ingredienti direttamente nella ciotola attraverso l'apposita apertura.
- Per rimuovere il paraschizzi, farlo semplicemente scorrere all'esterno della ciotola.
- Per rimuovere la protezione della testa, sollevare la testa dell'impastatrice sino a quando si blocca in posizione. Rimuovere l'accessorio se montato, quindi tirare verso il basso la protezione della testa dalla parte inferiore della testa dell'impastatrice.

Nota: Montare o rimuovere il paraschizzi solo quando la dell'impastatrice è nella posizione bloccata.

Raccomandiamo che la protezione della testa sia regolarmente rimossa dalla testa dell'impastatrice e pulita.

Regolazione degli utensili

Fare riferimento alle illustrazioni **U**

Frusta K, frusta a filo e frusta gommata

Gli utensili di miscelazione sono impostati da produzione all'altezza corretta per la ciotola fornita in dotazione e non dovrebbero richiedere alcuna regolazione.

Se tuttavia si desidera regolare questi utensili di miscelazione, usare una chiave inglese di dimensioni idonee:

MODELLO KWL90 = 19 mm

Seguire poi le istruzioni seguenti:

- 1 Scollegare la spina del cavo elettrico dalla presa di corrente.
- 2 Abbassare la testa dell'impastatrice e inserire la frusta a filo o la frusta K.
- 3 Abbassare la testa dell'impastatrice. Se lo spazio libero deve essere modificato, sollevare la testa dell'impastatrice e rimuovere l'utensile. Idealmente, la Frusta a filo e la Frusta K devono **quasi** toccare il fondo della ciotola.
- 4 Con una chiave inglese idonea, allentare il dado a sufficienza per consentire la regolazione dell'alberino. Per abbassare l'utensile in modo da avvicinarlo al fondo della ciotola, ruotare l'alberino in senso antiorario. Per allontanare l'utensile dal fondo della ciotola, ruotare l'alberino in senso orario.
- 5 Serrare nuovamente il dado.
- 6 Montare l'accessorio sulla macchina e abbassare la testa dell'impastatrice. (Controllarne la posizione, facendo riferimento ai punti precedenti).
- 7 Ripetere i punti precedenti come necessario sino al corretto posizionamento dell'accessorio. Una volta ottenuto il corretto posizionamento, stringere il dado.

Nota: La chiave inglese è indicata soltanto a scopo illustrativo.

Gancio impastatore

Questo utensile è impostato da in fabbrica e non dovrebbe richiedere alcuna regolazione.

Cura e Pulizia

- Spegnere sempre l'apparecchio e scollegare la spina del cavo elettrico dalla presa di corrente prima di pulire il corpo motore.
- Dopo il primo utilizzo, sull'attacco per le lavorazioni a bassa velocità ② può essere presente un po' di grasso. Questo è normale, basta semplicemente rimuoverlo con un panno umido.

Corpo motore e coperchi degli attacchi

- Pulire con un panno umido e asciugare.
- Non usare mai prodotti abrasivi né immergere queste parti in acqua.

Ciotole

- Lavare a mano e asciugarle completamente o lavarle in lavastoviglie.
- Non usare mai una spazzola metallica, lana d'acciaio o candeggina per pulire la ciotola in acciaio inossidabile. Per rimuovere il calcare, usare aceto.
- Tenere lontano da fonti di calore (fuochi, forni, microonde).
- La ciotola da 5 L può essere inserita nella ciotola da 7 L per facilitarne la conservazione. (Non porre utensili all'interno della ciotola da 5 L quando inserita nella ciotola da 7 L).

Ganci di miscelazione e paraschizzi

- Lavare a mano e asciugarli completamente o lavarli in lavastoviglie.

Lavaggio in lavastoviglie

- In alternativa, vedere la tabella delle illustrazioni nella parte anteriore per appurare quali parti sono lavabili in lavastoviglie.

Ricetta

Marinata di prugne

200 g di miele liquido

50 g di prugne molli

50 ml di acqua

- 1 Mettere tutti gli ingredienti nel mini tritatutto/macinino. Refrigerare durante la notte.
- 2 Montare l'accessorio sulla Kitchen Machine.
- 3 Attivare impulso per 5 secondi.
- 4 Utilizzare come richiesto.

Lievitazione rapida pane bianco

280 ml acqua calda

500 g di farina manitoba per pane bianco

8 g di lievito ad azione rapida

10 g di lardo

5 g di sale

- 1 Mettere gli ingredienti nella ciotola di riscaldamento nell'ordine sopra elencato.
- 2 Montare la ciotola sulla macchina. Inserire il gancio impastatore e abbassare la testa del mixer.
- 3 Impastare alla velocità minima per 1 minuto seguita dalla velocità 1 per 9 minuti con la macchina impostata sul livello di riscaldamento 3.
- 4 Rimuovere il gancio impastatore.
- 5 Montare il paraschizzi e far lievitare l'impasto al livello di riscaldamento 3 per 40 minuti.

Manutenzione e assistenza tecnica

- In caso di qualsiasi problema relativo al funzionamento dell'apparecchio, prima di contattare il servizio assistenza si consiglia di consultare la sezione "Guida alla risoluzione problemi", o di visitare il sito www.kenwoodworld.com.
- NB L'apparecchio è coperto da garanzia, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge relative a garanzie preesistenti e ai diritti dei consumatori vigenti nel Paese ove l'apparecchio è stato acquistato.
- In caso di guasto o cattivo funzionamento di un apparecchio Kenwood, si prega di inviare o consegnare di persona l'apparecchio a uno dei centri assistenza KENWOOD. Per individuare il centro assistenza KENWOOD più vicino, visitare il sito www.kenwoodworld.com o il sito specifico del Paese di residenza.
- Disegnato e progettato da Kenwood nel Regno Unito.
- Prodotto in Cina.



IMPORTANTI AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.

Deve essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che offrono questo servizio.

Guida alla risoluzione dei problemi

| Problema | Causa | Soluzione |
|---|---|--|
| La frusta a filo, frusta K o frusta gommata sbatte contro il fondo della ciotola o non raggiunge gli ingredienti sul fondo della ciotola. | L'accessorio è posizionato ad un'altezza sbagliata che deve essere regolata. | Regolare l'altezza con una chiave inglese idonea, fare riferimento alla sezione "Regolazione degli utensili". |
| Impossibile montare un accessorio per lavorazione a bassa velocità. | Verificare che l'accessorio sia compatibile con il modello di macchina. È necessario un accessorio dotato di sistema di innesto a rotazione (Modello KAX)  | L'accessorio deve essere dotato di  per poter essere montato sull'attacco. Se le attrezzature di cui si dispone si avvalgono di sistema di attacco a barra (Bar Connection System)  si dovrà utilizzare l'adattatore KAT002ME per inserirle mediante l'innesto a rotazione (Twist Connection System) sulla Kitchen Machine. <i>Per maggiori informazioni, visitare il sito www.kenwoodworld.com/twist.</i> |
| La Kitchen Machine si ferma durante il funzionamento. Il display mostra un messaggio di errore E27. | Attivazione della protezione da sovraccarico o surriscaldamento del sistema. Quantità massima superata. | Scollegare il cavo elettrico e verificare che non vi siano ostruzioni o surriscaldamento. Se la macchina non funziona, rimuovere parte degli ingredienti per ridurre il carico e riaccenderla. Se il problema persiste, scollegare il cavo elettrico e lasciare riposare la macchina per 15 minuti. Inserire nella presa e riavviare. Se la macchina non si riavvia dopo aver seguito la procedura indicata in precedenza, contattare il "Servizio Assistenza Clienti" per richiedere ulteriore assistenza. |
| Non c'è corrente/ il display non si illumina. | L'apparecchio non è collegato alla corrente. Interruttore On/Off non attivato. L'apparecchio è entrato in modalità di standby. | Controllare che la spina sia inserita nella presa di corrente. Premere l'interruttore On/Off nella posizione On. Toccare lo schermo o ruotare la ghiera di controllo. |
| L'apparecchio non funziona. | Non è stata premuta la ghiera di controllo. | Premere la ghiera di controllo per iniziare. |

Guida alla risoluzione dei problemi - Continua

| Problema | Causa | Soluzione |
|--|---|--|
| Il contatore non procede a contare alla rovescia sul display. | Durante la fase di riscaldamento il contatore non procederà a contare alla rovescia fino a quando non sarà raggiunta la temperatura corretta. | Funzionamento normale. |
| Movimento pesante o vibrazioni durante l'azionamento. | Carico non distribuito uniformemente nella ciotola che causa vibrazioni eccessive. Superata capacità massima. Utilizzato strumento o velocità errati. | Ridurre la quantità o risistemare il cibo nella ciotola e riavviare l'apparecchio. Fare riferimento al programma pertinente e alle tabelle di velocità consigliate per lo strumento e la velocità corretti da utilizzare. |
| Il display mostra “- -”. | La bilancia si sta azzerando. | Funzionamento normale. |
| Il display mostra una lettura negativa. | Display non azzerato e ingredienti o ciotola rimossi. Ingredienti oppure oggetti premuti contro o sotto l'apparecchio. L'apparecchio viene premuto contro un muro. | Azzerare lo schermo, sostituire gli ingredienti mancanti o rimontare la ciotola. Assicurarsi che non vi siano ingredienti o elementi premuti contro o sotto l'apparecchio. Accertarsi che vi sia spazio tra l'apparecchio e le pareti. Azzerare il display prima di pesare gli ingredienti successivi. |
| Il display non registra piccole quantità. | Le quantità pesate sono troppo piccole. | Misurare con un cucchiaino o cucchiaio quantità molto piccole. |
| Peso cambiato sul display. | L'apparecchio si è mosso durante il funzionamento. Testa dell'impastatrice sollevata o abbassata durante il funzionamento. | Porre sempre l'apparecchio su una superficie piana, asciutta e stabile prima della pesatura. Accertarsi che il cavo di alimentazione non sia in tensione. Non spostare l'apparecchio né toccare la ciotola durante il funzionamento della funzione di pesatura. Azzerare il display prima di pesare gli ingredienti successivi. |
| Impossibile passare rapidamente da unità metriche a unità di misura del sistema imperiale. | L'apparecchio si sta riconfigurando per visualizzare l'unità e la misurazione precedentemente selezionata. | Attendere 5 secondi e poi riprovare. |

Antes de ler, por favor desdobre a primeira página, que contém as ilustrações

Conheça a sua Máquina de Cozinha Kenwood

Parabéns por ter adquirido uma Kenwood. Com um leque tão variável de acessórios disponíveis, a sua Kenwood é mais do que uma simples batedeira. É simplesmente a Máquina de Cozinha por excelência. Esperamos que lhe proporcione verdadeiros momentos de prazer.

Robusta. Confiável. Versátil. Kenwood.

Segurança

- Leia atentamente estas instruções e guarde-as para consulta futura.
- Retire todas as embalagens e eventuais etiquetas.
- Se a ficha ou o cabo eléctrico estiver danificado, por razões de segurança deve ser substituído pela Kenwood ou por um reparador Kenwood autorizado para evitar qualquer perigo.
- Desligue o aparelho e retire-o da tomada eléctrica antes de o levantar ou retirar utensílios/acessórios, depois de utilizar e antes de limpar.
- Mantenha os seus dedos afastados de peças que se movam e dos acessórios colocados no aparelho.
- Nunca deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.
- Nunca utilize o aparelho danificado. Mande-o examinar ou reparar: ver a secção “Assistência e cuidados do cliente”.
- Nunca opere a Máquina de Cozinha com a cabeça na posição levantada.
- Nunca deixe o cabo eléctrico pendurado de forma a que uma criança o possa puxar.
- Nunca deixe a unidade motriz, o cabo eléctrico ou a ficha eléctrica apanharem humidade.
- Nunca utilize um acessório não autorizado ou mais do que um acessório ao mesmo tempo.
- Nunca exceda as capacidades e velocidades máximas mencionadas no Quadro de Utilização Recomendada.
- Quando utilizar um acessório, leia e siga as instruções de segurança, que acompanham o aparelho.

- Este aparelho é pesado, tenha cuidado quando o levantar. Confirme que a cabeça do aparelho está correctamente fechada na posição baixa e que a taça, utensílios, tampas das entradas e cabo eléctrico estão também seguros antes de levantar o aparelho.
- Quando deslocar o aparelho segure-o sempre pela base do pedestal e pela cabeça da batedeira. NÃO levante ou transporte o aparelho pelas pegas da taça.
- Tenha cuidado quando remover os acessórios da taça depois de utilizar durante algum tempo porque poderão estar quentes.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Nunca opere o aparelho no modo de aquecimento com a taça vazia.
- Nunca utilize o resguardo contra salpicos com a taça de 5 litros. O resguardo contra salpicos é apenas apropriado para utilizar com a taça de 7 litros
- Não insira um utensílio da taça na batedeira enquanto a taça de 5 L estiver guardada dentro da taça de 7 L.
- Nunca insira nada através dos respiradores.
- Quando utilizar este aparelho assegure-se de que ele se encontra numa superfície lisa e afastado de qualquer extremidade. Assegure-se de que está no mínimo 10cm afastado das paredes e que os respiradores não estão bloqueados. Não posicione o aparelho por baixo dos armários superiores da cozinha.
- Nunca utilize a taça noutra fonte de aquecimento.
- A parte de baixo da taça continua quente muito depois do aquecimento ter sido parado. Tenha cuidado ao manusear e utilize uma base de protecção da superfície de trabalho quando colocar a taça em superfícies sensíveis ao calor.
- O  símbolo mercado no produto indica uma superfície que pode ficar quente durante a utilização.

- Não mexa ou levante a cabeça da batedeira com um acessório colocado uma vez a sua Máquina de Cozinha pode ficar instável.
- Não ponha a funcionar o seu aparelho perto da beira da bancada de trabalho e não aplique demasiada força num acessório quando colocado uma vez que isso pode destabilizar a unidade e fazê-la cair podendo provocar ferimentos.
- Os electrodomésticos podem ser utilizados por pessoas com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, se forem supervisionadas ou instruídas sobre o uso do electrodoméstico de forma segura e se compreenderem os riscos envolvidos.
- O uso inapropriado do seu electrodoméstico pode resultar em ferimentos.
- Este electrodoméstico não pode ser usado por crianças. Mantenha o electrodoméstico e o respectivo fio eléctrico fora do alcance de crianças.
- A capacidade máxima está baseada no acessório mini picadora/moinho que leva a maior quantidade. Outros acessórios podem levar menos quantidade.
- Use o aparelho apenas para o fim doméstico a que se destina. A Kenwood não se responsabiliza caso o aparelho seja utilizado de forma inadequada, ou caso estas instruções não sejam respeitadas.
- Este aparelho não foi concebido para operar com contadores de tempo externo nem por sistema de controlo remoto separado.

Antes de ligar à corrente

- Certifique-se de que a corrente eléctrica que vai utilizar corresponde à indicada na parte de baixo da máquina.
- **AVISO: ESTE APARELHO DEVE SER LIGADO A UMA TOMADA COM LIGAÇÃO À TERRA.**
- Este aparelho está conforme com a Directiva n.º 1935/2004 da Comunidade Europeia sobre materiais concebidos para estarem em contacto com alimentos.

Antes de utilizar pela primeira vez

- Lave todos os componentes: ver a secção “Cuidados e limpeza”.

Legenda

Entradas para acessórios

- ① Entrada de alta velocidade
- ② Entrada de baixa velocidade
- ③ Encaixe para os utensílios da taça

Batedeira

- ④ Tampa da entrada de alta velocidade
- ⑤ Cabeça da batedeira
- ⑥ Alavanca de desengate da cabeça
- ⑦ Botão On/Off
- ⑧ Ecrã
- ⑨ Controlo
- ⑩ Unidade motriz
- ⑪ a 7 L Taça de Aquecimento
- ⑪ b 5 L Taça
- ⑫ Iluminação interna da taça "Bowl Bright™"
- ⑬ Tampa da entrada de baixa velocidade
- ⑭ Sensor de temperatura
- ⑮ Placa de aquecimento
- ⑯ Respiradores
- ⑰ Batedor K
- ⑱ Varinha batedora
- ⑲ Batedor de varetas
- ⑳ Batedor de gancho
- ㉑ Espátula
- ㉒ Protecção da cabeça
- ㉓ Resguardo contra salpicos
- ㉔ Tampa da alimentação

Nota: A chave de bocas mostrada na imagem é apenas para fins ilustrativos e não é fornecida na embalagem.

Acessórios opcionais

É disponibilizado pela Kenwood um vasto leque de acessórios opcionais que pode utilizar na sua Máquina de Cozinha. Para ver e poder adquirir qualquer dos acessórios opcionais disponíveis para a sua Máquina de Cozinha consulte por favor o folheto incluído na sua embalagem ou visite o site da Kenwood, www.kenwoodworld.com.

Nota: Acessórios para a entrada de baixa velocidade

A entrada de baixa velocidade do seu modelo de Máquina de Cozinha apresenta o Sistema de Conexão Twist. Está preparada para receber acessórios com o Sistema de Conexão Twist. Quando adquirir novos acessórios para a entrada de baixa velocidade deve sempre confirmar a compatibilidade com a sua Máquina de Cozinha. Todos os acessórios com o Sistema de Conexão Twist podem ser identificados através do código do produto que começa com KAX e também pelo logótipo Twist  visível na embalagem. Para mais informações, visite: www.kenwoodworld.com/twist. Se já possui acessórios com o Sistema de Conexão de Barra  precisa de utilizar o adaptador KAT002ME para os ligar ao Sistema de Conexão Twist  da sua Máquina de Cozinha. *Para mais informações, visite: www.kenwoodworld.com/twist.*

Para Usar a Sua Máquina de Cozinha - Modo Manual

Consulte as Ilustrações A - I

- Assegure-se de que a placa de aquecimento, o sensor de temperatura e a superfície exterior da base da taça estão limpos. Caso contrário, o sensor de temperatura será afectado, resultando num aquecimento fraco do aparelho.
- Ligue à corrente eléctrica e prima o botão On/Off.
- Empurre para baixo a alavanca de levantar a cabeça e levante a cabeça da batedeira até prender.
- Coloque a taça e rode no sentido horário para a prender.
- Coloque o utensílio desejado na entrada para os utensílios. Depois empurre-o para cima e rode-o para o fixar.
- Baixe a cabeça da batedeira puxando para baixo a alavanca de libertação da cabeça e baixando a cabeça da batedeira até prender.
- Cinfigure o tempo, a velocidade e o nível de aquecimento recomendados..
Rode o controlo no sentido horário para usar as velocidades contínuas ou rode no sentido anti-horário para usar o mexer com pausas e o impulso (P).
- Mantenha premido o controlo para activar o impulso.
- Prima o controlo para iniciar.
- Para parar/pausar a unidade em qualquer altura, prima o controlo.
- Liberte o utensílio rodando-o no sentido horário para o desengatar e depois retire-o.

Importante

Assegure-se de que os utensílios da taça NÃO estão colocados ou guardados dentro dela quando utiliza outras entradas para acessórios.

Utilizar Programas Pré-Programados

Consulte as Ilustrações J - L

- Deslize o dedo para a direita no ecrã para aceder ao menu de pré-programados.
- Escolha o pré-programado que deseja utilizar.
- Siga as instruções do ecrã.
- Prima o controlo para iniciar.
- Para parar a unidade em qualquer altura, prima o controlo. Tenha cuidado pois a taça pode estar quente.

Depois do Aquecimento

- Tenha cuidado ao manusear ou tocar em qualquer parte do aparelho, quando este está a ser usado no modo de aquecimento, ESPECIALMENTE A TAÇA, A PLACA DE AQUECIMENTO E OS UTENSÍLIOS, uma vez que eles continuam QUENTES muito depois de o aparelho ter sido desligado.
- Utilize as pegas laterais da taça para a retirar e transportar. Utilize luvas para forno quando manusear a taça ou utensílios quentes.

Para Usar a Função de Pesagem

Consulte as Ilustrações M - O

- Coloque a taça.
- Para seleccionar a função de pesagem deslize o dedo para a direita no ecrã até aparecer o ecrã de pesagem.
- Coloque a balança a Zeros.
- Pese os ingredientes.
- Para mudar as unidades toque no botão das unidades no ecrã de pesagem.

Nota: Coloque sempre o aparelho numa superfície seca, plana e estável antes de pesar.

Não faça força na batedeira ou na taça enquanto pesa uma vez que isso

afectará a precisão da balança. A função de pesagem pode ser usada com a cabeça da batedeira levantada ou em baixo.

Explicação do Ecrã



Toque neste ícone para abrir o Menu de Configurações



Mostra o tempo seleccionado em horas (h), minutos (m) e segundos (s).

30:00
m s



Mostra o mexer com pausa seleccionado.
Se foi escolhida uma velocidade intermitente (2 → 4) o indicador aumenta progressivamente e o aparelho vai mexer quando atingir o máximo.



Mostra o nível de aquecimento seleccionado.
Um fundo vermelho a piscar indica que a máquina está no modo de aquecimento.
Um fundo vermelho estático indica que a máquina atingiu o nível de aquecimento seleccionado.



Indica que uma regulação não pode ser ajustada



Rode o controlo no sentido anti-horário para usar o mexer com pausas intermitente e o impulso.
Rode o controlo no sentido horário para usar velocidades contínuas.

Dicas e Sugestões para o Aquecimento

| Níveis de aquecimento | Utilização Recomendada | |
|---|---|--|
| 1 | Amolecimento | |
| 2 | Levedar | |
| 3 | | |
| 4 | Merengue Suíço | |
| 5 | | |
| 6 | Derreter Chocolate | |
| 7 | | |
| 8 | Zabaione | |
| 9 | | |
|  | (P) | Impulso - Selecione para pequenos accionamentos à velocidade máxima. Mantenha premido o controlo para usar o impulso. |
| |  | Mixer Contínuo - A batedeira vai funcionar a uma velocidade baixa constante. Usada para envolver ingredientes leves em misturas pesadas como por exemplo, suspiros, doces de frutos com natas batidas e Pão-de-ló e para misturar lentamente farinha e fruta em preparados para bolos. |
| |  | Mixer com pausas 2 - Mixer intermitente com pausas curtas. Regulado nesta velocidade a função mixer funciona intermitentemente numa velocidade lenta a cada 5 segundos. |
| |  | Mixer com pausas 3 - Mixer intermitente com pausas médias. Regulado nesta velocidade a função mixer funciona intermitentemente numa velocidade lenta a cada 15 segundos. |
| |  | Mixer com pausas 4 - Mixer intermitente com pausas longas. Regulado nesta velocidade a função mixer funciona intermitentemente numa velocidade lenta a cada 30 segundos. |
| Velocidade min - max | | Velocidade contínua aumentando gradualmente até ao max. |


Quadro de Utilização dos Pré-Programados



| Pré-Pro-gramado | Utensílio Recomendado | Configurações Padrão (ajustáveis) | Ideias e Utilizações em Receitas | 5 L | 7 L |
|--|-----------------------|--|--|---|--|
| Levedar Massa para Pão | | 1 h (20 min. - 1 h.) OFF 2 | Pão de massa levedada | | 2,58kg Total Peso |
| Derreter Chocolate | | 10 min. (3 min. - 1 h.) 1 7 | Mousse de Chocolate | | 300g (em pedaços de 2 cm) |
| Merengue Suíço | | 10 min. Max 4 | Base de creme de manteiga para recheio/decoração | | 240g de claras de ovo 480g de açúcar em pó 80g de água |
| Bater Claras de Ovo | | 2 min. (1 min. - 5 min.) Max (Min - Max) OFF | Clara em castelo para mousse de chocolate | Consulte o Quadro de Utilização Recomendada | |
| Pão-de-Ló | | 1 min. (30 seg. - 5 min.) 1 - Max (1 - Max) OFF | Pão-de-Ló Vitória, Cupcakes | Consulte o Quadro de Utilização Recomendada | |
| Amassar Massa - Massa de Pão (massa levedada dura) | | 5 min. (5 min. - 30 min.) Min. até 1 (min. - 2) OFF | Cacetinhos, Pizza | Consulte o Quadro de Utilização Recomendada | |

Quadro de Utilização Recomendada

Os seguintes tempos de processamento são apenas indicativos e variarão de acordo com a receita e os ingredientes utilizados

| | |
|---|--|
|  | Batedor K Para fazer bolos, biscoitos, massa, glacé, recheios, éclairs e puré de batata. |
| | Dicas e Sugestões <ul style="list-style-type: none"> Para evitar salpicos aumente gradualmente a velocidade. Para incorporar totalmente todos os ingredientes pare frequentemente a máquina e rape para baixo com a espátula os lados da taça. Use ingredientes frios para a massa a não ser que a receita diga o contrário. |

| Receita/Processo | |  (Max) | |  (Minutos) | |
|--|-----------------|--|----------------|--|--------------|
| | | Taça 5L | Taça 7L | | |
| Pastéis e Biscoitos - envolver gordura em farinha | Peso de Farinha | 500 g | 910 g | Min → 1 | 2 |
| Preparados completos para bolos (Misturas compradas) | Peso Total | 2 kg | 4 kg | Min → Max | 45 – 60 seg. |

| | |
|--|---|
|  | Varinha Batedora Para bater e misturar ingredientes macios. |
| | Dicas e Sugestões <ul style="list-style-type: none"> Para evitar salpicos aumente gradualmente a velocidade. Quando bater gordura (manteiga ou margarina) e açúcar para bolos, utilize-a à temperatura ambiente ou amoleça-a primeiro. |

| Receita/Processo | |  (Max) | |  (Minutos) | |
|-----------------------------------|--|--|----------------|--|--------------|
| | | Taça 5L | Taça 7L | | |
| Bater manteiga/margarina e açúcar | | 1,79 kg | 4,55 kg | Min → Max | 4 |
| Bater ovos em misturas para bolos | | | | Min → Max | 1 – 4 |
| Incorporar farinha, frutos, etc. | | | | Min → 1 | 30 – 60 seg. |

Tamanho dos ovos usados = Classe M (Peso 53g – 63g).

Quadro de Utilização Recomendada

Os seguintes tempos de processamento são apenas indicativos e variarão de acordo com a receita e os ingredientes utilizados

|  | Batedor de Varetas Para ovos, natas e suflês. | | | |
|---|--|--|---|---|
| | Importante <ul style="list-style-type: none"> Para evitar salpicos aumente gradualmente a velocidade. Não utilize o batedor de varetas para misturas pesadas (misturas completas para bolos, bater gordura com açúcar) pois pode danificá-lo. Consegue melhores resultados se os ovos estiverem à temperatura ambiente. <p>Antes de bater as claras de ovo, certifique-se que não existe gordura ou gema de ovo no batedor de varetas ou na taça.</p> | | | |
| Receita/Processo | |  (Max) |  Taça 5L Taça 7L |  Minutos |
| Claras de ovos | 8 (280 g) | 16 (560 g) | Min → Max | 1½ - 2 |
| Batido esponjoso (Pão-de-ló) | 620 g | 930 g | | 4-6 |
| Bater Natas | 0,5 L | 2 L | | 1 ½ - 3 |
| Massa de Panquecas <ul style="list-style-type: none"> Adicione primeiro a farinha e depois os ingredientes húmidos. Misture os ingredientes na velocidade mínima. | 250g Farinha 500g Leite 200g Ovos | Min | 10 seg. | |
| | | Max | 45-60 seg. | |
| Maionese <ul style="list-style-type: none"> Para obter melhores resultados rape para baixo os lados da taça depois de adicionar o azeite e processe durante mais 10 segundo à velocidade max. | 2 Gemas de ovo 10g Mostarda 200ml Óleo vegetal | Max | 1 - 1 ½ | |

Tamanho dos ovos usados = Classe M (Peso 53g - 63g).

Natas para bater usadas = Natas Frescas para Bater com mínimo de 38% de matéria gorda (M.G.).

Quadro de Utilização Recomendada

Os seguintes tempos de processamento são apenas indicativos e variarão de acordo com a receita e os ingredientes utilizados



Batedor de Gancho

Para Misturas com Fermento de Padeiro

Dicas e Sugestões

Importante

- Nunca exceda as capacidades máximas mencionadas - pode sobrecarregar a máquina.
- Se ouvir que a batedeira está a funcionar com dificuldade, desligue e remova metade do preparado e bata cada metade em separado.
- Os ingredientes misturam-se melhor se colocar em primeiro lugar o líquido.

Fermento

- **Fermento de Padeiro seco** (do tipo que precisa de ser preparado): deite a água quente na taça. Adicione depois o fermento e o açúcar e deixe repousar cerca de 10 minutos até espumar.
- **Fermento de Padeiro fresco:** esfarele-o para a farinha.
- **Outros tipos de fermento de padeiro:** siga as instruções do fabricante.

| Receita/Processo | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------|---------------------------|-------------|--|
| | (Max) | | | | |
| | Taça 7L | | | | |
| | Min | Max | | | |
| Massa para Pão (massa levedada dura) | Água Morna | 195 g | 895 g | Min 1 | |
| | Farinha Tipo 65 | 350 g | 1,6 kg | | |
| | Fermento de Padeiro de Acção Rápida | 6 g | 25 g | | |
| | Banha | 10 g | 30 g | | |
| | Sal | 3 g | 16 g | | |
| | Peso Total | 564 g | 2,56 kg | | |
| Massa levedada mole (enriquecida com manteiga/margarina e ovos) | Peso de Farinha | | Reamassar na Velocidade 1 | 60 seg. | |
| | 250 g - 2,6 kg | | Min 1 | 60 seg. 3-4 | |
| | Peso Total | | | 60 seg. | |
| | 478 g - 5 kg | | | | |

Tamanho dos ovos usados = Classe M (Peso 53g - 63g).

Para Montar a Varinha Batedora

Consulte as Ilustrações P - R

Colocar a Lâmina na Varinha Batedora

- A lâmina da varinha é fornecida já montada e deve ser sempre retirada antes de limpar.
- 1 Coloque com cuidado a lâmina flexível da varinha na ferramenta encaixando a base da lâmina no encaixe, em seguida encaixe um lado na ranhura antes de cuidadosamente prender até ao final do utensílio. Repita o mesmo processo do outro lado.

Para Usar a Sua Bowl Bright™ (Iluminação Interna da Taça)

- A sua Máquina de Cozinha está equipada com luz interna para iluminar a taça localizada por baixo da cabeça da batedeira.
- Para desligar a iluminação interna da taça, seleccione BowlBright™ no Menu de Configurações e seleccione "Desligar".

Nota: A iluminação interna da taça activa-se automaticamente quando a máquina é ligada.

Retirar ou colocar as tampas das entradas

Tampa da entrada de alta velocidade

- 1 Para retirar a tampa, utilize a pega lateral e levante.
- 2 Para tapar, coloque a tampa por cima da entrada e solte-a.

Tampa da entrada de baixa velocidade

- 1 Para retirar a tampa, utilize a pega que se encontra em cima e puxe para fora.
- 2 Para tapar, coloque a tampa por cima da entrada e empurre.

Para inserir e utilizar o seu Resguardo contra salpicos

Consulte as Ilustrações S - T

Nota: O resguardo contra salpicos é apenas apropriado para utilizar com a taça de 7 litros

Para montar

O resguardo contra salpicos é constituído por duas peças: a protecção da cabeça  e o resguardo contra salpicos .

O resguardo contra salpicos não pode ser colocado na taça sem a protecção da cabeça.

- 1 Levante a cabeça da batedeira até prender.
- 2 Empurre a protecção da cabeça para cima na direcção da parte de baixo da cabeça da batedeira até fixar completamente.
- 3 Coloque a taça na base.
- 4 Baixe a cabeça da batedeira.
- 5 Assente o resguardo contra salpicos no rebordo da taça e deslize-o para a frente até fixar completamente.
- Enquanto o seu aparelho mistura, pode adicionar ingredientes directamente à taça através da tampa de alimentação.
- 6 Para remover o resguardo deslize-o para fora da taça.
- 7 Para remover a protecção da cabeça, levante a cabeça da batedeira até prender. Remova o utensílio, depois puxe a protecção da cabeça para baixo na direcção contrária à parte de baixo da cabeça da batedeira.

Nota: Coloque ou remova o resguardo contra salpicos apenas quando a cabeça da batedeira estiver na posição presa.

Recomendamos que remova com regularidade a protecção da cabeça para a limpar.

Ajuste do Utensílio

Consulte a Ilustração U

Batedor K, Batedor de Varetas e Varinha Batedora

A altura dos utensílios na taça são regulados na fábrica para que não sejam necessários ajustes.

Contudo, se deseja ajustar o utensílio, use uma chave de bocas adequada:

TIPO KWL90 = 19 mm

Depois siga as instruções seguintes:

- 1 Desligue o aparelho da corrente.
- 2 Levante a cabeça da batedeira e insira o batedor de varetas ou a varinha.
- 3 Baixe a cabeça da batedeira. Se a folga precisar de ser reajustada, levante a cabeça da batedeira e remova o utensílio. O ideal é que o utensílio **quase** toque o fundo da taça.
- 4 Utilizando uma chave de bocas de tamanho correcto, liberte um pouco a porca para reajustar suficientemente o eixo. Para baixar o utensílio mais para o fundo da taça, gire o eixo na direcção contrária à dos ponteiros do relógio. Para levantar o utensílio para que este não toque no fundo da taça, gire o eixo na direcção dos ponteiros do relógio.

- 5 Volte a apertar a porca.
- 6 Coloque o utensílio na batedeira e baixe a cabeça desta. (Confirme a posição, ver o ponto acima).
- 7 Repita, se necessário, os passos anteriores até que o acessório esteja na posição correcta. Uma vez conseguida a posição correcta, aperte a porca de forma segura.

Nota: A chave de bocas mostrada na imagem é apenas para fins ilustrativos e não é fornecida na embalagem.

Batedor de gancho

Este utensílio é fixo de fábrica e não deve precisar de ajuste.

Cuidados e Limpeza

- Desligue sempre e retire o cabo eléctrico da tomada antes de limpar.
- Pode aparecer alguma gordura na entrada de baixa velocidade ② quando a usar pela primeira vez. Isto é normal - limpe-a simplesmente.

Unidade Motriz e Tampas das Entradas

- Limpe com um pano húmido e seque em seguida.
- Nunca submerja em água ou use abrasivos.

Taças

- Lave à mão e depois seque ou lave na máquina da loiça.
- Nunca use uma escova metálica, esfregão de aço ou lixívia para limpar a sua taça de aço inoxidável. Utilize vinagre para remover o calcário.
- Mantenha-a afastada de fontes de calor (discos do fogão, forno, microondas).
- A taça de 5 L pode ser facilmente guardada dentro da taça de 7 L. (Não coloque os utensílios da taça dentro da taça de 5 L enquanto estiver guardada dentro da taça de 7 L).

Utensílios e Resguardo contra Salpicos

- Lave à mão e depois seque ou lave na máquina da loiça.

Lavar na máquina de lavar-louça

- Em alternativa consulte o quadro de ilustrações do início para saber as peças que podem ir à máquina de lavar-louça.

Receita

Marinada de Ameixas

200g de mel líquido claro
50g de ameixas macias
50ml de água

- 1 Coloque todos os ingredientes na mini picadora/moinho. Coloque no frigorífico de um dia para o outro.
- 2 Insira o acessório na Máquina de Cozinha.
- 3 Ligue em impulso durante 5 segundos.
- 4 Utilize a gosto.

Pão Branco de Levedação Rápida

280ml de Água Morna
500g de Farinha Tipo 65
8g de Fermento de Padeiro de Acção

Rápida

10g de Banha
5g de Sal

- 1 Coloque os ingredientes na taça de aquecimento pela ordem acima descrita.
- 2 Coloque a taça na máquina. Insira o batedor de gancho e baixe a cabeça da batedeira.
- 3 Amace na velocidade mínima durante 1 minuto e em seguida na velocidade 1 durante 9 minutos com a máquina configurada no nível 3 de aquecimento.
- 4 Retire o batedor de gancho.
- 5 Insira o resguardo contra salpicos e leve a massa no nível de aquecimento 3 durante 40 minutos.

Assistência e cuidados ao cliente

- Se tiver qualquer problema ao utilizar o seu aparelho, antes de telefonar para a Assistência consulte a secção “guia de avarias” do Manual ou visite o site da Kenwood em www.kenwoodworld.com
- Salientamos que o seu produto está abrangido por uma garantia, em total conformidade com todas as disposições legais relativas a quaisquer disposições sobre garantias e com os direitos do consumidor existentes no país onde o produto foi adquirido.
- Se o seu produto Kenwood funcionar mal ou lhe encontrar algum defeito, agradecemos que o envie ou entregue num Centro de Assistência Kenwood autorizado. Para encontrar informações actualizadas sobre o Centro de Assistência Kenwood autorizado mais próximo de si, visite por favor o site www.kenwoodworld.com ou o website específico do seu país.
- Concebido e projectado no Reino Unido pela Kenwood.
- Fabricado na China.



ADVERTÊNCIAS PARA A ELIMINAÇÃO CORRECTA DO PRODUTO NOS TERMOS DA DIRECTIVA EUROPEIA RELATIVA AOS RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS (REEE)

No final da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado conjuntamente com os resíduos urbanos.

Pode ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada das autoridades locais, ou junto dos revendedores que prestem esse serviço.

| Guia de avarias | | |
|---|---|--|
| Problema | Causa | Solução |
| O batedor de varetas ou a varinha k toca no fundo da taça ou não chega aos ingredientes do fundo da taça. | O utensílio não está à altura correcta e precisa de ser ajustado. | Ajuste a altura do utensílio usando uma chave de bocas de tamanho correcto - ver a secção "Ajuste do Utensílio". |
| O acessório para a baixa velocidade não pode ser inserido. | Confirme que o seu acessório é compatível para ser usado no seu modelo de máquina. O Sistema de conexão Twist necessita de (Modelo KAX)  | O acessório deve ter o sistema de conexão twist KAX  colocado na entrada. Se já possui acessórios com o Sistema de Conexão de Barra  precisa de utilizar o adaptador KAT002ME para os ligar ao Sistema de Conexão Twist da sua Máquina de Cozinha. <i>Para mais informações, visite: www.kenwoodworld.com/twist</i> |
| A Máquina de cozinha pára durante o funcionamento. O ecrã mostra a mensagem de erro E27. | Foi activado o sistema de protecção de sobrecarga ou de sobreaquecimento. Excedida a capacidade máxima. | Desligue da corrente eléctrica e confira que não há obstrução ou sobrecarga. Se a máquina não começar a funcionar, remova parte dos ingredientes da taça para reduzir a carga e recomece. Se isto não resolver o problema, desligue da corrente e espere 15 minutos. Ligue à corrente eléctrica e reinicie. Se mesmo assim a máquina não recomeçar a trabalhar, consulte "Cuidados ao Cliente" da Kenwood para mais conselhos. |
| Aparelho sem corrente / o ecrã não acende. | O aparelho não está ligado à corrente eléctrica. O botão On/Off não está accionado. O aparelho passou para o modo de espera ("standby"). | Check appliance plugged in. Press the On/Off switch to the On position. Toque no ecrã ou rode o controlo. |
| O aparelho não funciona. | Não premiu o controlo. | Prima o controlo para iniciar. |

Guia de avarias (continuação)

| Problema | Causa | Solução |
|--|---|--|
| O temporizador não faz contagem decrescente no ecrã. | Durante o ciclo de aquecimento, o temporizador não começa a contar enquanto não atingir a temperatura correcta. | Funcionamento normal. |
| A máquina movimenta-se e vibra muito durante o funcionamento. | Carga irregular na taça provoca vibrações excessivas. Excedida a capacidade máxima. Utensílio errado ou velocidade errada. | Reduza a quantidade ou rearranje os alimentos dentro da taça e reinicie a unidade. Consulte o programa correspondente e o quadro de velocidades recomendadas para a utilização do utensílio e da velocidade correctos. |
| O ecrã mostra “- -” | A balança está a voltar a zero. | Funcionamento normal. |
| O ecrã mostra uma leitura negativa. | O ecrã não foi reposto a zero e os ingredientes ou a taça não foram retirados. Os ingredientes ou objectos estão a ser pressionados contra o aparelho ou por baixo dele. O aparelho está pressionado contra uma parede. | Reponha o ecrã a zero, recoloque os ingredientes que faltam ou recoloque a taça. Assegure-se de que não existem ingredientes ou objectos pressionados contra o aparelho ou por baixo dele. Assegure-se de que existe espaço entre o aparelho e as paredes. Reponha a zeros antes de pesar os próximos ingredientes. |
| O ecrã não está a registar pequenas quantidades. | As quantidades pesadas são demasiado pequenas. | Utilize as medidas colher de sopa ou de chá para muito pequenas quantidades. |
| O peso mudou no ecrã. | O aparelho deslocou-se durante o funcionamento. Levantou-se ou baixou-se a cabeça da batedeira durante o funcionamento. | Coloque sempre o aparelho numa superfície seca, plana e estável antes de pesar. Confirme que o cabo da corrente não está sob tensão. Não move o aparelho ou toque na taça enquanto estiver a funcionar na função de pesagem. Reponha a zeros antes de pesar os próximos ingredientes. |
| Impossível mudar rapidamente entre o sistema métrico e o sistema imperial. | O aparelho está a reconfigurar-se para mostrar as unidades e medidas previamente seleccionadas. | Espere 5 segundos e tente novamente. |

Antes de leer, por favor despliegue la portada que muestra las ilustraciones

Conozca su Robot de Cocina Kenwood

Felicitaciones por la compra de un aparato Kenwood. Con una gama tan amplia de accesorios disponibles, es más que una simple mezcladora. Es un robot de cocina de última generación. Esperamos que lo disfrute.

Resistente. Fiable. Versátil. Kenwood.

Seguridad

- Lea estas instrucciones atentamente y guárde las para poder utilizarlas en el futuro.
- Quite todo el embalaje y las etiquetas.
- Si el enchufe o el cable están dañados, por razones de seguridad, deben ser sustituidos por Kenwood o por un técnico autorizado por Kenwood para evitar posibles riesgos.
- Apague y desenchufe el aparato antes de poner o quitar los utensilios/accesorios, después de su uso y antes de la limpieza.
- No acerque los dedos a las partes móviles ni a los accesorios acoplados.
- Nunca deje el robot de cocina desatendido cuando esté en funcionamiento.
- Nunca utilice un aparato dañado. Para solicitar que lo revisen o lo reparen, consulte la sección “Servicio técnico y atención al cliente”.
- Nunca ponga el robot de cocina en funcionamiento con el cabezal levantado.
- Nunca deje que el cable de alimentación eléctrica cuelgue de un lugar donde un niño pueda cogerlo.
- No permita que la unidad de potencia, el cable o el enchufe se mojen.
- Nunca utilice un accesorio no autorizado o más de un accesorio a la vez.
- Nunca sobrepase las cantidades y las velocidades máximas indicadas en la Tabla de usos recomendados.
- Al usar un accesorio, lea y siga las instrucciones de seguridad que se facilitan con el mismo.
- Tenga cuidado al levantar este aparato ya que pesa mucho. Asegúrese de que el cabezal esté correctamente fijado y en posición bajada, y de

que el bol, los utensilios, las tapas de las salidas y el cable estén bien sujetos antes de levantarlos.

- Al mover el aparato, cójalo siempre por la base del pedestal y el cabezal de la mezcladora. NO levante ni transporte el aparato por el asa del bol.
- Tenga cuidado al quitar utensilios del bol después de un uso prolongado ya que pueden calentarse.
- Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Nunca ponga el aparato en marcha en el modo de calentamiento con el bol vacío.
- Nunca utilice el antisalpicaduras con el bol de 5 l. El antisalpicaduras solo se puede utilizar con el bol de 7 l.
- No acople un utensilio del bol al robot de cocina cuando el bol de 5 l esté apilado dentro del bol de 7 l.
- Nunca inserte nada a través de las salidas de aire.
- Al utilizar este aparato, asegúrese de que esté colocado sobre una superficie plana alejado de cualquier borde. Asegúrese de que esté al menos a 10 cm de las paredes y compruebe que las aberturas no estén obstruidas. No lo ponga debajo de armarios colgantes.
- Nunca utilice el bol con ninguna otra fuente de calor.
- La parte inferior del bol permanecerá caliente durante mucho tiempo después de que el calentamiento se haya detenido. Sea prudente y utilice un posafuentes protector de la superficie de trabajo cuando coloque el bol en superficies sensibles al calor.
- El  símbolo marcado en el producto indica una superficie que puede calentarse durante el uso.
- No mueva ni levante el cabezal de la mezcladora con un accesorio acoplado ya que ello podría afectar a la estabilidad del robot de cocina.
- No ponga el aparato en funcionamiento cerca del borde de la encimera ni sobresaliendo de ella, y no aplique demasiada fuerza al colocar un accesorio ya que esto puede afectar a la estabilidad de la unidad y hacer que vuelque, lo que podría producir lesiones.

- Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de experiencia o conocimientos si han recibido instrucciones o supervisión en relación con el uso del aparato de forma segura y si entienden los peligros que ello implica.
- El uso incorrecto de su aparato puede producir lesiones.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- Elaboración de smoothies: nunca bata ingredientes congelados que hayan formado una masa sólida durante la congelación; trocéelos antes de añadirlos al vaso/botella.
- Utilice este aparato únicamente para el uso doméstico al que está destinado. Kenwood no se hará cargo de responsabilidad alguna si el aparato se somete a un uso inadecuado o si no se siguen estas instrucciones.
- Este aparato no está pensado para ser manejado mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.

Antes de enchufar el aparato

- Asegúrese de que el suministro de energía eléctrica sea el mismo que el que se muestra en la parte inferior del aparato.
- **ADVERTENCIA: ESTE APARATO DEBE CONECTARSE A TIERRA.**
- Este dispositivo cumple con el reglamento (CE) n.º 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Antes de utilizar el aparato por primera vez

- Para lavar las piezas: consulte “Cuidado y limpieza”.

Descripción del aparato

Salidas de los accesorios

- ① Salida de alta velocidad
- ② Salida de baja velocidad
- ③ Toma de los utensilios del bol

Mezcladora

- ④ Tapa de la salida de alta velocidad
- ⑤ Cabezal de la mezcladora
- ⑥ Palanca para soltar el cabezal
- ⑦ Interruptor de encendido/apagado
- ⑧ Pantalla
- ⑨ Dial de control
- ⑩ Unidad de potencia
- ⑪ a Bol de calentamiento de 7 l
- ⑪ b Bol de 5 l
- ⑫ Iluminación "Bowl Bright™" integrada en el bol
- ⑬ Tapa de la salida de baja velocidad
- ⑭ Sensor de temperatura
- ⑮ Placa de calentamiento
- ⑯ Salida de aire
- ⑰ Batidor K
- ⑱ Paleta batidora
- ⑲ Batidor de varillas
- ⑳ Gancho de amasar
- ㉑ Espátula
- ㉒ Protector del cabezal
- ㉓ Antisalpicaduras
- ㉔ Tapa del tubo de alimentación

Nota: la llave inglesa se muestra únicamente a título ilustrativo y no se suministra en el paquete.

Accesorios opcionales

Hay disponible una gama de accesorios opcionales para usarlos con su robot de cocina. Consulte el folleto de accesorios que se incluye en su paquete o visite la página www.kenwoodworld.com para ver la gama completa y cómo comprar un accesorio no incluido en su paquete.

Nota: accesorios de la salida de baja velocidad

La salida de baja velocidad de su modelo de robot de cocina ofrece el sistema de conexión Twist (Twist Connection System) Está diseñada para aceptar accesorios con el sistema de conexión Twist.

Cuando compre accesorios nuevos para la salida de baja velocidad, debe comprobar la compatibilidad con su robot de cocina. Todos los accesorios con el sistema de conexión Twist se pueden identificar por el código de producto que empieza por KAX y también por el logotipo Twist  que aparece en el embalaje. Para obtener más información visite la página www.kenwoodworld.com/twist.

Si tiene accesorios con el sistema de conexión de barra (Bar Connection System)  deberá utilizar el adaptador KAT002ME para conectarlos al sistema de conexión Twist  de su robot de cocina.

Para obtener más información visite la página www.kenwoodworld.com/twist.

Usar el robot de cocina - Modo manual

Consulte las ilustraciones A - I

- Compruebe que la zona de la placa de calentamiento, el sensor de temperatura y la superficie externa de la base del bol estén limpios. Si no se sigue esta indicación, el sensor de temperatura se verá afectado, lo que tendrá como resultado un rendimiento deficiente del calentamiento.
- 1 Enchufe y pulse el interruptor de encendido/apagado.
- 2 Empuje la palanca para levantar el cabezal hacia abajo y levante el cabezal de la mezcladora hasta que quede bloqueado.
- 3 Acople el bol y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para ajustarlo firmemente en su posición.

- 4 Ponga el utensilio deseado en la toma. Luego empuje hacia arriba y gire el utensilio para fijarlo en su posición.
- 5 Baje el cabezal de la mezcladora empujando la palanca para soltar el cabezal hacia abajo y baje el cabezal de la mezcladora hasta que quede bloqueado.
- 6 Ajuste el tiempo, la velocidad y el nivel de calentamiento deseados. Gire el dial de control en el sentido de las agujas del reloj para usar velocidades constantes, y gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj para usar intervalos de remoción y la función de acción intermitente (P).
Mantenga pulsado el dial de control para activar la función de acción intermitente.
- 7 Pulse el dial de control para empezar.
- 8 Para parar/pausar la unidad en cualquier momento, pulse el dial de control.
- 9 Suelte el utensilio girando en el sentido de las agujas del reloj para desbloquearlo de la toma de los utensilios y luego quitelo.

Importante

Compruebe que no haya utensilios del bol acoplados o guardados en el bol al utilizar otras salidas.

Uso de los programas preestablecidos

Consulte las ilustraciones J - L

- 1 Deslice el dedo hacia la derecha para acceder al menú preestablecido.
- 2 Elija la opción preestablecida que desee utilizar.
- 3 Siga las instrucciones de la pantalla.
- 4 Pulse el dial de control para empezar.
- 5 Para parar la unidad en cualquier momento, pulse el dial de control.
Tenga cuidado ya que el bol puede estar caliente.

Después del calentamiento

- Tenga cuidado al manejar o tocar cualquier parte del aparato cuando se esté utilizando en el modo de calentamiento o después del calentamiento, EN ESPECIAL EL BOL, LA PLACA DE CALENTAMIENTO Y LOS UTENSILIOS ya que permanecen CALIENTES durante mucho tiempo después de que el aparato se haya desconectado.
- Use las dos asas laterales para quitar y transportar el bol. Use guantes para horno al manipular el bol caliente y los utensilios calientes.

Usar la función de pesaje

Consulte las ilustraciones M - O

- 1 Coloque el bol.
- 2 Para seleccionar la función de pesaje, deslice el dedo hacia la izquierda en la pantalla hasta que aparezca la pantalla de pesaje.
- 3 Ponga la báscula a cero.
- 4 Pese los ingredientes.
- 5 Para cambiar la unidad, toque el botón de unidades en la pantalla de pesaje.

Nota: coloque siempre el aparato sobre una superficie estable, plana y seca antes de pesar los ingredientes.

No aplique presión a la mezcladora ni al bol durante el pesaje ya que ello afectará a la precisión de la báscula. La función de pesaje se puede usar con el cabezal de la mezcladora tanto bajado como levantado.

Explicación de la pantalla

| | |
|--|--|
| | Toque este ícono para abrir el menú de ajustes. |
| | Muestra el tiempo seleccionado en horas (h), minutos (m) y segundos (s). |
| | Muestra el intervalo de remoción seleccionado. Si se selecciona una velocidad intermitente (2 → 4), el anillo aumentará progresivamente y el aparato removerá el contenido cuando esté completo. |
| | Muestra el nivel de calentamiento seleccionado. Un fondo rojo parpadeante indica que el aparato está en modo calentamiento. Un fondo rojo permanente indica que el aparato ha alcanzado el nivel de calentamiento fijado. |
| | Indica que un ajuste no se puede regular. |
| | Gire el dial de control en sentido contrario a las agujas del reloj para usar intervalos de remoción intermitentes y la función de acción intermitente. Gire el dial de control en el sentido de las agujas del reloj para usar velocidades constantes. |

Consejos y sugerencias para el calentamiento




| Niveles de calentamiento | Usos recomendados |
|--------------------------|---|
| 1 | Ablandar |
| 2 | Fermentar |
| 3 | |
| 4 | Merengue suizo |
| 5 | |
| 6 | Derretir chocolate |
| 7 | |
| 8 | Sabayón |
| 9 | |
| | (P) Función de acción intermitente - Selecciónela para generar impulsos breves de máxima potencia. Mantenga pulsado el dial de control para poner en marcha la función de acción intermitente. |
| |  Remoción continua - La mezcladora funcionará a una velocidad baja constante. Se usa para incorporar ingredientes ligeros a mezclas más pesadas, por ejemplo, merengues, purés de fruta con nata o crema y bizcochos, así como para incorporar lentamente harina y fruta a los preparados para tartas. |
| |  Intervalo de remoción 2 - Remoción intermitente con pausas cortas. Cuando se ajusta a esta velocidad, funciona de forma intermitente a una velocidad lenta cada 5 segundos. |
| |  Intervalo de remoción 3 - Remoción intermitente con pausas medias. Cuando se ajusta a esta velocidad, funciona de forma intermitente a una velocidad lenta cada 15 segundos. |
| |  Intervalo de remoción 4 - Remoción intermitente con pausas largas. Cuando se ajusta a esta velocidad, funciona de forma intermitente a una velocidad lenta cada 30 segundos. |
| | Velocidad mín - máx Velocidades constantes que aumentan gradualmente a máx |


Tabla de usos preestablecidos



| Preesta-blecido | Utensilio recomendado | Ajustes predeterminados (regulables) | Usos/ideas para recetas | 5 l | 7 l |
|---|-----------------------|--|--|--|---|
| Fermentar la masa | | 1 hora (20 min - 1 hora) OFF 2 | Fermentar masas con levadura | | Peso total 2,58 kg |
| Derretir chocolate | | 10 min (3 min - 1 hora) 1 7 | Mousse de chocolate | | 300 g (cortar en trozos de 2 cm) |
| Merengue suizo | | 10 min Máx 4 | Base para frosting de mantequilla | | 240 g de clara de huevo 480 g de azúcar lustre 80 g de agua |
| Batir claras de huevo | | 2 min (1 min - 5 min) Máx (Mín - Máx) OFF | Claras de huevo para mousse de chocolate | Consulte la Tabla de usos recomendados | |
| Bizcocho | | 1 min (30 segundos - 5 min) 1 - Máx (1 - Máx) OFF | Tarta Victoria Sponge, cupcakes | Consulte la Tabla de usos recomendados | |
| Amasar la masa - Masa de pan (con levadura dura) | | 5 min (5 min - 30 min) Mín a 1 (mín - 2) OFF | Panecillos, pizza | Consulte la Tabla de usos recomendados | |

Tabla de usos recomendados

Esto es solo una orientación y variará dependiendo de la receta exacta y de los ingredientes que se procesen.

|  | Batidor K Para hacer tartas, galletas, pastelitos, glaseado, rellenos, pastelitos rellenos de crema y puré de patata. | | | | |
|--|--|--|---|--|------------------|
| | Consejos y sugerencias <ul style="list-style-type: none"> Para evitar que los ingredientes salpiquen, aumente la velocidad poco a poco. Para incorporar completamente los ingredientes, pare la mezcladora y raspe el bol con la espátula frecuentemente. Utilice ingredientes fríos para los pastelitos a menos que su receta indique lo contrario. | | | | |
| Receta/ proceso | |  (Max) |  |  (Minutos) | |
| | | Bol de 5 l | Bol de 7 l | | |
| Pastelitos y galletas - mezclar mantequilla y harina | Peso de la harina | 500 g | 910 g | Mín → 1 | 2 |
| Preparados para tartas en un solo paso | Peso total | 2 kg | 4 kg | Mín → Máx | 45 – 60 segundos |
|  | Paleta batidora Para batir y mezclar ingredientes blandos. | | | | |
| | Consejos y sugerencias <ul style="list-style-type: none"> Para evitar que los ingredientes salpiquen, aumente la velocidad poco a poco. Al batir mantequilla y azúcar para preparados para tartas, utilice siempre la mantequilla a temperatura ambiente o ablándela primero. | | | | |
| Receta/ proceso | |  (Max) |  |  (Minutos) | |
| | | Bol de 5 l | Bol de 7 l | | |
| Batir mantequilla/margarina y azúcar | 1,79 kg | 4,55 kg | Mín → Máx | 4 | |
| Batir huevos para incorporarlos en preparados para tarta | | | Mín → Máx | 1 – 4 | |
| Añadir harina, fruta, etc. | | | Mín → 1 | 30 – 60 segundos | |

Tamaño de los huevos utilizados = tamaño mediano (peso 53 – 63 g).

Tabla de usos recomendados

Esto es solo una orientación y variará dependiendo de la receta exacta y de los ingredientes que se procesen.

| | | | | |
|--|---|---|--|---------|
|  | Batidor de varillas Para huevos, nata y suflés. | | | |
| | Importante <ul style="list-style-type: none"> Para evitar que los ingredientes salpiquen, aumente la velocidad poco a poco. No utilice el batidor de varillas para mezclas pesadas (preparados para tartas en un solo paso y batir manteca y azúcar) ya que podría dañarlo. Se obtienen mejores resultados si los huevos están a temperatura ambiente. Antes de batir claras de huevo, compruebe que no haya grasa ni yema de huevo en el batidor de varillas o en el bol. | | | |
| Receta/ proceso |  (Max) |  |  (Minutos) | |
| | Bol de 5 l | Bol de 7 l | | |
| Claras de huevo | 8 (280 g) | 16 (560 g) | Mín → Máx | 1½ - 2 |
| Bizcochos ligeros | 620 g | 930 g | | 4-6 |
| Nata | 0,5 l | 2 l | | 1 ½ - 3 |
| Masa para crepes • Primero añada harina al bol, seguida de los ingredientes húmedos. • Mezcle a velocidad mínima para incorporar ingredientes. | 250 g de harina 500 g de leche 200 g de huevos | Mín | 10 segundos | |
| | | Máx | 45-60 segundos | |
| Mayonesa • Para obtener mejores resultados, raspe el bol con una espátula después de añadir el aceite y haga funcionar el batidor de varillas durante 10 segundos más a máxima velocidad. | 2 yemas de huevo 10 g de mostaza 200 ml de aceite vegetal | Máx | 1 - 1 ½ | |

Tamaño de los huevos utilizados = tamaño mediano (peso 53 – 63 g).

Nata para montar utilizada = nata para montar fresca con un contenido mínimo de materia grasa del 38 %

Tabla de usos recomendados

Esto es solo una orientación y variará dependiendo de la receta exacta y de los ingredientes que se procesen.

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--------------------|
|  | Gancho de amasar Para masas con levadura | | | | |
| | Consejos y sugerencias Importante <ul style="list-style-type: none"> Nunca sobrepase las capacidades máximas establecidas, de lo contrario, sobrecargará el aparato. Si oye que el aparato se ahoga, apáguelo, retire la mitad de la masa y trabaje cada mitad por separado. Los ingredientes se mezclan mejor si se pone primero el líquido. Levadura <ul style="list-style-type: none"> Levadura seca (de la clase que necesita reconstitución): vierta el agua caliente en el bol. A continuación, añada la levadura y el azúcar y déjelo reposar durante unos 10 minutos hasta que adquiera una consistencia espumosa. Levadura fresca: desmenúcela en la harina. Otros tipos de levadura: siga las instrucciones del fabricante. | | | | |
| Receta/ proceso | |  (Max) |  Bol de 7 l |  (Minutos) | |
| | | Mín | Máx | | |
| Masa de pan (con levadura dura) | Agua caliente | 195 g | 895 g | Mín 1 | 60 secs 3-4 |
| | Harina de pan fuerte | 350 g | 1,6 kg | | |
| | Levadura de acción rápida | 6 g | 25 g | | |
| | Manteca | 10 g | 30 g | | |
| | Sal | 3 g | 16 g | | |
| | Peso total | 564 g | 2,56 kg | Reamasar Velocidad 1 | 60 segundos |
| Masa con levadura blanda (enriquecida con mantequilla y huevos) | Peso de la harina | 250 g - 2,6 kg | | Mín 1 | 60 segundos 3-4 |
| | Peso total | 478 g - 5 kg | | | |
| | | | | Reamasar Velocidad 1 | 60 segundos |

Tamaño de los huevos utilizados = tamaño mediano (peso 53 - 63 g).

Montar la paleta batidora

Consulte las ilustraciones P - R

Colocar la escobilla del limpiador

- La escobilla del limpiador se suministra ya colocada y debe quitarse siempre antes de limpiarla.
- 1 Acople con cuidado la escobilla del limpiador flexible en el utensilio colocando la base de la escobilla del limpiador dentro de la ranura. A continuación, coloque un lado en la abertura antes de enganchar el extremo cuidadosamente en su lugar. Repita la operación con el otro lado.

Usar el Bowl Bright™

(iluminación integrada en el bol)

- Su robot de cocina está equipado con una función de iluminación integrada en el bol situada en la parte inferior del cabezal de la mezcladora.
- Para apagar la iluminación integrada en el bol, seleccione BowlBright™ en el menú Ajustes y seleccione Off.

Nota: la iluminación integrada en el bol se activará automáticamente cuando el aparato se encienda.

Para quitar y poner las tapas de las salidas

Tapa de la salida de alta velocidad

- 1 Para quitar la tapa, use el asa del costado y levántela.
- 2 Para ponerla, coloque la tapa sobre la salida y encájela en su sitio.

Tapa de la salida de baja velocidad

- 1 Para quitar la tapa, use el asa de la parte superior y tire hacia fuera.
- 2 Para ponerla, coloque la tapa sobre la salida y empuje para que encaje en su sitio.

Acoplar y utilizar el antisalpicaduras

Consulte las ilustraciones S - T

Nota: el antisalpicaduras solo se puede utilizar con el bol de 7 l.

Montaje

El montaje del antisalpicaduras consta de 2 piezas: el protector del cabezal ㉒ y el antisalpicaduras ㉓.

El antisalpicaduras no se puede acoplar al bol a menos que el protector esté colocado.

- 1 Levante el cabezal de la mezcladora hasta que quede bloqueado.
- 2 Enganche el protector del cabezal en la parte inferior del cabezal de la mezcladora hasta que esté totalmente colocado.
- 3 Coloque el bol sobre la base.
- 4 Baje el cabezal de la mezcladora.
- 5 Apoye el antisalpicaduras en el borde del bol y, a continuación, deslícelo hacia adelante hasta que esté completamente colocado.
- Durante el proceso de mezclado, los ingredientes se pueden añadir directamente al bol a través del tubo de alimentación.
- 6 Para quitar el antisalpicaduras, simplemente, deslícelo hacia atrás para separarlo del bol de la mezcladora.
- 7 Para quitar el protector del cabezal, levante el cabezal de la mezcladora hasta que quede bloqueado. Quite el utensilio si está acoplado, a continuación, tire del protector del cabezal hacia abajo desde la parte inferior del cabezal de la mezcladora.

Nota: solamente coloque o quite el antisalpicaduras cuando el cabezal de la mezcladora esté en posición de bloqueo.

Recomendamos quitar el protector del cabezal regularmente del cabezal de la mezcladora para limpiarlo.

Ajuste de los utensilios

Consulte la ilustración U

Batidor K, batidor de varillas y paleta batidora

Los utensilios se regulan a la altura correcta para el bol facilitado en la fábrica y no deberían necesitar ningún ajuste.

Sin embargo, si desea ajustar el utensilio, utilice una llave inglesa del tamaño adecuado:

TIPO KWL90 = 19 mm

A continuación, siga las siguientes instrucciones:

- 1 Desenchufe el aparato.
- 2 Levante el cabezal de la mezcladora e inserte el batidor de varillas o el batidor K.
- 3 Baje el cabezal de la mezcladora. Si hay que ajustar el espacio libre, levante el cabezal de la mezcladora y quite el utensilio. Lo ideal sería que el batidor de varillas y el batidor K **casi** tocaran el fondo del bol.
- Paleta batidora** - Lo ideal sería que estuviera en contacto con la superficie del bol de manera que limpiara suavemente el bol durante el proceso de mezclado.
- 4 Con una llave inglesa adecuada, afloje la tuerca lo bastante como para permitir el ajuste del eje. Para bajar el utensilio más cerca del fondo del bol, gire el eje en sentido contrario a las agujas del reloj. Para subir el utensilio hacia arriba y alejarlo del fondo del bol, gire el eje en el sentido de las agujas del reloj.
- 5 Vuelva a apretar la tuerca.
- 6 Acople el utensilio a la mezcladora y baje el cabezal (compruebe su posición, consulte los puntos que se indican arriba).
- 7 Repita los pasos anteriores, en caso necesario, hasta que el utensilio esté colocado correctamente. Una vez conseguido, apriete bien la tuerca.

Nota: la llave inglesa se muestra únicamente a título ilustrativo.

Gancho de amasar

Este utensilio se regula en la fábrica y no debería necesitar ningún ajuste.

Cuidado y limpieza

- Apague y desenchufe siempre el aparato antes de proceder a su limpieza.
- Quizá aparezca un poco de grasa en la salida de baja velocidad ② la primera vez que la utilice. Esto es algo normal, límpiela sin más.

Unidad de potencia y tapas de las salidas

- Límpielas con un paño húmedo y luego séquelas.
- Nunca las sumerja en agua ni utilice productos abrasivos.

Boles

- Lávelo a mano y, a continuación, séquélo bien o lávelo en el lavavajillas.
- No utilice nunca un cepillo metálico, un estropajo de aluminio ni lejía para limpiar su bol de acero inoxidable. Use vinagre para eliminar las incrustaciones de cal.
- Manténgalo alejado del calor (parte superior de la cocina, hornos, microondas).
- El bol de 5 l se puede poner dentro del bol de 7 l para un almacenamiento fácil (no ponga los utensilios dentro del bol de 5 l cuando esté apilado dentro del bol de 7 l).

Utensilios y antisalpicaduras

- Lávelo a mano y, a continuación, séquélo bien o lávelo en el lavavajillas.

Uso del lavavajillas

- También puede consultar la tabla de ilustraciones en la parte delantera para ver qué piezas son aptas para el lavavajillas.

Receta

Adobo de ciruela pasa

*200 g de miel líquida
50 g de ciruelas pasas blandas
50 ml de agua*

- 1 Ponga todos los ingredientes en la minipicadora/molinillo. Refrigere durante la noche.
- 2 Acople el accesorio al robot de cocina.
- 3 Pulse el botón de acción intermitente durante 5 segundos.
- 4 Úselo como sea necesario.

Pan blanco de fermentación rápida

*280 ml de agua caliente
500 g de harina de pan fuerte
8 g levadura de acción rápida
10 g de manteca
5 g de sal*

- 1 Ponga los ingredientes en el bol de calentamiento en el orden que se indica arriba.
- 2 Acople el bol al aparato. Inserte el gancho de amasar y baje el cabezal de la mezcladora.
- 3 Amase a velocidad mínima durante 1 minuto y, a continuación, a velocidad 1 durante 9 minutos con el aparato ajustado al nivel 3 de calentamiento.
- 4 Quite el gancho de amasar.
- 5 Coloque el antisalpicaduras y deje fermentar la masa en el nivel 3 de calentamiento durante 40 minutos.

Servicio técnico y atención al cliente

- Si tiene problemas con el funcionamiento del aparato, antes de solicitar ayuda, consulte la sección "guía de solución de problemas" en el manual o visite www.kenwoodworld.com.
- Tenga en cuenta que su producto está cubierto por una garantía que cumple con todas las disposiciones legales relativas a cualquier garantía existente y a los derechos de los consumidores vigentes en el país donde se adquirió el producto.
- Si su producto Kenwood funciona mal o si encuentra algún defecto, envíelo o llévelo a un centro de servicios KENWOOD autorizado. Para encontrar información actualizada sobre su centro de servicios KENWOOD autorizado más cercano, visite www.kenwoodworld.com o la página web específica de su país.
- Diseñado y creado por Kenwood en el Reino Unido.
- Fabricado en China.



ADVERTENCIAS PARA LA CORRECTA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA SOBRE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos. Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que faciliten este servicio.

Guía de solución de problemas

| Problema | Causa | Solución |
|--|---|--|
| El batidor de varillas o el batidor K golpea el fondo del bol o no llega hasta los ingredientes del fondo del bol. | El utensilio está a una altura equivocada y necesita ser ajustado. | Ajuste la altura con una llave inglesa adecuada - consulte la sección "Ajuste de los utensilios". |
| El accesorio de baja velocidad no se puede acoplar. | Compruebe que su accesorio sea compatible para utilizarlo con su modelo. Se requiere el sistema de conexión Twist (modelo KAX)  | El accesorio debe tener el sistema de conexión Twist KAX  para encajar en la salida. Si tiene accesorios con el sistema de conexión de barra  deberá utilizar el adaptador KAT002ME para conectarlos al sistema de conexión Twist de su robot de cocina. <i>Para obtener más información visite la página www.kenwoodworld.com/twist</i> |
| El robot de cocina se para durante el funcionamiento. La pantalla muestra el mensaje de error E27. | La protección de sobrecarga o el sistema de sobrecalentamiento está activado. Capacidad máxima sobrepasada. | Desenchufe y compruebe si hay alguna obstrucción o sobrecarga. !Si no funciona, quite algunos ingredientes para reducir la carga y vuelva a ponerlo en marcha. Si esto tampoco soluciona el problema, desenchufe el aparato y déjelo parado durante 15 minutos. Enchufe el aparato y vuelva a ponerlo en marcha. Si el aparato no se vuelve a poner en marcha al seguir el procedimiento arriba indicado, póngase en contacto con "atención al cliente" para obtener más asesoramiento. |
| No llega corriente eléctrica al aparato / la pantalla no se enciende. | El aparato no está enchufado. No se ha accionado el interruptor de encendido/apagado. El aparato ha entrado en modo espera. | Compruebe que el aparato esté enchufado. Pulse el interruptor de encendido/apagado hacia la posición de encendido. Toque la pantalla o gire el dial de control. |
| El aparato no funciona. | No se ha pulsado el dial de control. | Pulse el dial de control para ponerlo en marcha. |

Guía de solución de problemas (continuación)

| Problema | Causa | Solución |
|---|--|--|
| El temporizador no realiza la cuenta atrás en la pantalla. | Durante la fase de calentamiento, el temporizador no empezará la cuenta hasta que se alcance la temperatura correcta. | Funcionamiento normal. |
| Movimiento fuerte o vibraciones durante el funcionamiento. | Carga desigual en el bol que causa una vibración excesiva. Capacidad máxima sobrepasada. Se está usando un utensilio o una velocidad incorrectos. | Reduzca la cantidad o redistribuya los alimentos en el bol y vuelva a poner la unidad en marcha. Consulte el programa correspondiente y las tablas de velocidades recomendadas para usar el utensilio y la velocidad correctos. |
| La pantalla muestra “- - -”. | La báscula se está poniendo a cero. | Funcionamiento normal. |
| La pantalla muestra una lectura negativa. | La pantalla no se ha puesto a cero y o bien los ingredientes, o el bol se han quitado. Los ingredientes o alimentos están presionados contra o debajo del aparato. El aparato está presionado contra una pared. | Ponga la pantalla a cero, vuelva a poner los ingredientes que faltan o vuelva a colocar el bol. Asegúrese de que no haya ingredientes o alimentos presionados contra o debajo del aparato. Asegúrese de que haya espacio entre el aparato y cualquier pared. Ponga la pantalla a cero antes de pesar los próximos ingredientes. |
| La pantalla no registra las cantidades pequeñas. | La cantidad pesada es demasiado pequeña.. | Realice las mediciones en cucharaditas o cucharadas soperas para cantidades muy pequeñas. |
| Peso cambiado en la pantalla. | El aparato se ha movido durante el funcionamiento. El cabezal de la mezcladora se ha levantado o se ha bajado durante el funcionamiento. | Coloque siempre el aparato sobre una superficie estable, plana y seca antes de pesar los ingredientes. Asegúrese de que el cable de alimentación no esté tenso. No mueva el aparato ni toque el bol durante el uso de la función de pesaje. Ponga la pantalla a cero antes de pesar los próximos ingredientes. |
| No puede cambiar rápidamente de las unidades métricas a las imperiales. | El aparato se está reconfigurando para mostrar la unidad y la medida seleccionadas previamente. | Espere 5 segundos y vuelva a intentarlo |

Inden brugsanvisningen læses, foldes forsiden med illustrationerne ud

Kend din Kenwood-køkkenmaskine

Tillykke med din nye Kenwood. Med et så bredt udvalg af tilbehør er det mere end blot en mixer. Det er en højudviklet køkkenmaskine. Vi håber, du får fornøjelse af den.

Robust. Driftssikker. Alsidig. Kenwood.

Sikkerhed

- Læs denne brugervejledning nøje, og opbevar den i tilfælde af, at du får brug for at slå noget op i den.
- Fjern al emballage og mærkater.
- Hvis stikket eller ledningen er beskadiget, skal Kenwood eller en autoriseret Kenwood-reparatør af sikkerhedsgrunde stå for udskiftningen for at undgå fare.
- Sluk, og tag stikket ud inden påsætning eller aftagning af redskaber/tilbehør, efter brug og inden rengøring.
- Hold dine fingre væk fra bevægelige dele og påsat tilbehør.
- Lad aldrig køkkenmaskinen være uden opsyn, når den er i drift.
- Brug aldrig et beskadiget apparat. Få det kontrolleret eller repareret: Se afsnittet "Service og kundepleje".
- Betjen aldrig køkkenmaskinen med hovedet i hævet position.
- Lad aldrig ledningen hænge ned, så et barn kan gribte fat i den.
- Lad aldrig motorenheden, ledningen eller stikket blive våde.
- Brug aldrig uautoriseret tilbehør eller mere end et tilbehør ad gangen.
- Overskrid aldrig de maksimale mængder og hastigheder i oversigten over anbefalet brug.
- Når et tilbehør bruges, skal sikkerhedsvejledningen, der leveres med det, læses og følges.
- Vær forsiktig ved løft af dette apparat, da det er tungt. Sørg for, at hovedet er korrekt låst i den nedadpegede position, og at skålen, redskaberne, udtagsdækslerne og ledningen er fastgjort før løft.

- Når apparatet flyttes, skal der altid løftes i soklen og mikserhovedet. Løft/bær IKKE apparatet i skålens håndtag.
- Udvis forsigtighed, når skålredskaber aftages efter længere tids brug, da de kan blive varme.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Betjen aldrig apparatet i opvarmningstilstand med tom skål.
- Brug aldrig stænkskærmen sammen med 5 l skålen. Stænkskærm kun egnet til brug sammen med 7 l skålen.
- Sæt ikke et skålredskab på standmikseren, når 5 l skålen er stablet i 7 l skålen.
- Sæt aldrig noget i ventilationshullerne.
- Ved brug af dette apparat skal det sikres, at det er placeret på en plan overflade væk fra kanten. Sørg for, at det er mindst 10 cm fra vægge, og sørg for, at ventilationshullerne ikke er blokeret. Undlad at placere det under udhængende skabe.
- Brug aldrig skålen sammen med nogen anden varmekilde.
- Undersiden af skålen forbliver varm længe efter, at varmen er stoppet. Vær forsiktig ved håndtering, og brug en bordskåner ved anbringelse af skålen på varmefølsomme overflader.
-  Symbolet på produktet angiver en overflade, der kan blive varm under brug.
- Flyt eller hæv ikke mixerhovedet med tilbehør påsat, da køkkenmaskinen kan blive ustabil.
- Brug ikke apparatet nær kanten eller placeret ud over bordet, og tryk ikke hårdt på det påsatte tilbehør, da dette kan medføre, at enheden bliver ustabil og vælter. Dette kan resultere i personskade.
- Apparater kan bruges af personer med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kendskab, hvis de er blevet vejledt eller givet instrukser i brugen af apparatet på en sikker måde, og hvis de forstår de farer, der er involveret.
- Misbrug af maskinen kan føre til læsioner.

- Dette apparat må ikke anvendes af børn. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn.
- Den højeste klassificering er baseret på tilbehøret minihakker/kværn med størst strømbelastning. Andet tilbehør kan bruge mindre strøm.
- Anvend kun apparatet til husholdningsbrug. Kenwood påtager sig intet erstatningsansvar, hvis apparatet ikke anvendes korrekt eller disse instruktioner ikke følges.
- Dette apparat er ikke beregnet til betjening ved hjælp af enekstern timer eller et separat fjernbetjent system.

Før stikket sættes i stikkontakten

- Sørg for, at el-forsyningens spænding er den samme som den, der er vist på bunden af maskinen.
- **ADVARSEL: DETTE APPARAT SKAL VÆRE FORBUNDET TIL JORD.**
- Dette apparat overholder EF-forordning 1935/2004 om materialer og genstande, der kommer i kontakt med levnedsmidler.

Før første brug

- Vask delene: Se "Pleje og rengøring"-afsnittet.

Forklaring

Udtag til tilbehør

- ① Højhastighedsudtag
- ② Lavhastighedsudtag
- ③ Holder til skålredskaber

- ⑯ K-spade
- ⑰ Purépisker
- ⑲ Piskeris
- ⑳ Dejredskab
- ㉑ Dejskraber
- ㉒ Hovedskærm
- ㉓ Stænkskærm
- ㉔ Låg til tilførselsrør

Mixer

- ④ DækSEL til højhastighedsudtag
- ⑤ Mixerhoved
- ⑥ Udløsningsgreb til mixerhoved
- ⑦ Tænd/sluk-knap
- ⑧ Display
- ⑨ Drejeknap
- ⑩ Motorenhed
- ⑪ a 7 l opvarmningsskål
- ⑪ b 5 l skål
- ⑫ 'Bowl Bright™'-skålbelysning
- ⑬ DækSEL til lavhastighedsudtag
- ⑭ Temperatursensor
- ⑮ Varmeplade
- ⑯ Lufthul

Bemærk: Viste skruenøgle er kun til illustration og medfølger ikke i pakken.

Valgfrit tilbehør

Der findes et sortiment af valgfrit tilbehør til brug med din køkkenmaskine. Se tilbehørsbrochurene, der medfølger i din pakke, eller besøg www.kenwoodworld.com, og se det fulde sortiment, og hvordan du køber tilbehør, der ikke medfølger i din pakke.

Bemærk: Tilbehør til lavhastighedsudtag

Lavhastighedsudtaget på din køkken-maskinemodel har vride-tilslutningssystem. Det er konstrueret til at passe til vridet tilslutningssystem-tilbehør.

Når du køber nyt tilbehør til lavhastighedsudtaget, skal du kontrollere kompatibilitet med din køkkenmaskine.

Alt vridet tilslutningssystem-tilbehør kan identificeres via produktkoden, der begynder med KAX og også på Twist-logoet , som er synligt på emballagen. For at få flere oplysninger kan du besøge www.kenwoodworld.com/twist.

Hvis dit eget tilbehør har stang-tilslutningssystem , skal du bruge KAT002ME-mellemstykket til at tilslutte disse til vridet tilslutningssystemet  på din køkkenmaskine.

For at få flere oplysninger kan du besøge www.kenwoodworld.com/twist.

Brug af din køkkenmaskine - manuel tilstand

Se illustration A - I

- Sørg for, at området om varmepladen, temperatursensoren og ydersiden af skålens fod er rene. Undladelse af dette vil påvirke temperatursensoren, hvilket medfører dårlig opvarmning.
- 1 Sæt stikket i, og tryk på tænd/sluk-knappen.
- 2 Tryk grebet til løft af hovedet ned, og løft mikserhovedet, til det låser.
- 3 Påsæt skålen - drej med uret for at låse den.
- 4 Placer det ønskede redskab i holderen. Tryk derpå op, og drej redskabet for at låse det i position.
- 5 Sænk mixerhovedet ved at trykke udløsningsgrebet til hovedet ned og sænke mixerhovedet, til det låses.
- 6 Indstil ønsket tid, hastighed og opvarmningsniveau..

Drej drejeknappen med uret for at benytte konstante hastigheder, drej mod uret for at benytte røreintervaller og puls (P). Tryk på drejeknappen, og hold den for at aktivere pulsen.

- 7 Tryk på drejeknappen for at starte.
- 8 Tryk på drejeknappen for til enhver tid at stoppe enheden/sætte den på pause.
- 9 Udløs redskabet ved at dreje det med uret for at frigøre det fra redskabssoklen, og aftag det.

Vigtigt

Sørg for, at ingen skålredskaber er påsat eller opbevares i skålen, når de andre udtag benyttes.

Brug af forudindstillede programmer

Se illustration J - L

- 1 Stryg til højre for at åbne den menuen for forudindstilling.
- 2 Vælg den forudindstilling, du ønsker.
- 3 Følg instruktionerne på displayskærmen.
- 4 Tryk på drejeknappen for at starte.
- 5 Stop enheden til enhver tid ved at trykke på drejeknappen. Vær forsiktig, da skålen kan være varm.

Efter opvarmning

- Vær forsiktig ved håndtering eller berøring af enhver del af apparatet, når det bruges i varmetilstand eller efter opvarmning. SÆRLIGT SKÅLEN, VARMEPLADEN OG REDSKABERNE, da de forbliver VARME længe efter, at apparatet er slukket.
- Brug de to sidehåndtag til at fjerne skålen og bære den. Brug grillhandsker, når du håndterer den varme skål og varme redskaber.

Brug af vejefunktionen

Se illustration M - O

- 1 Påsæt skålen.
- 2 For at vælge funktionen vejning stryges til venstre på displayet, indtil vejeskærmen vises.
- 3 Nulstil vægten.
- 4 Vej ingredienserne.
- 5 Tryk på enhedsknappen på vejeskærmen for at skifte mellem enheder.



Bemærk: Sæt altid apparatet på en tør, flad og stabil overflade inden vejning. Tryk ikke på mikseren eller skålen under vejning, da dette vil påvirke vægtens nøjagtighed. Vejfunktionen kan bruges med mikserhovedet i enten ned- eller op-position.

Uddybende om displayskærmen

| | |
|--------------|---|
| | Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen. |
| 30:00 m s | Viser den valgte tid i timer (t), minutter (m) og sekunder (s). |
| | Viser det valgte røreinterval. Hvis der er valgt en afbrudt hastighed (2 → 4), vil ringen gradvist stige, og apparatet vil røre, når det er fuldt. |
| | Viser det valgte opvarmningsniveau. En pulserende rød baggrund angiver, at maskinen er i varmetilstand. En konstant rød baggrund viser, at maskinen har nået det indstillede opvarmningsniveau. |
| | Angiver at en indstilling ikke kan justeres |
| | Drej drejeknappen mod uret for at anvende afbrudte røreintervaller og puls. Drej drejeknappen med uret for at bruge konstante hastigheder. |

Vink og tips om opvarmning

| | |
|---|---|
| Opvarmningsniveauer | Anbefalet brug |
| 1 | Blødgøring |
| 2 | Hæv |
| 3 | |
| 4 | Schweizisk marengs |
| 5 | |
| 6 | Smeltning af chokolade |
| 7 | |
| 8 | Sabayonne |
| 9 | |
| | (P) |
| | Puls - vælges til korte stød ved maksimal hastighed. Tryk på drejeknappen, og hold den inde for at aktivere pulsindstillingen. |
| |  1 |
| | Konstant omrøring - mikseren vil køre ved konstant lav hastighed. Anvendes til at folde lette ingredienser ind i tungere blandinger, for eksempel marengs, frugttrifli og génoise-kager samt til langsomt at indarbejde mel og frugt i kagedej. |
|  |  2 |
| | Røreinterval 2 - afbrudt omrøring med korte pauser. Ved indstilling til denne hastighed kører den afbrudt ved langsom hastighed hvert 5. sekund. |
| |  3 |
| | Røreinterval 3 - afbrudt omrøring med mellem lange pauser. Ved indstilling til denne hastighed kører den afbrudt ved langsom hastighed hvert 15. sekund. |
| |  4 |
| | Røreinterval 4 - afbrudt omrøring med lange pauser. Ved indstilling til denne hastighed kører den afbrudt ved langsom hastighed hvert 30. sekund. |
| | Hastighed min. – maks. |
| | Konstante hastigheder, der gradvis øges til maks. |

| Oversigt over brug med forudindstilling | | | | |  (Max) |
|---|---|--|---------------------------------|-----|---|
| Forudind-stilling | Anbefalet red-skab | Standardindstillinger (justerbart) | Opskriftsideer/ anvendelse | 5 l | 7 l |
| Efter-hævning af dej |  |  1 time (20 min. - 1 time)  OFF  2 | Efterhævning af gærdeje | | 2,58 kg vægt i alt |
| Smeltnings-af chokolade |  |  10 min. (3 min. - 1 time)  1  7 | Chokolade-mousse | | 300 g (skåret i 2 cm stykker) |
| Schweizisk marengs |  |  10 min.  Maks.  4 | Grundop-skrift til smørglasur | | 240 g æggehvide 480 g flormelis 80 g vand |
| Piskning af æggehvider |  |  2 min. (1 min. - 5 min.)  Maks. (Min. - Maks.)  OFF  | Æggehvider til chokola-demousse | | Se oversigten over anbefalet brug |
| Sukker-brødkage |  |  1 min. (30 secs - 5 min.)  1 - Maks. (1 - Maks.)  OFF  | Sandkage, cupcakes | | Se oversigten over anbefalet brug |
| Æltning - brøddej (fast med gær) |  |  5 min. (5 min. - 30 min.)  Min. to 1 (min. - 2)  OFF  | Boller, pizza | | Se oversigten over anbefalet brug |

Oversigt over anbefalet brug

Dette er kun vejledende og varierer afhængigt af den præcise opskrift og ingredienserne, der tilberedes.

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--------------|
|  | K-spaten Til fremstilling af kager, småkager, konditorkager, is, fyld, eclairs og kartoffelmos. | | | | |
| | Vink og tips <ul style="list-style-type: none"> Øg hastigheden gradvist for at undgå, at ingredienserne sprøjter. For helt at samle ingredienserne skal man ofte stoppe med at mikse og skrabe skålens sider med spatlen. Brug kolde ingredienser til mørdej, medmindre der står andet i din opskrift. | | | | |
| Opskrift/proces | |  (Maks.) |  |  (Minutter) | |
| Mørdej og småkager – smuldring af fedtstof i mel | Melvægt | 500 g | 910 g | Min → 1 | 2 |
| Alt-i-énkageblandinger | Vægt i alt | 2 kg | 4 kg | Min → Maks. | 45 – 60 sek. |
|  | Purépisker Til piskning og miksnings af bløde ingredienser. | | | | |
| | Vink og tips <ul style="list-style-type: none"> Øg hastigheden gradvist for at undgå, at ingredienserne sprøjter. Når fedtstof og sukker piskes sammen til kageblandinger, skal der altid bruges fedtstof ved stutemperatur, eller det skal blødgøres først. | | | | |
| Opskrift/proces | |  (Maks.) |  |  (Minutter) | |
| Sammenpiskning af smør/margarine og sukker | 1,79 kg | 4,55 kg | Min → Maks. | 4 | |
| Sammenpiskning af æg i kageblandinger | | | Min → Maks. | 1 – 4 | |
| Irøring af mel, frugt osv. | | | Min → 1 | 30 – 60 sek. | |

Eggs sizes used = medium sized (Weight 53 – 63g)

Oversigt over anbefalet brug

Dette er kun vejledende og varierer afhængigt af den præcise opskrift og ingredienserne, der tilberedes.

|  | Piskeris Til æg, creme og soufflér. | | | |
|--|--|------------|------------|------------|
| | Vigtigt <ul style="list-style-type: none"> Øg hastigheden gradvist for at undgå, at ingredienserne sprøjter. Brug ikke piskerset til tunge blandinger (alt i en-kager og sammenpiskning af fedtstof og sukker), da det kan beskadige det. Bedste resultater fås, når æggene har stuetemperatur. Før piskning af æggehvider skal det sikres, at der ikke er noget fedt eller æggeblomme på riset eller skålen. | | | |
| Opskrift/proces | (Maks.) | | | (Minutter) |
| | 5 l skål | 7 l skål | | |
| Æggehvider | 8 (280 g) | 16 (560 g) | Min → Maks | 1½ - 2 |
| Fedtfri sukkerbrødkager | 620 g | 930 g | | 4-6 |
| Fløde | 0,5 l | 2 l | | 1 ½ - 3 |
| Pandekagedej | 250 g Mel 500 g Mælk 200 g Æg | | Min | 10 sek. |
| • Kom først mel i skålen, efterfulgt af de våde ingredienser. • Miks ved minimumhastighed for at samle ingredienserne. | | | Maks. | 45-60 sek. |
| Mayonnaise | 2 Æggeblomme 10 g Sennep 200 ml Planteolie | Maks. | | 1 - 1 ½ |
| • For at opnå de bedste resultater kan skålen skabes af efter tilførelse af olien. Lad den køre i yderligere 10 sek. ved maks. hastighed | | | | |

Anvendte æg = middelstørrelse (vægt 53-63 g).

Piskefløde = frisk piskefløde med minimum 38 % fedtindhold.

Oversigt over anbefalet brug

Dette er kun vejledende og varierer afhængigt af den præcise opskrift og ingredienserne, der tilberedes.

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|-------------|
|  | Dejredskab Til dejblandinger med gær | | | | |
| | Vink og tips Vigtigt <ul style="list-style-type: none"> Overskrid aldrig den angivne maksimumskapacitet – du kan overbelaste maskinen. Hvis du hører, at maskinen lyder anstrengt, skal du slukke, fjerne halvdelen af dejen og tilberede hver halvdel separat. Ingredienserne blandes bedst, hvis du kommer væsken i først. Gær <ul style="list-style-type: none"> Tørgær (af typen, der skal opblødes): Hæld det varme vand i skålen. Tilføj derpå gæren og sukkeret, og lad det stå i omkring 10 minutter, indtil det skummer. Frisk gær: smuldres i melet.. Andre gærtyper: følg producentens vejledning. | | | | |
| Opskrift/proces | |  (Maks.) |  |  (Minutter) | |
| | | 7 i skål | | | |
| | | Min | Maks. | | |
| Brøddej (fast med gær) | Varmt vand | 195 g | 895 g | Min 1 | 60 sek. 3-4 |
| | Hvedemel med højt glutenindhold | 350 g | 1,6 kg | | |
| | Tørgær | 6 g | 25 g | | |
| | Fedt | 10 g | 30 g | | |
| | Salt | 3 g | 16 g | | |
| | Vægt i alt | 564 g | 2,56 kg | Ælt igen ved hastighed 1 | 60 sek. |
| Blød gærdej (beriget med smør og æg) | Melvægt | 250 g - 2,6 kg | | Min 1 | 60 sek. 3-4 |
| | Vægt i alt | 478 g - 5 kg | | Ælt igen ved hastighed 1 | 60 sek. |

Anvendte æg = middelstørrelse (vægt 53-63 g).

Samling af purépiskeren

Se illustration P - R

Påsætning af viskerbladet

- Viskerbladet leveres monteret og skal altid aftages før rengøring.
- Montér omhyggeligt det fleksible viskerblad på redskabet ved at sætte viskerbladets bagkant i sprækken og sætte den ene side ind i rillen, før enden omhyggeligt hægtes på plads.
Gentag dette på den anden side.

Brug af Bowl Bright™ (skålbelysning)

- Din køkkenmaskine er udstyret med en skålbelysning på undersiden af mixerhovedet.
- Vælg BowlBright™ i indstillingsmenuen, og vælg fra for at slå skålbelysningen fra.

Bemærk: Skålbelysningen aktiveres automatisk, når maskinen er tændt.

Aftagning og påsætning af udtagsdæksler

Dæksel til højhastighedsudtag

- Ved aftagning af dækslet benyttes grebet på siden. Dette løftes op.
- Anbring ved påsætning dækslet over udtaget, og lad det falde på plads.

Dæksel til lavhastighedsudtag

- Benyt ved aftagning af dækslet grebet på toppen, og træk udad.
- Anbring ved påsætning dækslet over udtaget, og tryk det på plads.

Påsætning og brug af din stænkskærm

Se illustration S - T

Bemærk: Stænkskærmene kun egnet til brug sammen med 7 l skålen.

Samling

Stænkskærmene består af 2 stykker: Hovedskærmen ② og stænkskærmen ③.

Stænkskærmene kan ikke sættes på skålen, medmindre hovedskærmen er påsat.

- Løft mixerhovedet, til det låser.
- Slå hovedskærmen op mod undersiden af mixerhovedet, til det er helt på plads.
- Pas skålen ned i foden.
- Sænk mixerhovedet.
- Lad stænkskærmen hvile på skålens kant, og skub den fremad, til den er helt på plads.
- Under blanding kan ingredienser tilføjes direkte i skålen via indløbsslisken.
- For at afmontere stænkskærmen skubbes den blot væk fra mixerskålen.
- For at fjerne hovedskærmen skal du hæve mixerhovedet, til det låser. Fjern redskabet, der evt. er påsat, og træk hovedskærmen nedad fra undersiden af mixerhovedet.

Bemærk: Påsæt eller fjern kun stænkskærmen, når mixerhovedet er i den låste position.

Vi anbefaler, at hovedskærmen regelmæssigt tages af mixerhovedet og rengøres.

Redskabsjustering

Se illustration U

K-spade, piskeris og purepisker

Redskaberne er indstillet til den korrekte højde til den medfølgende skål på fabrikken og bør ikke kræve justering. Hvis du imidlertid ønsker at justere redskabet, skal du bruge en skruenøgle af egnet størrelse:

TYPE KWL90 = 19 mm

Følg derpå vejledningen nedenfor:

- 1 Træk apparatets stik ud.
- 2 Hæv mixerhovedet, og isæt piskeriset eller K-spaden.
- 3 Sænk mixerhovedet. Hvis frigangen skal justeres, skal du hæve mixerhovedet og aftage redskabet. Ideelt set skal piskeris og K-spade **næsten** røre bunden af skålen.
Purépisker - Ideelt set skal den røre skålens overflade, så den nænsomt visker skålen, når der mikses.
- 4 Brug en egnet skruenøgle til at løsne møtrikken tilstrækkeligt til kunne justere akslen. For at sænke redskabet mod bunden af skålen, skal akslen drejes mod uret. For at hæve redskabet fra bunden af skålen, skal akslen drejes med uret.
- 5 Spænd møtrikken igen.
- 6 Sæt redskabet på mixeren, og sænk mixerhovedet. (Kontroller positionen, se ovenstående oplysninger).
- 7 Gentag ovenstående trin efter behov, til redskabet sidder korrekt. Når dette er gjort, skal møtrikken spændes fast.

Bemærk: Viste skruenøgle er kun til illustration.

Dejredskab

Dette redskab er indstillet på fabrikken og bør ikke kræve justering.

Pleje og Rengøring

- Sluk altid, og tag stikket ud før rengøring.
- En smule fedt ses evt. ved lav-hastighedsudtaget ②, første gang du bruger det. Dette er normalt og skal blot aftørres.

Motorenhed og udtagsdæksler

- Aftørres med en fugtig klud og tørres
- Brug aldrig skuremidler, og kom dem aldrig i vand.

Skåle

- Vaskes i hånden og tørres grundigt eller vaskes i opvaskemaskinen.
- Brug aldrig en stålbørste, ståluld eller klor til at rengøre din rustfri stålskål med. Brug eddike til fjernelse af kalk.
- Hold den borte fra varme (komfur, ovne og mikrobølgeovne).
- 5 l skålen kan sættes ind i 7 l skålen for nem opbevaring. (Læg ikke redskaber i 5 l skålen, når den stables i 7 l skålen).

Redskaber og stænkskærm

- Vaskes i hånden og tørres grundigt eller vaskes i opvaskemaskinen.

Vask i opvaskemaskine

- Se alternativt illustrationerne på forsiden om dele, der tåler opvaskemaskine.

Opskrift

Sveskemarinade

200 g klar flydende honning

50 g bløde svesker

50 ml vand

- 1 Anbring alle ingredienserne i minihakkeren/-kværnen. Stilles på kølnatten over.
- 2 Sæt tilbehøret på køkkenmaskinen.
- 3 Skift til puls i 5 sekunder.
- 4 Anvend efter behov.

Lynhævet franskbrød

280 ml varmt vand

500 g hvedemel med højt glutenindhold

8 g tørgær

10 g fedt

5 g salt

- 1 Kom ingredienserne i opvarmningsskålen i den rækkefølge, der er angivet ovenfor.
- 2 Sæt skålen på maskinen. Isæt dejredskabet, og sænk mikserhovedet.
- 3 Ælt på laveste hastighed i 1 minut efterfulgt af hastighed 1 i 9 minutter med maskinen på opvarmningsniveau 3.
- 4 Aftag dejredskabet.
- 5 Monter stænkskærmen, og lad dejen hæve på opvarmningsniveau 3 i 40 min.

Service og kundepleje

- Hvis du oplever nogen problemer med betjening af dit apparat, skal du, før du anmelder om hjælp, se afsnittet "Fejlsøgningsguide" i manualen eller besøge www.kenwoodworld.com.
- Bemærk, at dit produkt er dækket af en garanti, som overholder alle lovbestemmelser, vedrørende evt. eksisterende garanti- og forbrugerrettigheder i det land, hvor produktet er blevet købt.
- Hvis dit Kenwood-produkt er defekt, eller du finder nogen fejl, skal du sende det eller bringe det til et autoriseret KENWOOD-servicecenter. For at finde opdaterede oplysninger om dit nærmeste autoriserede KENWOOD-servicecenter kan du gå til www.kenwoodworld.com eller webstedet for dit land.
- Designet og udviklet af Kenwood i Storbritannien.
- Fremstillet i Kina.



VIGTIG INFORMATION ANGÅENDE KORREKT BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIVET OM AFFALD AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR (WEEE)

Ved afslutningen af dets produktive liv må produktet ikke bortslettes som almindeligt affald. Det bør afleveres på et specialiseret lokalt genbrugscenter eller til en forhandler, der yder denne service.

Fejlsøgningsguide

| Problem | Årsag | Løsning |
|---|---|--|
| Piskeriset eller K-spaden slår mod bunden af skålen eller når ikke ingredienserne i bunden af skålen. | Redskab i forkert højde, justering nødvendig. | Juster højden ved hjælp af en egnet skruenøgle - se afsnittet "Redskabsjustering". |
| Lavhastighedstilbehør kan ikke fastgøres. | Kontroller, at dit tilbehør er kompatibelt til brug med din model. Vridettilslutningssystem påkrævet (Model KAX)  | Tilbehør skal have KAX-vridettilslutningssystem  for at passe til udtaget. Hvis dit eget tilbehør har stangtilslutningssystem  , skal du bruge KATOO2ME- mellemstykket til at tilslutte disse til vridettilslutningssystemet på din køkkenmaskine. <i>For at få flere oplysninger kan du besøge www.kenwoodworld.com/twist</i> |
| Køkkenmaskinen stopper under drift. Displayet viser fejlbesked E27. | Overbelastningsbeskyttelse eller overophedningssystem aktiveret. Maksimal kapacitet overskredet. | Træk stikket ud, og kontroller for forhindring eller overbelastning. Hvis maskinen ikke fungerer, skal nogle af ingredienserne fjernes for at reducere belastningen og derefter startes igen. Hvis dette stadig ikke løser problemet, skal stikket trækkes ud, og maskinen skal stå i 15 minutter. Sæt stikket i, og genstart. Hvis maskinen ikke starter igen efter ovenstående procedure, skal du kontakte "Kundeservice" at få yderligere råd. |
| Ingen strøm på apparat/displayskærm tænder ikke. | Apparatets stik ikke sat i. Tænd/sluk-knap ikke betjent. Apparatet er gået i standby-mode. | Kontroller, at apparatets stik er sat i. Sæt tænd/sluk-knappen til tændt-positionen. Berør displayskærmen, eller flyt på drejeknappen. |
| Apparat kører ikke. | Vejeknappen ikke trykket ind. | Tryk på drejeknappen for at starte. |
| Timer tæller ikke ned på displayskærm. | Under varmestadiet tæller timeren ikke ned, før den korrekte temperatur er nået. | Normal funktion. |

Fejlsøgningsguide (fortsat)

| Problem | Årsag | Løsning |
|--|---|---|
| Kraftig bevægelse eller vibrationer under brug. | Ujævn belastning i skålen forårsager kraftig vibration. Maksimumsmængde overskredet. Forkert værktøj eller hastighed. | Reducer mængde, eller flyt rundt på maden i skålen. og genstart enheden. Se det relevante program og tabellerne over anbefalet hastighed angående korrekt værktøj og hastighed. |
| Displayskærmen viser "- -". | Vægten nulstilles. | Normal funktion. |
| Displayskærm udviser en negativ værdi. | Display ikke nulstillet, og enten ingredienser eller skålen er blevet fjernet. Ingredienser eller genstande trykket mod eller under apparatet. Apparatet er trykket mod en væg. | Enten nulstil skærmen, kom de manglende ingredienser i, eller sæt skålen på igen. Sørg for, at der ikke er nogen ingredienser eller genstande trykket mod eller under apparatet. Sørg for, at der er mellemrum mellem apparatet og eventuelle vægge. Nulstil displayet før afvejning af de næste ingredienser. |
| Displayskærm registrerer ikke små mængder. | Vejet mængde for lille. | Brug teske- eller spiseskemål til meget små mængder. |
| Vægtenændret på displayskærmen. | Apparatet flyttet under tilberedning. Mikserhovedet hæves eller sænkes under drift. | Sæt altid apparatet på en tør flad og stabil overflade inden vejning. Sørg for, at strømkablet ikke er spændt. Flyt ikke apparatet, og berør ikke skålen under brug af vejefunktionen. Nulstil displayet før afvejning af de næste ingredienser. |
| Kan ikke skifte hurtigt mellem metriske og engelske måleenheder. | Apparatet omstiller og viser tidligere valgt enhed og måling. | Vent 5 minutter, og forsøg igen. |

Vik ut framsidan med illustrationerna innan du börjar läsa

Lär känna din köksmaskin från Kenwood

Grattis till ditt köp av en Kenwood. Med ett stort sortiment av tillbehör är det mer än en vanlig matberedare. Det är en toppmodern köksmaskin. Vi hoppas att du får glädje av den.

Robust. Pålitlig. Mångsidig. Kenwood.

Säkerhet

- Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk.
- Avlägsna allt emballage och alla etiketter.
- Om kontakten eller sladden är skadad måste den av säkerhetsskäl bytas ut av Kenwood eller av en auktoriserad Kenwood-reparatör för att undvika fara.
- Stäng av apparaten och dra ut stickkontakten innan du monterar eller tar bort redskap/tillbehör, efter användning och innan du rengör den.
- Håll fingrarna borta från rörliga delar och monterade tillbehör.
- Lämna aldrig köksmaskinen utan uppsikt när den används.
- Använd aldrig en skadad apparat. Lämna in den på kontroll eller för reparation: se "Service och kundtjänst".
- Använd aldrig köksmaskinen med huvudet i uppfalld position.
- Lämna aldrig sladden så att ett barn kan nå den.
- Låt aldrig motordel, sladd eller stickkontakt bli våt.
- Använd aldrig tillbehör som inte är godkända.
Använd bara ett tillbehör åt gången.
- Överskrid aldrig maxkapaciteten och
-hastigheterna som står i det rekommenderade användningsschemat.
- Läs och följ tillhörande säkerhetsinstruktioner innan du använder ett tillbehör.
- Var försiktig när du lyfter apparaten eftersom den är mycket tung. Kontrollera att huvudet är låst i nedfalld position samt att skål, verktyg, uttagslock och sladd sitter fast innan du lyfter den.

- När du flyttar på apparaten ska du alltid bära den genom att hålla i piedestalens bas och mixerhuvudet. LYFT INTE och bär inte apparaten genom att hålla i skålhandtaget.
- Var försiktig när du tar bort skålverktygen efter långvarig användning eftersom de kan bli heta.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Använd aldrig apparaten i uppvärmningsläge medan skålen är tom.
- Använd aldrig stänkskyddet med 5 l-skålen. Stänkskyddet är endast lämpligt för användning tillsammans med 7 l-skålen.
- Monterar inte ett skålverktyg till Stand Mixer när 5 l-skålen är staplad inuti 7 l-skålen
- För aldrig in något genom luftventilerna.
- När apparaten används ska den placeras på ett plant underlag på ordentligt avstånd från alla kanter. Se till att den står på minst 10 cm avstånd från väggar och se till att ventilerna inte är blockerade. Placera inte apparaten under överskåp.
- Använd aldrig skålen med en annan värmekälla.
- Skålens undersida förblir varm långt efter att värmen har stängts av. Var försiktig vid hantering och använd skyddsunderlägg när skålen placeras på värmekänsliga underlag.
-  Symbolen på produkten visar att en yta kan bli het under användning..
- Flytta inte apparaten och fäll inte upp huvudet när ett tillbehör är monterat eftersom köksmaskinen blir instabil.
- Använd inte apparaten nära kanten eller så att den hänger över arbetsytan och använd inte kraft på ett tillbehör när det är monterat eftersom detta kan leda till att enheten blir instabil och tippar över, vilket kan resultera i skada.
- Apparaten kan användas av personer med begränsad fysisk eller mental förmåga eller begränsad känsel eller med bristande erfarenhet eller kunskap, om de övervakas eller får instruktioner om hur den ska användas på säkert sätt och förstår de medföljande riskerna.

- Om apparaten används på fel sätt kan det orsaka skador.
- Denna apparat ska inte användas av barn. Håll apparat och sladden utom räckhåll för barn.
- Maxkapaciteten är baserad på tillbehöret till minihackaren/-kvarnen som har den största belastningen. Andra tillbehör kan dra mindre ström.
- Använd apparaten endast för avsett ändamål i hemmet. Kenwood tar inte på sig något ansvar om apparaten används på felaktigt sätt eller om dessa instruktioner inte följs.
- Apparaten är inte avsedd att användas tillsammans med extern timer eller separat fjärrstyrningssystem.

Innan du sätter i kontakten

- Kontrollera att din eltyp är samma som anges på apparatens undersida.
- VARNING! HUSHÄLLSAPPARATEN MÅSTE VARA JORDAD!**
- Den här apparaten uppfyller EG förordning 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Innan du använder maskinen för första gången

- Diska alla delar: se "Skötsel och rengöring".

Förklaring till bilder

Utag för tillbehör

- ① Höghastighetsuttag
- ② Låghastighetsuttag
- ③ Skåluttag

Mixer

- ④ Lock till höghastighetsuttaget
- ⑤ Blandarhuvud
- ⑥ Låsspac för huvud
- ⑦ På/av-brytare
- ⑧ Display
- ⑨ Vred
- ⑩ Motordel
- ⑪ a 7 l Värmeskål
- ⑪ b 5 l Skål
- ⑫ Belysning i skålen Bowl Bright™
- ⑬ Uttagslock för låg hastighet
- ⑭ Temperaturgivare
- ⑮ Värmeplatta
- ⑯ Luftventil

- ⑰ K-spade
- ⑱ Smetvisp
- ⑲ Visp
- ⑳ Degkrok
- ㉑ Degskrapa
- ㉒ Skydd till blandarhuvud
- ㉓ Stänkskydd
- ㉔ Lock till påfyllningsröret

Obs! Skruvnyckel visas endast i illustrationssyfte och medföljer inte i förpackningen.

Extra tillbehör

Det finns flera olika extra tillbehör du kan använda med köksmaskinen. Se medföljande broschyr om tillbehör eller besök www.kenwoodworld.com för att se hela sortimentet och information om var du kan köpa fler tillbehör.

Obs: Låghastighetstillbehör

Låghastighetsuttaget på din köksmaskin har twist-anslutning. Det är utformat för tillbehör med twist-anslutning.

När du köper nya tillbehör till låghastighetsuttaget ska du kontrollera att de passar din köksmaskin. Alla tillbehör med twist-anslutning känns igen på produktkoden som startar med KAX, men även på Twist-logotypen  som visas tydligt på förpackningen. Mer information hittar du på www.kenwoodworld.com/twist. Om dina egna tillbehör har bar-
anslutning  måste du använda KAT002ME för att kunna montera dem på kökmaskinens twist-anslutning .

Mer information hittar du på www.kenwoodworld.com/twist.

Använda köksapparaten - manuellt läge

Se illustrationerna A - I

- Kontrollera att områdena omkring värmeplattan, temperaturgivaren och skålbasens externa yta är rena. Underlätenhet att kontrollera detta påverkar temperaturgivaren, vilket leder till dålig uppvärmningsprestanda.
- 1 Koppla in och tryck på på-/avbrytaren.
 - 2 Tryck spärrspaken nedåt för att höja mixerhuvudet tills den låser sig på plats.
 - 3 Montera skålen och lås fast den genom att vrida medurs.
 - 4 Placera önskat verktyg i uttaget. Tryck det upp och vrid tills det låser på plats.
 - 5 Sänk blandarhuvudet genom att trycka ner låsspanken och sänka huvudet tills det låser fast.
 - 6 Ställ in önskad tid, hastighet och uppvärmningsnivå.

Vrid vredet medurs om du vill använda kontinuerliga hastigheter, vrid moturs om du vill använda omrörarintervall och puls (P).

Tryck och håll ned vredet om du vill aktivera pulsen.

- 7 Starta genom att trycka på vredet.
- 8 Du kan stoppa/pausa apparaten när som helst genom att trycka på vredet.
- 9 Frigör redskapet genom att vrinda det medurs och sedan ta bort det.

Viktigt

Kontrollera att redskap inte är monterade eller lagrade i skålen då kraftuttag används.

Använda förinställda program

Se illustrationerna J - L

- 1 Svep åt höger om du vill komma åt programmenyn.
- 2 Välj det program som du vill använda.
- 3 Följ anvisningarna på displayen.
- 4 Starta genom att trycka på vredet.
- 5 Du kan stoppa apparaten när som helst genom att trycka på vredet. Var försiktig eftersom skålen kan vara mycket varm.

Efter uppvärmning



- Var försiktig när du hanterar eller rör vid någon del av apparaten medan den används i uppvärmningsläge eller efter uppvärmning, SÄRSKILT SKÅLEN, VÄRMEPLATTAN OCH REDSKAPEN eftersom de förblir mycket VARMA långt efter att apparaten har stängts av.
- Use the two side handles to remove and carry the bowl. Use oven gloves when handling the hot bowl and hot tools.

Använda viktfunktionen

Se illustrationerna M - O

- 1 Sätt fast skålen.
- 2 Välj viktfunktionen genom att svepa åt vänster på displayen tills viktskärmen visas.
- 3 Nollställ vågen.
- 4 Väg ingredienserna.
- 5 Byt enheter genom att peka på enhetsknappen på viktskärmen.

Obs! Placera alltid apparaten på en torr, platt och stabil yta innan du använder vågen. Tryck inte på mixern eller skålen medan viktfunktionen används eftersom det påverkar vågens precision. Viktfunktionen kan användas med mixerhuvudet i antingen nedsänkt eller upphöjt läge.

| Displayen – förklaring | | |
|---|--|--|
|  |  |  |
|  | Klicka på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn. | |
|  | Visar den valda tiden i timmar (h), minuter (m) och sekunder (s). | |
|  | Visar valt omrörningsintervall. Om en periodisk hastighet (2 → 4) är vald ökar den yttre ringen stegvis och apparaten rör om när den är full. | |
|  | Visar den valda uppvärmningsnivån En pulserande röd bakgrund visar att maskinen är i uppvärmningsläge. Maskinen visar att den har nått den inställda uppvärmningsnivån när bakgrunden lyser röd. | |
|  | Visar att en inställning inte går att justera. | |
|  | Vrid vredet medurs om du vill använda omrörarintervall och puls (P). Vrid vredet moturs om du vill använda kontinuerliga hastigheter. | |

Råd och tips om uppvärmning

| Uppvärmningsnivåer | Rekommenderad användning |
|--------------------|---|
| 1 | Uppmjukning |
| 2 | Jäsa |
| 3 | |
| 4 | Schweizisk maräng |
| 5 | |
| 6 | Smälta choklad |
| 7 | |
| 8 | Sabayon |
| 9 | |
| | (P) Pulsera – för korta intervall med maximal hastighet. Tryck och håll ned vredet om du vill använda pulsinställningen. |
| |  Kontinuerlig omrörning – mixern kör i en konstant låg hastighet. Används för att vika in lättare ingredienser i tjockare smeter, till exempel maränger, fruit fools och tårta á la Genoise och för att långsamt blanda i mjöl och frukt i kaksmeter |
| |  Omrörningsintervall 2 – periodisk omrörning med korta pauser. När denna hastighet är vald sker omrörning periodiskt på låg hastighet var femte sekund. |
| |  Omrörningsintervall 3 – periodisk omrörning med medellånga pauser. När denna hastighet är vald sker omrörning periodiskt på låg hastighet var femtonde sekund. |
| |  Omrörningsintervall 4 – periodisk omrörning med långa pauser. När denna hastighet är vald sker omrörning periodiskt på låg hastighet var trettionde sekund. |
| | Hastighet min-max Kontinuerlig hastighet som gradvis ökar till max |


Tabell över program



| Program | Rekommenderat redskap | Standardinställningar (justerbara) | Receptidéer/användningsområden | 5L | 7L |
|--|-----------------------|--|--------------------------------|---|--|
| Jäsa deg | | 1 tim (20 min-1 tim) OFF 2 | Jäsa degar med jäst | | 2,58 kg Total vikt |
| Smälta choklad | | 10 min (3 min-1 tim) 1 7 | Choklad-mousse | | 300 g (skär i 2 cm bitar) |
| Schweizisk maräng | | 10 min Max 4 | Bas för smörkräms-glasyr | | 240 g äggvita 480 g strösocker 80 g vatten |
| Vispa äggvitor | | 2 min (1 min-5 min) Max (Min-Max) AV | Äggvitor till choklad-mousse | Se tabellen för Rekommenderad användning. | |
| Socker-kaka | | 1 min (30 sek-5 min) 1 - Max (1-Max) AV | Viktoriakaka, cupcakes | Se tabellen för Rekommenderad användning. | |
| Deg Knåda bröd Deg (styyv med jäst) | | 5 min (5-30 min) Min to 1 (min-2) AV | Franskbullar, pizza | Se tabellen för Rekommenderad användning. | |

Schema över rekommenderad användning

Detta är endast riktlinjer och varierar beroende på det enskilda receptet och ingredienserna som används.

|  | K-spade För att göra kakor, kex, pajdeg, glasering, eclairer och potatismos. | | | | |
|---|--|--|---|--|-----------|
| | Tips och idéer <ul style="list-style-type: none"> Öka hastigheten gradvis för att undvika att ingredienser stänker ut. Stoppa mixandet ofta och använd en degskrapa för att skrapa ner ingredienserna från bunkens kanter. Använd kalla ingredienser för bakverk om inte receptet anger något annat. | | | | |
| Recept/process | |  (Max) |  |  (Minuter) | |
| | | 5 l skål | 7 l skål | | |
| Bakverk och småkakor - knåda in fettet i mjölet | Mjölvikt | 500 g | 910 g | Min → 1 | 2 |
| Färdig kakmix | Total vikt | 2 kg | 4 kg | Min → Max | 45 - 60 s |
|  | Smetvisp För smeter och för att blanda mjuka ingredienser. | | | | |
| | Tips och idéer <ul style="list-style-type: none"> Öka hastigheten gradvis för att undvika att ingredienser stänker ut. Då du vispar fett och socker för kaksmet ska du alltid låta fettet bli rumsvarmt eller mjukna det först. | | | | |
| Recept/process | |  (Max) |  |  (Minuter) | |
| | | 5 l skål | 7 l skål | | |
| Vispa smör/margarin och socker | 1,79 kg | 4,55 kg | Min → Max | 4 | |
| Vispa ner ägg i kaksmet | | | Min → Max | 1 - 4 | |
| Vända ner mjöl, frukt. mm. | | | Min → 1 | 30 - 60 s | |

Storlek på ägg som används = medium (vikt 53-63 g).

Schema över rekommenderad användning

Detta är endast riktlinjer och varierar beroende på det enskilda receptet och ingredienserna som används.

|  | Visp För ägg, grädde och suffléer. | | | |
|--|---|------------|-----------|-----------|
| | Viktigt <ul style="list-style-type: none"> Öka hastigheten gradvis för att undvika att ingredienser stänker ut. Använd inte vispen för tjocka smeter (allt-i-ett-tårtor och för att röra ihop fett och socker) — du kan skada den. Bäst resultat uppnås då äggen är rumsvarma. Innan du börjar vispa äggvitorna ska du kontrollera att visp och skål är fria från fett och äggula. | | | |
| Recept/process | (Max) | 5 l skål | 7 l skål | (Minuter) |
| Äggvitor | 8 (280 g) | 16 (560 g) | Min → Max | 1½ - 2 |
| Sockerkaka utan fett | 620 g | 930 g | | 4-6 |
| Grädde | 0,5 l | 2 l | | 1½ - 3 |
| Pannkakssmet <ul style="list-style-type: none"> Tillsätt först mjölet i skålen, därefter de våta ingredienserna. Mixa vid längsta hastig-heten för att blanda ingredienserna. | 250 g Mjöl 500 g Mjölk 200 g Ägg | Min | 10 s | |
| Majonnäs <ul style="list-style-type: none"> För bästa resultat, skrapa ner i skålen efter tillsats av olja och kör i ytterligare 10 sekunder vid max hastighet. | 2 Äggula 10 g Senap 200 ml Vegetabilisk olja | Max | 45-60 s | |
| | | Max | 1 - 1½ | |

Storlek på ägg som används = medium (vikt 53-63 g).

Vispgrädde som ska användas = Färsk vispgrädde med minst 38 % fettinnehåll.

Schema över rekommenderad användning

Detta är endast riktlinjer och varierar beroende på det enskilda receptet och ingredienserna som används.

| | | | | | |
|---|---|----------------|----------|----------------------------------|----------|
|  | Degkrok För degblandningar med jäst | | | | |
| | Tips och idéer Viktigt <ul style="list-style-type: none"> • Överskrid aldrig angiven maximal kapacitet – apparaten kan bli överlastad. • Om du hör att apparaten låter ansträngd, slå av den, avlägsna hälften av degen och kör hälfterna var för sig. • Ingredienserna blandas bäst om du tillsätter vätskan först. Jäst <ul style="list-style-type: none"> • Torrjäst (den typ som kräver återfuktning): håll det varma vattnet i skålen. Tillsätt sedan jästen och sockret och låt stå i cirka 10 minuter tills dessa lösts upp. • Färsk jäst: smula ner jästen i mjölet. • Andra typer av jäst: följ tillverkarens anvisningar. | (Max) | 7 l skål | Min | Max |
| Bröddeg (hård med jäst) | Varmt vatten | 195 g | 895 g | Min 1 | 60 s 3-4 |
| | Starkt vitt mjöl | 350 g | 1,6 kg | | |
| | Snabbjäst | 6 g | 25 g | | |
| | Ister | 10 g | 30 g | | |
| | Salt | 3 g | 16 g | | |
| | Total vikt | 564 g | 2,56 kg | Upprepad knådning Hastighet 1 | 60 s |
| Mjuk jäst-deg (smaksatt med smör och ägg) | Mjölvikt | 250 g - 2,6 kg | | Min 1 | 60 s 3-4 |
| | Total vikt | 478 g - 5 kg | | Upprepad knådning Hastighet 1 | 60 s |

Storlek på ägg som används = medium (vikt 53-63 g).

Montera smet-vispen

Se illustrationerna P - R

Montering av vispbladet

- Det mjuka vispbladet är redan monterat vid leverans, men ska alltid avlägsnas före rengöring.
- 1 Montera det flexibla vispbladet noggrant på verktyget genom att rikta in vispbladets bas mot spåret och sedan passa in ena sidan i skåran innan änden försiktigt hakas fast. Upprepa med andra sidan.

Använda Bowl Bright™

(belysning i skålen)

- Din köksmaskin är utrustad med en skålbelysning som sitter under blandarhuvudet.
- Stäng av belysningen i skålen genom att välja BowlBright™ i inställningsmenyn och välja av.

Obs! Belysningen i skålen aktiveras automatiskt när maskinen är påslagen.

Ta bort och montera locken till kraftuttagen

Lock till kraftuttagen - hög hastighet

- 1 För att ta bort locket, använd hantaget på sidan och lyft uppåt.
- 2 Montera genom att placera locket över uttaget och släppa på plats.

Lock till kraftuttagen - låg hastighet

- 1 Ta bort locket genom att använda greppet högst upp och dra utåt.
- 2 Montera genom att placera locket över uttaget och trycka på plats.

Montera och använd stänkskyddet

Se illustrationerna S - T

Obs! Stänkskyddet är endast lämpligt för användning med 7 l-skålen.

Montering

Stänkskyddet består av 2 enheter: skydd för blandarhuvudet ② och stänkskydd ③.

Stänkskyddet kan inte fästas på skålen förrän skyddet på blandarhuvudet är monterat.

- 1 Lyft blandarhuvudet tills det låser på plats.
- 2 Tryck blandarhuvudets skydd uppåt på undersidan av huvudet tills det sitter ordentligt på plats.
- 3 Montera skålen på basen.
- 4 Sänk blandarhuvudet.
- 5 Häng stänkskyddet på skålens topp och för det framåt tills det har kommit ordentligt på plats.
- Ingredienser kan tillsättas direkt i skålen under blandning via matartratten.
- 6 Ta av stänkskyddet genom att försiktigt dra det av blandarskålen.
- 7 För att ta av skyddet på blandarhuvudet: Fäll upp huvudet tills det låser på plats. Ta av eventuellt verktyg. Dra sedan skyddet neråt på undersidan av blandarhuvudet.

Obs: Vid montering av stänkskyddet ska blandarhuvudet befina sig i låst position.

Vi rekommenderar du regelbundet tar av skyddet för rengöring.

Justering av verktyg

Se illustrationen U

K-spade, visp och smetvisp

Verktygen är inställda till rätt höjd för skålens i fabriken och ska inte behöva justeras.

Men skulle du vilja anpassa verktygen behöver du en skruvnyckel i lämplig storlek.

Modell KWL90 = 19 mm

Följ sedan nedanstående instruktioner:

- 1 Dra ur apparatens stickkontakt.
- 2 Fäll upp blandarhuvudet och montera vispen eller spaden.
- 3 Sänk blandarhuvudet. Om avståndet behöver justeras fäller du upp blandarhuvudet och tar av redskapet. Vispen och k-spaden ska **nästan** vidröra botten av skålens.
- 4 **Smetvisp** - Helst ska den ha kontakt med skålens yta så att den torkar skålens försiktigt under omrörningen.
- 5 Använd en lämplig skruvnyckel för att lossa muttern så att axeln kan justeras. Minska verktygets avstånd till skålens botten genom att vrida axeln moturs. Öka verktygets avstånd till skålens botten genom att vrida axeln medurs.
- 6 Dra åt muttern igen.
- 7 Montera verktyget på blandaren och fäll ner blandarhuvudet. (Kontrollera positionen enligt instruktionerna ovan.)
- 8 Upprepa vid behov ovanstående steg tills verktyget är korrekt inställt. När justeringen är klar dra åt muttern ordentligt.

Obs: Skruvnyckel visas endast i illustrationssyfte.

Degkrok

Verktyget är ställt in i fabriken och behöver inte justeras.

Skötsel och Rengöring

- Stäng alltid av och dra ur stickkontakten innan rengöring.
- Första gången adapttern används kan det dyka upp lite smörjmedel vid låghastighetsuttaget ②. Det är normalt – torka bara av det.

Motor del och lock till kraftuttagen

- Torka av med en fuktig trasa och handdukstorka torrt.
- Använd aldrig putsmedel och doppa aldrig i vatten.

Skålars

- Diska för hand och handdukstorka sedan ordentligt eller disk i diskmaskin.
- Använd aldrig stålborste, stålull eller blekmedel vid rengöring av den rostfria skålens. Kalkavlagringar kan avlägsnas med ättika.
- Håll borta från värme (spishåll, ugn, microvågsugn).
- 5 l skålens kan placeras i 7 l skålens för enkel förvaring. (Placera inte redskap i 5 l skålens när den är staplad i 7 l skålens).

Verktyg och stänkskydd

- Diska för hand och handdukstorka sedan ordentligt eller disk i diskmaskin.

Diska i maskin

- Eller se tabellen med illustrationer på framsidan för delar som är säkra att disk i maskin.

Recept

Marinad med katrinplommon

200 g genomskinlig rinnande honung
50 g mjuka katrinplommon
50 ml vatten

- 1 Tillsätt alla ingredienserna i minihackaren/kvarnen. Ställ i kylskåpet över natten.
2. Montera tillbehöret på köksmaskinen.
- 3 Ställ in på puls i fem sekunder.
- 4 Använd enligt recept.

Snabbjäsande vitt bröd

280 ml varmt vatten
500 g starkt vitt mjöl
8 g snabbjäst
10 g ister
5 g salt

- 1 Tillsätt ingredienserna i uppvärmingsskålen i den ordningsföljd som står ovan.
- 2 Placera skålen på maskinen. Montera degkroken och sänk mixerhuvudet.
- 3 Knåda i den längsta hastigheten i en minut följd av hastighetsinställning 1 i nio minuter medan maskinen är inställd på uppvärmningsnivå 3.
- 4 Ta bort degkroken.
- 5 Montera stänkskyddet och låt degen jäsa på uppvärmningsnivå 3 i 40 minuter.

service och kundtjänst

- Om du får problem med att använda apparaten ber vi dig att läsa avsnittet om "problemsökning" i bruksanvisningen eller på www.kenwoodworld.com innan du ringer kundtjänst.
- Produkten omfattas av en garanti som efterföljer alla lagstadgade bestämmelser vad gäller garanti och konsumenträttigheter i inköpslandet.
- Om din Kenwood-produkt inte fungerar som den ska eller om du upptäcker fel ber vi dig att lämna eller skicka in den till ett godkänt KENWOOD-servicecenter. För aktuell information om närmaste godkända KENWOOD-servicecenter besök www.kenwoodworld.com eller Kenwoods webbplats för ditt land.
- Konstruerad och utvecklad av Kenwood i Storbritannien.
- Tillverkad i Kina.



VIKTIG INFORMATION OM HUR PRODUKTEN SKALL KASSERAS I ENLIGHET MED EUROPEISKA DIREKТИV OM AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÄLLER ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE)

När produktens livslängd är över får den inte slängas i hushållssoporna. Den kan överlämnas till lokala myndigheters avfallssorteringscentraler eller till en återförsäljare som ger denna service.

Problemsökningsguide

| Problem | Orsak | Lösning |
|--|--|---|
| Vispen eller k-spaden slår emot botten på skålen eller når inte ingredienserna i botten. | Verktyget har fel höjd och behöver justeras. | Justera höjden med hjälp av en lämplig skruvnyckel. |
| Tillbehör går inte att montera på låghastighetsuttaget. | Kontrollera att ditt tillbehör är kompatibelt med din (modell KAX)  | Tillbehöret måste ha KAX twist-anslutning  för att passa i uttaget. Om dina egna tillbehör har bar- anslutning  måste du använda KATO02ME för att kunna montera dem på köksmaskinens twist-anslutning. <i>Mer information hittar du på www.kenwoodworld.com/twist</i> |
| Köksapparaten stoppar under användning. Displayen visar felmeddelande E27. | Skyddssystemet mot överbelastning eller överhetning är aktiverat. Maximal kapacitet har överskridits. | Dra ur stickkontakten och kontrollera om något blockerar maskinen eller om den är överbelastad. Om maskinen inte startar ta bort en del ingredienser för att minska belastningen och starta igen. År problemet fortfarande inte löst. Ta ur stickkontakten och låt maskinen vila i 15 minuter. Koppla in och starta om. Om köksmaskinen fortfarande inte startar efter ovanstående procedur kontakta "kundtjänst" för hjälp. |
| Ingen ström till apparaten/displayen tänds inte. | Stickkontakten har inte satts in i vägguttaget. Du har inte tryckt på på-/av-knappen. Apparaten har gått in i viloläge. | Check appliance plugged in. Press the On/Off switch to the On position. Välj displayen eller vrid på vredet. |
| Apparaten fungerar inte. | Vredet har inte tryckts. | Starta genom att trycka på vredet. |
| Timern räknar inte ned på displayen. | Under upphettningssteget kommer inte timern att börja räkna ned förrän rätt rätt temperatur är uppnådd. | Normal drift. |

Problemsökningsguide (fortsättning)

| Problem | Orsak | Lösning |
|---|--|---|
| Stora rörelser eller vibrationer vid användning. | Ojämн fördelning i skålen orsakar onormala vibrationer. Maximal kapacitet överskriden. Fel verktyg eller fel hastighet används. | Minska mängden eller ordna om råvarorna i skålen och starta om apparaten. Se relevant program och rekommenderat hastighetsdiagram för att hitta rätt verktyg och hastighet. |
| Displayen visar “- -”. | Vägen nollställs. | Normal drift. |
| Displayen visar minus. | Displayen har inte nollställts och antingen har ingredienserna eller skålen tagits bort. Ingredienser eller andra objekt trycker mot eller sitter under apparaten. Apparaten är tryckt mot en vägg. | Antingen kan du nollställa vägen, lägga tillbaka de saknade ingredienserna eller ställa tillbaka skålen. Ensure there are no ingredients or items pressed against or underneath the appliance. Ensure there is space between the appliance and any walls. Zero the display before weighing next ingredients. |
| Displayen registrerar inte små mängder. | För liten mängd vägs. | Använd teskeds- eller matskeds-mått för mycket små mängder. |
| Vikten ändrades på displayen. | Apparaten flyttades under drift. Mixerhuvudet är höjt eller sänkt vid användning. | Placera alltid apparaten på en torr, platt och stabil yta innan du använder vägen. Kontrollera att sladden inte är spänd. Flytta inte på apparaten eller rör vid skålen medan du väger. Nollställ displayen innan du väger |
| Det gick inte att växla snabbt mellan metriska och brittiska enheter. | Apparaten omkonfigurerar till att visa tidigare valda enheter och mått. | Vänta i fem sekunder och försök igen. |

Brett ut framsiden med illustrasjoner**Bli kjent med din Kenwood-kjøkkenmaskin**

Gratulerer med kjøpet av en Kenwood-maskin. Med alt tilbehøret som er tilgjengelig, er dette mer enn bare en mikser – den er det aller beste innen kjøkkenmaskiner. Vi håper at du får glede og nytte av den.

Robust. Pålitelig. Allsidig. Kenwood.

Sikkerhet

- Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og ta vare på den slik at du kan slå opp i den senere.
- Fjern all emballasje og eventuelle merkesedler.
- Hvis støpselet eller ledningen er skadet, må de av sikkerhetshensyn skiftes ut av Kenwood eller et godkjent Kenwood-verksted for å unngå ulykker.
- Slå av og koble fra apparatet før du setter på eller fjerner redskaper/tilbehør, etter bruk og før rengjøring.
- Hold fingrene unna bevegelige deler og påsatt tilbehør.
- Du må aldri la kjøkkenmaskinen være uten oppsyn mens den er i drift.
- Du må aldri bruke en skadet maskin. Få den undersøkt eller reparert: se avsnittet «Service og kundetjeneste».
- Du må aldri kjøre kjøkkenmaskinen med hodet i hevet stilling.
- Du må aldri la ledningen henge ned slik at et barn kan ta tak i den.
- Du må aldri la motorenheten, ledningen eller støpselet bli vått.
- Du må aldri bruke uautorisert tilbehør eller mer enn ett tilbehør av gangen.
- Du må aldri overstige maksimale mengder og hastigheter oppgitt i tabell for anbefalt bruk.
- Når du bruker tilbehør, må du lese og følge sikkerhetsveiledningen som følger med det aktuelle tilbehøret.
- Vær forsiktig når du løfter maskinen – den er tung. Forsikre deg om at hodet sitter korrekt fastlåst i ned-stillingen og at bollen, redskaper, uttaksdeksler og ledningen er sikret før du løfter.

- Ved flytting av apparatet må du alltid holde i sokkelen og mikserhodet. Du må IKKE løfte eller bære apparatet etter bollehåndtaket
- Vær forsiktig når du tar av bolleredskaper etter langvarig bruk – de kan være varme.
- Barn må være under overoppsyn for å sikre at de ikke leker med maskinen.
- La aldri apparatet kjøre i varmingsmodus med tom bolle.
- Ikke bruk skvettskjermen med 5 l-bollen.
Skvettskjermen kan bare brukes med 7 l-bollen.
- Ikke sett på et bolleredskap på mikseren når 5 l-bollen er stablet i 7 l-bollen.
- Ikke stikk inn noe i lufteventilene.
- Når apparatet brukes, må det stå på et jevnt underlag inn fra kanten. Pass på at det er minst 10 cm til veggene og at ventilene ikke blokkeres. Må ikke plasseres under overhengende skap.
- Du må aldri bruke bollen med andre varmekilder.
- Undersiden av bollen er varm i lang tid etter at oppvarmingen er avsluttet. Vær forsiktig ved håndtering og bruk en bordskåner e.l. hvis du skal sette bollen på en varmefølsom overflate.
- Dette  symbolet merket på produktet indikerer en overflate som kan bli varm under bruk.
- Ikke flytt eller hev mikserhodet mens tilbehør er satt på, dette kan gjøre kjøkkenmaskinen ustabil.
- Apparatet må ikke brukes nær benkekanten eller hengende over arbeidsflaten. Ikke bruk stor kraft på tilbehør som sitter på. Dette kan føre til at apparatet blir ustabilt og velter, noe som kan forårsake skade.
- Apparater kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring eller kunnskap, hvis de har fått tilsyn eller veiledning om trygg bruk av apparatet og de forstår farene det innebærer.
- Feil bruk av maskinen kan forårsake personskader.
- Dette apparatet må ikke brukes av barn. Hold apparatet og den tilhørende ledningen utenfor barns rekkevidde.
- Maks. hastighet avhenger av minikutter/

kverntilbehøret. Det er dette som trekker mest kraft – andre tilbehør kan trekke mindre kraft.

- Bruk bare apparatet til dets tiltenkte hjemlige bruk. Kenwood frasier seg ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller dersom apparatet ikke er brukt i henhold til denne bruksanvisningen.
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk med eksterne timere eller separate fjernkontrollsystemer.

Før du setter i støpselet

- Forsikre deg om at nettspenningen stemmer overens med det som står på undersiden av apparatet.
- **ADVARSEL: DETTE APPARATET MÅ VÆRE JORDET.**
- Dette apparatet overholder EU-forordning 1935/2004 om materialer og gjenstander som er bestemt å komme i kontakt med næringsmidler.

Før førstegangs bruk

- Vask delene: se avsnittet «Vedlikehold og rengjøring».

Deler

Tilbehøruttak

- ① Høyhastighetsuttak
- ② Lavhastighetsuttak
- ③ Redskapskontakt til bolle

②2 Hodevern

②3 Skvettskjerm

②4 Lokk til materør

Merk: Skiftenøkkelen som vises er bare til illustrasjonsformål og følger ikke med i pakken.

Mikser

- ④ Deksel til høyhastighetsuttak
- ⑤ Mikserhode
- ⑥ Utløzerspak for hode
- ⑦ Av/på-bryter
- ⑧ Displayskjerm
- ⑨ Kontrollhjul
- ⑩ Motorenhet
- ⑪ a 7 l-bolle til varming
- ⑪ b 5 l-bolle
- ⑫ Belysning inni bollen 'Bowl Bright™'
- ⑬ Deksel til lavhastighetsuttak
- ⑭ Temperatursensor
- ⑮ Varmeplate
- ⑯ Lufteventil
- ⑰ K-spade
- ⑱ Hvitrøringsspade
- ⑲ Visp
- ⑳ Deigkrok
- ㉑ Slikkepott

Ekstratilbehør

Det finnes mange ekstratilbehør du kan bruke med din kjøkkenmaskin. Se brosjyren som følger med i pakken eller gå til www.kenwoodworld.com, der du kan se hele utvalget og finne ut hvordan du kjøper tilbehør som ikke følger med i pakken.

Merknad: tilbehør til lavhastighetsuttaket

Lavhastighetsuttaket på din kjøkkenmaskin har Twist-tilkoblingssystemet. Det kan brukes med tilbehør som har Twist-tilkoblingssystemet.
Når du kjøper nytt tilbehør til lavhastighetsuttaket, må du sjekke at det er kompatibelt med din kjøkkenmaskin. Du kan identifisere tilbehør med Twist-tilkoblingssystemet på produktkoden,

som skal starte med KAX, og også på Twist-logoen , som står på emballasjen. Du finner mer informasjon på www.kenwoodworld.com/twist.

Hvis du eier tilbehør med Bar-tilkoblingssystemet , må du bruke KATO02ME-adapteren til å koble disse til Twist-koblingssystemet  på kjøkkenmaskinen din.

Du finner mer informasjon på www.kenwoodworld.com/twist.

Slik bruker du kjøkkenmaskinen - Manuell modus

Se illustrasjon A - I

- Kontroller at varmeplateområdet, temperatursensoren og undersiden av bollen er rene. Hvis ikke, påvirkes varmesensoren, noe som medfører dårlig varmeytelse.
- 1 Sett inn støpselet og trykk på av/på-bryteren.
- 2 Skyv ned hodeløftespaken og hev mikserhodet til det låses på plass.
- 3 Sett inn bollen og vri med klokken for å låse den på plass.
- 4 Plasser redskapet du vil bruke i kontakten. Så skyver du redskapet opp og vrir det slik at det låses på plass.
- 5 Senk mikserhodet ved å skyve hodeutløzerspaken ned og senke mikserhodet til det låses på plass.
- 6 Angi ønsket tid, hastighet og varmenivå.
Vri kontrollhjulet med klokken for å bruke kontinuerlig hastighet, vri mot klokken for å bruke røreintervaller og pulsering (P).
Trykk inn og hold kontrollhjulet for å aktivere pulseringen.
- 7 Trykk inn kontrollhjulet for å starte.
- 8 Du kan nå som helst stoppe/sette enheten på pause ved å trykke inn kontrollhjulet.
- 9 Frigjør redskapet ved å vri med klokken for å løsne det fra sokkelen for bollerredskaper og ta det ut.

Viktig

Forsikre deg om at ingen redskaper er satt på eller oppbevart i bollen mens du bruker andre uttak.

Slik bruker du forhåndsinnstilte programmer

Se illustrasjon J - L

- 1 Sveip til høyre for å få frem forhåndsinnstillingsmenyen.
- 2 Velg forhåndsinnstillingen du ønsker å bruke.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.
- 4 Trykk inn kontrollhjulet for å starte.
- 5 Du kan nå som helst stoppe enheten ved å trykke inn kontrollhjulet. Vær forsiktig – bollen kan være varm.

Etter varming

- Vær forsiktig ved håndtering eller berøring av noen del av apparatet når det brukes i varmemodus eller etter varming, SÆRLIG BOLLEN, VARMEPLATEN OG REDSKAPENE, da de vil være VARME lenge etter at apparatet har blitt slått av.
- Bruk de to håndtakene for å ta ut og bære bollen. Bruk ovnshansker ved håndtering av den varme bollen og varme redskaper.

Slik bruker du veiefunksjonen

Se illustrasjon M - O

- 1 Sett inn bollen.
- 2 Velg veiefunksjonen ved å sveipe mot venstre på displayskjermen til veieskjermbildet vises.
- 3 Nullstill vekten.
- 4 Vei ingrediensene.
- 5 Du kan veksle mellom enhetene ved å trykke på enhetsknappen på veieskjermbildet.

Merk: Sett alltid apparatet på et tørt, flatt og stabilt underlag før veiling. Du må ikke bruke kraft på mikserhodet i enten hevet eller senket posisjon.




nøyaktigheten til vekten. Veiefunksjonen kan brukes med mikserhodet i enten hevet eller senket posisjon.

Skjermforklaring

| | |
|--------------|---|
| | Trykk på dette ikonet for å åpne innstillingsmenyen. |
| 30:00 m s | Viser valgt tid i timer (h), minutter (m) og sekunder (s). |
| 2 | Viser røreintervallet som er valgt. Hvis en tidvis hastighet (2 → 4) er valgt, vil ringen stadig bli større, og apparatet begynner å røre når den er full. |
| 30:00 | Viser valgt varmenivå. En pulserende rød bakgrunn indikerer at maskinen er i varmemodus. En fast rød bakgrunn angir at maskinen har oppnådd innstilt varmenivå. |
| | Angir at en innstilling ikke kan justeres |
| | Vri kontrollhjulet mot klokken for å bruke tidvise røreintervaller og pulsering. Vri kontrollhjulet med klokken for å bruke kontinuerlig hastighet. |

Tips for varming

| | |
|---|--|
| Varmenivåer | Anbefalt bruk |
| 1 | Oppmykning |
| 2 | Hev |
| 3 | |
| 4 | Sveitsisk marengs |
| 5 | |
| 6 | Smelting av sjokolade |
| 7 | |
| 8 | Sabayon |
| 9 | (P) Pulsering – velges for korte støt på maksimal hastighet. Trykk og hold kontrollhjulet inne for å stille inn pulsering. |
|  |  Kontinuerlig røring – mikseren kjører med en jevn, lav hastighet. Brukes når man blander inn lette ingredienser i tyngre blandinger, for eksempel marengs, fruktdesserter og sukkerbrød samt langsom tilsetting av mel og frukt i kakeblandingene. |
| |  Røreintervall 2 – tidvis røring med korte pauser. Når denne hastigheten er angitt, røres det tidvis ved lav hastighet hvert 5. sekund. |
| |  Røreintervall 3 – tidvis røring med middels lange pauser. Når denne hastigheten er angitt, røres det tidvis ved lav hastighet hvert 15. sekund. |
| |  Røreintervall 4 – tidvis røring med lange pauser. Når denne hastigheten er angitt, røres det tidvis ved lav hastighet hvert 30. sekund. |
| | Hastighet min – max Kontinuerlige hastigheter øker gradvis til max. |

| Tabell for forhåndsinnstilt bruk | | | | |  (Max) |
|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| Forhånd-sinnstilling | Anbefalt redskap | Standardinstillinger (justerbare) | Oppskrift, ideer/bruks- område | 5 l | 7 l |
| Heving av deig |  |  1 time (20 min - 1 time)  AV  2 | Heving av gjærdeig | | 2,58 kg Totalvekt |
| Smelting av sjokolade |  |  10 min (3 min - 1 time)  1  7 | Sjokolade-mousse | | 300 g (kuttet i biter på 2 cm) |
| Sveisisk marengs |  |  10 min  Max  4 | Base for smørkrem glasur | | 240 g eggehvite 480 g finkornet sukker 80 g vann |
| Pisking av eggehvite |  |  2 min (1 min - 5 min)  Max (Min - Max)  AV  | Eggehvite for sjokolade-mousse | Se tabell for anbefalt bruk | |
| Sukkerbrød |  |  1 min (30 sek - 5 min)  1 - Max (1 - Max)  AV  | Sukkerbrød, cupcake | Se tabell for anbefalt bruk | |
| Elting av deig - brøddeig (fast gjær) |  |  5 min (5 min - 30 min)  Min til 1 (min - 2)  AV  | Rundstykker, pizza | Se tabell for anbefalt bruk | |

Tabell over anbefalt bruk

Dette er kun veiledende og vil variere avhengig av oppskriften og ingrediensene som brukes.

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--------------|
|  | K-spade | For å lage kaker, kjeks, butterdeig, glasur, fyll, eclair og potetmos. | | | |
| | Råd og tips | <ul style="list-style-type: none"> Øk hastigheten gradvis for å unngå sprutting fra bollen. Stopp maskinen iblant for å skrape ned bollen med slikkepotten for å blande ingrediensene godt. Bruk kalde ingredienser til kaker hvis ikke oppskriften sier noe annet. | | | |
| Oppskrift/ fremgangsmåte | |  (Max) |  |  (Minutter) | |
| Kake og kjeks – gni smør inn i melet | Melvekt | 500 g | 910 g | Min → 1 | 2 |
| Alt-i-ett kakeblanding | Total vekt | 2 kg | 4 kg | Min → Max | 45 – 60 sek. |
|  | Hvitrøringsspade For hvitring og blanding av myke ingredienser. | | | | |
| | Råd og tips | <ul style="list-style-type: none"> Øk hastigheten gradvis for å unngå sprutting fra bollen. Ved visping av smør og sukker til kakeblandinger, la alltid smøret få romtemperatur først. | | | |
| Oppskrift/ fremgangsmåte | |  (Max) |  |  (Minutter) | |
| Smør/margarin og sukker | 5 l-bolle | 1,79 kg | 4,55 kg | Min → Max | 4 |
| Visping av egg til kakeblandinger | 7 l-bolle | | | Min → Max | 1 – 4 |
| Blande inn mel, frukt osv. | | | | Min → 1 | 30 – 60 sek. |

Eggestørrelse som er brukt = medium størrelse (vekt 53-63 g).

Tabell over anbefalt bruk

Dette er kun veiledende og vil variere avhengig av oppskriften og ingrediensene som brukes.

|  | Visp For egg, krem og suffleer. | | |
|---|--|---------------|---------------------|
| | Viktig <ul style="list-style-type: none"> Øk hastigheten gradvis for å unngå sprutting fra bollen. Ikke bruk vispen til tunge blandinger (kakeblanding og hvitpisking av smør og sukker) – det kan skade den. Best resultat oppnås når eggene har romtemperatur. Før visping av eggehviter, pass på at det ikke er noe fett eller eggplommer på vispen eller i bollen. | | |
| Oppskrift/ fremgangsmåte | (Max) | (Min) | (Minutter) |
| | 5 l-bolle | 7 l-bolle | |
| Eggehviter | 8 (280 g) | 16 (560 g) | Min → Max 1½ - 2 |
| Fettfritt sukkerbrød | 620 g | 930 g | 4-6 |
| Krem | 0,5 l | 2 l | 1 ½ - 3 |
| Pannekake-røre | 250 g Mel 500 g Melk 200 g Egg | Min | 10 sek. |
| • Start med tilsetting av mel i bollen, etterfulgt av de våte ingredi-ensene. • Bruk minste hastighet for å blande ingredi-ensene. | | Max | 45-60 sek. |
| Majones | 2 Eggeplommer 10 g Sennep 200 ml Vegetabilisk olje | Max | 1 - 1 ½ |
| • For best resultat, skrap ned bollen etter tilsetting av olje og kjør videre i 10 sek. ved maks. hastighet. | | | |

Eggestørrelse som er brukt = medium størrelse (vekt 53-63 g).

Kremfløte som er brukt = fersk kremfløte med minst 38 % fettinnhold.

Tabell over anbefalt bruk

Dette er kun veiledende og vil variere avhengig av oppskriften og ingrediensene som brukes.

| | | | | | |
|---|--|----------------|---|---|-------------|
|  | Deigkrok For gjærdeig | | | | |
| | Råd og tips Viktig <ul style="list-style-type: none"> Overskrid aldri maks. kapasitet som er oppgitt - da kan du overbelaste maskinen. Hvis du hører at maskinen sliter, slå den av, fjern halvparten av deigen og elt hver halvdel for seg. Ingrediensene blandes best hvis du heller i væsken først. Gjær <ul style="list-style-type: none"> Tørrgjær (typen som skal blandes med væske): hell det lunkne vannet i bollen. Tilsett gjær og sukker og la stå ca. 10 min. til det skummer. Fersk gjær: smuldre inn I melet. Andre typer gjær: følg instruksjonene fra produsenten. | (Max) |  |  | (Minutter) |
| Oppskrift/ fremgangsmåte | | 7 l-bolle | Min | Max | |
| Brøddeig (fast gjærdeig) | Lunkent vann | 195 g | 895 g | Min 1 | 60 sek. 3-4 |
| | Hvetemel | 350 g | 1,6 kg | | |
| | Gjær | 6 g | 25 g | | |
| | Smør eller margarin | 10 g | 30 g | | |
| | Salt | 3 g | 16 g | | |
| | Total vekt | 564 g | 2,56 kg | Hast. ved ny elting 1 | 60 sek. |
| Myk gjærdeig (tilsatt smør og egg) | Melvikt | 250 g - 2,6 kg | | Min 1 | 60 sek. 3-4 |
| | Total vekt | 478 g - 5 kg | | Hast. ved ny elting 1 | 60 sek. |

Eggestørrelse som er brukt = medium størrelse (vekt 53-63 g).

Slik monterer du hvitøringsspaden

Se illustrasjon P - R

Påsetting av viskerbladet

- Viskerbladet leveres ferdig montert og må alltid tas av før rengjøring.
- 1 Sett det fleksible viskerbladet forsiktig på redskapet ved å sette viskerbladets base inn i fordypningen og så sette én side inn i sporet før du forsiktig kroker enden på plass. Gjenta på den andre siden.

Slik bruker du Bowl Bright™
(belysning inni bollen)

- Kjøkkenmaskinen din har bollebelysning på undersiden av mikserhodet.
- For å slå av belysning inni bollen, velger du BowlBright™ i innstillingsmenyen og velger av.

Merk: Belysning inni bollen aktiveres automatisk når maskinen slås på.

Slik tar du av og setter på uttaksdekslene

Deksel til høyhastighetsuttak

- 1 Du tar av dekselet ved å bruke gripehåndtaket på siden og løfte det opp.
- 2 Festes ved å plassere dekslet over uttaket og slippe på plass.

Deksel til lavhastighetsuttak

- 1 Dekslet fjernes ved å holde i håndtaket på toppen og trekke utover.
- 2 Festes ved å plassere dekslet over uttaket og skyve på plass.

Slik setter du på og bruker skvettskjermen

Se illustrasjon S - T

Merk: Skvettskjermen kan bare brukes med 7 l-bollen.

Slik setter du den sammen

Skvettskjermmonteringen består av to deler: hodevernet ② og skvettskjermen ③.

Skvettskjermen kan ikke settes på bollen uten at vernet er satt på.

- 1 Hev mikserhodet til det låses på plass.
- 2 Skyv hodevernet oppover mot undersiden av mikserhodet til det sitter ordentlig på plass.
- 3 Sett bollen på basen.
- 4 Senk mikserhodet.
- 5 Hvil skvettskjermen på kanten av bollen og skyv den fremover til den sitter helt på plass.
- Mens du mikser kan du legge til ingredienser rett i bollen via innmatingsrøret.
- 6 Du fjerner skvettskjermen ved å skyve den vekk fra mikserbollen.
- 7 Du fjerner hodevernet ved å heve mikserhodet til det låser. Fjern eventuelle redskap som sitter på, og dra så hodevernet nedover fra undersiden av mikserhodet.

Merk: Du må bare sette på eller ta av skvettskjermen mens mikserhodet er i låst stilling.

Vi anbefaler at du tar av hodevernet jevnlig og rengjør det.

Justering av redskaper

Se illustrasjon U

K-spade, visp og hvitringssspade

Redskapene er fabrikkinnstilt til korrekt høyde for bollen som følger med, og bør ikke måtte justeres.

Men hvis du vil justere redskapene, må du bruke en skiftenøkkel i passende størrelse:

TYPE KWL90 = 19 mm

Så følger du veiledningen under:

- 1 Trekk ut støpselet.
- 2 Hev mikserhodet og sett inn vispen eller spaden.
- 3 Senk mikserhodet. Hvis klareringen må justeres, hever du mikserhodet og tar av redskapet. Ideelt sett bør vispen og K-spaden **nesten** berøre bunnen av bollen.
- Hvitringsspade** – den skal helst være i kontakt med bolleoverflaten slik at den varsomt stryker bollen under miksing.
- 4 Bruk en passende skiftenøkkel til å løsne mutteren nok til at du kan justere skaftet. Hvis du vil senke redskapet lenger ned mot bunnen av bollen, vrir du skaftet motsols. Hvis du vil heve redskapet opp og vekk fra bunnen av bollen, vrir du skaftet medsols.
- 5 Stram til mutteren igjen.
- 6 Sett redskapet på mikseren og senk mikserhodet. (Sjekk stillingen det er i, se over).
- 7 Gjenta trinnene over så mange ganger det er nødvendig til redskapet er korrekt innstilt. Når du har fått til dette, strammer du mutteren godt til.

Merk: Skiftenøkkelen som vises er bare til illustrasjonsformål.

Deigkrok

Dette redskapet er innstilt på fabrikken og vil ikke trenge justering.

Stell og rengjøring

- Slå alltid av og trekk ut støpselet før rengjøring.
- Litt smøring kan dukke opp ved lavhastighetsuttaket ② når du bruker det for første gang. Dette er normalt – bare tørk det av.

Motorenheten og uttaksdekslene

- Tørk over med en fuktig klut og tørk.
- Bruk aldri slipemidler eller legg i vann.

Boller

- Vask for hånd og tørk grundig, eller vask i oppvaskmaskin.
- Bruk aldri stålbørste, stålull eller klorin til å rengjøre bollen av rustfritt stål. Bruk eddik til å fjerne kalkavleiringer.
- Hold unna sterke varme (komfyrlater, ovner, mikrobølgeovner).
- 5 l-bollen kan plasseres oppi 7 l-bollen for enkel oppbevaring. (Du må ikke plassere redskaper i 5 l-bollen når den står oppi 7 l-bollen).

Redskapene og skvettskjermen

- Vask for hånd og tørk grundig, eller vask i oppvaskmaskin.

Oppvask

- Alternativt kan du se illustrasjonstabellen foran for deler som kan vaskes i oppvaskmaskin.

Oppskrift

Sviske Marinade

200 g klar, rennende honning

50 g myke svisker

50 ml vann

- 1 Legg alle ingrediensene i minikutter/kvern. Settes i kjøleskap over natten.
- 2 Fest tilbehøret til kjøkkenmaskinen
- 3 Bytt til pulsering i 5 sekunder.
- 4 Brukes etter ønske.

Hurtigheving av loff

280 ml lunkent vann

500 g hvetemel

8 g gjær

10 g smør eller margarin

5 g salt

- 1 Ha ingrediensene i varmebollen i den rekkefølgen som er oppgitt nedenfor.

- 2 Sett inn bollen i maskinen. Sett på deigredskapet og senk mikserhodet.
- 3 Elt på min. hastighet i 1 minutt og deretter hastighet 1 i 9 minutter med maskinen innstilt på varmenivå 3.
- 4 Fjern deigredskapet.
- 5 Sett på skvettskjermen og la deigen heve på varmenivå 3 i 40 min.

Service og kundetjeneste

- Hvis du har problemer med å bruke apparatet ditt, må du sjekke «Feilsøkingsveiledningen» i håndboken eller gå til www.kenwoodworld.com før du kontakter oss for hjelp.
- Vennligst merk at produktet ditt dekkes av en garanti som overholder alle lovforskrifter angående eksisterende garanti- og forbrukerrettigheter i landet der produktet ble kjøpt.
- Hvis Kenwood-produktet ditt har funksjonssvikt eller du finner defekter på det, må du sende eller ta det med til et autorisert KENWOOD-servicesenter. Du finner oppdatert informasjon om hvor ditt nærmeste autoriserte KENWOOD-servicesenter er, på www.kenwoodworld.com eller på nettstedet for landet ditt.
- Designet og utviklet av Kenwood i Storbritannia.
- Laget i Kina.



VIKTIG INFORMASJON OM KORREKT KASTING AV PRODUKTET I HENHOLD TIL EU-DIREKTIVET OM ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR SOM AVFALL (WEEE)

På slutten av levetiden må ikke produktet kastes som vanlig avfall. Det må tas med til et lokalt kildesorteringssted eller til en forhandler som tilbyr tjenesten.

Feilsøkingsveiledning

| Problem | Årsak | Løsning |
|---|--|---|
| Vispen eller K-spaden dunker ned i bunnen av bollen eller rekker ikke ned til ingrediensene i bollen. | Redskapet er i feil høyde og må justeres. | Juster høyden med en passende skiftenøkkel – se avsnittet «Justering av redskaper». |
| Kan ikke sette på lavhastighetstilbehør. | Sjekk at tilbehøret er kompatibelt med din modell. Må ha Twist-tilkoblingssystemet (modell KAX)  | Tilbehøret må ha KAX twist-tilkoblingssystemet  for at det skal passe i uttaket. Hvis du eier tilbehør med Bar-tilkoblingssystemet  , må du bruke KAT002ME-adapteren til å koble disse til Twist-koblingssystemet på kjøkkenmaskinen din. <i>Du finner mer informasjon på www.kenwoodworld.com/twist</i> |
| Kjøkkenmaskinen stopper under bruk. Displayet viser feilmelding E27. | Systemet for vern mot overbelastning eller overoppheeting er aktivert. Maksimalkapasiteten er overskredet. | Trekk ut støpselet og sjekk etter blokkeringer eller overbelastning. Hvis maskinen ikke fungerer, må du redusere belastningen ved å fjerne noen av ingrediensene og starte på nytt. Hvis dette ikke løser problemet, trekker du ut støpselet og lar stå i 15 minutter. Sett inn stikkontakten og start på nytt. Hvis maskinen ikke starter igjen etter at du har brukt fremgangsmåten over, må du kontakte «kundeservice» for mer hjelp. |
| Ingen strøm til apparatet / displayskjermen slår seg ikke på. | Apparatet står ikke i kontakten. På/av-knappen ble ikke brukt. Apparatet har gått over i standbymodus. | Sjekk at støpselet står i kontakten. Skyv på/av-knappen til On-stillingen (på). Trykk på skjermen eller vri på kontrollhjulet. |
| Apparatet kjører ikke. | Kontrollhjulet er ikke trykket. | Trykk på kontrollhjulet for å starte. |
| Timeren teller ikke ned på displayskjermen. | Timeren teller ikke ned i oppvarmingsfasen – nedtellingen begynner når maten har nådd riktig temperatur. | Normal drift. |

Feilsøkingsveiledning - (forts.)

| Problem | Årsak | Løsning |
|---|---|--|
| Kraftig bevegelse eller vibrasjoner under bruk. | Ujevn fordeling av ingrediensene i bollen førårsaker for mye vibrasjon. Maksimal kapasitet overskredet. Feil verktøy/tilbehør eller hastighet. | Ta ut noe av maten eller flytt den slik at den ligger jevnere, og start apparatet igjen. Se relevant program og anbefal hastighetsveiledning for korrekt vektøy/tilbehør og hastighet. |
| Skjermen viser «- -». | Vekten nullstilles. | Normal drift. |
| Skjermen viser en negativ verdi. | Displayet er ikke nullstilt og enten ingrediensene eller bollen er fjernet. Ingrediensene eller gjenstandene presses mot underside av apparatet. Apparatet trykkes mot en vegg. | Enten nullstill skjermen, legg tilbake ingrediensene eller sett på plass bollen igjen. Påse at det ikke er noen ingredienser eller deler som trykkes mot eller på undersiden av apparatet. Påse at det er mellomrom mellom apparatet og eventuelle vegger. Nullstill skjermen før du veier neste ingrediens. |
| Skjermen registrerer ikke små mengder. | Veid mengde for liten. | Bruk teskje- eller spiseskjemål for svært små mengder. |
| Vekten endret seg på skjermen. | Apparatet flyttet på seg under veiing. Mikserhode hevet eller senket under bruk. | Plasser alltid apparatet på et tørt, flatt og stabilt underlag før veiing. Kontroller at ikke strømledningen ligger i klem. Du må ikke flytte på apparatet eller berøre bollen ved bruk av veiefunksjonen. Nullstill skjermen før veiing av neste ingrediens. |
| Kan ikke veksle raskt mellom metriske og britiske måleenheter | Apparatet rekonfigureres til å vise tidligere valgt enhet og måling. | Vent 5 sekunder og prøv igjen. |

Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki, jotta näet kuvitukset

Kenwood-yleiskoneeseen tutustuminen

Onnittelut Kenwoodin valitsemisen johdosta. Se on enemmän kuin pelkkä vatkain, koska varusteita on saatavana laaja valikoima. Siksi se on kehittynyt yleiskone. Toivottavasti nautit sen käyttämisestä.

Vankka. Luotettava. Monikäyttöinen. Kenwood.

Turvallisuus

- Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvitta varten.
- Poista pakkauksen osat ja mahdolliset tarrat.
- Jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, sen saa vaihtaa ainoastaan Kenwood tai Kenwoodin valtuutettu huoltoedustaja vaarojen välittämiseksi.
- Katkaise virta ja irrota pistoke sähköpistorasiasta ennen lisälaitteen tai varusteen kiinnittämistä tai irrottamista, käytön jälkeen ja ennen puhdistamista.
- Pidä sormet loitolla liikkuvista osista ja paikalleen asetetuista varusteista.
- Älä jätä yleiskonetta toimimaan ilman valvontaa.
- Älä koskaan käytä viallista laitetta. Toimita se tarkistettavaksi tai korjattavaksi. Lisätietoja on huolto ja asiakaspalvelu -kohdassa.
- Älä käytä yleiskonetta, kun sen pää on pystyasennossa.
- Älä anna johdon roikkua siten, että lapsi voi tarttua siihen.
- Älä koskaan anna moottoriosan, virtajohdon tai pistokkeen kastua.
- Älä käytä muita kuin laitteen valmistajan suosittelemia varusteita ja tai useita varusteita samanaikaisesti.
- Älä ylitä käyttösuoitusaulukossa mainittuja määriä.
- Ennen varusteen käyttämistä lue sen mukana toimitetut turvaohjeet ja noudata niitä.
- Nosta tätä laitetta varovaisesti, sillä se on painava. Varmista ennen nostamista, että pää on lukittu kunnolla ala-asentoon ja että kulho, työvälineet, aukkojen kannet ja johto on kiinnitetty kunnolla.

- Kun siirräät laitetta, tarttu aina jalustan pohjaan ja sekoituspäähän. ÄLÄ nostaa tai kanna laitetta kulhon kahvasta.
- Irrota kulhotyövälineet varovaisesti pitkään jatkuneen käytön jälkeen, sillä ne saattavat olla kuumia.
- Valvo lapsia sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.
- Älä kuumenna kulhoa, jos se on tyhjä.
- Älä käytä roiskesuojaa yhdessä 5 litran kulhon kanssa. Roiskesuoja soveltuu vain 7 litran kulholle.
- Älä kiinnitä kulhotyökalua sekoittimeen, jos 5 litran kulho on 7 litran kulhon sisällä.
- Älä koskaan työnnä mitään ilmanvaihtoaukkoihin.
- Kun käytät tästä laitetta, varmista, että se on vaakasuoralla alustalla kaukana sen reunasta. Varmista, että se on vähintään 10 cm:n päässä seinistä ja että ilmanvaihtoaukkoja ei ole tukittu. Älä käytä laitetta esimerkiksi seinään kiinnitetyn kaapiun alapuolella.
- Älä käytä kulhoa yhdessä minkään muun lämmönlähteen kanssa.
- Kulhon pohja pysyy lämmittämisen jälkeen kuumana pitkään. Käsitlele kulhoa varovaisesti ja aseta sen alle pintaa kuumuudelta suojaava suojuus, jos alla on lämmölle herkkä pinta.
- Laitteeseen merkitty  symboli osoittaa, että pinta saattaa kuumentua käytön aikana.
- Älä siirrä tai nostaa sekoituspääätä, kun siihen on kiinnitetty varuste. Muuten yleiskone voi muuttua epävakaaksi.
- Älä käytä laitetta lähellä työtason reunaa tai jos johto roikkuu työtason reunan yli. Älä käytä voimaa asettaessasi laitteen paikalleen. Muutoin laite voi muuttua epävakaaksi ja kaatua, jolloin voi aiheutua loukkaantuminen.
- Fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää laitteita, jos heidät on koulutettu käyttämään niitä turvallisesti ja he ymmärtävät käyttämisen aiheuttamat vaarat.
- Laitteen väärinkäyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen.

- Tätä laitetta ei saa antaa lasten käyttöön. Pidä laite ja sen virtajohto poissa lasten ulottuvilta.
- Suurin kuormitus määräytyy pienoisleikkurin/myllyn mukaan, koska se kuluttaa eniten virtaa. Muut varusteet voivat kuluttaa vähemmän virtaa.
- Käytä laitetta ainoastaan sille tarkoitettuun kotitalouskäytöön. Kenwood-yhtiö ei ole korvausvelvollinen, jos laitetta on käytetty väärin tai näitä ohjeita ei ole noudatettu.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai erillisellä kaukosäätimellä.

Ennen liittämistä verkkovirtaan

- Varmista, että koneen pohjassa esitetty jännite vastaa käytettävän verkkovirran jännitettä.
- **VAROITUS: TÄMÄ LAITE ON MAADOITETTAVA.**
- Tämä laite täyttää EU-asetuksen 1935/2004 elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

- Pese osat. Lisätietoja on hoitaminen ja puhdistaminen -osassa.

Selite

Varusteiden kiinnityspaikat

- ① Suuren nopeuden kiinnityspaikka
- ② Hitaan nopeuden kiinnityspaikka
- ③ Työvälineliitintä

Sekoitin

- ④ Suuren nopeuden kiinnityspaikan kanssi
- ⑤ Sekoitinpää
- ⑥ Päänvapautusvipu
- ⑦ Virtakatkaisin
- ⑧ Näyttö
- ⑨ Säädin
- ⑩ Moottoriosa
- ⑪ a 7 litran lämmityskulho
- ⑪ b 5 litran kulho
- ⑫ Bowl Bright™ -kulhovalaistus
- ⑬ Hitaan nopeuden kiinnityspaikan kanssi
- ⑭ Lämpötilan tunnistin
- ⑮ Lämpölevy
- ⑯ Ilmanvaihtoaukko
- ⑰ K-vatkain

⑯ Vaahdotusvatkain

⑯ Vispilä

⑯ Taikinatyöväline

⑯ Lasta

⑯ Pään suojuus

⑯ Roiskesuoja

⑯ Syöttöputken kanssi

Huomaa: Kiintoavain näkyy kuvassa-vain havainnollistamisen vuoksi. Se ei sisällä toimitukseen.

Lisävarusteet

Keittiökonetta varten voi hankkia useita lisävarusteita. Pakkauksessa on lisätietoja niistä. Koko valikoima esitellään osoitteessa www.kenwoodworld.com. Lisäksi siellä kerrotaan niiden ostamisesta.

Huomaa: Hitaan nopeuden kiinnityspaikat

Yleiskoneen hitaan nopeuden kiinnityspaikassa on käytössä Twist-liitosjärjestelmä. Siihen voidaan kiinnittää Twist-liitosjärjestelmään kuuluvia varusteita.

Kun ostat hitaan nopeuden
kiinnityspaikkaan yhdistettäviä uusia
varusteita, tarkista, että ne ovat
yhteensopivia yleiskoneesi kanssa.
Kaikki Twist-liitosjärjestelmään
kuuluvat varusteet voidaan tunnistaa
tuotekoodista. Se alkaa KAX-kirjaimilla.
Lisäksi pakauksessa näkyy Twist-tunnus
. Lisätietoja on osoitteessa www.kenwoodworld.com/twist.

Bar-liitosjärjestelmään  kuuluvat
varusteet voidaan yhdistää yleiskoneen
Twist-liitäntään  KAT002ME-
sovittimen avulla.

Lisätietoja on osoitteessa
www.kenwoodworld.com/twist.

Yleiskoneen käyttäminen – Käsikäytöinen tila

Lisätietoja on kuvissa **A - I**

- Varmista, että lämpölevyn alue,
lämpötilan tunnistin ja kulhon
jalustan ulkopinta ovat puhtaat.
Muutoin lämpötilan tunnistin ei
toimi oikein, jolloin lämmitysteho
heikkenee.
- 1 Työnnä pistoke pistorasiaan ja paina
virtakatkaisinta.
- 2 Paina pään nostovipua alas ja nosta
sekoituspääti, kunnes se lukittuu.
- 3 Aseta kulho paikalleen. Lukitse
kääntämällä myötäpäivään.
- 4 Kiinnitä tarvittava työväline
paikalleen. Lukitse työväline
paikalleen nostamalla ylös ja
kääntämällä.
- 5 Laske sekoituspää alas painamalla
pääänvapautusvipua alaspäin ja
painamalla sekoituspääti alaspäin,
kunnes se lukittuu.
- 6 Aseta haluamasi aika, nopeus ja
lämpötila.
Voit käyttää keskeytyksettömiä
nopeuksia kääntämällä säädintä
myötäpäivään. Volit käyttää
hämennysväliejä ja sykäyksiä
kääntämällä säädintä vastapäivään.

Voit aktivoida sykäystoiminnon
pitämällä säädintä painettuna.

- 7 Käynnistä painamalla valitsinta.
- 8 Voit pysäyttää laitteen tai keskeyttää
sen toiminnan milloin tahansa
painamalla valitsinta.
- 9 Vapauta työväline kiinnityspaikastaan
kääntämällä myötäpäivään ja
irrottamalla.

Tärkeää

Varmista, että kulhossa ei ole
työväliteitä, kun muita liitäntöjä
käytetään.

Valmiiden ohjelmien käyttäminen

Lisätietoja on kuvissa **J - L**

- 1 Siirry esiasetusvalikkoon
pyyhkäisemällä oikealle.
- 2 Valitse haluamasi valmis ohjelma.
- 3 Noudata näytössä näkyviä ohjeita.
- 4 Käynnistä painamalla valitsinta.
- 5 Voit pysäyttää monitoimikoneen
milloin tahansa painamalla valitsinta.
Ole varovainen, sillä kulho saattaa
olla kuumaa.

Lämmityksen jälkeen

- Toimi varovaisesti, kun käsittelet tai
kosket laitteen osia, kun sen avulla
on äskettäin kuumennettu ruokaa.
**VARSINKIN KULHO, LÄMPÖLEVY JA
TYÖVÄLINEET** ovat KUUMIA virran
katkaisemisen jälkeen.
- Kun nostat tai siirrät kulhoa, tarttu
kahteen sivukahvaan. Kun kosket
kuumaan kulhoon tai kuumiin
työvälineisiin, käytä aina patalappuja.

Punnitustoiminnon käyttäminen

Lisätietoja on kuvissa **M - O**

- 1 Aseta kulho paikalleen.
- 2 Valitse punnitustoiminto pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle, kunnes punnitusruutu tulee näkyviin.
- 3 Nollaa asteikko.
- 4 Punnitse ainesosat.
- 5 Voit vaihtaa mittayksikköä napauttamalla punnitusruudun yksikköpainiketta.

Huomautus: Aseta monitoimikone aina kuivalle, tasaiselle ja vakaalle alustalle ennen punnitsemista. Älä paina sekoitinta tai kulhoa punnitsemisen aikana, koska tämä vaikuttaa vaa'an tarkkuuteen. Punnitustoimintoa voidaan käyttää sekoituspään ollessa alhaalla tai ylhäällä.

Näytössä näkyvien tekstien ja kuvakkeiden selitykset

| | |
|--|---|
| | Voit siirtyä Asetukset-valikkoon napauttamalla tästä kuvaketta. |
| | Näytää valitun ajan tunteina (h), minuutteina (m) ja sekunteina (s). |
| | Näytää valitun hämmennysvälin. Jos on valittu jaksottainen asetus (2 → 4), ulompi rengas laajenee ja laite sekoittaa, kun se on laajimmillaan. |
| | Näytää valitun kuumennustason. Sykkivä punainen tausta ilmaisee, että laite kuumenee. Kiinteästi punaisena näkyvä tausta ilmaisee, että laite on saavuttanut asetetun lämpötilan. |
| | Ilmaisee, että asetusta ei voi säätää. |
| | Voit asettaa keskeytyvän hämmennyksen välit ja sykäykset käänämällä säädintä vastapäivään. Voit käyttää keskeytymättömiä nopeuksia käänämällä säädintä myötäpäivään. |

| Kuumennusvinkkejä ja neuvoja | | |
|------------------------------|---|---|
| Lämmitystasot | Käyttösuositus | |
| 1 | Pehmentäminen | |
| 2 | Nostatus | |
| 3 | Sveitsiläinen marenki | |
| 4 | Sveitsiläinen marenki | |
| 5 | Suklaan sulatus | |
| 6 | Suklaan sulatus | |
| 7 | Suklaan sulatus | |
| 8 | Sabayon | |
| 9 | Sabayon | |
| | (P) | Sykäysasento: lyhyitä sykäyksiä täydellä teholla. Voit ottaa sykäykset käyttöön pitämällä säädintä painettuna. |
| |  | Jatkuva hämmennys: vatkain toimii jatkuvasti hitaalla nopeudella. Tämän toiminnon avulla voit sekoittaa kevyitä aineosia raskaaksi seoksiksi esimerkiksi marenkien, hedelmäjälkiruokien ja sokerikakkutaikinan valmistamiseksi sekä jauhojen ja kuivattujen hedelmien sekoittamiseksi kakkutaikinoiksi. |
| |  | Hämmennysväli 2: jaksottainen hämmentäminen ja lyhyet tauot. Jos tämä nopeusasetus on käytössä, laite hämmentää hitaasti 5 sekunnin välein. |
| |  | Hämmennysväli 3: jaksottainen hämmentäminen ja keskipitkät tauot. Jos tämä nopeusasetus on käytössä, laite hämmentää hitaasti 15 sekunnin välein. |
| |  | Hämmennysväli 4: jaksottainen hämmentäminen ja pitkät tauot. Jos tämä nopeusasetus on käytössä, laite hämmentää hitaasti 30 sekunnin välein. |
| | Nopeus: Min – Max | Jatkuva hämmentäminen, nopeus nousee vähitellen suurimmaksi. |

Esiasetusten käyttötaulukko



| Esiasetus | Suositeltu työväline | Oletusasetukset (voidaan säätää) | Ruokaohjeita / käyttökohteita | 5 litran kulho | 7 litran kulho |
|---|----------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| Taikinan nostatus | | 1 tuntia (20 min-1 h) 2 | Hiivataikinoiden nostattaminen | | Kokonaispaino 2,58 kg |
| Suklaan sulatus | | 10 minuuttia (3 min-1 h) 1 | Suklaamousse | | 300 g 2 cm:n paloiksi leikattuna |
| Sveitsiläinen marenki | | 10 minuuttia Max | Voi-kermakuor-rutuspohja | | 240 g munan-valkuaisia 480 g hienosokeria 80 g vettä |
| Valkuaisten vatkaus | | 2 minuuttia (1-5 minuuttia) Max | Valkuaisvaahdon vatkaaminen suklaamoussea varten | Lisätietoja on käyttösuoituslukossa. | |
| Sokerikakku | | 1 minuuttia (30 s-3 min) 1-Max | Victoria-sokerikakku | Lisätietoja on käyttösuoituslukossa. | |
| Hiivataikinan vaivaaminen: leipätai-kina (hiivapoh-jainen jäykkä) | | 5 minuuttia (5-30 minuuttia) Min-1 | Sämpylät, pizzataikina | Lisätietoja on käyttösuoituslukossa. | |

Käyttösuositustaulukko

Tämä on vain suositus. Aika vaihtelee ruokaohjeen ja käsittelytavien aineosien mukaan.

|  | K-vatkain Kakku-, keksi-, pikkuleipä- ja pastejataikinoiden, kuorrutusten ja täytteiden sekoittamiseen sekä perunamuhennoksen tekemiseen. | | | | | | |
|--|--|--|---------|---|------------------|--|--|
| | Vihjeitä ja neuvoja <ul style="list-style-type: none"> Roiskumisen välttämiseksi lisää nopeutta vähitellen. Jotta aineosat sekoittuvat perusteellisesti, keskeytä sekoittaminen säännöllisesti ja kaavi aineosat kulhon reunoilta sen pohjalle lastan avulla. Voitaikanan aineesten tulee olla kylmiä, ellei valmistusohjeessa sanota muuta. | | | | | | |
| Ruokaohje/työvaihe | |  (Max) | |  | (Minuuttia) | | |
| Leivonnaiset ja keksit – rasvan hierominen jauhoihin | Jauhoven paino | 500 g | 910 g | Min → 1 | 2 | | |
| Valmiit leivontaseokset | Kokonaispaino | 2 kg | 4 kg | Min → Max | 45 – 60 sekuntia | | |
|  | Vaahdotusvatkain Pehmeiden aineosien vaahdottamiseen ja sekoittamiseen. | | | | | | |
| | Vihjeitä ja neuvoja <ul style="list-style-type: none"> Roiskumisen välttämiseksi lisää nopeutta vähitellen. Kun vaahdotat rasvaa ja sokeria kakkutaikinoita varren, anna rasvan lämmetä huoneenlämpöiseksi tai pehmitä se ennen sekoittamista. | | | | | | |
| Ruokaohje/työvaihe | |  (Max) | |  | (Minuuttia) | | |
| Voin/margariinin ja sokerin vaahdottaminen | | 1,79 kg | 4,55 kg | Min → Max | 4 | | |
| Kananmunien vatkaaminen kakkutaikinoita varten | | | | Min → Max | 1 – 4 | | |
| Esimerkiksi jauhoven ja hedelmien käänteleminen sekaisin | | | | Min → 1 | 30 – 60 sekuntia | | |

Ohjeissa käytetään keskikokoisia kananmunia (paino 53–63 g).

Käyttösuositustaulukko

Tämä on vain suositus. Aika vaihtelee ruokaohjeen ja käsiteltävien aineosien mukaan.

| | | | | |
|---|--|---|----------------|---------|
|  | Vispilä Ihanteellinen kananmunille, kermalle ja kohokkaille. | | | |
| | Tärkeä <ul style="list-style-type: none"> Roiskumisen välittämiseksi lisää nopeutta vähitellen. Älä sekoita vispilän avulla raskaita aineksia, kuten sokerikakkutaikinaa, äläkä vaahdota sen avulla rasvaa ja sokeria. Muutoin vispilä voi vaurioitua. Saat parhaat tulokset, kun kananmunat ovat huoneenlämpöisiä. Ennen munanvalkuaisista vatkaamista varmista, että vispilässä tai kullossa ei ole rasvaa eikä keltuaista. | | | |
| Ruokaohje/työvaihe |  |  | | |
| | 5 litran kulho | 7 litran kulho | | |
| Munanvalkuaisia | 8 (280 g) | 16 (560 g) | Min → Max | 1½ - 2 |
| Kevyet seokset | 620 g | 930 g | | 4-6 |
| Kerma | 0,5 l | 2 l | | 1 ½ - 3 |
| Ohukaistaitkina <ul style="list-style-type: none"> Lisää kulhoon ensin jauhot ja niiden jälkeen muut aineosat. Sekoita ainesosat keskenään vähimmäisnopeudella. | 250 g jauhoja 5 dl maitoa 200 g kananmunia | Min | 10 sekuntia | |
| | | Max | 45-60 sekuntia | |
| Majoneesi <ul style="list-style-type: none"> Saat parhaat tulokset kaapimalla kulhon, kun öljy on lisätty, ja antamalla koneen käydä vielä 10 sekuntia suurimmalla nopeudella. | 2 munankeltuaista 10 g sinappia 200 dl kasviöljyä | Max | 1 - 1 ½ | |

Ohjeissa käytetään keskikokoisia kananmunia (paino 53-63 g).

Vaahdota vain tuoretta vispikermaa, jonka rasvapitoisuus on vähintään 38 %.

Käyttösuoositustaulukko

Tämä on vain suositus. Aika vaihtelee ruokaohjeen ja käsitteltävien aineosien mukaan.

| | | | | | |
|---|--|--|---|--------------------------------------|--|
|  | Taikinatyöväline Hiivataikinat | | | | |
| | Vihjeitä ja neuvoja Tärkeää <ul style="list-style-type: none"> Älä koskaan ylitä mainittuja enimmäismääriä. Muutoin laite voi ylikuormittua. Jos sekoittaminen muuttuu työlääksi, katkaise virta, poista puolet taikinasta ja väivä taikinanpuolikkaat erikseen. Aineosat sekoituvat toisiinsa parhaalla mahdollisella tavalla, jos lisäät kulhoon ensin nesteen. Hiiva <ul style="list-style-type: none"> Kuivahiiva (liuotettava ennen käytämistä): kaada kulhoon lämmintä vettä. Lisää hiiva ja sokeri. Anna seisoa noin 10 minuuttia, kunnes seos vaahdoaa. Tuorehiiva: mureenna jauhoven sekaan. Mut hiivatyypit: noudata valmistajan ohjeita. | | | | |
| Ruokaohje/työvaihe | |  (Max) |  7 litran kulho | |  (Minuuttia) |
| | | Min | Max | | |
| Leipätaikina (hiivapohjainen jäykkä) | Lämmintä vettä | 195 g | 895 g | Min 1 | 60 sekuntia 3-4 |
| | Vehnäjauhoja | 350 g | 1,6 kg | | |
| | Nopeasti toimivaa hiivaa | 6 g | 25 g | | |
| | Laardia | 10 g | 30 g | | |
| | Suolaa | 3 g | 16 g | | |
| | Kokonaispaino | 564 g | 2,56 kg | Vaivaa uudelleen nopeudella 1. | 60 sekuntia |
| Pehmeä hiivataikina, sisältää rasvaa ja kananmunia | Jauhoven paino | 250 g - 2,6 kg | | Min 1 | 60 sekuntia 3-4 |
| | Kokonaispaino | 478 g - 5 kg | | | |
| | | | | Vaivaa uudelleen nopeudella 1. | 60 sekuntia |

Ohjeissa käytetään keskikokoisia kananmunia (paino 53–63 g).

Kokoaminen:
vaahdotusvatkain

Lisätietoja on kuvissa P - R

Kaapimen kiinnittäminen

- Kaavin toimitetaan valmiiksi kiinnitettyä. Se täytyy irrottaa puhdistamista varten.
- 1 Kiinnitä joustava kaavin työväliseen asettamalla kaapimen alaosaa koloon ja työntämällä yksi puoli uraan ennen päädyt kiinnittämistä paikalleen. Toista toimet toisella puolella.

Bowl Bright™ -kulhovalaistuksen käyttäminen

- Yleiskoneessa on kulhovalaisin. Se sijaitsee sekoituspään alaosassa.
- Voit sammuttaa kulhovalaistuksen valitsemalla valikosta BowlBright™- ja Pois-vaihtoehdon.

Huomautus: Kulhovalaistus syttyy automaattisesti, kun laite käynnistetään.

Aukon kansien irrottaminen ja kiinnittäminen

Suurnopeusaukon kanssi

- 1 Voit irrottaa kannen tarttumalla sen kylkeen ja nostamalla ylöspäin.
- 2 Voit kiinnittää kannen asettamalla sen aukkoon ja painamalla.

Hitaan nopeuden aukon kanssi

- 1 Voit irrottaa kannen tarttumalla sen yläosaan ja vetämällä ulospäin.
- 2 Voit kiinnittää kannen asettamalla kannen aukkoon ja painamalla sen paikalleen.

Roiskesuojan asettaminen
paikalleen ja käyttäminen

Lisätietoja on kuvissa S - T

Huomautus: Roiskesuoja soveltuu vain 7 litran kulholle.

Kokoaminen

Roiskesuoja koostuu kahdesta osasta: pään suojuks @2 ja roiskesuoja @3.

Roiskesuoja ei voi kiinnittää kulhoon, ellei suojuks ole paikallaan.

- 1 Nosta sekoituspää ylöspäin, kunnes se lukittuu.
- 2 Kiinnitä suojuks sekoituspään alaosaan.
- 3 Kiinnitä kulho alustaan.
- 4 Laske sekoituspää alas.
- 5 Aseta roiskesuoja kulhon reunaan ja työnnä eteenpäin, kunnes se on kunnolla paikallaan.
- Aineosat voidaan sekoittamisen aikana lisätä suoraan kulhoon syöttöputkea pitkin.
- 6 Roiskesuojan voi irrottaa vetämällä sen irti sekoituskulhosta.
- 7 Pään suojuks irrotetaan nostamalla sekoituspää, kunnes se lukittuu. Irrota mahdollinen työväline. Vedä pään suojuks alaspäin sekoituspään alaosasta.

Huomaat: Roiskesuojan saa kiinnittää tai irrottaa vain kun sekoituspää on lukitussa asennossa.

**On suositeltavaa irrottaa pään
suojuks sekoituspäästä säännöllisesti
puhdistamista varten.**

Työvälleen säättäminen

Lisätietoja on kuvissa

K-vatkain, vispilä ja vaahdotusvatkain

Työvälleiniden korkeus kulhossa on säädetty tehtaalla oikeaksi. Niittä ei yleensä tarvitse säättää.

Jos korkeutta on kuitenkin säädetvä, käytä oikean kokoista kiintoavainta.

TYPE KWL90 = 19 mm

Tee näin.

- 1 Irrota laitteen pistoke pistorasiasta.
- 2 Kohota sekoituspää ja aseta vispilä tai vatkain paikalleen.
- 3 Laske sekoituspää alas. Jos etäisyyttä on säädetettävä, nostaa sekoituspää ja irrota työvälaine. Vispilan tai K-vatkaimen tulee **melkein** koskettaa kulhon pohjaa.
- 4 **Vaahdotusvatkainen** tulee koskettaa kulhon pintaa, jotta se pyyhkii kulhoa kevyesti sekoittamisen aikana.
- 5 Lysennä mutteria sopivan kiintoavaimen avulla, jotta voit säättää vartta. Voit laskea työvälinetä lähemmäs kulhon pohjaa käänämällä akselia vastapäivään. Voit nostaa työvälinetä kauemmas kulhon pohjasta käänämällä akselia myötäpäivään.
- 6 Kiristä mutteri.
- 7 Aseta yleiskoneeseen työvälaine ja laske sekoituspää alas. Tarkista sijainti edellä kuvatulla tavalla.
- 8 Toista edelliset toimet, kunnes työvälaine on oikeassa asennossa. Kun asento on oikea, kiinnitä mutteri kunnolla.
- Huomautus: Kiintoavain esitetään vain havainnollistamisen vuoksi.

Taikinatyövälaine

Tämän työvälleen asento on säädetty tehtaalla, joten sitä ei tarvitse säättää.

Hoitaminen ja puhdistaminen

- Ennen puhdistamista katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Kun hitaan nopeuden aukkoa ② käytetään ensimmäisen kerran, siitä voi tulla hieman rasvaa. Tämä on normaalista. Pyyhi rasva pois.

Moottoriosa ja aukkojen kannet

- Pyyhi kostealla kankaalla ja kuivaa.
- Älä upota veteen äläkä käytä hankaavia aineita.

Kulhot

- Pese käsin ja kuivaa perusteellisesti tai pese astianpesukoneessa.
- Älä puhdista ruostumattomasta teräksestä valmistettua kulhoa teräsharjan tai -villan avulla. Älä käytä valkaisuaineita. Poista kalkkikerrostumat etikalla.
- Pidä kaukana lämmönlähteistä, kuten liedestä, uunista tai mikroaaltounista.
- 5 litran kulho voidaan säilyttää helposti 7 litran kulhon sisällä. Jos 5 litran kulho on 7 litran kulhon sisällä, älä aseta siihen työvälteinä.

Työvälleet ja roiskesuoja

- Pese käsin ja kuivaa perusteellisesti tai pese astianpesukoneessa.

Astianpesu

- Astianpesukoneessa pesemisen kestävät osat on kuvattu käyttöohjeen alussa taulukossa.

Valmistusohje

Luumumarinadi

200 g juoksevaa kirkasta hunajaa
50 g pehmeitä luumuja
0,5 dl vettä

- 1 Laita kaikki ainesosat monitoimimyllyyn. Laita jäääkaappiin jäähtymään yöksi.
- 2 Kiinnitää sauvasekoitin yleiskoneeseen.
- 3 Käytä sykäystoimintoa 5 sekunnin ajan.
- 4 Käytä haluamallasi tavalla.

Nopeasti houseva vaalea leipä

2,8 dl lämmintä vettä
500 g vehnäjauhoja
8 g nopeasti toimivaa hiivaa
10 g laardia
5 g suolaa

- 1 Laita ainekset lämmityskulhoon ohjeessa mainitussa järjestyksessä.
- 2 Aseta kulho laitteeseen. Aseta taikinatyökalu paikalleen. Laske sekoituspää alas.
- 3 Vaivaa hitaimmalla nopeudella 1 minuutti ja nopeudella 1 9 minuuttia, kun lämmitystasoksi on valittu 3.
- 4 Irrota taikinatyöväline.
- 5 Aseta roiskesuoja paikalleen. Nostata taikinaa 40 minuuttia lämmitystasolla 3.

Huolto ja asiakaspalvelu

- Jos laitteen käyttämisen aikana ilmenee ongelmia, katso lisätietoja käyttöohjeen ongelmanratkaisuohjeista tai siirry osoitteeseen www.kenwoodworld.com ennen avun pyytämistä.
- Tuotteesi takuu koostuu sen varsinaisesta takuusta ja ostomaan kuluttajansuojasta.
- Jos Kenwood-tuotteesi vikaantuu tai siihen tulee toimintahäiriö, toimita tai lähetä se valtuutettuun KENWOOD-huoltokorjamoon. Löydät lähimän valtuutetun KENWOOD-huoltokorjaamon tiedot osoitteesta [visit www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) tai maakohtaisesta sivustosta.
- Kenwood on suunnitellut ja muotoillut Iso-Britanniassa.
- Valmistettu Kiinassa.



TÄRKEITÄ TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISEKSI OIKEIN SÄHKÖ- JA ELEKTRONIINKALAITEROMUSTA ANNETUN ASETUKSEN MUKAISESTI (WEEE)

Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä.

Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätykseskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan.

| Ongelmanratkaisu | | |
|---|--|--|
| Ongelma | Syy | Ratkaisu |
| K-vatkain tai vispilä osuu kulhon pohjaan tai ei ulotu pohjalla sijaitseviin aineosiin. | Työvälaineen korkeus on väärä. Sitä on säädetävä. | Säädä korkeutta oikean kokoinen kiintoavaimen avulla. Lisätietoja on Työvälaineen säättäminen -kohdassa. |
| Varustetta ei voi kiinnittää hitaan nopeuden aukkoon. | Tarkista, että varuste on yhteensoviva laitteen kanssa. Tähän aukkoon on kiinnitettyvä Twist-liitosjärjestelmään kuuluva varuste, jonka malli on KAX  | Tähän paikkaan mahtuu vain KAX-liitosjärjestelmään kuuluva varuste tunnuksella varustettu Twist-  Bar-liitosjärjestelmään  kuuluvat varusteet voidaan yhdistää yleiskoneen Twist-liitäntäään KAT002ME-sovitimen avulla. <i>Lisätietoja on osoitteessa www.kenwoodworld.com/twist.</i> |
| Yleiskone pysähtyy käytön aikana. Näytössä näkyy virheilmoitus E27.. | Ylikuormitus- tai ylikuumenemissuojaus on lauennut. Enimmäiskapasiteetti on ylitetty. | Irrota pistoke pistorasiasta. Tarkista, ettei yleiskonetta ylikuormiteta ja että siinä ei ole toimintaa haittavia esteitä. Jos laite ei käynnisty, poista aineosia kuormituksen vähentämiseksi ja käynnistä laite uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähytyä 15 minuuttia. Työnnä pistoke takaisin pistorasiaan ja käynnistä laite uudelleen. Jos laite ei käynnisty näistä toimista huolimatta, kysy neuvoa asiakaspalvelusta. |
| Laitteeseen ei syötetä virtaa /näyttö on pimeä. | Pistoketta ei ole työnetty pistorasiaan. On/Off-kytkintä ei ole käytetty. Monitoimikone on siirrynyt valmiustilaan. | Tarkista, onko pistoke pistorasiassa. Paina On/Off-kytkin On-asentoon. Kosketa näyttöä tai käänä valitsinta. |
| Laite ei toimi. | Valitsinta ei ole painettu. | Käynnistä painamalla valitsinta. |
| Ajastin ei laske aikaa alaspäin näytössä. | Kun meneillään on kuumentaminen, ajan laskeminen alkaa vasta kun oikea lämpötila on saavutettu. | Tämä on normaalista. |

Ongelmanratkaisu (jatkuu)

| Ongelma | Syy | Ratkaisu |
|---|---|--|
| Vaivalloinen liike tai tärinä käytön aikana. | Epätasainen kuormitus kulossa aiheuttaa tärinää. Enimmäiskapasiteetti on ylitetty. Käytössä on väärä varuste tai nopeus. | Vähennä aineosien määrää tai järjestä ne uudelleen kulossa ja käynnistä laite uudelleen. Katso lisätietoja varusteesta ja/tai nopeudesta ohjelman tiedoista ja nopeussuosituskaaviosta. |
| Näytössä näkyy "- -". | Asteikko nollataan. | Normaali toiminta. |
| Näytössä näkyy miinusmerkkinen lukema. | Näyttöä ei nollattu ja ainesosia tai kulho on poistettu. Ainesosia on painautunut laitetta vasten tai sen alle. Monitoimikone on painautunut seinää vasten. | Nollaa näyttö, lisää puuttuvat ainesosat tai aseta kulho takaisin paikalleen. Varmista, että ainesosia ei ole painautunut monitoimikonetta vasten tai sen alle. Varmista, että monitoimikoneen ja seinän väliin jää tilaa. Nollaa näyttö ennen seuraavien ainesosien punnitsemista. |
| Pienet määrät eivät näy näytössä. | Punnittu määrä on liian pieni. | Mittaa erittäin pienet määrät tee- tai ruokaluskalla. |
| Näytössä näkyvä paino muuttuu. | Monitoimikonetta on siirretty käytön aikana. Sekoituspää on nostettu ylös tai laskettu alas käytön aikana. | Aseta monitoimikone aina kuivalle, tasaiselle ja vakaalle alustalle ennen punnitsemista. Tarkista, että sähköjohto ei ole liian tiukalla. Älä siirrä monitoimikonetta tai kosketa kulhoa punnitsemisen aikana. Nollaa näyttö ennen seuraavien ainesosien punnitsemista. |
| Metristen ja englantilaisten mittayksiköiden välillä ei voi vaihtaa nopeasti. | Monitoimikoneen asetuksia määritetään, jotta se voi näyttää aiemmin valitun yksikön ja mittauksen. | Odota 5 sekunnin ajan ja yritä uudelleen. |

Okumaya başlamadan önce ön kapağı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız

Kenwood Mutfak Robotunuzu Tanıyın

Bir Kenwood satın aldığınız için tebrik ederiz. Sahip olduğu çok çeşitli eklentiler ile sadece bir mikserden çok daha fazlasıdır. En son teknoloji Mutfak Robotudur. Umarız keyif alırsınız.

Sağlam. Güvenilir. Çok yönlü, Kenwood.

Güvenlik

- Bu talimatları dikkatle okuyun ve gelecekteki kullanıcımlar için saklayın.
- Tüm ambalajları ve etiketleri çıkartın.
- Fiş veya kablo hasar görürse, güvenlik nedeniyle, tehlikeye yol açmaması için Kenwood ya da yetkili bir Kenwood tamircisi tarafından değiştirilmelidir.
- Aletleri/eklentileri takmadan veya çıkarmadan önce, kullanımından sonra ve temizlemeden önce kapatın ve fişini çekin.
- Parmaklarınızı hareketli parçalardan ve takılı eklentilerden uzak tutun.
- Mutfak Robotu çalışırken asla başından ayrılmayın.
- Hiç bir zaman hasarlı cihazları kullanmayın. Kontrol ya da tamir ettirin: 'Servis ve müşteri hizmetleri' bölümüne bakın.
- Mutfak Robotunu asla kafası yüksek pozisyondayken kullanmayın.
- Kabloyu çocukların erişebileceği bir yerde asla bırakmayın.
- Güç ünitesi, kordon veya fişi hiç bir zaman islatmayın.
- Onaylanmamış eklentileri kullanmayın, birden fazla eklenti aynı anda kullanılmamalıdır.
- Tavsiye Edilen Kullanım Tablosunda belirtilen maksimum miktar ve hızları asla aşmayın.
- Eklenti kullanırken birlikte gelen güvenlik bilgisini ve kullanım talimatlarını okuyun.
- Ağır olduğu için cihazı kaldırırken çok dikkatli olun. Kafanın aşağı pozisyonda kilitli olduğundan ve kasenin, aletlerin, dış kapakların ve kablonun kaldırıldmadan önce güvenli olduğundan emin olun.

- Cihazı taşıırken daima altlık tabanından ve mikser kafasından kaldırın. Cihazı kase tutamağından tutarak KALDIRMAYIN.
- Kase aletlerini çıkartırken dikkatli olun, uzun süreli kullanımdan sonra sıcak olabilirler.
- Çocuklar cihazla oynamamaları gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir.
- Cihazı asla kase boşken ısıtma modunda çalıştmayın.
- Sıçrama önleyiciyi asla 5L'lik kase ile kullanmayın. Sıçrama önleyici sadece 7L'lik kase ile kullanım için uygundur.
- 5L'lik kase 7L'lik kaseye istiflendiğinde Mutfak Robotuna kase aleti takmayın.
- Hava girişlerine asla bir şey sokmayın.
- Cihazı kullanırken kenardan uzakta düz bir zemin üzerine yerleştirildiğinden emin olun. Duvarlardan en az 10 cm uzakta olduğundan ve hava girişlerinin kapalı olmadığından emin olun. Asma rafların altına yerleştirmeyin.
- Kaseyi asla bir ısı kaynağı ile kullanmayın.
- Isıtma durdurulduktan uzun süre sonra kasenin alt bölümü sıcak kalacaktır. Taşırken dikkatli olun ve kaseyi ısısı hassas yüzeylere koyarken bir yüzey koruma altlığı kullanın.
- Ürün üzerindeki  sembol, yüzeyin kullanım sırasında sıcak olabileceğini gösterir.
- Mikser kafasına bir eklenti takılıyken hareket ettirmeyin veya kaldırımayın, bunu yapmak Mutfak Robotunu dengesizlestirebilir.
- Cihazınızı kenara yakın yerlerde çalıştmayın veya çalışma yüzeyini sarkıtmayın veya takıldığından eklentiye kuvvet uygulamayın; birim dengesizleşebilir ve devrilebilir, bu da yaralanmalara neden olabilir.
- Bu cihaz, fiziki, algılama ya da zihinsel kapasiteleri yetersiz kişiler tarafından ya da yeterli deneyimi olmayan kişilerce gözetim altında olmaları ve cihazın güvenli şekilde kullanımına ilişkin talimatları almaları ve olası tehlikeleri anlamaları şartıyla kullanılabilir.
- Cihazın hatalı kullanımı yaralanmaya neden olabilir.

- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve kordonunu çocukların erişemeyeceği yerde tutun.
- Maksimum nominal değer, en büyük yükü çeken mini doğrayıcı/ögütücü eklentisine göredir. Diğer eklentiler daha az güç çekebilir.
- Bu cihazı sadece iç mekanlarda kullanım alanının olduğu yerlerde kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz kullanımımlara maruz kaldığı ya da bu talimatlara uyulmadığı takdirde hiç bir sorumluluk kabul etmez.
- Bu cihaz harici zamanlayıcı veya ayrı uzak kontrol sistemi ile çalıştırılmak için tasarlanmamıştır.

Fışe takmadan önce

- Aygıt kullanmadan önce evinizdeki elektrik akımının aygıttı belirtilen akımla aynı olduğunu emin olunuz.
- **UYARI: BU CİHAZ TOPRAKLANMALIDIR.**
- Bu cihaz gıda ile temas eden malzemeler ve maddeler ile ilgili EC 1935/2004 Yönetmeliğine uygundur.

İlk kullanımdan önce

- Parçaları yıkayın: 'Bakım ve temizlik' bölümüğe bakın.

Parçalar

Eklenti çıkışları

- ① Yüksek hız çıkışı
- ② Düşük hız çıkışı
- ③ Kase alet soketi

- ⑯ Çırıcı
- ⑯ Hamur aleti
- ㉑ Spatula
- ㉒ Kafa kalkanı
- ㉓ Sıçrama koruyucusu
- ㉔ Besleme oluğu kapağı

Mikser

- ④ Yüksek hız çıkışı kapağı
- ⑤ Mikser kafası
- ⑥ Kafa açma kolu
- ⑦ Açıma/Kapatma anahtarı
- ⑧ Gösterge ekranı
- ⑨ Kontrol Kadranı
- ⑩ Güç ünitesi
- ⑪ a 7L'lik Isınan Kase
- ⑪ b 5L'lik Kase
- ⑫ Kase içi aydınlatma 'Bowl Bright™'
- ⑬ Yavaş hızlı dış kapak
- ⑭ Sıcaklık sensörü
- ⑮ Isınan plaka
- ⑯ Havalandırma
- ⑰ K çırıcı
- ⑱ Krema çırıcı

Not: Somun anahtarı sadece temsili olarak gösterilmiştir ve paket kapsamına dahil değildir.

Opsiyonel eklentiler

Mutfak Robotunuzla birlikte kullanabileceğiniz çok çeşitli eklentiler mevcuttur.

Paketin içindeki eklentiler broşürüne bakın ya da eklentilerin tamamını ve paketinize dahil olmayanları nasıl satın alabileceğinizi görmek için www.kenwoodworld.com adresini ziyaret edin.

Not: Düşük Hız çıkış eklentileri

Mutfak Robotunuzun modelindeki düşük hız çıkışı Döner Bağlantı Sistemine sahiptir. Döner Bağlantı Sistemi

eklentilerini kullanacak şekilde dizayn edilmiştir.

Düşük hız çıkışı için yeni eklentiler satın alırken Mutfak Robotunuzla uyumluluğunu kontrol etmelisiniz. Tüm Döner Bağlantı Sistemi eklentileri KAX ile başlayan ürün kodu ile tanınabilir, ayrıca ambalajın üstünde Döner Bağlantı  logosunu görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.kenwoodworld.com/twist adresini ziyaret edin.

Çubuk Bağlantı Sistemine  sahip eklentileriniz varsa bunları Mutfak Robotunuzun Döner Bağlantı Sisteminde  kullanabilmek için KATO02ME adaptörünü kullanmanız gereklidir.

Daha fazla bilgi için www.kenwoodworld.com/twist adresini ziyaret edin.

Mutfak Robotunuzu Kullanmak İçin - Manuel Mod

A - I Çizimlerine Bakın

- Isınan plaka alanı, sıcaklık sensörleri ve kasenin dış yüzeyinin temiz olduğundan emin olun. Bunun yapılmaması sıcaklık sensörünü etkileyerek düşük isınma performansına neden olacaktır.
- 1 Fişe takın ve Açma/Kapama düğmesine basın.
- 2 Kafa kaldırma kolunu aşağı bastırın ve mikser kafasını kilitlenene kadar kaldırın.
- 3 Kaseyi takın, kilitlemek için saat yönünde çevirin.
- 4 Gerekli olan aleti sokete yerleştirin. Sonra yukarı itin ve aleti döndürerek kilitleyin.
- 5 Kafa serbest bırakma kolunu aşağı bastırarak mikser kafasını aşağı indirin ve mikser kafası kilitlenene kadar indirmeye devam edin.
- 6 Gereken süreyi, hızı ve ısıtma seviyesini ayarlayın.

Sürekli hızları kullanmak için kontrol kadranını saat yönünde çevirin, karşılaşma aralıkları ve puls (P) işlevini kullanmak için saatin tersi yönünde çevirin.

Puls işlevini etkinleştirmek için kontrol kadranını basılı tutun.

- 7 Başlatmak için kontrol kadranına basın.
- 8 Herhangi bir zamanda üniteyi durdurmak için kontrol kadranına basın.
- 9 Alet soketinin kilidini açmak için saat yönünde çevirerek aleti serbest bırakın ve ardından çıkarın.

Önemli

Diğer çıkışları kullanırken kase hiç bir kase aleti takılı veya yerleştirilmiş olmamalıdır.

Ön Ayarlı Program Kullanımı

J - L Çizimlerine Bakın

- 1 Ön ayar menüsüne erişmek için sağa kaydırın.
- 2 Kullanmak istediğiniz ön ayarı seçin.
- 3 Ekranda çıkan talimatları uygulayın.
- 4 Başlatmak için kontrol kadranına basın.
- 5 Herhangi bir zamanda birimi durdurmak için kontrol kadranına basın. Kase sıcak olabileceği için dikkatli olun.

Isıtmadan Sonra

- Isıtma modunda veya ısıtma sonrasında kullanıldığından cihazın herhangi bir parçasına ÖZELLİKLE DE KASEYE dokunurken dikkatli olun, ISINAN PLAKA VE ARAÇLAR cihaz kapatıldıkten uzun süre sonra SICAK kalır.
- Kaseyi çıkarmak ve taşımak için iki yandaki tutamakları kullanın. Sıcak kase ve sıcak araçları kullanırken fırın eldivenleri kullanın.

Tartma Fonksiyonunu Kullanmak İçin

M - O Çizimlerine Bakın

- 1 Kaseyi takın.
- 2 Tartma fonksiyonunu seçmek için tartma ekranı görünene kadar ekran üzerinde sola kaydırın.
- 3 Teraziyi sıfırlayın.
- 4 Malzemeleri tartın.

- 5 Birimler arasında geçiş yapmak için tartma ekranındaki birim düğmesine dokunun.

Not: Tartma işlemine başlamadan önce cihazı daima kuru, düz ve dengeli bir yüzeyin üzerine koyun.

Tartım yapılrken miksere veya kaseye baskı uygulamayın çünkü bu terazinin doğruluğunu etkiler. Tartma fonksiyonu mikser kafası aşağı veya yukarı konumdayken kullanılabilir.

Gösterge Ekranı Açıklaması

| | |
|--------------|---|
| | Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokunun. |
| 30:00 m s | Seçilen zamanı saat (sa.), dakika (dk.) ve saniye (sn.) cinsinden gösterir. |
| | Seçilen karıştırma aralığını gösterir. Aralıklı bir hız (2 → 4) seçilmişse halka kademeli bir şekilde yükselecek ve dolunca cihaz karıştırma işlemi yapacaktır. |
| | Seçilmiş olan ısıtma seviyesini gösterir. Yanıp sönen kırmızı bir arka plan makinenin ısıtma modunda olduğunu gösterir. Kesintisiz kırmızı arka plan makinenin ayarlanan ısıtma seviyesine ulaştığını gösterir. |
| | Bir ayarın ayarlanamayacağını gösterir. |
| | Kesintili karıştırma aralıklarını ve puls işlevini kullanmak için kontrol kadranını saat yönünün tersine çevirin. Sürekli hızları kullanmak için kontrol kadranını saat yönünün tersine çevirin. |

Isıtma Tavsiyeleri ve İpuçları

| Isıtma seviyeleri | Önerilen Edilen Kullanım |
|-------------------|--|
| 1 | Yumuşatma |
| 2 | Mayalanma |
| 3 | |
| 4 | İsviçre Merengi |
| 5 | |
| 6 | Çikolata Eritme |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | Sabayon |
| | (P) Puls - Maksimum güçte kısa süreli işlemler için seçin. Puls ayarını çalıştırmak için kontrol kadranını basılı tutun. |
| |  Sürekli Karıştırma – Mikser, sabit bir yavaş hızda çalışacaktır. Hafif malzemeleri (örneğin mereng, meyveli İngiliz tatlısı ve cenova pandispanyası gibi) ağır karışımlara katmak ve un ve meyveyi kek karışımılarına yavaşça dahil etmek için kullanılabilir. |
| |  Karıştırma aralığı 2 – Kısa duraklamalı aralıklı karıştırma. Bu hızda ayarlandığında aralıklı olarak 5 saniyede bir yavaş hızda çalışır. |
| |  Karıştırma aralığı 3 – Orta duraklamalı aralıklı karıştırma. Bu hızda ayarlandığında aralıklı olarak 15 saniyede bir yavaş hızda çalışır. |
| |  Karıştırma aralığı 4 – Uzun duraklamalı aralıklı karıştırma. Bu hızda ayarlandığında aralıklı olarak 30 saniyede bir yavaş hızda çalışır. |
| | Hız min. – maks. Hız sürekli bir şekilde kademeli olarak maksimum hız'a çıkar |

Ön Ayar Kullanım Tablosu



| Ön Ayar | Önerilen Alet | Varsayılan Ayarlar (ayarlanabilir) | Tarif Fikirleri / Kullanımları | 5 L'lik | 7L'lik |
|--|---------------|--|--|---|--|
| Hamur Kabartma | | 1 sa. (20 dk. - 1 sa.) KAPALI 2 | Mayali hamuru kabartma | | 2,58 kg Toplam Ağırlık |
| Çikolata Eritme | | 10 dk. (3 dk. - 1 sa.) 1 7 | Çikolatalı Mousse | | 300g (2 cm'lik parçalar halinde kesilmiş) |
| İsviçre Merengi | | 10 dk. Maks. 4 | Yağlı krema kaplaması için taban | | 240g yumurta beyazı 480g pudra şekeri 80g su |
| Yumurta Beyazı Çırpmama | | 2 dk. (1 mins - 5 mins) Maks. (Min. - Maks.) KAPALI | Çikolatalı mousse için yumurta beyazları | Tavsiye edilen kullanım tablosuna bakın | |
| Pandispanya | | 1 dk. (30 sn. - 5 dk.) 1 - Maks. (1 - Maks.) KAPALI | Viktorya Pandispanya, Cup cake | Tavsiye edilen kullanım tablosuna bakın | |
| Hamur Yoğurma - Ekmek Hamuru (yoğun maya hamuru) | | 5 dk. (5 dk. - 30 dk.) Min ila 1 (min - 2) KAPALI | Küçük yuvarlak ekmek, Pizza | Tavsiye edilen kullanım tablosuna bakın | |

Tavsiye Edilen Kullanma Tablosu

Bu sadece bilgi amaçlıdır ve işlenmekte olan tam tarife ve malzemelere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

| | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------|---|
|  | K-çırıcı Kek, bisküvi, pasta ürünler, kaplama, dolgu, ekler ve patates püresi yapmak için. | | | | |
| | Öneri ve İpuçları <ul style="list-style-type: none"> Malzemelerin sıçramasını önlemek için hızı yavaşça yükseltin. Malzemelerin birbirine geçmesini tamamen sağlamak için karıştırmayı durdurun ve kaseyi sık sık spatula ile kazının. Tarifiniz aksini söylemediği sürece pasta ürünleri için soğuk malzemeler kullanın. | | | | |
| Tarif/İşlem |  (Maks) |  |  (Dakika) | | |
| Hamur ve Bisküviler - una yağ sürme | Un Ağırlığı | 500 g | 910 g | Min → 1 | 2 |
|  | Krema Çırıcı Yumuşak malzemeleri kremalaştırmak ve karıştmak için. | | | | |
| | Öneri ve İpuçları <ul style="list-style-type: none"> Malzemelerin sıçramasını önlemek için hızı yavaşça yükseltin. Kek karışımıları için yağı ve şekeri karıştırırken daima oda sıcaklığında yağı kullanın veya önce yağı yumusatın. | | | | |
| Tarif/İşlem |  (Maks) |  |  (Dakika) | | |
| Tereyağı/margarin ile şekeri karıştırma | 1,79 kg | 4,55 kg | Min → Maks | 4 | |
| Kek karışımıları için yumurta çırpmaya | | | Min → Maks | 1 - 4 | |
| Un, meyve vb. şeyleri eklemeye | | | Min → 1 | 30 - 60 saniye | |

Kullanılan yumurtaların büyüklüğü = orta boy (Ağırlık 53 - 63g).

Tavsiye Edilen Kullanma Tablosu

Bu sadece bilgi amaçlıdır ve işlenmekte olan tam tarife ve malzemelere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

|  | Çırpmacı Yumurta, krema ve sufle için. | | | |
|---|--|-------------|---|--------------|
| | Önemli <ul style="list-style-type: none"> Malzemelerin sıçramasını önlemek için hızı yavaşça yükseltin. Çırıcıyı ağır karışımında kullanmayın (hepsi bir arada kekler, krema yağı ve şeker), zarar verebilirsınız. En iyi sonuç, yumurtalar oda sıcaklığında olduğunda elde edilir. Yumurta beyazlarını çırpmadan önce çırıcı ve kasede yağ veya yumurta sarısı olmadığından emin olun. | | | |
| Tarif/İşlem |  (Maks) | |  (Dakika) | |
| | 5L'lik Kase | 7L'lik Kase | | |
| Yumurta beyazları | 8 (280 g) | 16 (560 g) | Min → Maks | 1½ - 2 |
| Yağsız pandispanya | 620 g | 930 g | | 4-6 |
| Krema | 0,5L | 2L | | 1 ½ - 3 |
| Krep Sulu Hamuru | 250g Un 500g Süt 200g Yumurta | | Min | 10 saniye |
| • Kaseye önce un ekleyin, ardından ıslak malzemeleri ekleyin. • Malzemelerin birbirine geçmesi için minimum hızda karıştırılmaya devam edin. | | | Maks | 45-60 saniye |
| Mayonez | 2 Yumurta sarısı 10g Hardal 200ml Bitkisel yağı | | Maks | 1 - 1 ½ |
| • En iyi sonuçlar için yağ ekle- dikten sonra kaseyi kazıyan ve maksimum hızda 10 saniye daha çalıştırın. | | | | |

Kullanılan yumurtaların büyüklüğü = orta boy (Ağırlık 53 – 63g).

Kullanılan çırpmacı kreması = Minimum %38 yağ içeriğine sahip taze çırpmacı kreması

Tavsiye Edilen Kullanma Tablosu

Bu sadece bilgi amaçlıdır ve işlenmekte olan tam tarife ve malzemelere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|------------------|
|  | Hamur aleti Mayalı Karışımalar Hamur İçin | | | | |
| | Öneri ve İpuçları Önemli <ul style="list-style-type: none"> Asla belirtilen maksimum kapasiteleri aşmayın – makineye aşırı yükleme yapabilirsiniz. Makinenin zor çalıştığını duyarsanız kapatın, hamurun yarısını alın ve her bir yarıyı ayrı ayrı yapın. Malzemeler en iyi sıvayı önceden koyarsanız karışır. Maya <ul style="list-style-type: none"> Kuru maya (sulandırma gereken tür): ılık suyu kaseye dökün. Sonra maya ve şekeri ekleyin ve köpüklenene dek 10 dakika boyunca bekleyin. Taze maya: unun içine ufalayın. Diğer maya türleri: üreticinin talimatlarını takip edin. | | | | |
| Tarif/İşlem | |  (Maks) |  7L'lik Kase |  (Dakika) | |
| Ekmek Hamuru (yoğun maya hamuru) | İlik Su Doygun Beyaz Ekmek Unu Hızlı Kabaran Maya Yağ Tuz Toplam Ağırlık | 195 g 350 g 6 g 10 g 3 g 564 g | 895 g 1,6 kg 25 g 30 g 16 g 2,56 kg | Min 1 | 60 saniye 3-4 |
| Yumuşak mayalı hamur (yağ ve yumurtayla zenginleştirilmiş) | Un Ağırlığı Toplam Ağırlık | 250 g - 2,6 kg 478 g - 5 kg | | Tekrar yoğur Hız 1 Min 1 | 60 saniye 3-4 |
| | | | | Tekrar yoğur Hız 1 | 60 saniye |

Kullanılan yumurtaların büyüklüğü = orta boy (Ağırlık 53 - 63g).

Krema Çırپıcısını Monte Etmek için

P - R Çizimlerine Bakın

Silecek Lastığını Takma

- Silecek lastiği önceden takılmış olarak sağlanır ve temizlemeden önce mutlaka çıkarılmalıdır.

 - 1 Silecek lastığının tabanını yuvanın içine yerleştirerek esnek silecek lastığını aletin üzerine dikkatlice takın ve bir ucu hafifce yerine takıktan sonra diğer tarafı olugun içine yerleştirin. Diğer tarafla tekrarlayın.

Bowl Bright™'ınızı kullanmak için (Kase İçi Aydınlatma)

- Mutfak Robotunuz mikser kafasının altında bulunan kase içi aydınlatma özelliğine sahiptir.
- Kase içi aydınlatmayı kapatmak için ayarlar menüsünde BowlBright™ öğesini seçin ve kapalıya çevirin.

Not: Kase içi aydınlatma makine açıldığında otomatik olarak etkinleşir.

Çıkış kapaklarını çıkartma ve takma

Yüksek hız çıkış kapağı

- 1 Kapağı çıkartmak için, yandaki kulpu kullanın ve yukarı kaldırın.
- 2 Takmak için kapağı çıkışın üzerine yerleştirin ve yerine bırakın.

Düşük hız çıkış kapağı

- 1 Kapağı çıkartmak için, üstteki kulpu kullanın ve dışarı doğru çekin.
- 2 Takmak için kapağı çıkışın üzerine yerleştirin ve aşağı bastırın.

Sıçrama koruyucunuza yerleştirmek ve kullanmak için

S - T Çizimlerine Bakın

Not: Sıçrama önleyici sadece 7L'lik kase ile kullanıma uygundur.

Monte etme

Sıçrama koruyucu ünite 2 parçadan oluşur: sıcaklık kalkanı ㉑ ve sıçrama koruyucu ㉒.

Sıçrama koruyucu kalkan takılmadıkça kaseye monte edilemez.

- 1 Mikser kafasını kilitleninceye kadar kaldırın.
- 2 Sıcaklık kalkanını mikserin kafasının altına tamamen yerleşinceye kadar yukarı itin.
- 3 Kaseyi tabana yerleştirin.
- 4 Mikser kafasını indirin.
- 5 Sıçrama koruyucusu kase kenarına yerleştirin ve tamamen oturuncaya kadar ileri doğru kaydırın.
- Karıştırma sırasında malzemeler kabin içine doğrudan içine eklenebilir.
- 6 Sıçrama koruyucusu çıkartmak için mikser kasesinden geri doğru çekin.
- 7 Sıcaklık kalkanını çıkartmak için mikser kafasını kilitleninceye kadar kaldırın. Takılıysa, aleti çıkartın, daha sonra sıcaklık kalkanını mikser kafasının altından aşağı doğru çekin.

Not: Sıçrama koruyucusu sadece mikser kafası kilitli pozisyondayken takip çıkartın.

Temizlik amacıyla kafa kalkanının düzenli olarak çıkartılmasını tavsiye ederiz.

Alet Ayarlama

U Çizimine Bakın

K-çırıcı, Çırıcı ve Krema Çırıcı

Aletler fabrika çıkışında kase için doğru yükseklikte ayarlanmıştır ve ayarlama gerektirmez.

Bunula birlikte, aleti ayarlamak isterseniz doğru ölçüde bir anahtar kullanın:

TYPE KWL90 = 19mm

Sonra aşağıdaki talimatları uygulayın:

- 1 Aleti fişten çekin.
- 2 Mikser kafasını kaldırın ve çırıcıları veya karıştırma aletini takın.
- 3 Mikser kafasını indirin. Eğer açıklığın ayarlanması gerekiyorsa mikser kafasını kaldırın ve aleti çıkarın. İdeal olarak çırıcı veya K çırıcı **neredeysse** kaseının tabanına değilmelidir.
- Krema Çırıcısı** - İdeal olarak kase yüzeyi ile temas etmelidir ki karıştırma sırasında kaseyi temizleyebilsin.
- 4 Uygun somun anahtarı ile milin ayarlanması sağlayarak somunu yeterince sıkıştırın. Aleti kâsenin tabanına yaklaştırmak için mili saat yönünün tersine çevirin. Aleti kâsenin tabanından uzaklaştırmak için mili saat yönüne çevirin.
- 5 Somunu tekrar sıkıştırın.
- 6 Aleti miksere takın ve mikser kafasını alçaltın. (Pozisyonunu kontrol edin, yukarıdaki noktalara bakın).
- 7 Alet düzgün yerlesene kadar gerekli oldukça yukarıdaki adımları tekrar edin. Bu sağlandığında somunu güvenle sıkıştırın.

Not: Somun anahtarı sadece temsili olarak gösterilmiştir.

Hamur Aleti

Bu alet fabrika tarafından ayarlanmıştır ve ayar gerektirmez.

Bakım ve temizlik

- Temizlemeden önce daima kapatın ve fişi çekin.
- İlk kullanımda düşük hız çıkışında ② bir parça gres olabilir. Bu normaldir – temizleyin.

Güç Ünitesi ve Çıkış Kapakları

- Nemli bir bezle silin, sonra kurulayın.
- Asla suya batırmayın veya çözücü temizleyiciler kullanmayın.

Kaseler

- Elde yıkayın, sonra iyice kurulayın ve bulaşık makinasında yıkayın.
- Paslanmaz çelik tencerenizi temizlemek için hiçbir zaman tel fırça, sert yün veya çamaşır suyu kullanmayın. Kireç temizliği için sirke kullanın.
- Sıcaktan uzak tutun (pişirici üstleri, ocaklar, mikro dalgalar).
- 5L'lik kase, kolay saklama için 7L'lik kaseye yerleştirilebilir. (7L'lik kaseye istiflendiğinde 5L'lik kase içine alet koymayın).

Aletler ve Sıçrama Koruyucu

- Elde yıkayın, sonra iyice kurulayın ve bulaşık makinasında yıkayın.

Bulaşık makinesinde yıkama

- Alternatif olarak bulaşık makinesinde yıkabilir parçalar için öndeği çizimler tablosuna bakın.

Tarif

Kuru erik marinatı

200g Şeffaf Ağızdan Bal
50g Yumuşak Erik
50ml Su

- 1 Malzemelerin tümünü mini doğrayıcı/ öğütücü içine koyun. Gece boyunca buzdolabında bekletin.
- 2 Eklentiyi Mutfak Robotuna takın.
- 3 5 saniye boyunca puls işlevini çalıştırın.
- 4 Gereken şekilde kullanın.

Hızlı Mayalanan Beyaz Ekmek

280ml İlik Su
500g Doygun Beyaz Ekmek Unu
8g Hızlı Kabaran Maya
10g Yağ
5g Tuz

- 1 Malzemeleri yukarıda belirtilen sıra ile ısıtma kasesine koyun.
- 2 Kaseyi makineye takın. Hamur aletini takın ve mikser kafasını indirin.
- 3 Minimum hızda 1 dakika yoğurduktan sonra, makineyi ısıtma seviyesi 3'e ayarlayarak hız 1'de 9 dakika daha yoğurun.
- 4 Hamur aletini çıkartın.
- 5 Sıçrama koruyucunu takın ve hamuru ısıtma seviyesi 3'te 40 dakika mayalanmaya bırakın.

Servis ve müşteri hizmetleri

- Cihazınızın çalışması ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, yardım istemeden önce bu kılavuzdaki "sorun giderme kılavuzu" bölümünde bakın veya www.kenwoodworld.com adresini ziyaret edin.
- Lütfen unutmayın, ürün ürünün satıldığı ülkedeki mevcut tüm garanti ve tüketici hakları ile ilgili yasal mevzuata uygun bir garanti kapsamındadır.
- Kenwood ürününüz arızalanırsa veya herhangi bir kusur bulursanız yetkili KENWOOD Servis Merkezine gönderin veya götürün. Size en yakın yetkili KENWOOD Servis Merkezinin güncel bilgilerine ulaşmak için www.kenwoodworld.com adresini veya ülkenize özel web sitesini ziyaret edin.
- Kenwood tarafından İngiltere'de dizayn edilmiş ve geliştirilmiştir.
- Çin'de üretilmiştir.



ÜRÜNÜN ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EKİPMANIN BERTARAF EDİLMESİNE İLİŞKİN AVRUPA DİREKTİFİNE UYGUN ŞEKLİDE BERTARAF EDİLMESİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİ (WEEE)

Kullanım ömrünün sonunda ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.

Ürün yerel yetkililere belirlenmiş atık toplama merkezine veya bu hizmeti sağlayan bir satıcıya götürülmelidir.

Sorun giderme kılavuzu

| Problem | Nedeni | Çözüm |
|---|---|---|
| Çırpmacı veya K çırpmacı kasenin dibine vuruyor veya kasenin dibindeki malzemelere ulaşmıyor. | Alet yanlış yükseklikte ve ayarlanması gereklidir. | Uygun somun anahtarı kullanarak yüksekliği ayarlayın – “Alet Ayarlama” bölümüne bakın. |
| Düşük hız eklentisi takılamıyor. | Eklentinizin modeliniz ile uyumlu olduğundan emin olun. Döner bağlantı sistemi gereklidir (Model KAX)  | Cıkışa takılabilmesi için eklentinin KAX döner bağlantı sistemine  sahip olması gereklidir. Cubuk Bağlantı Sistemine  sahip eklentileriniz varsa bunları Mutfak Robotunuzun Döner Bağlantı Sisteminde kullanabilmek için KAT002ME adaptörünü kullanmanız gereklidir. <i>Daha fazla bilgi için www.kenwoodworld.com/twist adresini ziyaret edin.</i> |
| Mutfak Robotu çalışma sırasında duruyor. Ekran hata mesajı E27'yi gösteriyor. | Aşırı yük koruma veya aşırı ısınma sistemi aktif. Maksimum kapasite aşındı. | Fişten çekin ve engelleme ya da aşırı yükleme için kontrol edin. Makine çalışmazsa, malzemenin bir kısmını çıkartarak yükü azaltın ve tekrar çalıştırın. Bu da sorunu çözmese, fişten çekin ve 15 dakika bekleyin. Fişe takın ve yeniden çalıştırın. Yukarıdaki prosedürlerden sonra makine hala çalışmazsa, daha fazla tavsiye için “müsteri hizmetleri” ile görüşün. |
| Cihazda güç yok/görüntü ekranı çalışmıyor. | Cihaz fişi takılı değil. Açma/Kapama anahtarı çalıştırılmıyor | Cihazın takılı olduğunu kontrol edin. Açma/Kapama düğmesini Açık konumuna getirin. |
| Cihaz çalışmıyor. | Kontrol kadranına basılmış. | Başlatmak için kontrol kadranına basın. |
| Geri sayım sayacı görüntü ekranında geri sayımıyor. | İsıtma aşamasında geri sayım sayacı doğru sıcaklığı ulaşılana kadar geri saymayacaktır. | Normal çalışma. |

Sorun giderme kılavuzu (devamı)

| Problem | Nedeni | Çözüm |
|--|---|--|
| Çalışma esnasında aşırı derecede hareket etme ve titreme. | Kâsedeki eşit olmayan yük aşırı titreşime neden oluyor. Maksimum kapasite aşılmış. Yanlış alet veya hız kullanıldı. | Miktari azaltın veya kâsedeki yiyeceği yeniden düzenleyin ve birimi yeniden başlatın. Doğru alet ve kullanılacak hız için ilgili programa ve tavsiye edilen hız tablolarına bakın. |
| Gösterge ekranı “- -“ gösteriyor. | Terazi sıfırlanıyor. | Normal çalışma. |
| Gösterge ekranı negatif değer gösteriyor. | Gösterge sıfırlanmadı veya malzemeler ya da kase çıkarıldı. Malzemeler veya öğeler cihazın üzerine veya altına bastırılır. Cihaz bir duvara bastırılır. | Ekrani sıfırlayıp eksik malzemeleri değiştirin veya kaseyi yerine takın. Malzeme veya öğelerin cihazın üzerine veya altına bastırılmadığından emin olun. Cihaz ile duvarlar arasında boşluk olduğundan emin olun. Bir sonraki maddeyi tartmadan önce ekranı sıfırlayın. |
| Ekran küçük miktarlarda değişmiyor. | Tartılan miktar fazla küçük. | Çok küçük miktarlar için çay kaşığı ve yemek kaşığı ölçülerini kullanın. |
| Gösterge ekranındaki ağırlık değişti. | İşlem sırasında cihaz hareket ettirildi. Çalışma sırasında karıştırıcı kafası kaldırılmış veya alçaltılmış. | Tartma işlemine başlamadan önce cihazı daima kuru, düz ve dengeli bir yüzeyin üzerine koyun. Güç kablosunun gerilmediğinden emin olun. Tartma işlemi sırasında cihazı hareket ettirmeyin veya kaseye dokunmayın. Bir sonraki maddeyi tartmadan önce ekranı sıfırlayın. |
| Metrik ve İngiliz ölçü birimleri arasında hızlı bir şekilde geçiş yapılamıyor. | Cihaz, önceden seçilen birimi ve ölçümü gösterecek şekilde yeniden yapılandırılıyor. | 5 saniye bekleyin ve tekrar deneyin. |

Před čtením rozložte přední stránku s ilustrací

Seznamte se se svým kuchyňským robotem Kenwood

Blahopřejeme, že jste si zakoupili výrobek Kenwood. Díky širokému výběru nástavců jde o více než mixér. Je to nejmodernější kuchyňský robot. Doufáme, že si ho užijete.

Odolný. Spolehlivý. Víceúčelový. Kenwood.

Bezpečnost

- Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce a uschovejte ji pro budoucí použití.
- Odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky.
- Pokud by došlo k poškození napájecího kabelu, je z bezpečnostních důvodů nutné nechat ho vyměnit od firmy Kenwood nebo od autorizovaného servisního technika firmy Kenwood, aby se předešlo nebezpečí.
- Před připojením nebo odpojením nástrojů/nástavců, po použití a před čištěním přístroj vypněte a odpojte z elektrické zásuvky.
- Nepřibližujte prsty k pohyblivým částem a připojeným nástavcům.
- Spuštěný kuchyňský robot nenechávejte bez dozoru.
- Nepoužívejte poškozený přístroj. Nechte jej zkontrolovat nebo opravit: viz část „Servis a údržba“.
- Kuchyňský robot nepoužívejte, když je hlavice ve zvednuté poloze.
- Nenechávejte volně viset napájecí kabel tam, kde by na něj mohlo dosáhnout dítě.
- Zabraňte namočení hnací jednotky, kabelu nebo zástrčky.
- Nepoužívejte neschválené nástavce nebo více než jeden nástavec najednou.
- Nepřekračujte množství a rychlosti uvedené v tabulce doporučeného nastavení.
- Při používání nástavce si přečtěte příslušný návod k obsluze a řídte se jím.
- Při zvedání spotřebiče buděte opatrní, protože je těžký. Před zvednutím zkontrolujte, zda je hlavice správně zajištěná v dolní poloze a zda jsou mísa, nástroje, kryty výstupů a napájecí kabel zajištěné.

- Při přenášení přístroj vždy zvedejte za základnu podstavce a rameno mixéru. NEZVEDEJTE a nepřenášejte přístroj pomocí rukojeti mísy.
- Při odpojování nástrojů k mísě po delším používání buděte opatrní, protože mohou být horké.
- Děti musí být pod dozorem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Nespouštějte přístroj v režimu ohřevu s prázdnou mísou.
- Nepoužívejte kryt mísy s 5l mísou. Kryt je vhodný pouze pro 7l mísu.
- Nenasazujte na mixér nástroje k mísě, když je 5l mísa vložená do 7l mísy.
- Nezasunujte nic do větracích otvorů.
- Při používání přístroje zajistěte, že stojí na rovném povrchu a není blízko hrany pracovní plochy.
Postavte ho nejméně 10 cm od zdi a zkонтrolujte, zda nejsou zablokované větrací otvory. Nepokládejte ho pod zavěšené skříňky.
- Nepoužívejte nádobu s jiným zdrojem ohřívání.
- Spodní strana nádoby zůstane horká dlouho po dokončení vaření. Při manipulaci s nádobou buděte opatrní a při odkládání nádoby na povrchy citlivé na teplo pod ni použijte ochrannou podložku.
- Symbol  umístěný na produktu označuje povrch, který může být při použití přístroje horký.
- S hlavicí mixéru, ke které je připojen nástavec, nehýbejte ani ji nezvedejte, protože byste ohrozili stabilitu kuchyňského robota.
- Nespouštějte přístroj blízko hrany pracovní plochy nebo v poloze, kdy přes hranu přečnívá, a netlačte silou na připojený nástavec. Jinak by mohl být přístroj nestabilní a mohl by se převrátit a způsobit úraz.
- Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí mohou spotřebič používat v případě, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou rizika, která jsou s používáním spojená.
- Nesprávné používání spotřebiče může způsobit zranění.

- Tento spotřebič nesmějí používat děti. Spotřebič a jeho kabel musí být mimo dosah dětí.
- Maximální výkon vychází z hodnot pro univerzální mlýnek/sekáček, který má nejvyšší příkon. Ostatní příslušenství mohou odebírat energie méně.
- Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Společnost Kenwood vylučuje veškerou odpovědnost v případě, že zařízení bylo nesprávně používáno nebo pokud nebyly dodrženy tyto pokyny.
- Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.

Před zapojením

- Piesvědčte se, že vaše elektrická zásuvka odpovídá zásuvce uvedené na spodní straně přístroje.
- **VAROVÁNÍ: TENTO SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT UZEMNĚNÝ.**
- Tento spotřebič splňuje nařízení ES č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

Před prvním použitím

- Omyjte jednotlivé části: viz část „Péče a čištění“.

Popis

Výstupy pro nástavce

- ① Výstup pro vysokou rychlosť
- ② Výstup pro nízkou rychlosť
- ③ Výstup pro nástroje k mísě

Mixér

- ④ Kryt výstupu pro vysokou rychlosť
- ⑤ Hlavice mixéru
- ⑥ Páčka pro uvolnění hlavice
- ⑦ Vypínač
- ⑧ Displej
- ⑨ Ovládací knoflík
- ⑩ Hnací jednotka
- ⑪ a 7l zahřívací mísá
- ⑪ b 5l mísa
- ⑫ Osvětlení mísy „BowlBright™“
- ⑬ Kryt výstupu pro nízkou rychlosť
- ⑭ Teplotní čidlo
- ⑮ Ohřívací deska
- ⑯ Větrací otvor

- ⑯ K-metla
- ⑰ Stírací metla
- ⑲ Šlehací metla
- ⑳ Nástavec na těsto
- ㉑ Stérka
- ㉒ Kryt hlavice
- ㉓ Kryt mísy
- ㉔ Kryt plnicího otvoru

Poznámka: Klíč je vyobrazen pouze pro ilustrační účel a není součástí balení.

Volitelné nástavce

Pro kuchyňský robot je k dispozici celá škála volitelných nástavců. Podívejte se na leták s nástavci, který je součástí balení, nebo navštivte stránky www.kenwoodworld.com/cs-cz, kde najdete celý sortiment a informace o tom, jak zakoupit nástavec, který není součástí balení.

Poznámka: Nástavce pro výstup pro nízkou rychlosť

Výstup pro nízkou rychlosť na vašem modelu kuchyňského robota je vybaven systémom pripojení Twist. Je určen pro pripojenie nástavcov se systémom pripojení Twist.

Při nákupu nových nástavcov pro výstup pro nízkou rychlosť zkontrolujte, zda jsou s vaším kuchyňským robotem kompatibilní. Všechny nástavce se systémem pripojení Twist lze poznat podle kódu výrobku, který začíná na KAX, a také podle loga Twist , které je na obalu. Další informace najdete na stránce www.kenwoodworld.com/twist. Pokud vlastníte nástavce se systémem pripojení Bar , pak pro jejich pripojení k systému Twist  na vašem kuchyňském roboetu musíte použít adaptér KAT002ME.

Další informace najdete na stránce www.kenwoodworld.com/twist.

Použití kuchyňského robota – ruční režim

Viz ilustrace A - I

- Zkontrolujte, zda je čistá oblast ohřívací desky, teplotní čidlo a vnější povrch myši. Jinak to bude mít vliv na teplotní čidlo a nebude řádně probíhat zahřívání.
- 1 Zapojte spotřebič do zásuvky a zmáčkněte vypínač.
- 2 Zmáčkněte dolů páčku pro uvolnění hlavice a zvedejte hlavici mixéru, dokud nezaklapne v zajištěné poloze.
- 3 Nasadte mísu a otočením po směru hodinových ručiček ji zajistěte.
- 4 Do výstupu nasadte požadovaný nástroj. Pak jej zasuňte směrem nahoru a otočením zajistěte.
- 5 Zmáčknutím páčky pro uvolnění hlavice spusťte hlavici mixéru, dokud dole nezaklapne v zajištěné poloze.
- 6 Nastavte požadovaný čas, rychlosť a úroveň zahřívání.
Otáčeje ovládacím knoflíkem ve

směru hodinových ručiček, pokud chcete použít stálé rychlosti, a proti směru hodinových ručiček při použití intervalů míchání a pulzního režimu (P). Pulzní režim spusťte tak, že stiskněte a podržte ovládací knoflík.

- 7 Spusťte přístroj zmáčknutím ovládacího knoflíku.
- 8 Chcete-li chod přístroje kdykoliv zastavit/pozastavit, zmáčkněte ovládací knoflík.
- 9 Nástroj z výstupu uvolněte otočením ve směru hodinových ručiček a pak jej vytáhněte.

Důležité

Když používáte ostatní výstupy, nesmí být nástroje k mísě nasazené ve výstupu ani uložené v mísě.

Použití předvoleb

Viz ilustrace J - L

- 1 Přejetím doprava otevřete nabídku předvoleb.
- 2 Vyberte předvolbu, kterou chcete použít.
- 3 Postupujte podle pokynů na displeji.
- 4 Spusťte přístroj zmáčknutím ovládacího knoflíku.
- 5 Chcete-li chod přístroje kdykoliv zastavit, zmáčkněte ovládací knoflík. Dávejte pozor, protože mísa může být horká.

Po zahřátí

- Budte opatrní, pokud budete manipulovat s některou částí přístroje nebo pokud se budete přístroje dotýkat při spuštěním režimu zahřívání nebo po zahřátí. Platí to ZEJMÉNA PRO MÍSU, ZAHŘÍVACÍ DESKU A NÁSTROJE, protože zůstávají HORKÉ dlouho po vypnutí přístroje.
- K vymutí a přenášení nádoby používejte postranní držadla. Při manipulaci s horkou nádobou a horkými nástroji používejte kuchyňské chňapky.



Použití funkce vážení

Viz ilustrace M - O

- 1 Nasadte mísu.
- 2 Abyste mohli zvolit funkci vážení, přejedte na displeji doleva, až se objeví obrazovka vážení.
- 3 Vynulujte váhu.
- 4 Zvažte ingredience.
- 5 Klepnutím na tlačítko jednotek na obrazovce vážení můžete přepínat mezi jednotkami.

Poznámka: Před vážením vždy položte přístroj na suchý, rovný a stabilní povrch. Při vážení netlačte na mixér nebo na mísu, protože to ovlivní přesnost váhy. Funkci vážení lze použít s hlavící mixéru v dolní i horní poloze.

Vysvětlivky k displeji



Klepněte na tuto ikonu, pokud chcete otevřít nabídku nastavení.



Zobrazuje zvolený čas v hodinách (h), minutách (m) a sekundách (s).

30:00
m s



Zobrazuje zvolený interval míchání.
Je-li zvolena přerušovaná rychlosť (2 → 4), kroužek se bude postupně zvětšovat a přístroj bude míchat, až bude plný.



Udává zvolenou úroveň zahřívání.
Blikající červené pozadí udává, že přístroj je v režimu ohřevu.
Nepřetržitě svítící červené pozadí udává, že přístroj dosáhl nastavené úrovni zahřívání.



Udává, že nastavení nelze upravit



Otáčením ovládacího knoflíku proti směru hodinových ručiček zapnete intervaly míchání a pulzní režim.
Otačením ovládacího knoflíku po směru hodinových ručiček nastavíte nepřerušovanou rychlosť.

| Rady a tipy pro zahřívání | | |
|---|---|--|
| Úrovně zahřívání | Doporučené použití | |
| 1 | Změkčování | |
| 2 | Kynutí | |
| 3 | | |
| 4 | Švýcarská sněhová pusinka | |
| 5 | | |
| 6 | Rozpouštění čokolády | |
| 7 | | |
| 8 | Zabaione | |
| 9 | | |
|  | (P) | Pulz - pro krátké impulzy maximální rychlosti. Pulzní režim spustíte tak, že stiskněte a podržíte ovládací knoflík. |
| |  | Stálé míchání - mixér se bude otáčet nepřerušovaně při nízké rychlosti. Vhodné pro vmíchání lehkých ingrediencí do hutnějších směsí, např. pro pusinky, našlehané ovocné kaše nebo piškoty, a k pomalému vmíchání mouky a ovoce do koláčových směsí. |
| |  | Interval míchání 2 - přerušované míchání s krátkými pauzami. Při tomto nastavení probíhá přerušované míchání pomalou rychlostí každých 5 sekund. |
| |  | Interval míchání 3 - přerušované míchání se středně dlouhými pauzami. Při tomto nastavení probíhá přerušované míchání pomalou rychlostí každých 15 sekund. |
| |  | Interval míchání 4 - přerušované míchání s dlouhými pauzami. Při tomto nastavení probíhá přerušované míchání pomalou rychlostí každých 30 sekund. |
| | Rychlosť min - max | Stálé rychlosť postupně narůstající až na maximální rychlosť. |

Tabulka použití předvoleb



| Předvolba | Doporučený nástroj | Výchozí nastavení (upravitelné) | Recepty k inspiraci / použití | 5l | 7l |
|---|--------------------|---|--------------------------------------|----|--|
| Kynutí těsta | | 1 hod (20 min–1 hod) VYPNUTO 2 | Kynutí kvasnicového těsta | | Celková hmotnost 2,58 kg |
| Rozpouštění čokolády | | 10 min (3 min–1 hod) 1 7 | Čokoládová pěna | | 300 g (nalámaných na 2cm kousky) |
| Švýcarská sněhová pusinka | | 10 mins Max 4 | Základ pro máslovo-smetanovou polevu | | 240 g bílků 480 g cukru krupice 80 g vody |
| Šlehaní bílků | | 2 min (1 min–5 min) Max (Min–Max) VYPNUTO | Bílkы do čokoládové pěny | | Viz tabulka doporučeného nastavení |
| Piškotový dort | | 1 min (30 s–5 min) 1–Max (1–Max) VYPNUTO | Bublanina, dortíky v košíčku | | Viz tabulka doporučeného nastavení |
| Hnětení těsta - Chlebové těsto (hutné kvasnicové) | | 5 min (5 min–30 min) Min–2 (min–2) VYPNUTO | Chlebové housky, pizza | | Viz tabulka doporučeného nastavení |

Tabulka doporučeného používání

Tyto hodnoty jsou pouze přibližné a mohou se lišit v závislosti na konkrétním receptu a ingrediencích.

| | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---------|--|
|  | K-metla Pro přípravu koláčů, cukroví, těsta, polev, náplní, trubiček z odpalovaného těsta a bramborové kaše. | | | | | |
| | Rady a tipy <ul style="list-style-type: none"> • Rychlosť zvyšujte postupně, aby ste zabránili vystříkávaniu ingredienci. • Aby sa ingredience zcela promíchaly, často míchanie prerušujte a stírejte steny misky pomocou štérky. • Pokud není v receptu uvedeno jinak, na těsto používejte studené ingredience. | | | | | |
| Recept/ postup | |  (Max.) |  |  (Minuty) | | |
| | | 5l mísa | 7l mísa | | | |
| Sladká těsta a sušenky – tření tuku s moukou | Hmotnost mouky | 500 g | 910 g | Min. → 1 | 2 | |
| Základní těsta na moučníky | Celková hmotnost | 2 kg | 4 kg | Min. → Max. | 45–60 s | |
|  | Stírací metla K rozšlehání a míchání měkkých ingrediencí. | | | | | |
| | Rady a tipy <ul style="list-style-type: none"> • Rychlosť zvyšujte postupně, aby ste zabránili vystříkávaniu ingredienci. • Při šlehaní tuku s cukrem na moučníkové těsto používejte tuk s pokojovou teplotou nebo jej předem nechte zméknot. | | | | | |
| Recept/ postup | |  (Max.) |  |  (Minuty) | | |
| | | 5l mísa | 7l mísa | | | |
| Rozšlehání másla/margarinu a cukru | | 1,79 kg | 4,55 kg | Min. → Max. | 4 | |
| Šlehaní vajec do těsta na moučníky | | | | Min. → Max. | 1–4 | |
| Vmíchání mouky, ovoce apod. | | | | Min. → 1 | 30–60 s | |

Velikost použitých vajec = střední (hmotnost 53–63 g).

Tabulka doporučeného používání

Tyto hodnoty jsou pouze přibližné a mohou se lišit v závislosti na konkrétním receptu a ingrediencích.

| | | | | |
|---|--|--|---|---------|
|  | Šlehatí metla Na vejce, smetanu a bublaninu. | | | |
| | Důležité <ul style="list-style-type: none"> Rychlosť zvyšujte postupně, aby ste zabránili vystříkávaniu ingrediencií. Nepoužívajte šlehatí metlu na hutné směsi (např. k přípravě základního těsta na moučníky nebo šlehání tuku s cukrem), protože by se mohla poškodit. Nejlepších výsledkov dosáhnete, když budou mít bílkov pokojovou teplotu. <p>Před šleháním bílků se ujistěte, že na šlehatí metle ani v mísě není.</p> | | | |
| Recept/ postup |  (Max.) |  5l mísa |  7l mísa (Minuty) | |
| Bílkы | 8 (280 g) | 16 (560 g) | Min. → Max. | 1½–2 |
| Piškoty bez tuku | 620 g | 930 g | | 4–6 |
| Smetana | 0,5 l | 2 l | | 1½–3 |
| Lívancové těsto <ul style="list-style-type: none"> Nejdříve do mísy přidejte mouku a pak mokré ingredience. Míchejte na Minimální rychlosť, aby se ingredience dobře promíchalaly. | 250 g mouky 500 g mléka 200 g vajec | Min. | 10 s | |
| Majonéza | 2 žloutky 10 g hořčice 200 ml rostlinného oleje | | Max. | 45–60 s |
| Velikost použitých vajec = střední (hmotnost 53–63 g). | | | | |
| Použitá smetana ke šlehání = čerstvá smetana ke šlehání s obsahem tuku nejméně 38 % | | | | |

Tabulka doporučeného používání

Tyto hodnoty jsou pouze přibližné a mohou se lišit v závislosti na konkrétním receptu a ingrediencích.

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|-------------|
|  | Nástavec na těsto Na kynutá těsta | | | | |
| | Rady a tipy Důležité <ul style="list-style-type: none"> Nikdy nepřekračujte maximální objemy – přístroj by se mohl přetížit. Pokud slyšíte, že přístroj pracuje s velkou námahou, vypněte jej, odeberte polovinu těsta a každou polovinu zpracujte samostatně. Ingredience se nejlépe promíchají, když nejdříve nalijete tekutinu. Droždí <ul style="list-style-type: none"> Sušené droždí (typ, který potřebuje rozmíchat ve vodě): Teplou vodu nalijte do mísy. Pak přidejte droždí a cukr a nechte odstát asi 10 minut do zpěnění. Čerstvé droždí: Nadrobte do mouky. Ostatní typy droždí: Říďte se pokyny výrobce. | | | | |
| Recept/ postup | |  (Max.) |  |  (Minuty) | |
| | | 7l mísa | | | |
| | | Min. | Max. | | |
| Těsto na chleba (tuhé kynuté) | Teplé vody | 195 g | 895 g | Min. 1 | 60 s 3–4 |
| | Silné pekařské chlebové bílé mouky | 350 g | 1,6 kg | | |
| | Pekařského droždí | 6 g | 25 g | | |
| | Sádla | 10 g | 30 g | | |
| | Soli | 3 g | 16 g | | |
| | Celková hmotnost | 564 g | 2,56 kg | Opakování prohnětení Rychlosť 1 | 60 s |
| Jemné kynuté těsto (s máslem a vejci) | Hmotnost mouky | 250 g–2,6 kg | | Min. 1 | 60 s 3–4 |
| | Celková hmotnost | 478 g–5 kg | | | |
| | | | | Opakování prohnětení Rychlosť 1 | 60 s |

Velikost použitých vajec = střední (hmotnost 53–63 g).

Sestavení stírací metly

Viz ilustrace P - R

Nasazení stérky

- Stérka se dodává už nasazená. Před čištěním ji vždy musíte sundat.
- 1 Opatrně flexibilní stérku nasaděte na metlu tak, že základnu stérky zasunete do otvoru a pak jednu stranu nasadíte do drážky a konec jemně zaháknete do správné polohy. Totéž opakujte s druhou stranou.

Použití osvětlení mísy BowlBright™

- Váš kuchyňský robot je vybaven osvětlením mísy umístěným na spodní straně hlavice mixéru.
- Chcete-li osvětlení mísy vypnout, vyberte v nabídce nastavení položku BowlBright™ a vypněte ho.

Poznámka: Osvětlení mísy se automaticky aktivuje při zapnutí přístroje.

Sundání a nasazení krytů výstupů

Kryt výstupu pro vysokou rychlosť

- 1 Kryt sundáte tak, že použijete úchyt na straně a kryt zvednete nahoru.
- 2 Kryt nasadíte tak, že jej položíte na výstup a necháte ho zapadnout na místo.

Kryt výstupu pro nízkou rychlosť

- 1 Kryt sundáte tak, že použijete úchyt nahore a kryt vytáhnete směrem ven.
- 2 Kryt nasadíte tak, že jej položíte na výstup a zatlačíte ho na místo.

Nasazení a používání krytu mísy

Viz ilustrace S - T

Poznámka: Kryt je vhodný k použití pouze se 7l mísou.

Sestavení

Sestava krytu mísy se skládá ze 2 částí: krytu hlavice ② a vlastního krytu mísy ③.

Kryt mísy nelze na mísu nasadit, pokud není nasazen kryt hlavice.

- 1 Zvedněte hlavici mixéru, dokud nahore nezaklapne v zajištěné poloze.
- 2 Nasaděte kryt hlavice zespodu na spodní stranu hlavice mixéru tak, aby správně dosedl.
- 3 Na základnu nasaděte mísu.
- 4 Spusťte hlavici mixéru dolů.
- 5 Položte kryt mísy na okraj mísy a pak zasuňte směrem k míse tak, aby správně dosedl.
- Během mixování lze prostřednictvím plnicího otvoru přidávat ingredience přímo do mísy.
- 6 Chcete-li kryt mísy odstranit, stačí jej vysunout směrem od mísy mixéru.
- 7 Chcete-li odstranit kryt hlavice, zvedněte hlavici mixéru, dokud nahore nezaklapne v zajištěné poloze. Pokud je nasazen nějaký nástroj, vytáhněte jej a pak kryt hlavice stáhněte směrem dolů ze spodní strany hlavice.

Poznámka: Kryt mísy nasazujte nebo sundávejte jen tehdy, když je hlavice mixéru v zajištěné poloze.

Doporučujeme kryt hlavice pravidelně sundávat a čistit.

Nastavení nástrojů

Viz ilustrace U

K-metla, šlehatí metla a stírací metla

Nástroje jsou nastaveny na správnou výšku pro dodávanou mísu a neměly by vyžadovat další nastavování.

Pokud však výšku některého nástroje chcete nastavit, použijte vhodně velký klíč:

TYPE KWL90 = 19 mm

Pak postupujte podle pokynů níže:

- 1 Odpojte spotřebič ze zásuvky.
- 2 Zvedněte hlavici mixéru a zasuňte šlehatí metlu nebo K-metlu.
- 3 Spusťte hlavici mixéru dolů. Pokud je potřeba upravit výšku, zvedněte hlavici mixéru a vytáhněte nástroj. Ideálně by se šlehatí metla nebo K-metla měla téměř dotýkat dna mísy.
- 4 Pomocí vhodného klíče dostatečně uvolněte matici, abyste mohli upravit hřidel. Chcete-li nástroj přiblížit ke dnu mísy, otočte hřidelí proti směru hodinových ručiček. Chcete-li nástroj oddálit ode dna mísy, otočte hřidelí ve směru hodinových ručiček.
- 5 Utáhněte matici.
- 6 Nasadte do mixéru nástroj a spusťte hlavici mixéru dolů. (Zkontrolujte pozici nástroje podle bodů výše).
- 7 Podle potřeby opakujte výše uvedené kroky, dokud nebude nástroj nastavený správně. Po dosažení správné pozice pevně utáhněte matici.

Poznámka: Vyobrazený klíč slouží pouze pro ilustrační účely.

Nástavec na těsto

Tento nástroj je nastaven z výroby a neměl by vyžadovat žádné další nastavování.

Péče a čištění

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Při prvním použití výstupu pro nízkou rychlosť ② se v něm může vyskytnout trochu maziva. To je normální – stačí je otřít.

Hnací jednotka a kryty výstupů

- Otřete vlhkým hadříkem, pak osušte.
- Nepoužívejte brusné materiály a nenamáčejte do vody.

Misy

- Umyjte ručně a pak důkladně osušte. Můžete také použít myčku.
- K čištění nerezové mísy nepoužívejte drátěný kartáč, drátěnku ani bělicí prostředky. K odstranění vodního kamene použijte ocet.
- Chraňte před vysokou teplotou (sporáky, trouby, mikrovlnné trouby).
- 5l mísu lze umístit do 7l mísy, aby se snadněji skladovala. (Nevkládejte do 5l mísy nástroje, když je uložená v 7l míse).

Nástroje a kryt mísy

- Umyjte ručně a pak důkladně osušte. Můžete také použít myčku.

Mytí v myčce

- Části vhodné k mytí v myčce najdete v tabulce ilustrací na začátku návodu.

Recept

Marináda ze sušených švestek

200 g čirého tekutého medu

50 g měkkých sušených švestek

50 ml vody

- 1 Vložte všechny ingredience do minisekáčku/mlýnku. Nechejte je přes noc v ledničci.
- 2 Nasadte nástavec na kuchyňský robot.
- 3 Zapněte na 5 sekund pulzní režim.
- 4 Použijte podle potřeby.

Rychle kynoucí bílý chléb

280 ml teplé vody

500 g silné pekařské chlebové bílé mouky

8 g pekařského droždí

10 g sádla

5 g soli

- 1 Vložte ingredience do zahřívací nádoby ve shora uvedeném pořadí.

- 2 Nasaděte nádobu na přístroj. Zasuňte hnětací hák a spusťte rameno mixéru.
- 3 Zpracovávejte těsto 1 minutu při minimální rychlosti a poté 9 minut při rychlosti 1 a úrovni zahřívání přístroje 3.
- 4 Vyjměte hnětací hák.
- 5 Nasaděte ochranný kryt proti šplíchání a nechejte těsto 40 minut kynout se zahříváním nastaveným na úroveň 3.

servis a údržba

- Pokud při používání spotřebiče narazíte na jakékoli problémy, před vyžádáním pomocí si přečtěte část „průvodce odstraňováním problémů“ v návodu nebo navštivte stránky www.kenwoodworld.com.
- Upozorňujeme, že na váš výrobek se vztahuje záruka, která je v souladu se vsemi zákonnémi ustanoveními ohledně všech existujících záručních práv a práv spotřebitelů v zemi, kde byl výrobek zakoupen.
- Pokud se váš výrobek Kenwood porouchá nebo u něj zjistíte závady, zašlete nebo odneste jej prosím do autorizovaného servisního centra KENWOOD. Aktuální informace o nejbližším autorizovaném servisním centru KENWOOD najdete na webu www.kenwoodworld.com nebo na webu společnosti Kenwood pro vaši zemi.
- Zkonstruováno a vyvinuto společností Kenwood ve Velké Británii.
- Vyrobeno v Číně.



DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU V SOUDADU S EVROPSKOU SMĚRNICÍ O ODPADNÍCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍCH (OEEZ)

Po ukončení doby provozní životnosti se tento výrobek nesmí likvidovat společně s domácím odpadem.

Výrobek se musí odevzdat na specializovaném místě pro sběr tříděného odpadu, zřizovaném městskou správou anebo prodejcem, kde se tato služba poskytuje.

Průvodce odstraňováním problémů (pokračování)

| Popis problému | Příčina | Řešení |
|--|--|--|
| Šlehatí metla nebo K-metla naráží do dna mísy nebo nedosáhne na ingredience na dně mísy. | Nástroj má nesprávnou výšku a je potřeba jej nastavit. | Upravte výšku pomocí vhodného klíče - viz část „Nastavení nástrojů“. |
| Nástavce do výstupu pro nízkou rychlosť nelze nasadit. | Zkontrolujte, zda je nástavec kompatibilní s vaším modelem. Je vyžadován systém připojení Twist (model KAX)  | Aby šel nástavec nasadit do výstupu, musí mít systém připojení KAX Twist  Pokud vlastníte nástavce se systémem připojení Bar  ypak pro jejich připojení k systému .Twist na vašem kuchyňském robotu musíte použít adaptér KAT002ME. <i>Další informace najdete na stránce www.kenwoodworld.com/twist</i> |
| Kuchyňský robot se během provozu zastaví. Na displeji se objeví chybové hlášení E27. | Aktivovala se ochrana proti přetížení nebo přehřátí. Bylo překročeno maximální množství. | Odpojte ze zásuvky a zkontrolujte případné překážky nebo příčinu přetížení.. Pokud robot nefunguje, vyjměte část ingrediencí, abyste snížili zátěž, a znova spusťte. Pokud ani tohle problém nevyřeší, odpojte ze zásuvky a nechte 15 minut stát. Zapojte přístroj do zásuvky a znova ho spusťte. Pokud se přístroj podle výše popsaného postupu znova nespustí, kontaktujte oddělení pro péči o zákazníky. |
| Spotřebič není napájený / displej se nerozsvítí. | Spotřebič není zapojený do elektrické zásuvky. Nezmáčkli jste vypínač. Přístroj se přepnul do pohotovostního režimu. | Zkontrolujte zapojení spotřebiče. Zmáčkněte vypínač do polohy On (Zapnuto). Dotkněte se displeje nebo otočte ovládací knoflík. |
| Spotřebič nefunguje. | Nezmáčkli jste ovládací knoflík. | Spusťte přístroj zmáčknutím ovládacího knoflíku. |
| Časovač na displeji neodpočítává. | Během fáze ohřívání nebude časovač odpočítávat, dokud nebude dosažena správná teplota. | Nejde o závadu. |

Průvodce odstraňováním problémů (pokračování)

| Popis problému | Příčina | Řešení |
|---|--|--|
| Silný pohyb nebo vibrace během provozu. | Nerovnoměrné rozložený obsah v nádobě způsobuje nadměrné vibrace. Překročena maximální kapacita. Používá se nesprávný nástroj nebo rychlosť. | Snižte množství nebo potraviny v nádobě lépe rozložte a spotřebič znova spusťte. Správný nástroj a rychlosť, které se mají použít, najdete v příslušném programu a tabulce doporučených rychlosťí. |
| Na displeji se zobrazuje „--“. | Váhy se nulují. | Běžný provoz. |
| Na displeji se zobrazuje záporná hodnota. | Displej nebyl vynulovaný a byly odebrány ingredience nebo mísa. Přístroje se z boku nebo zespodu dotýkají nějaké předměty. Přístroj se dotýká zdi. | Vynulujte obrazovku, vrátěte chybějící ingredience nebo znova nasadte mísu. Zkontrolujte, zda se přístroje z boku nebo zespodu nedotýkají ingredience nebo jiné předměty. Zkontrolujte, zda je mezi přístrojem a zdí volný prostor. Před vážením dalších ingrediencí vynulujte displej. |
| Na displeji se nezobrazují malá množství. | Vážené množství je příliš malé. | Velmi malá množství odměřujte lžíčkou nebo lžící. |
| Hmotnost na displeji se změnila. | Přístroj se za provozu posunul. Za provozu byla zvednuta nebo spuštěna hlavice mixéru. | Před vážením přístroj vždy postavte na suchý, rovný a stabilní povrch. Zkontrolujte, zda není napnutý napájecí kabel. Při vážení přístroj nepřesunujte a nedotýkejte se misky. Před vážením dalších ingrediencí vynulujte displej. |
| Nelze rychle přepínat mezi metrickými a britskými jednotkami. | Přístroj mění konfiguraci k zobrazení předchozí zvolené jednotky a hodnoty. | Počkejte 5 sekund a úkon opakujte. |

A használati utasítás ábrái az első oldalon láthatók - olvasás közben hajtsa ki ezt az oldalt

A Kenwood konyhagép használata

Gratulálunk a Kenwood konyhagép megvásárlásához! A tartozékok széles választékának köszönhetően a készülék jóval több, mint egy egyszerű mixer: igazi korszerű univerzális konyhagép. Reméljük, élvezni fogja a használatát!

Robusztus. Megbízható. Sokoldalú. Kenwood.

Első a biztonság

- Alaposan olvassa át ezeket az utasításokat és őrizze meg későbbi felhasználásra!
- Távolítsa el minden csomagolóanyagot és címkét!
- Ha a csatlakozódugó vagy a hálózati vezeték sérült, azt a veszélyek megelőzése érdekében biztonsági okokból ki kell cseréltetni a Kenwood vagy egy hivatalos Kenwood szerviz szakemberével.
- A keverőszárák/tartozékok fel- és leszerelése előtt, használat után és tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Soha ne nyúljon a gép vagy a tartozékok mozgó alkatrészeihez.
- Működés közben soha ne hagyja a konyhagépet felügyelet nélkül.
- Sérült készüléket soha ne használjon! Ellenőriztesse és javítassa meg: lásd a „Szerviz és vevőszolgálat” részét.
- Ne működtesse a konyhagépet, ha a gépkar felemelt állásban van.
- A hálózati vezetéket ne hagyja lelógni olyan helyen, ahol gyermek elérheti.
- A meghajtóegységet, a hálózati vezetéket és a csatlakozódugót soha ne érje nedvesség.
- Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon. Egyszerre mindig csak egy tartozékot csatlakoztasson a készülékhez.
- Ne lépje túl a felhasználási útmutatóban megadott maximális mennyiségeket és sebességeket.
- Tartozék használatakor olvassa el és tartsa be a hozzá mellékelt biztonsági utasításokat.
- A készülék nehéz, ezért minden óvatosan emelje fel. A készülék elmozdítása előtt ellenőrizze, hogy a gépkar a lehajtott állásban rögzítve legyen, és hogy az edény, a keverőszárák, a meghajtónyílások fedelei

és a hálózati vezeték is biztonságosan rögzítve legyenek.

- A készülék mozgatásakor mindenkor a talapzatot és a gépkart fogja meg. NE emelje vagy mozgassa a készüléket az edény fogantyújánál fogva!
- Hosszabb használat után óvatosan vegye le a keverőszárat, mert felmelegedhetnek.
- A gyermekekre figyelni kell, nehogy játsszanak a készülékkel.
- Soha ne működtesse a készüléket melegítés üzemmódban, ha az edény üres.
- Soha ne használja a fröccsenésgátlót az 5 literes edényhez. A fröccsenésgátló csak a 7 literes edényhez használható.
- Ne szereljen keverőszárat a robotgéphez, ha az 5 literes edény még a 7 literes edényben van.
- Soha ne dugjon semmit a szellőzőnyílásokba.
- Ügyeljen arra, hogy a készüléket mindenkor vízszintes, sík felületen használja, távol a szélétől. Ügyeljen arra, hogy a készülék legalább 10 cm-re legyen a faltól, és a szellőzőnyílások ne legyenek eltakarva. Ne állítsa belógó szekrények alá.
- Soha ne használja az edényt más melegítőeszközzel.
- Az edény alja a melegítés leállítása után még hosszú ideig forró marad. Kezelje óvatosan, és használjon megfelelő alátétet, ha hőre érzékeny felületre helyezi az edényt.
- A terméken látható  szimbólum olyan felületet jelez, amelyik használat közben felforrósodhat.
- Ne mozgassa vagy emelje meg a gépkart beszerelt tartozékkal, mert a konyhagép instabillá válhat.
- Ne működtesse a készüléket a munkafelület szélén és ne gyakoroljon nyomást a felszerelt tartozékra, mert a készülék instabillá válhat és felborulhat, vagy leeshet a földre és sérülést okozhat.
- A készüléket üzemeltethetik olyanok is, akik mozgásukban, érzékelésükben vagy mentálisan korlátozottak, illetve nincs kellő hozzáértésük vagy tapasztalatuk, amennyiben a készüléket felügyelet mellett használják, vagy annak biztonságos használatára vonatkozóan utasításokkal látták el őket, és tisztában vannak a kapcsolódó veszélyekkel.
- A készülék nem megfelelő használata sérülést okozhat.

- Ezt a készüléket nem használhatják gyermekek. Ügyelni kell arra, hogy a készülékhez és zsinórjához gyermeknek ne férjenek hozzá.
- A maximális terhelhetőséget a legnagyobb terheléssel működő mini daráló tartozék határozza meg. A többi tartozék kisebb teljesítménnyel működhet.
- A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő háztartási célra használja! A Kenwood nem vállal felelősséget, ha a készüléket nem rendeltetésszerűen használták, illetve ha ezeket az utasításokat nem tartják be.
- A készülék nem működtethető külső időkapcsolóval vagy külön távkapcsoló rendszerrel.

Csatlakoztatás előtt

- Ellenőrizze, hogy a háztartásában lévő hálózati feszültség paraméterei megegyeznek a készülék alján feltüntetett paraméterekkel.
- **FIGYELMEZTETÉS: A KÉSZÜLÉKET FÖLDELNI KELL!**
- A készülék megfelel az élelmiszerékkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004/EK rendelet követelményeinek.

Az első használat előtt

- Mossa el az alkatrészeket: lásd a „A készülék tisztítása” fejezetet.

- (14) Hőmérséklet-érzékelő
- (15) Melegítőlemez
- (16) Szellőzőnyílás
- (17) K-keverő
- (18) Krémkeverő lapát
- (19) Habverő
- (20) Dagasztóeszköz
- (21) Spatula
- (22) Hővédő
- (23) Fröccsenésgátló idom
- (24) Garat fedele

A készülék részei

Meghajtó nyílások

- (1) Nagy sebességű meghajtó nyílása
- (2) Kis sebességű meghajtó nyílása
- (3) Keverőszár csatlakozóaljzata

Mixer

- (4) Nagy sebességű meghajtó nyílásának fedele
- (5) Gépkar
- (6) Gépkar kioldókarja
- (7) Főkapcsoló
- (8) Kijelző
- (9) Vezérlőtárcsa
- (10) Meghajtóegység
- (11) a 7 literes melegítőedény
- (11) b 5 literes edény
- (12) BowlBright™ edényvilágítás
- (13) Kis sebességű meghajtó nyílásának fedele

Megjegyzés: A villáskulcs az ábrán csak illusztrációs célokat szolgál, nem része a csomagnak.

Választható tartozékok

A konyhagéphez számos kiegészítő tartozék kapható. A csomagban található tájékoztatóban és a www.kenwoodworld.com weblapon megtalálható a csomaghoz nem tartozó

tartozékok teljes köre és a vásárlás módja.

Megjegyzés: Tartozékok a kis sebességű meghajtóhoz

A konyhagép kis sebességű meghajtójához Twist csatlakozású, és Twist csatlakozású tartozékok fogadására alkalmas.

Ha tartozékot vásárol a kis sebességű meghajtóhoz, ellenőrizze, hogy kompatibilis-e a konyhagéppel. A Twist csatlakozású tartozékok termékkódja a KAX betűsorral kezdődik, és a csomagolásukon megtalálható a Twist embléma . Bővebb tájékoztatásért látogasson el a következő webhelyre: www.kenwoodworld.com/twist.

Ha olyan tartozéka van, amelyik Bar  csatlakozású, akkor az a KAT002ME adapterrel csatlakoztatható a konyhagép Twist  csatlakozójához.

Bővebb tájékoztatásért látogasson el a következő webhelyre: www.kenwoodworld.com/twist.

A konyhagép használata – kézi üzemmód

Lásd A - I ábrák

- Ügyeljen arra, hogy a melegítőlemez felülete, a hőmérsékletérzékelő és az edény alja tiszta legyen. Ennek elmulasztása hatással lehet a hőmérsékletérzékelő működésére, és gyengülhet a melegítési teljesítmény.
- 1 Dugja be a hálózati csatlakozót a konnektorba, és nyomja meg a főkapcsolót.
- 2 Nyomja le a gépkar kioldógombját, és emelje fel a gépkart, amíg rögzül.
- 3 Helyezze be az edényt, és jobbra elfordítva rögzítse.
- 4 Helyezze a kívánt keverőszárat a csatlakozóaljzatba. Ezután tolja be, majd elfordítva rögzítse.
- 5 A gépkar lehajtásához nyomja meg a gépkar kioldókarját, és hajtsa le a gépkart, amíg rögzül.

- 6 Állítsa be a kívánt időt, sebességet és melegítési szintet.

Forgassa el a vezérlőtárcsát jobbra az állandó sebességek beállításához és balra, ha keverési időközöket vagy a rövid üzem (P) funkciót szeretné használni.

A rövid üzem funkció alkalmazásához tartsa lenyomva a vezérlőtárcsát.

- 7 Az indításhoz nyomja meg a vezérlőtárcsát.
- 8 Ha bármikor le szeretné állítani a készüléket vagy szüneteltetni szeretné a működését, nyomja meg a vezérlőtárcsát.
- 9 A keverőszárat először jobbra elfordítva oldja ki, majd húzza ki az aljzatból.

Fontos

Ügyeljen arra, hogy semmilyen keverőszár ne legyen felszerelve vagy tárolva a keverőedényben, amikor másik meghajtó nyílásokat használ.

Előre beállított programok használata

Lásd J - L ábrák

- 1 Az előre beállított menü eléréséhez húzza jobbra az ujját a kijelzőn.
- 2 Válassza ki a használni kívánt előre beállított programot.
- 3 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.
- 4 Az indításhoz nyomja meg a vezérlőtárcsát.
- 5 Ha bármikor le szeretné állítani a készüléket, nyomja meg a vezérlőtárcsát. Legyen óvatos, mert az edény forró lehet.

Melegítés után

- Ha a készüléket melegítés üzemmódban használja vagy melegített vele, akkor minden legyen óvatos, amikor megfogja. **KÜLÖNÖSEN AZ EDÉNYNÉL, A MELEGÍTŐLEMEZNÉL ÉS A**

KEVERŐSZÁRAKNÁL VIGYÁZZON, mert ezek a készülék kikapcsolása után még hosszú ideig FORRÓK maradnak.

- Az edény kiemeléséhez és szállításához használja a két oldalsó fogantyút. A forró edény és a különféle forró keverőszákok megfogásához használjon hőálló edényfogó kesztyűt.

A mérési funkció használata

Lásd **M - O** ábrák

- Helyezze be az edényt.
- A mérési funkció kiválasztásához a

kijelzőn húzza balra az ujját, amíg meg nem jelenik a mérés képernyője.



- Nullázza a mérleget.
- Mérje meg a hőszámlát.
- A mértékegységek közötti váltáshoz érintse meg a mértékegység gombot a mérés képernyójén.

Megjegyzés: A mérés előtt a készüléket mindenkorral nyomást a robotgépre vagy az edényre, mert ez befolyásolja a mérleg pontosságát. A mérési funkció a gépkar minden állásában használható.

Kijelző ismertetése


| | |
|------------------|---|
| | Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. |
| 30:00 m s | A kiválasztott időt mutatja órában (h), percben (m) és másodpercben (s). |
| | A kiválasztott keverési időközt mutatja. Szakaszos keverési sebesség (2 → 4) választása esetén a gyűrű fokozatosan növekszik, és amikor körbeér, a készülék keverni fog. |
| 30:00 | A kiválasztott melegítési szintet mutatja. A villogó piros háttér azt jelzi, hogy a gép melegítési üzemmódban van. A folyamatosan világító piros háttér azt jelzi, hogy a gép elérte a beállított melegítési szintet. |
| | Azt jelzi, hogy a beállítást nem lehet módosítani |
| | Forgassa el a vezérlőtárcsát balra a szakaszos keverési időközök vagy a rövid üzemmű funkció használatához. Forgassa el a vezérlőtárcsát jobbra az állandó sebességek beállításához. |

| Melegítési tanácsok és tippek | |
|--------------------------------------|---|
| Melegítési szintek | Felhasználási útmutató |
| 1 | Dinsztelés |
| 2 | Kelesztés |
| 3 | |
| 4 | Svájci habcsók |
| 5 | |
| 6 | Csokoládé olvasztása |
| 7 | |
| 8 | Borsodó |
| 9 | (P) Rövid üzem - Rövid ideig tartó maximális sebességű keverések végzésére szolgál. A rövid üzem működtetéséhez tartsa lenyomva a vezérlőtárcsát. |
| |  |
| | Folyamatos keverés - A robotgép állandó, lassú sebességgel üzemel. Könnyebb hozzávalókat keverhet sűrűbb keverékekhez, pl. habcsók, gyümölcskrém és piskótatészta készítésekor vagy használhatja a liszt és gyümölcs tésztába való lassú bekeveréséhez. |
| |  |
| | 2. keverési időköz - Szakaszos keverés rövid szünetekkel. Ebben a sebességállásban 5 másodpercenként szakaszosan működik alacsony sebességgel. |
| |  |
| | 3. keverési időköz - Szakaszos keverés közepes szünetekkel. Ebben a sebességállásban 15 másodpercenként szakaszosan működik alacsony sebességgel. |
| |  |
| | 4. keverési időköz - Szakaszos keverés hosszú szünetekkel. Ebben a sebességállásban 30 másodpercenként szakaszosan működik alacsony sebességgel. |
| | Min. – max. sebesség Állandó sebességek, fokozatosan növelhető a maximális sebességig |

| Előre beállított programok használati útmutatója | | | |  (Max.) |
|--|---|---|------------------------------------|--|
| Előre beállított program | Ajánlott eszköz | Alapértelmezett beállítások (módosítható) | Receptötletek / használat | 5 l 7 l |
| Tésztakelesztése |  |  1 óra (20 min. - 1 óra)  OKI   2 | Élesztős tészták kelesztése | 2,58 kg teljes súly |
| Csokoládé olvasztása |  |  10 min. (3 min. - 1 óra)  1   7 | Csokoládés mousse | 300 g (2 cm-es darabokra vágva) |
| Svájci habacsók |  |  10 perc  Max.   4 | Vajkrémes cukorbevonatalap | 240 g tojásfehérje 480 g porcukor 80 g víz |
| Tojásfehérje felverése |  |  2 perc (1 perc - 5 perc)  Max. (Min. - Max.)   KI | Tojásfehérje csokoládés mousse-hoz | Lásd a felhasználói útmutató táblázatát |
| Piskótatésztá |  |  1 perc (30 s - 5 perc)  1 - Max. (1 - Max.)   KI | Viktória piskóta, cupcake | Lásd a felhasználói útmutató táblázatát |
| Tésztadagasztása - kenyértészta (élesztővel készült, kemény) |  |  5 perc (5 perc - 30 perc)  Min. to 1 (min. - 2)   KI | Zsemle, pizza | Lásd a felhasználói útmutató táblázatát |

Felhasználási útmutató

Ez csak irányutatásul szolgál, függ a pontos recepttől és a feldolgozandó hozzávalóktól.

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|-----------|
|  | K-keverő Tészták, kekszkek, sütemények, bevonatok, töltelékek, ekler fánk és burgonyapüré készítéséhez. | | | | |
| | Tanácsok és tippek <ul style="list-style-type: none"> A hozzávalók fröcskölésének elkerülése érdekében fokozatosan növelje a sebességet. A hozzávalók alapos összekeverése érdekében gyakran állítsa meg a keverést és a simítólapáttal kaparja le az edény falát. A különböző tésztákhoz ajánlatos hideg hozzávalókat használni (hacsak a recept másik nem ír elő). | | | | |
| Recept/feldolgozás | |  (Max.) |  |  (Perc) | |
| Sütemény és kekszek - zsiradék bedolgozása lisztbe | Liszt súlya | 500 g | 910 g | Min. → 1 | 2 |
| Tésztaporok | Teljes súly | 2 kg | 4 kg | Min. → Max. | 45 – 60 s |
|  | Krémkeverő lapát Lágynak hozzávalók krémesítésére és keverésére | | | | |
| Tanácsok és tippek <ul style="list-style-type: none"> A hozzávalók fröcskölésének elkerülése érdekében fokozatosan növelje a sebességet. Amikor tézta készítéséhez összedolgozza a zsiradékot és a cukrot, a zsiradék lágynak, szabahőmérsékletű legyen. | | | | | |
| Recept/feldolgozás | |  (Max.) |  |  (Perc) | |
| Vaj/margarin és cukor összedolgozása | 1,79 kg | 4,55 kg | Min. → Max. | 4 | |
| Tojás bedolgozása tézstakeverékbe | | | Min. → Max. | 1 – 4 | |
| Liszt, gyümölcs stb. bekeverése | | | Min. → 1 | 30 – 60 s | |

Felhasznált tojás mérete = közepes (53 – 63 g).

Felhasználási útmutató

Ez csak iránymutatásul szolgál, függ a pontos recepttől és a feldolgozandó hozzávalóktól.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Habverő Tojáshoz, tejsínhez és szuflékhöz. | | |
| | Fontos <ul style="list-style-type: none"> A hozzávalók fröcskölésének elkerülése érdekében fokozatosan növelje a sebességet. Sűrű keverékekhez (pl. margarin és cukor kikeveréséhez) ne használja a habverőt, mert deformálódhat. A legjobb eredményt akkor lehet elérni, ha a tojás szobahőmérsékletű. <p>Tojásfehérje felverésénél ügyeljen arra, hogy se a habverőn, se a keverőedényen ne legyen tojássárgája- vagy zsírmadaradék.</p> | | |
| Recept/feldolgozás | |  (Max.) |  (Perc) |
| Tojásfehérje | 8 (280 g) | 16 (560 g) | Min. → Max. 1½ - 2 |
| Zsiradék nélküli tézszaalapok | 620 g | 930 g | 4-6 |
| Tejszín | 0,5 l | 2 l | 1 ½ - 3 |
| Palacsintatészta | 250 g liszt 500 g tej 200 g tojás | Min. | 10 s |
| • Először a lisztet öntse az edénybe, majd ezután a nedves hozzávalókat. • A hozzávalók összedolgozása érdekében a legkisebb sebességgel végezze a keverést. | | Max. | 45-60 s |
| Majonéz | 2 tojássárgája 10 g mustár 200 ml növényi olaj | Max. | 1 - 1 ½ |
| • A legjobb eredmény elérése érdekében az olaj hozzáadása után kaparja le az edény falát, és a legnagyobb sebességgel járasa még 10 másodpercig. | | | |

Felhasznált tojás mérete = közepes (53 - 63 g).

Felhasznált tejszín = Legalább 38% zsírtartalmú friss tejszín.

Felhasználási útmutató

Ez csak irányutatásul szolgál, függ a pontos recepttől és a feldolgozandó hozzávalóktól.

| | | | | | |
|---|--|----------------|---|---|--|
|  | Dagasztóeszköz Kelt tézstához | | | | |
| | Tanácsok és tippek Fontos <ul style="list-style-type: none"> Soha ne lépje túl a megadott maximális mennyiségeket – a készülék túlterhelését okozhatja. Ha a gép motorja erőlködik, a tézta felét vegye ki a keverőedényből, és dagassza két részletben. A hozzávalók akkor keverednek el a legjobban, ha először a folyadékot önti a keverőedénybe. Élesztő <ul style="list-style-type: none"> Szárított élesztő (az a típus, amelyet aktiválni kell): öntse a meleg vizet az edénybe. Ezután adja hozzá az élesztőt és a cukrot, és hagyja állni 10 percig, amíg enyhén habos lesz. Friss élesztő: morzsolja be a lisztbe. Egyéb élesztők: kövesse a gyártó utasításait. | | | | |
| Recept/feldolgozás | | |  (Max.) |  |  (Perc) |
| | | | 7 l-es edény | | |
| | | | Min. | Max. | |
| Kenyértészta (élesztővel készült, kemény) | Meleg víz | 195 g | 895 g | Min. 1 | 60 s 3-4 |
| | Fehér kenyérliszt (sikérben gazdag) | 350 g | 1,6 kg | | |
| | Gyorsélesztő | 6 g | 25 g | | |
| | Disznózsír | 10 g | 30 g | | |
| | Só | 3 g | 16 g | | |
| | Teljes súly | 564 g | 2,56 kg | | |
| Lágynélküli készítés (vajjal és tojással dúsítva) | Liszt súlya | 250 g - 2,6 kg | | Min. 1 | 60 s 3-4 |
| | Teljes súly | 478 g - 5 kg | | | |
| | | | | Újrada- gasztás „1” fokozaton | 60 s |

Felhasznált tojás mérete = közepes (53 - 63 g).

A krémkeverő lapát Összeszerelése

Lásd P - R ábrák

A törlőlapát felszerelése

- A törlőlapát gyárilag fel van szerelve, és a tisztításhoz minden vegye le.
- 1 Óvatosan illessze a rugalmas törlőlapátot a keverőlapátra úgy, hogy a törlőlapát alapját behelyezi a nyílásba, majd az egyik végét finoman bepattintja a helyére a horonyba. Ezt ismételje meg a másik oldalon is.

A BowlBright™ edényvilágítás használata

- A konyhagép edényvilágítása a gépkar alján található.
- Az edényvilágítás kikapcsolásához a beállítások menüben válassza BowlBright™ lehetőséget és ott válassza a „Ki” lehetőséget.

Megjegyzés: Az edényvilágítás automatikusan bekapcsol, amikor a gépet bekapcsolja.

A nyílásfedelek levétele és visszahelyezése

Nagy sebességű meghajtó nyílásának fedele

- 1 A fedelel az oldalán található fogórésznél megfogva emelje fel.
- 2 A fedél visszahelyezésekor illessze a fedelel a nyílásra és ejtse a helyére.

Kis sebességű meghajtó nyílásának fedele

- 1 A fedelel a tetején található fogórésznél megfogva húzza ki.
- 2 A fedél visszahelyezésekor illessze a fedelel a nyílásra és nyomja a helyére.

A fröccsenésgátló felszerelése és használata

Lásd S - T ábrák

Megjegyzés: A fröccsenésgátló csak a 7 literes edényhez használható.

Összeszerelés

A fröccsenésgátló szerelvény két darabból áll: a hővédőből ㉚ és a fröccsenésgátló idomból ㉛. A fröccsenésgátló idomot csak a hővédő felhelyezése után lehet felhelyezni az edényre.

- 1 Hajtsa fel a gépkart úgy, hogy a felhajtott állásban rögzüljön.
- 2 Nyomja fel a hővédőt a gépkar aljára, amíg teljesen a helyére nem kerül.
- 3 Helyezze a keverőedényt az alapra.
- 4 Hajtsa le a gépkart.
- 5 Fektesse a fröccsenésgátló idomot a keverőedény peremére, majd csúsztassa előre, amíg teljesen a helyére nem kerül.
- Keverés közben a hozzávalókat a garaton keresztül közvetlenül a keverőedénybe adagolhatja.
- 6 A fröccsenésgátló idom eltávolítása: húzza le a keverőedényről.
- 7 A hővédő eltávolításához hajtsa fel a gépkart úgy, hogy a felhajtott állásban rögzüljön. Távolítsa el a keverőszárat, majd lefelé húzva vegye le a hővédőt a gépkarról.

Megjegyzés: A fröccsenésgátló idomot csak akkor helyezze föl vagy vegye le, amikor a gépkar zárolt állásban van.

Javasoljuk, hogy a hővédőt a tisztítás érdekében rendszeresen vegye le a gépkarról.

A keverőszár beállítása

Lásd az **U** ábrát

K-keverő, habverő és krémkeverő lapát

A keverőszárok gyárilag be vannak állítva a tartozék keverőedényhez, és nincs szükség a külön beállításukra. Ha mégis módosítani szeretné a keverőszár magasságát, akkor használjon egy megfelelő méretű villáskulcsot:

KWL90 TYPE = 19 mm

Kövesse az alábbi utasításokat:

- 1 Húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját.
- 2 Hajtsa fel a gépkart, és helyezze be a habverőt/K-keverőt.
- 3 Hajtsa le a gépkart. Ha a keverőszár állását módosítani kell, emelje fel a gépkart, és vegye ki a keverőszárat. Ideális esetben a habverőnek és a K-habverőnek **csaknem** a keverőedény aljáig kell érnie.
- Krémkeverő lapát** – Ideális esetben érintkezik az edény felületével úgy, hogy keverés közben finoman törli az edényt.
- 4 Egy megfelelő villáskulccsal lazítsa meg a csavaranyát annyira, hogy a szárat beállíthassa. Ha a keverőszárat az edény aljához közelebb szeretné engedni, akkor a szárat forgassa el balra. Ha a keverőszárat feljebb szeretné emelni, akkor a szárat forgassa el jobbra.
- 5 Szorítsa meg az anyacsavart.
- 6 Helyezze a keverőszárat a mixerbe, és engedje le a gépkart. (Ellenőrizze a helyzetét – lásd a fenti pontokat.)
- 7 Szükség esetén ismételje meg a fenti lépéseket, amíg a keverőszár beállítása megfelelő nem lesz. Amikor ezt elérte, végleg húzza meg a csavaranyát.

Megjegyzés: A villáskulcs az ábrán csak illusztrációs célokat szolgál.

Dagasztóeszköz

Ez a keverőfej gyárilag be van állítva, és nincs szükség külön beállításra.

A készülék tisztítása

- Tisztítás előtt minden kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozóját.
- Az első használatnál megjelenhet egy kevés kenőanyag a kis sebességű meghajtó nyílásánál ②. Ez normális jelenség. Törölje le a kenőanyagot.

Meghajtóegység és nyílásfedelek

- Törölje meg egy nedves ronggyal, majd száritsa meg.
- Ne használjon súrolószert, és soha ne merítse vízbe.

Edények

- Kézzel mosogassa el, majd alaposan száritsa meg, vagy a tisztításhoz használja a mosogatógépet.
- A rozsdamentes acél keverőedény tisztításánál soha ne használjon drótkefét, fém dörzsszivacsot vagy fehérítő szert. A vízkő eltávolításához használjon ecsetet.
- Óvja a közvetlen hőtől (tűzhely, hagyományos és mikrohullámú sütő).
- Az egyszerű tárolás érdekében az 5 literes edény behelyezhető a 7 literes edénybe. (Ne helyezzen keverőszárat az 5 literes edénybe, amikor az a 7 literes edényben van.)

Keverőszárok és fröccsenésgátló

- Kézzel mosogassa el, majd alaposan száritsa meg, vagy a tisztításhoz használja a mosogatógépet.

Mosogatógépben való tisztítás

- Lásd a mosogatógépben biztonságosan elmosható alkatrészeket a használati utasítás elején található táblázatban.

Recept

Szilvapác

200 g folyós méz
50 g puha aszalt szilva
50 ml víz

- 1 Öntse az összes hozzávalót a mini darálóba. Éjszaka tartsa hűtőszekrényben.
- 2 Szerelje fel a tartozékot a konyhagépre.
- 3 Kapcsolja 5 másodpercre rövid üzem állásba.
- 4 Használja fel ízlés szerint.

Gyorskelesztett fehér kenyér

280 ml meleg víz
500 g fehér kenyérliszt (sikérben gazdag)
8 g gyorslezesztő
10 g disznózsír
5 g só

- 1 A fenti sorrendben helyezze a hozzávalókat a melegítőedénybe.
- 2 Illessze az edényt a gépre. Helyezze be a dagasztóeszközt és engedje le a gépkart.
- 3 Dagassza a legalacsonyabb sebességen 1 percig, majd az 1-es sebességfokozaton 9 percig 3-as melegítési szinten.
- 4 Vegye ki az dagasztóeszközt.
- 5 Helyezze be a fröccsenésgátlót és keleesse a tésztát 3-as melegítési szinten 40 percig.

Szerviz és vevőszolgálat

- Ha bármilyen problémát tapasztal a készülék használata során, olvassa el a használati utasítás „Hibaelhárítási útmutató” fejezetét vagy látogasson el a www.kenwoodworld.com webhelyre, mielőtt segítséget kérne.
- A termékre garanciát vállalunk, amely megfelel az összes olyan előírásnak, amely a garanciális és a fogyasztói jogokat szabályozza abban az országban, ahol a terméket vásárolta.
- Ha a Kenwood termék meghibásodik, vagy bármilyen hibát észlel, akkor küldje el vagy vigye el egy hivatalos KENWOOD szervizközpontba. A legközelebbi hivatalos KENWOOD szervizközpontok elérhetőségét megtalálja a www.kenwoodworld.com weblapon vagy annak magyar verzióján.
- Tervezte és fejlesztette a Kenwood az Egyesült Királyságban.
- Készült Kínában.



FONTOS TUDNIVALÓK AZ EURÓPAI UNIÓ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKAIRA (WEEE) VONATKOZÓ IRÁNYELVÉRŐL

A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad kommunális hulladékként kezelní.

A termék az önkormányzatok által fenntartott szelektív hulladékgyűjtő helyeken vagy az ilyen szolgáltatást biztosító kereskedőknél adható le.

Hibaelhárítási útmutató

| Hiba | A hiba lehetséges oka | Megoldás |
|--|---|---|
| A habverő vagy a K-keverő a keverőedény aljának ütközik vagy az edény alján nem kever tökéletesen. | A keverőszár magassága nem jó, be kell állítani. | Állítsa be a magasságot egy megfelelő villáskulccsal – lásd „A keverőszár beállítása” részt. |
| A kis sebességű meghajtó tartozéka nem szerelhető fel. | Ellenőrizze, hogy a tartozék kompatibilis-e a konyhagépével. Twist csatlakozású tartozékra van szükség (KAX típus)  | A tartozéknak KAX (Twist) csatlakozásúnak  kell lennie, akkor csatlakoztatható a meghajtóhoz. Ha olyan tartozéka van, amelyik Bar  csatlakozású, akkor az a KAT002ME adapterrel csatlakoztatható a konyhagép Twist csatlakozójához. <i>Bővebb tájékoztatásért látogasson el a következő webhelyre:</i> www.kenwoodworld.com/twist |
| A konyhagép leáll működés közben. A kijelzőn az E27 hibaüzenet jelenik meg. | A túlterhelés vagy túlmelegedés elleni védelem bekapcsolt. Túllépte a maximális kapacitást. | Húzza ki a hálózati csatlakozót, és ellenőrizze, nem okoz-e valami elakadást vagy nincs-e túltöltve. Indítsa el újra. Ha a gép nem működik, vegyen ki valamennyit a keverékből, hogy csökkentse a terhelést, és indítsa el újra. Ha még ez sem oldja meg a problémát, akkor húzza ki a hálózati csatlakozót, és várjon 15 percig. A hálózati csatlakozót dugja be a konnektorba, és indítsa újra a készüléket. Ha a gép a fenti eljárás után sem indul el újra, forduljon a vevőszolgálathoz. |
| Nincs áram a készülékben / a kijelző sötét marad. | A hálózati csatlakozó nincs bedugva a konnektorba. A főkapcsoló nincs bekapcsolva. A készülék készenléti állapotba került. | Dugja be a hálózati csatlakozót a konnektorba. Nyomja meg a főkapcsolót, hogy a bekapcsolt állásban legyen. Érintse meg a kijelzőt vagy forgassa el a vezérlőtárcsát. |
| A készülék nem működik. | A vezérlőtárcsát nem nyomta meg. | Az indításhoz nyomja meg a vezérlőtárcsát. |

| Hibaelhárítási útmutató (folytatás) | | |
|--|---|---|
| Hiba | A hiba lehetséges oka | Megoldás |
| Az időzítő nem mutatja a visszaszámlálást a kijelzőn. | A melegítési fázisban az idő visszaszámlálása csak a megfelelő hőmérséklet elérése után kezdődik meg. | Normál működés. |
| Nehéz mozgás vagy rezgések működés közben. | Az edényben levő egyenetlen terhelés túlzott vibrálást okoz. Túllépte a maximális kapacitást. Helytelen eszköz vagy sebesség. | Csökkentse a mennyiséget vagy rendezze át az élelmiszert az edényben, és indítsa újra az egységet. A megfelelő eszköz és sebesség kiválasztásához lásd az adott program leírását és az ajánlott sebességek táblázatát. |
| A kijelzőn ez látható: „- - -”. | A mérleg nullázódik. | Normál működés. |
| A kijelzőn negatív érték látható. | Elmaradt a kijelző nullázása és vagy kivett hozzávalókat vagy levette az edényt. Hozzávalók vagy egyebek nyomódnak a készülékhez vagy szorultak be alá. A készülék a falhoz szorul. | Nullázza a kijelzőt, tegye vissza a hiányzó hozzávalókat vagy helyezze vissza az edényt. Ellenőrizze, hogy hozzávalók vagy egyebek ne nyomódjanak a készülékhez és ne legyenek beszorulva alá. Ellenőrizze, hogy legyen szabad hely a készülék és a falak között. Nullázza a kijelzőt az újabb hozzávalók mérlegelése előtt. |
| A kijelző nem mutatja a kis mennyiségeket | Túl kicsi a mért mennyiség. | A nagyon kis mennyiségekhez egyséenként a teáskanalat vagy az evőkanalat használja. |
| A súly megváltozott a kijelzőn. | A készüléket működés közben odébb helyezték. A gépkart működés közben felemelte vagy leengedte. | A mérés előtt a készüléket minden helyezze egy száraz, sima, stabil felületre. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne feszüljön. Ne mozgassa a készüléket és ne érjen hozzá az edényhez a mérési funkció használata közben. Nullázza a kijelzőt az újabb hozzávalók mérlegelése előtt. |
| Nem lehet gyorsan váltani a metrikus és a régi brit mértékegység között. | A készülék újrakonfigurálódik, hogy megjelenítse az előzőleg kiválasztott mértékegységet és a mérést. | Várjon 5 másodpercet, és próbálja meg újra. |

Przed czytaniem prosimy rozłożyć pierwszą stronę, zawierającą ilustracje

Robot kuchenny marki Kenwood – podstawowe informacje

Gratulujemy zakupu urządzenia marki Kenwood. Dzięki tak szerokiej gamie dostępnych nasadek to więcej niż tylko mikser. To najnowocześniejszy robot kuchenny. Mamy nadzieję, że korzystanie z niego będzie czystą przyjemnością.

Silny. Niezawodny. Wielofunkcyjny. Kenwood.

Bezpieczeństwo obsługi

- Przeczytać uważnie poniższą instrukcję i zachować na wypadek potrzeby skorzystania z niej w przyszłości.
- Usunąć wszelkie materiały pakunkowe i etykiety.
- Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód musi zostać wymieniony przez pracownika firmy Kenwood lub upoważnionego przez firmę Kenwood zakładu naprawczego w celu uniknięcia zagrożenia.
- Przed zakładaniem i zdejmowaniem nasadek i przyborów, po zakończeniu pracy oraz przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie zbliżać palców do poruszających się elementów urządzenia i zamocowanych na nim nasadek.
- Pracującego urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru.
- Nie używać uszkodzonego urządzenia. W razie awarii oddać je do sprawdzenia lub naprawy (zob. ustęp pt. „Serwis i punkty obsługi klienta”).
- Nie uruchamiać robota z głowicą w pozycji uniesionej.
- Nie dopuszczać, by w miejscach dostępnych dla dzieci przewód sieciowy zwisał z blatu, na którym stoi urządzenie.
- Nie dopuszczać do zamoczenia korpusu z silnikiem, przewodu sieciowego ani wtyczki.
- Nie stosować niekompatybilnych nasadek ani kilku nasadek jednocześnie.
- Nigdy nie przekraczać maksymalnych ilości i prędkości podanych w tabeli zalecanych sposobów użycia.

- Korzystając z nasadek, zapoznać się z załączoną do danej nasadki instrukcją bezpieczeństwa i stosować do niej.
- Podczas podnoszenia urządzenia zachować ostrożność, ponieważ jest ciężkie. Przed podniesieniem sprawdzić, czy głowica jest prawidłowo unieruchomiona w pozycji opuszczonej, a miska, przybory, osłony gniazd i przewód sieciowy nie są luźne.
- Podczas przemieszczania urządzenia zawsze podnosić je, trzymając za podstawę i głowice miksera. NIE podnosić ani nie przenosić urządzenia, trzymając za uchwyty miski.
- Podczas wymontowywania przyborów do użytku w misce po dłuższej pracy należy zachować ostrożność, ponieważ mogą one być gorące.
- Dzieci należy nadzorować, aby nie dopuścić do tego, by bawiły się urządzeniem.
- Nie używać urządzenia w trybie podgrzewania, jeżeli miska jest pusta.
- Nigdy nie używać osłony przeciwrozpryskowej z miską 5 l. Osłona przeciwrozpryskowa jest odpowiednia do użytku wyłącznie z miską 7 l.
- Nie mocować do miksera stojącego końcówek do użytku w misce w czasie, gdy wewnętrz miski 7 l znajduje się miska 5 l.
- Nie wkładać niczego do otworów wentylacyjnych.
- Używając urządzenia, należy ustawić je na płaskiej powierzchni, z daleka od jej krawędzi. Urządzenie powinno znajdować się w odległości co najmniej 10 cm od ściany, a otwory wentylacyjne nie mogą być zasłonięte. Nie stawiać go pod szafkamiściennymi.
- Nigdy nie używać miski z innym źródłem ciepła.
- Spód miski pozostaje gorący długo po wyłączeniu się funkcji gotowania. Dotykając miski, należy zachować ostrożność, a stawiając ją, używać podkładki ochronnej, by chronić nieodporne na ciepło powierzchnie i blaty.
- Symbol  na produkcie oznacza powierzchnię, która może nagrzewać się podczas użytkowania.

- Nie ruszać ani nie unosić głowicy miksera, gdy na robocie zamocowana jest jedna z nasadek, ponieważ może on utracić stabilność.
- Nie należy obsługiwać urządzenia stojącego w pobliżu krawędzi blatu ani wystającego poza jego krawędź, ani nie stosować siły podczas obsługi nasadki zamocowanej na urządzeniu, ponieważ może to spowodować utratę stabilności i przewrócenie się urządzenia, co może skutkować urazem ciała użytkownika.
- Urządzenia mogą być użytkowane przez osoby o obniżonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub osoby niemające doświadczenia ani wiedzy na temat zastosowania tych urządzeń, o ile korzystają z nich pod nadzorem odpowiedniej osoby lub otrzymały instrukcje dotyczące ich bezpiecznej obsługi i rozumieją zagrożenia związane z ich użytkowaniem.
- Stosowanie urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem może grozić wypadkiem.
- Urządzenia nie wolno obsługiwać dzieciom. Urządzenie i przewód sieciowy należy przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci.
- Wartość maksymalna mocy urządzenia odnosi się do nasadki mini-rozdrabniacza/młynek pracującej pod największym obciążeniem i pobierającej największą ilość prądu. Pobór mocy innych przystawek może być mniejszy.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zgodnego z przeznaczeniem użytku domowego. Firma Kenwood nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i uszkodzenia powstałe podczas niewłaściwej eksploatacji urządzenia lub w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem zewnętrznych włączników czasowych ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.

Przed podłączeniem do sieci

- Sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada danym znamionowym podanym na spodzie obudowy urządzenia.
- **OSTRZEŻENIE: NINIEJSZE URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE.**
- Urządzenie spełnia wymogi rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej nr 1935/2004 dotyczącego materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Przed pierwszym użyciem

- Umyć części (zob. część pt. „Konserwacja i czyszczenie”).

Oznaczenia

Gniazda nasadek

- ① Gniazdo obrotów wysokich
- ② Gniazdo obrotów niskich
- ③ Gniazdo przyborów do użytku w misce

Mikser

- ④ Osłona gniazda obrotów wysokich
- ⑤ Głowica miksera
- ⑥ Przycisk zwalniający głowicę
- ⑦ Włącznik
- ⑧ Wyświetlacz
- ⑨ Regulator
- ⑩ Korpus z silnikiem
- ⑪ a Miska do podgrzewania 7 l
- ⑪ b Miska 5 l
- ⑫ Podświetlenie wnętrza miski Bowl Bright™
- ⑬ Osłona gniazda wolnych obrotów
- ⑭ Czujnik temperatury
- ⑮ Płytki do podgrzewania
- ⑯ Otwór wentylacyjny
- ⑰ Ubijak „K”
- ⑱ Końcówka do ucierania
- ⑲ Trzepaczka
- ⑳ Końcówka do zagniatania ciasta
- ㉑ Łopatka
- ㉒ Osłona głowicy
- ㉓ Osłona przeciwrozpрыskowa
- ㉔ Pokrywa gardzieli zasypowej

Uwaga: klucz pokazany jest wyłącznie dla celów ilustracyjnych i nie jest załączony w zestawie.

Nasadki dodatkowe

Do użytku z niniejszym robotem kuchennym dostępny jest szereg dodatkowych nasadek.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dotyczącej nasadek, załączonej w zestawie z robotem. Na stronie www.kenwoodworld.com można zapoznać się z pełną gamą produktów oraz dowiedzieć, jak nabyć nasadkę niezałączoną w zestawie.

Uwaga: nasadki pracujące na gnieździe obrotów niskich

Gniazdo obrotów niskich w tym modelu robota kuchennego to gniazdo typu obrotowego (Twist), przeznaczone do nasadek ze złączem obrotowym (Twist). Nabywając nowe nasadki do napędu niskoobrotowego, należy sprawdzić, czy są one kompatybilne z posiadanym robotem. Kod produktu wszystkich nasadek ze złączem obrotowym rozpoczyna się literami „KAX”; oznaczone są one także logo systemu obrotowego: , umieszczone na opakowaniu. Więcej informacji znajduje się na stronie www.kenwoodworld.com/twist. Aby móc używać posiadanych już nasadek ze złączem belkowym (Bar) , konieczne jest zastosowanie nakładki przejściowej KAT002ME, by można było podłączyć nasadkę do gniazda obrotowego (Twist) robota .

Więcej informacji znajduje się na stronie www.kenwoodworld.com/twist.

Użytkowanie robota kuchennego – tryb ręczny

Zob. ilustracje A - I

- Płytkę do podgrzewania, czujnik temperatury i zewnętrzną powierzchnię podstawy miski należy utrzymywać w czystości. Zabrudzenia tych powierzchni wpływają na pracę czujnika temperatury, w wyniku czego funkcja podgrzewania nie funkcjonuje poprawnie.
- 1 Podłączyć urządzenie do prądu i nacisnąć włącznik.
 - 2 Nacisnąć przycisk zwalniający głowicę i unieść głowicę miksera – tak, by zablokowała się w pozycji uniesionej.
 - 3 Zamocować miskę i przekręcić ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ją zablokować.
 - 4 Wybraną końcówkę włożyć do gniazda, a następnie wsunąć głębiej i przekręcić, aby zablokować ją na miejscu.
 - 5 Opuścić głowicę miksera, naciskając przycisk zwalniający głowicę i opuszczając głowicę do momentu, aż zablokuje się w pozycji opuszczonej.
 - 6 Ustawić wymagany czas, prędkość i poziom podgrzewania.
Aby skorzystać z prędkości stałych, przekręcić regulator w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara; aby użyć trybu mieszania przerywanego lub trybu pracy przerywanej (P), przekręcić regulator w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Aby włączyć tryb pracy przerywanej, nacisnąć i przytrzymać regulator.
 - 7 Przycisnąć regulator, aby zacząć.
 - 8 Aby w dowolnej chwili zatrzymać urządzenie/przerwać pracę, nacisnąć regulator.

- 9 Zwolnić końcówkę: przekręcić ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ją odblokować, a następnie wyjąć z gniazda.

Uwaga

Przed korzystaniem z innych gniazd należy sprawdzić, czy w misce nie jest zamontowana ani przechowywana jedna z końcówek lub przyborów.

Korzystanie z zaprogramowanych funkcji

Zob. ilustracje J - L

- 1 Aby przejść do menu ustawień zaprogramowanych, przeciągnąć palcem po ekranie w prawo.
- 2 Wybrać ustawienie zaprogramowane, które ma zostać użyte.
- 3 Postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie wyświetlacza.
- 4 Przycisnąć regulator, aby zacząć.
- 5 Aby w dowolnej chwili zatrzymać urządzenie, nacisnąć regulator. Zachować ostrożność, ponieważ miska może być gorąca.

Po podgrzewaniu

- Podczas obsługi bądź dotykania pracujących w trybie gotowania części urządzenia – W SZCZEGÓLNOŚCI MISKI, PŁYTKI DO PODGRZEWANIA I PRZYBORÓW/ KOŃCÓWEK – oraz po zakończeniu gotowania należy zachować ostrożność, ponieważ pozostałą GORĄCE dłujo po wyłączeniu urządzenia.
- Wyjmując i przenosząc misę, należy trzymać ją za dwa boczne uchwyty. Rozgrzanej miski i przyborów należy dotykać przez rękawice kuchenne.

Użytkowanie wagi

Zob. ilustracje M - O

- 1 Zamocować miskę.
- 2 Aby wybrać funkcję ważenia, przesuwać palcem po ekranie wyświetlacza w lewo, aż pojawi się ekran ważenia.
- 3 Wyzerować szalę.
- 4 Zważyć składniki.
- 5 Aby zmienić jednostkę, dotknąć przycisku jednostki na ekranie ważenia.

Uwaga: Przed ważeniem urządzenie należy umieścić na suchej, płaskiej i stabilnej powierzchni.

Podczas ważenia nie należy wywierać nacisku na mikser ani na miskę, gdyż wpłynie to na dokładność wyniku.

Funkcji ważenia można używać zarówno przy uniesionej, jak i opuszczonej głowicy miksera.

Objaśnienie informacji pokazywanych na wyświetlaczu

| | | |
|--------------|--|--|
| | | |
| | Tej ikonki należy dotknąć, aby otworzyć menu ustawień. | |
| 30:00 m s | Wybrany czas, podany w godzinach (h), minutach (m) i sekundach (s). | |
| | Pokazuje wybraną długość przerwy w mieszaniu. Jeżeli wybrana została prędkość przerywana (2 → 4), pierścień będzie się stopniowo powiększać, a kiedy się wypełni, urządzenie zacznie mieszać. | |
| | Wskazuje wybrany poziom podgrzewania. Pulsujące czerwone tło wskazuje, że urządzenie znajduje się w trybie podgrzewania. Stale czerwone tło wskazuje, że urządzenie osiągnęło ustawiony poziom podgrzewania. | |
| | Wskazuje, że ustawienia nie można regulować. | |
| | Aby skorzystać z funkcji mieszania przerywanego w odstępach lub trybu pracy przerywanej, przekręcić regulator w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby skorzystać z prędkości stałych, przekręcić regulator w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. | |

Porady i wskazówki – podgrzewanie

| Poziomy podgrzewania | Tabela zaleceń |
|----------------------|--|
| 1 | Zmiękczanie |
| 2 | Wyrastanie |
| 3 | |
| 4 | Beza szwajcarska |
| 5 | |
| 6 | Topienie czekolady |
| 7 | |
| 8 | Zabajone |
| 9 | |
| | (P) Tryb pracy przerywanej — wybrać, jeżeli urządzenie ma pracować w krótkich seriach na najwyższej prędkości obrotów. Aby obsługiwać tryb pracy przerywanej, nacisnąć regulator i przytrzymać go. |
| |  Mieszanie ciągłe — mikser będzie pracować na stałej, wolnej prędkości obrotów. Używane do łączenia lżejszych bądź rzadszych składników z gęstszymi masami, np. podczas przygotowywania bez, musów owocowych z bitą śmietaną i biszkoptów oraz do wolnego łączenia mąki i owoców z resztą składników na ciasta. |
| |  Mieszanie przerywane 2 — mieszanie przerywane z krótkimi przerwami. Przy tym ustawieniu prędkości urządzenie działa sporadycznie (co 5 sekund) na wolnej prędkości. |
| |  Mieszanie przerywane 3 — mieszanie przerywane ze średnimi przerwami. Przy tym ustawieniu prędkości urządzenie działa sporadycznie (co 15 sekund) na wolnej prędkości. |
| |  Mieszanie przerywane 4 — mieszanie przerywane z długimi przerwami. Przy tym ustawieniu prędkości urządzenie działa sporadycznie (co 30 sekund) na wolnej prędkości. |
| | Prędkość min - maks. Mieszanie nieprzerwane przy stopniowo zwiększającej się prędkości do prędkości maksymalnej |



| Tabela zaleceń dotyczących używania funkcji zaprogramowanych | | | | (Maks.) | |
|---|---|--|---|---------------------|--|
| Zaprogramowana funkcja | Zalecana końcówka/mieszadło | Ustawienia domyślne (regulowane) | Przykładowe przepisy/zastosowanie | 5 l | 7 l |
| Wyrastanie ciasta |  |  1 godz. (20 min. - 1 godz.)  WYŁ.  2 | Wyrastanie ciasta drożdżowego | | 2,58 kg wagi całkowitej |
| Topienie czekolady |  |  10 minut (3 min. - 1 godz.)  1  7 | Pianka czekoladowa | | 300 g (pokroić na kawałki wielkości 2 cm) |
| Beza szwajcarska |  |  10 minut  Maks.  4 | Baza do masy lukrowej na bazie masła | | 240 g białek 480 g bardzo małkiego cukru 80 g wody |
| Ubijanie białek |  |  2 min. (1 min. - 5 min.)  Maks. (Min. - Maks.)  WYŁ.  | Białka na piankę czekoladową | Zob. tabela zaleceń | |
| Ciasto biszkoptowe |  |  1 min. (30 sek. - 5 min.)  1 - Maks. (1 - Maks.)  WYŁ.  | Biszkopt Wiktorii, babeczki typu cupcakes | Zob. tabela zaleceń | |
| Zagniatanie ciasta – ciasto na chleb (twardze ciasto drożdżowe) |  |  5 minut (5 min. - 30 min.)  Min. to 1 (min. - 2)  WYŁ.  | Bułki, pizza | Zob. tabela zaleceń | |

Tabela zaleceń

Wartości te służą jedynie za wskazówkę i będą różne w zależności od konkretnego przepisu i rodzaju rozdrabnianych składników.

|  | Ubijak „K” Do przygotowywania różnego rodzaju ciast, ciastek, lukru, polew, mas, nadzienia, eklerów i purée z ziemniaków. | | | | |
|--|---|------------------|---|----------------|---|
| | Porady i wskazówki <ul style="list-style-type: none"> Aby uniknąć rozchlapywania składników, prędkość zwiększać stopniowo. Aby całkowicie połączyć składniki ze sobą, mieszanie należy często przerywać i zgarniać składniki osadzające się na bokach miski. Do ciast używać zimnych składników, chyba że w przepisie podano inaczej. | | | | |
| Przepis/sposób użycia |  (Maks.) | |  | |  (Minuty) |
| | Miska 5 l | Miska 7 l | | | |
| Ciasta i ciastka – wcieranie tłuszczu do mąki | Waga mąki | 500 g | 910 g | Min. → 1 | 2 |
| Jednoetapowe ciasta w proszku | Waga całkowita | 2 kg | 4 kg | Min. → Maks. | 45 – 60 sekund |
|  | Końcówka do ucierania Do ucierania i mieszania miękkich składników | | | | |
| | Porady i wskazówki <ul style="list-style-type: none"> Aby uniknąć rozchlapywania składników, prędkość zwiększać stopniowo. Ucierając tłuszcz z cukrem na ciasta słodkie, używać tłuszczu w temperaturze pokojowej lub zmiękczyć go przed użyciem. | | | | |
| Przepis/sposób użycia |  (Maks.) | |  | |  (Minuty) |
| | Miska 5 l | Miska 7 l | | | |
| Ucieranie masła/margaryny z cukrem | 1,79 kg | 4,55 kg | Min. → Maks. | 4 | |
| Wbijanie jaj do mieszanek na ciasta | | | Min. → Maks. | 1 – 4 | |
| Łączenie składników lżejszych, rzadszych itp. (np. mąki, owoców) z pozostałymi składnikami | | | Min. → 1 | 30 – 60 sekund | |

Wielkość jaj użytych w przepisie = średnie (waga: 53-63 g).

Tabela zaleceń

Wartości te służą jedynie za wskazówkę i będą różne w zależności od konkretnego przepisu i rodzaju rozdrabnianych składników.

| | | | | |
|---|---|---|--|---------|
|  | Trzepaczka Do jaj, śmietany i sufletów. | | | |
| | Uwaga <ul style="list-style-type: none"> Aby uniknąć rozchlapywania składników, prędkość zwiększać stopniowo. Nie używać trzepaczki do gęstych mieszanych ciasta w proszku i ucieranie cukru z tłuszczem, ponieważ można w ten sposób ją uszkodzić. Najlepsze wyniki daje używanie jaj o temperaturze pokojowej. Przed ubijaniem białek sprawdzić, czy w misce i na trzepaczce nie ma pozostałości tłuszcza bądź żółtek. | | | |
| Przepis/sposób użycia |  (Maks.) |  |  (Minuty) | |
| Białka | 8 (280 g) | 16 (560 g) | Min. → Maks. | 1½ - 2 |
| Beztłuszczone ciasta biszkoptowe | 620 g | 930 g | | 4-6 |
| Śmietana | 0,5 l | 2 l | | 1 ½ - 3 |
| Ciasto naleśnikowe | 250 g mąki 500 g mleka 200 g jaj | Min. | 10 sekund | |
| • Do miski najpierw dodać mąkę, a następnie składniki mokre. • Mieszać na prędkości minimalnej, aby połączyć składniki. | | Maks. | 45-60 sekund | |
| Majonez | 2 żółtka 10 g musztardy 200 ml oleju roślinnego | Maks. | 1 - 1 ½ | |
| • Aby uzyskać możliwie najlepsze wyniki, po dodaniu oleju zgarnąć składniki z boków miski i mieszać przez kolejne 10 sekund na maksymalnej prędkości. | | | | |

Wielkość jaj użytych w przepisie = średnie (waga: 53-63 g).

Użyta śmietana do ubijania = świeża śmietana do ubijania o minimalnej zawartości 38% tłuszcza

Tabela zaleceń

Wartości te służą jedynie za wskazówkę i będą różne w zależności od konkretnego przepisu i rodzaju rozdrabnianych składników.

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
|  | Końcówka do zagniatania ciasta Do mieszanek na ciasto drożdżowe | | | |
| | Porady i wskazówki Uwaga <ul style="list-style-type: none"> Nie przekraczać podanej maksymalnej ilości składników – może to spowodować przeciążenie urządzenia. Jeżeli słyszać, że silnik się przesila, wyłączyć urządzenie, wyjąć połowę ciasta i każdą połowę przygotować osobno. Składniki mieszają się najlepiej, gdy najpierw wlane zostaną składniki płynne. Drożdże <ul style="list-style-type: none"> Drożdże w proszku (typ wymagający rozpuszczenia w wodzie): ciepłą wodę włac do miski, dodać drożdże i cukier i pozostawić na ok. 10 minut (do spienienia). Świeże drożdże: wkruszyć do mąki. Inne rodzaje drożdży: przygotować zgodnie z zaleceniami producenta. | | | |
| | Przepis/sposób użycia |  (Maks.) |  |  (Minuty) |
| | | Min. | Maks. | |
| Ciasto na chleb (twarde ciasto drożdżowe) | Ciepłej wody | 195 g | 895 g | Min. 1 |
| | Wysokoglutenowej oczyszczonej mąki chlebowej | 350 g | 1,6 kg | |
| | Drożdże o szybkim działaniu | 6 g | 25 g | |
| | Smalcu | 10 g | 30 g | |
| | Soli | 3 g | 16 g | |
| | Waga całkowita | 564 g | 2,56 kg | |
| Miękkie ciasto drożdżowe (z dodatkiem masła i jaj) | Waga mąki | 250 g - 2,6 kg | | Min. 1 |
| | Waga całkowita | 478 g - 5 kg | | |
| | | | | Zagnieść ponownie na prędkości 1 |
| | | | | 60 sekund 3-4 |
| | | | | 60 sekund 3-4 |
| | | | | 60 sekund |

Wielkość jaj użytych w przepisie = średnie (waga: 53-63 g).

Montaż końcówki do ucierania

Zob. ilustracje P - R

Montaż pióra wycieraka

- Pióro wycieraka zostało zamocowane fabrycznie, a przed każdym czyszczeniem należy je zdjąć.
- 1 Ostrożnie założyć elastyczne pióro na końcówkę, wpasowując podstawę pióra w otwór, następnie wsunąć jedną połowę pióra w rowek, a potem koniec zahaczyć o haczyk w górnej części końcówki. W taki sam sposób nałożyć drugą połowę pióra.

Użytkowanie funkcji Bowl Bright™ (podświetlenie wnętrza miski)

- Robot został wyposażony w podświetlenie miski, znajdujące się w spodniej części głowicy miksera.
- Aby wyłączyć podświetlenie wnętrza miski, w ustawieniach wybrać opcję BowlBright™, a następnie opcję „Wył.”.

Uwaga: Podświetlenie miski włącza się automatycznie po włączeniu urządzenia.

Montaż i demontaż osłon gniazd

Osłona gniazda obrotów wysokich

- 1 Aby zdjąć osłonę, użyć znajdującego się z boku uchwytu i unieść ją.
- 2 Aby zamocować osłonę, umieścić ją nad gniazdem i po prostu opuścić na miejsce.

Osłona gniazda obrotów niskich

- 1 Aby zdjąć osłonę, użyć uchwytu znajdującego się w jej górnej części i wyjąć ją.
- 2 Aby zamocować osłonę, umieścić ją na gnieździe i nacisnąć, aby wpasowała się na miejsce.

Montaż i korzystanie z osłony przeciwpoprskowej

Zob. ilustracje S - T

Uwaga: Osłona przeciwpoprskowa jest odpowiednia do użytku wyłącznie z miską 7 l.

Montaż

Zespół przeciwpoprskowy składa się z dwóch elementów: osłony głowicy ㉒ i osłony przeciwpoprskowej ㉓. Osłony przeciwpoprskowej nie można zamocować na misce bez uprzedniego zamocowania osłony głowicy.

- 1 Unieść głowicę miksera do momentu, aż zablokuje się w pozycji uniesionej.
- 2 Wpisać oslonę głowicy w spodnią część głowicy miksera – tak, aby została w pełni zamocowana.
- 3 Zamocować miskę w podstawie.
- 4 Opuścić głowice.
- 5 Położyć oslonę przeciwpoprskową na misce, a następnie wsunąć ją do przodu, aż zostanie w pełni zamocowana.
- Podczas mieszania składniki można wrzucać bezpośrednio do miski przez otwór wsypowy w osłonie.
- 6 Aby zdjąć oslonę przeciwpoprskową, wystarczy ją wysunąć i zdjąć z miski.
- 7 Aby zdjąć oslonę głowicy, unieść głowicę miksera, aż zablokuje się w pozycji uniesionej. Wyjąć zamocowaną końcówkę, a następnie pociągnąć oslonę w dół i wyjąć ją spod głowicy.

Uwaga: oslonę przeciwpoprskową można zakładać i wyjmować wyłącznie wówczas, gdy głowica miksera znajduje się w pozycji zablokowanej.

Zaleca się regularne zdejmowanie osłony głowicy z miksera i jej czyszczenie.

Regulacja wysokości końcówki

Zob. ilustracja U

Ubijak „K”, trzepaczka i końcówka do ucierania

Właściwa wysokość zawieszenia końcówek w załączonej w zestawie misce ustalana jest fabrycznie i nie powinna wymagać regulacji.

Jeżeli jednak zajdzie potrzeba wyregulowania wysokości końcówki, należy użyć odpowiedniego klucza:

TYP KWL90 = 19 mm

Następnie postępować według poniższych wskazówek.

- 1 Wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazda sieciowego.
- 2 Unieść głowicę miksera i zamocować trzepaczkę lub ubijak.
- 3 Opuścić głowicę. Jeżeli konieczne jest wyregulowanie wysokości zawieszenia końcówki, ponownie unieść głowicę i wyjąć końcówkę. Najlepsze wyniki uzyskamy, gdy trzepaczka i ubijak „K” **prawie** dotykają dna miski.
Końcówka do ucierania — najlepsze wyniki uzyskamy, gdy końcówka będzie dотykać miski — podczas mieszania delikatnie ocierając się o jej powierzchnię.
- 4 Za pomocą odpowiedniego klucza poluzować nakrętkę na tyle, by możliwa była zmiana długości trzonka końcówki. Aby opuścić końcówkę niżej (by znalazła się bliżej dna miski), należy przekrącać trzonek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby podnieść końcówkę wyżej (dalej od dna miski), przekrącać trzonek w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- 5 Ponownie dokręcić nakrętkę.
- 6 Zamocować końcówkę w mikserze, a następnie opuścić głowicę. Sprawdzić pozycję końcówki (zob. punkty powyżej).

7 W razie konieczności czynność powtarzać do momentu, aż końcówka znajdzie się na odpowiedniej wysokości. Po wyregulowaniu wysokości końcówki mocno dokręcić nakrętkę.

Uwaga: klucz pokazany jest wyłącznie dla celów ilustracyjnych.

Końcówka do zagniatania ciasta

Wysokość tej końcówki została ustawiona fabrycznie i nie powinna wymagać regulacji.

Konserwacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Podczas pierwszego użycia gniazda obrotów niskich ② może wokół niego pojawić się niewielka ilość smaru. Jest to całkowicie normalne – smar wystarczy wytrzeć.

Korpus z silnikiem i osłony gniazd

- Wytrzeć wilgotną szmatką, a następnie wysuszyć.
- Do czyszczenia nie używać środków ściernych ani nie zanurzać elementów w wodzie.

Miski

- Umyć w zmywarce do naczyń bądź ręcznie, a następnie dobrze wysuszyć.
- Do czyszczenia miski ze stali nierdzewnej nie używać szczoteczek drucianych, druciaków ani środków wybielająco-dezynfekujących. Do usuwania kamienia używać octu.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła (kuchenki, piekarnika, mikrofalówki).
- Miskę 5 l można umieścić wewnątrz miski 7 l, aby ułatwić ich przechowywanie. (Nie należy umieszczać narzędzi w misce 5 l, gdy znajduje się ona wewnątrz miski 7 l).

Końcówki i osłona przeciwrozpryskowa

- Umyć w zmywarce do naczyń bądź ręcznie, a następnie dobrze wysuszyć.

Mycie w zmywarce

- Można też zapoznać się z tabelą ilustracji na początku niniejszej instrukcji, w której wymieniono elementy nadające się do mycia w zmywarce.

Przepis

Marynata śliwkowa

200 g płynnego miodu

50 g miękkich śliwek

50 ml wody

- 1 Wszystkie składniki umieścić w minirozdrabniaczu/młyńku. Wstawić na noc do lodówki.
- 2 Zamocować nasadkę na robocie kuchennym.
- 3 Na 5 sekundy włączyć tryb pracy przerwywanej.
- 4 Stosować w preferowany sposób.

Szybko wyrastający jasny chleb

280 ml ciepłej wody

500 g wysokoglutenowej oczyszczonej mąki chlebowej

8 g drożdży o szybkim działaniu.

10 g smalcu

5 g soli

- 1 Składniki umieścić w misce do podgrzewania w kolejności podanej powyżej.
- 2 Zamocować miskę w urządzeniu. Wsunąć końcówkę do zagniatania ciasta i opuścić głowicę miksera.
- 3 Zagniatać na minimalnej prędkości przez 1 minutę, a następnie na prędkości 1 przez 9 minut przy urządzeniu ustawionym na poziom podgrzewania 3.
- 4 Wyjąć końcówkę do zagniatania ciasta.
- 5 Zamocować osłonę przeciwrozpryskową i wyrastać ciasto na poziomie podgrzewania 3 przez 40 minut.

Serwis i punkty obsługi klienta

- W razie wszelkich problemów z obsługą urządzenia przed zwróceniem się o pomoc należy zapoznać się ze wskazówkami w części pt.: „rozwiązywanie problemów” w instrukcji obsługi urządzenia lub odwiedzić stronę internetową www.kenwoodworld.com.
- Prosimy pamiętać, że niniejszy produkt objęty jest gwarancją, która spełnia wszystkie wymogi prawne dotyczące wszelkich istniejących praw konsumenta oraz gwarancyjnych w kraju, w którym produkt został zakupiony.
- W razie wadliwego działania produktu marki Kenwood lub wykrycia wszelkich usterek prosimy przesyłać lub dostarczyć urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego firmy KENWOOD. Aktualne informacje na temat najbliższych punktów serwisowych firmy KENWOOD znajdują się na stronie internetowej firmy, pod adresem www.kenwoodworld.com lub adresem właściwym dla danego kraju.
- Zaprojektowała i opracowała firma Kenwood w Wielkiej Brytanii.
- Wyprodukowano w Chinach.



WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO USUWANIA PRODUKTU, ZGODNEGO Z WYMAGAMI DYREKTYWY WSPÓŁNOTY EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (WEEE)

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi.

Należy go dostarczyć do prowadzonego przez władze miejskie punktu zajmującego się segregacją odpadów lub zakładu oferującego tego rodzaju usługi.

| Rozwiązywanie problemów | | |
|---|--|---|
| Problem | Przyczyna | Rozwiązanie |
| Trzepaczka lub ubijak „K” uderza o dno miski lub nie sięga składników znajdujących się na jej dnie. | Niewłaściwa wysokość zawieszenia końcówki – należy ją wyregulować. | Wyregulować wysokość za pomocą odpowiedniego klucza – zob. część pt. „Regulacja wysokości końcówki”. |
| Nasadki do pracy na gnieździe obrotów niskich nie da się zamocować. | Sprawdzić, czy nasadka jest kompatybilna z posiadanym modelem robota. Wymagana jest nasadka ze złączem obrotowym (model KAX)  | Aby pasować do gniazda, nasadka musi być wyposażona w złącze obrotowe KAX  . Aby móc używać posiadanych już nasadek ze złączem belkowym  , konieczne jest zastosowanie nakładki przejściowej KAT002ME, by można było podłączyć nasadkę do gniazda obrotowego (Twist) robota. Więcej informacji znajduje się na stronie www.kenwoodworld.com/twist . |
| Robot zatrzymuje się podczas pracy. Wyświetlacz pokazuje komunikat o błędzie E27. | Włączyła się ochrona przeciążeniowa lub system zabezpieczający przed przegrzaniem. Przekroczeno maksymalną ilość składników. | Wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego i sprawdzić, czy nic nie przeszkadza w pracy urządzenia lub nie powoduje jego przeciążenia. Jeżeli robot wciąż nie działa, wyjąć część składników z miski, aby odciążyć silnik, i ponownie uruchomić urządzenie. Jeżeli powyższe czynności nie rozwiązują problemu, wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego i odczekać 15 minut. Włożyć wtyczkę do gniazdka i ponownie włączyć urządzenie. Jeżeli po wykonaniu powyższej procedury robot nadal się nie uruchamia, należy skontaktować się z działem obsługi klienta. |
| Brak dopływu zasilania do urządzenia/ wyświetlacz nie włącza się. | Urządzenie nie jest podłączone do prądu. Nie naciśnięto włącznika. Urządzenie przeszło w tryb czuwania. | Sprawdzić, czy wtyczka jest podłączona do prądu Nacisnąć włącznik tak aby znalazł się w pozycji „włączony”. Dotknąć wyświetlacza lub przekręcić regulator. |

Rozwiązywanie problemów (c.d.)

| Problem | Przyczyna | Rozwiązańe |
|--|--|--|
| Urządzenie nie działa. | Regulator nie został naciśnięty. | Przycisnąć regulator, aby zacząć. |
| Minutnik na wyświetlaczu nie odlicza czasu. | Podczas etapu podgrzewania minutnik nie odlicza czasu – odliczanie rozpoczyna się dopiero po osiągnięciu odpowiedniej temperatury. | Działanie normalne. |
| Podczas pracy urządzenie porusza końcówką z trudnością lub nadmiernie wibruje. | Nierównomierne rozłożenie składników w misce powoduje nadmierne wibracje. Przekroczeno maksymalną pojemność. Źle dobrana końcówka lub prędkość. | Zmniejszyć ilość składników lub rozłożyć je bardziej równomiernie i zrestartować urządzenie. Informacje na temat dobierania właściwych końcówek i prędkości podano w tabeli programów i tabeli zalecanych prędkości. |
| Na ekranie wyświetlacza widnieje symbol „- -”. | Szala jest zerowana. | Działanie normalne. |
| Na ekranie wyświetlacza widnieje odczyt ujemny. | Wyświetlacz nie został wyzerowany i składniki albo miska zostały zdjęte. Składniki lub przedmioty naciskają na urządzenie lub znajdują się pod nim. Urządzenie jest przyciśnięte do ściany. | Należy albo wyzerować wyświetlacz i ponownie położyć na szali brakujące składniki, albo ponownie zamocować miskę. Upewnić się, że żadne składniki ani przedmioty nie naciskają na urządzenie ani nie znajdują się pod nim. Upewnić się, że między urządzeniem a wszelkimi ścianami jest przerwa. Przed zważeniem następnych składników wyzerować wyświetlacz. |
| Wyświetlacz nie rejestruje małych ilości. | Ważona ilość jest zbyt mała. | Do odmierzania bardzo małych ilości użyć łyżeczki lub łyżki stołowej. |

| Rozwiązywanie problemów (c.d.) | | |
|---|--|---|
| Problem | Przyczyna | Rozwiązanie |
| Pokazywana na wyświetlaczu waga zmieniła się. | Urządzenie zostało poruszone podczas pracy. Główica miksera została podniesiona lub opuszczona podczas pracy. | Przed ważeniem urządzenie należy umieścić na suchej, płaskiej i stabilnej powierzchni. Sprawdzić, czy kabel zasilający nie jest naciągnięty. Podczas pracy wagi nie należy przesuwać urządzenia ani nie dотykać miski. Przed zważeniem następnych składników wyzerować wyświetlacz. |
| Nie jest możliwa szybka zmiana z systemu metrycznego na system angielski. | Urządzenie jest w trakcie ponownej konfiguracji, aby wyświetlać wybraną wcześniej jednostkę i miarę. | Odczekać 5 sekund i spróbować ponownie. |

Ξεδιπλώστε την μπροστινή σελίδα όπου παρέχεται η εικονογράφηση

Γνωρίστε την Κουζινομηχανή Kenwood

Συγχαρητήρια για την αγορά ενός προϊόντος Kenwood. Με τόσο μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων, είναι κάτι περισσότερο από ένα μίξερ. Είναι μια Κουζινομηχανή με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Ελπίζουμε να την απολαύσετε.

Ανθεκτική. Αξιόπιστη. Πολυχρηστική. Kenwood.

Ασφάλεια

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία και τυχόν ετικέτες.
- Εάν το βύσμα ή το καλώδιο υποστεί ζημιά, πρέπει, για λόγους ασφαλείας, να αντικατασταθεί από την Kenwood ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Kenwood προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενος κίνδυνος.
- Να θέτετε εκτός λειτουργίας και να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα πριν προσαρμόσετε ή αφαιρέσετε εργαλεία και εξαρτήματα, μετά από τη χρήση και πριν από τον καθαρισμό.
- Κρατήστε τα δάχτυλά σας μακριά από τα μέρη της συσκευής που κινούνται και από τα προσαρτημένα εξαρτήματα.
- Ποτέ μην αφήνετε την Κουζινομηχανή χωρίς επίβλεψη ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συσκευή που έχει υποστεί βλάβη. Στείλτε την για έλεγχο ή επισκευή: βλ. ενότητα «Σέρβις και εξυπηρέτηση πελατών».
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την Κουζινομηχανή όταν η κεφαλή βρίσκεται σε όρθια θέση.
- Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο να κρέμεται ώστε να μπορεί να το πιάσει ένα παιδί.
- Μην αφήνετε ποτέ να βραχούν η μονάδα του μοτέρ, το καλώδιο ή το φίς.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μη εγκεκριμένα εξαρτήματα ή περισσότερα από ένα εξαρτήματα τη φορά.
- Μην υπερβαίνετε ποτέ τις μέγιστες ποσότητες και ταχύτητες που αναγράφονται στον Πίνακα συνιστώμενης χρήσης.

- Όταν χρησιμοποιείτε ένα εξάρτημα, διαβάζετε και ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας που παρέχονται μαζί με τη συσκευή.
- Να είστε προσεκτικοί όταν σηκώνετε αυτή τη συσκευή, γιατί είναι βαριά. Προτού σηκώσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή έχει ασφαλίσει σωστά στην κάτω θέση και ότι το μπόλ, τα εργαλεία, τα καλύμματα των υποδοχών και το καλώδιο είναι σε ασφαλή θέση.
- Κατά την αφαίρεση της συσκευής να την σηκώνετε πάντα κρατώντας την από τη βάση και την κεφαλή του μίξερ. ΜΗΝ σηκώνετε ή μεταφέρετε τη συσκευή από τη λαβή του μπόλ.
- Να προσέχετε όταν αφαιρείτε τα εργαλεία του μπόλ μετά από παρατεταμένη χρήση, καθώς μπορεί να είναι καυτά.
- Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στη λειτουργία ζεστάματος ενώ το μπόλ είναι άδειο.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το καπάκι κατά του πιτσιλίσματος με το μπόλ των 5 λίτρων. Το καπάκι κατά του πιτσιλίσματος είναι κατάλληλο μόνο για χρήση με το μπόλ των 7 λίτρων.
- Μην τοποθετείτε κάποιο εργαλείο του μπόλ στην Κουζινομηχανή όταν το μπόλ των 5 λίτρων βρίσκεται μέσα στο μπόλ των 7 λίτρων.
- Ποτέ μην φράζετε τις εξόδους αέρα.
- Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, φροντίζετε να την τοποθετείτε σε επίπεδη επιφάνεια και μακριά από την άκρη. Βεβαιωθείτε ότι απέχει τουλάχιστον 10 εκ. από τον τοίχο και ότι οι γρίλιες δεν έχουν φράξει. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από κρεμαστά ντουλάπια.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το μπόλ σε οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας.
- Το κάτω μέρος του μπόλ θα διατηρήσει την υψηλή θερμοκρασία του για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη διακοπή παροχής θερμότητας. Να προσέχετε κατά τον χειρισμό και να

χρησιμοποιείτε προστατευτικό καλύμματος πάγκου εργασίας όταν τοποθετείτε το μπολ σε θερμοευαίσθητες επιφάνειες.

- Το  σύμβολο που εμφανίζεται πάνω στο προϊόν υπόδεικνύει μια επιφάνεια που ενδέχεται να θερμανθεί πολύ κατά τη χρήση.
- Μην μετακινείτε ή ανασηκώνετε την κεφαλή του μίξερ ενώ βρίσκεται προσαρτημένο εκεί ένα εξάρτημα, καθώς μπορεί να αποσταθεροποιηθεί η Κουζινομηχανή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά στην άκρη της επιφάνειας εργασίας ή ενώ προεξέχει από την επιφάνεια εργασίας ούτε να ασκείτε δύναμη όταν τοποθετείτε το εξάρτημα, διότι με αυτόν τον τρόπο η συσκευή μπορεί να αποσταθεροποιηθεί, να ανατραπεί και ενδεχομένως να προκληθεί τραυματισμός.
- Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιούνται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και εφόσον κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Η κακή χρήση της συσκευής σας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά.
- Η μέγιστη τιμή βασίζεται στο εξάρτημα μίνι κόφτη/μύλου που δέχεται το μεγαλύτερο φορτίο. Τα υπόλοιπα εξαρτήματα ενδέχεται να καταναλώνουν λιγότερη ισχύ.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την οικιακή χρήση για την οποία προορίζεται. Η Kenwood δεν θα φέρει καμία ευθύνη εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με ακατάλληλο τρόπο ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές τις οδηγίες.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση με εξωτερικό χρονόμετρο ή με χωριστό τηλεχειριστήριο.

Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα

- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΙΩΜΕΝΗ.**
- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τον Κανονισμό ΕΚ 1935/2004 σχετικά με τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Πριν από την πρώτη χρήση

- Πλύνετε τα μέρη: βλ. ενότητα «Φροντίδα και καθαρισμός».

Επεξήγηση συμβόλων

Υποδοχές εξαρτημάτων

- ① Υποδοχή υψηλής ταχύτητας
- ② Υποδοχή χαμηλής ταχύτητας
- ③ Υποδοχή εργαλείου του μπολ

Μίξερ

- ④ Κάλυμμα υποδοχής υψηλής ταχύτητας
- ⑤ Κεφαλή του μίξερ
- ⑥ Μοχλός απασφάλισης της κεφαλής
- ⑦ Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (On/Off)
- ⑧ Οθόνη ενδείξεων
- ⑨ Περιστροφικό χειριστήριο
- ⑩ Μονάδα μοτέρ
- ⑪ a Μπολ ζεστάματος 7 λίτρων
- ⑪ b Μπολ 5 λίτρων
- ⑫ Φωτισμός «Bowl Bright™» στο εσωτερικό του μπολ
- ⑬ Κάλυμμα υποδοχής χαμηλής ταχύτητας
- ⑭ Αισθητήρας θερμοκρασίας
- ⑮ Πλάκα ζεστάματος
- ⑯ Έξοδος αέρα
- ⑰ Χτυπητήρι K
- ⑱ Αναδευτήρας Flexi
- ⑲ Αναδευτήρι
- ⑳ Εργαλείο ζύμης
- ㉑ Σπάτουλα
- ㉒ Κάλυμμα κεφαλής
- ㉓ Καπάκι κατά του πιτσιλίσματος
- ㉔ Καπάκι ανοίγματος προσθήκης υλικών

Σημείωση: Το γαλλικό κλειδί απεικονίζεται μόνο για λόγους εικονογράφησης και δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Προαιρετικά εξαρτήματα

Μια σειρά από προαιρετικά εξαρτήματα διατίθεται προς χρήση με την Κουζινομηχανή σας. Διαβάστε το φυλλάδιο εξαρτημάτων που περιλαμβάνεται στη συσκευασία ή επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.kenwoodworld.com για να δείτε την πλήρη σειρά και να ενημερωθείτε για το πώς να αγοράσετε ένα εξάρτημα που δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Σημείωση: Εξαρτήματα για υποδοχές χαμηλής ταχύτητας

Η υποδοχή χαμηλής ταχύτητας στο μοντέλο της Κουζινομηχανής σας διαθέτει το σύστημα Twist Connection System. Είναι σχεδιασμένο να δέχεται εξαρτήματα του συστήματος Twist Connection System.

Όταν αγοράζετε νέα εξαρτήματα για την υποδοχή χαμηλής ταχύτητας θα πρέπει να ελέγχετε εάν είναι συμβατά με την Κουζινομηχανή σας. Όλα τα εξαρτήματα του συστήματος Twist Connection System αναγνωρίζονται από τον κωδικό προϊόντος που έχεινά με KAX, καθώς και από το λογότυπο Twist  που αναγράφεται στη συσκευασία. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.kenwoodworld.com/twist. Εάν διαθέτετε εξαρτήματα του συστήματος Bar Connection System

 Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα KAT002ME, προκειμένου να τα συνδέσετε στο σύστημα Twist Connection System  της Kouzinen μηχανής σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.kenwoodworld.com/twist.

Χρήση της Kouzinen μηχανής σας - Μη αυτόματη λειτουργία

Ανατρέξτε στις εικόνες **A - I**

- Βεβαιωθείτε ότι η πλάκα ζεστάματος, ο αισθητήρας θερμοκρασίας και η εξωτερική επιφάνεια της βάσης του μπολ είναι καθαρά. Αν δεν είναι καθαρά, θα επηρεαστεί ο αισθητήρας θερμοκρασίας με αποτέλεσμα κακή απόδοση της λειτουργίας ζεστάματος.
- 1 Συνδέστε στην πρίζα και πατήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- 2 Πιέστε τον μοχλό ανύψωσης της κεφαλής προς τα κάτω και ανασηκώστε την κεφαλή του μίξερ μέχρις ότου ασφαλίσει στη θέση της.
- 3 Τοποθετήστε το μπολ, στρέψτε δεξιόστροφα για να ασφαλίσει.
- 4 Τοποθετήστε το εργαλείο που χρειάζεστε στην υποδοχή. Έπειτα, πιέστε προς τα πάνω και στρέψτε το εργαλείο για να ασφαλίσει στη θέση του.
- 5 Κατεβάστε την κεφαλή του μίξερ πιέζοντας τον μοχλό απασφάλισης της κεφαλής προς τα κάτω. Κατεβάστε την κεφαλή μέχρις ότου ασφαλίσει.
- 6 Ρυθμίστε τον απαιτούμενο χρόνο, την ταχύτητα και την ένδειξη ζεστάματος.
Γυρίστε το περιστροφικό χειριστήριο δεξιόστροφα για συνεχόμενες ταχύτητες, στρέψτε

αριστερόστροφα για διακεκομμένη ανάδευση και λειτουργία παλμικής κίνησης (P).

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το περιστροφικό χειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία παλμικής κίνησης.

- 7 Πατήστε το περιστροφικό χειριστήριο για έναρξη.
- 8 Για να σταματήσετε / διαλογίσετε προσωρινά τη λειτουργία της μονάδας οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε το περιστροφικό χειριστήριο.
- 9 Απασφαλίστε το εργαλείο από την υποδοχή στρέφοντάς το δεξιόστροφα και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το.

Σημαντικό

Βεβαιωθείτε ότι κανένα εργαλείο του μπολ δεν έχει τοποθετηθεί ή δεν βρίσκεται μέσα στο μπολ, όταν χρησιμοποιείτε άλλες υποδοχές.

Χρήση Προρρυθμισμένων προγραμμάτων

Ανατρέξτε στις εικόνες **J - L**

- 1 Σύρετε προς τα δεξιά για να προσπελάσετε το προρρυθμισμένο μενού.
- 2 Επιλέξτε την προκαθορισμένη ρύθμιση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη ενδείξεων.
- 4 Πατήστε το περιστροφικό χειριστήριο για έναρξη.
- 5 Για να διαλογίσετε τη λειτουργία της μονάδας οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε το περιστροφικό χειριστήριο. Προσέξτε καθώς το μπολ μπορεί να καίει.

Μετά το ζέσταμα

- Να προσέχετε όταν χειρίζεστε ή αγγίζετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής ενόσω βρίσκεται στη λειτουργία ζεστάματος ή μετά το

Ζέσταμα, ίδιως το μπολ, την πλάκα ζεσταμάτος και τα εργαλεία, καθώς θα συνεχίσουν να είναι καγκύτα για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την απενεργοποίηση της συσκευής.

- Να χρησιμοποιείτε τις λαβές στις πλευρές του μπολ για την αφαίρεση και τη μεταφορά του μπολ. Να χρησιμοποιείτε γάντια φούρνου κατά τον χειρισμό του καυτού μπολ και των εργαλείων.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ζύγισης

Ανατρέξτε στις εικόνες **M - O**


- 1 Τοποθετήστε το μπολ.
- 2 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ζύγισης σύρετε προς τα αριστερά την οθόνη ενδείξεων μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη ζύγισης.
- 3 Μηδενίστε τη ζυγαριά.
- 4 Ζυγίστε τα υλικά.
- 5 Για να αλλάξετε τις μονάδες μέτρησης πατήστε το κουμπί των μονάδων μέτρησης στην οθόνη ζύγισης.

Σημείωση: Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε στεγνή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια πριν από τη ζύγιση. Μην ασκείτε πίεση στο μίξερ ή το μπολ κατά τη ζύγιση, καθώς θα επηρεαστεί η ακρίβεια της ζυγαριάς. Η λειτουργία ζύγισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η κεφαλή του μίξερ βρίσκεται είτε στην κάτω είτε στην επάνω θέση.

Επεξήγηση των συμβόλων της οιθόνης ενδείξεων

| | |
|--|--|
| | |
| | Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να ανοίξει το μενού ρυθμίσεων. |
| | Δείχνει τον επιλεγμένο χρόνο σε ώρες (h), λεπτά (m) και δευτερόλεπτα (s). |
| | Δείχνει τη διακεκομμένη ανάδευση που έχει επιλεγεί. Εάν επιλεχθεί ταχύτητα που αυξάνεται ή μειώνεται κατά διαστήματα (2 → 4), ο εξωτερικός δακτύλιος θα γεμίζει σταδιακά και η συσκευή θα αναδεύεται μόλις γεμίσει ο δακτύλιος. |
| | Εμφανίζει την επιλεγμένη ένδειξη ζεστάματος. Το κόκκινο φόντο που αναδροσβήνει υποδεικνύει ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία θέρμανσης. Ένα σταθερό κόκκινο φόντο υποδεικνύει ότι η συσκευή έχει φτάσει στην καθορισμένη ένδειξη ζεστάματος. |
| | Υποδεικνύει ότι δεν είναι δυνατή η προσαρμογή της ρύθμισης |
| | Γυρίστε το περιστροφικό χειριστήριο αριστερόστροφα για διακεκομμένη ανάδευση και λειτουργία παλμικής κίνησης. Γυρίστε το περιστροφικό χειριστήριο δεξιόστροφα για συνεχόμενες ταχύτητες. |

Συμβουλές και υποδείξεις για το ζέσταμα

| | | |
|----------------------|---|--|
| Ενδείξεις ζεστάματος | Συνιστώμενη χρήση | |
| 1 | | Μαλάκωμα |
| 2 | | Φούσκωμα |
| 3 | | |
| 4 | | Ελβετική μαρέγκα |
| 5 | | |
| 6 | | Λιώσιμο σοκολάτας |
| 7 | | |
| 8 | | Ζαμπαγιόνες |
| 9 | | |
| | (P) | Παλμική λειτουργία - Για σύντομα, διαδοχικά διαστήματα λειτουργίας στη μέγιστη ταχύτητα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το περιστροφικό χειριστήριο για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία παλμικής κίνησης. |
| |  | Συνεχής ανάδευση - Το μίξερ θα λειτουργεί σε σταθερά χαμηλή ταχύτητα. Χρησιμοποιείται για να ανακατεύετε ελαφριά υλικά σε πιο παχύρρευστα μείγματα, όπως, για παράδειγμα, μαρέγκες, φρούτα με σαντιγί και γενοβέζικο παντεσπάνι και για να αναμειγνύετε σιγά σιγά το αλεύρι και τα φρούτα στα μείγματα για κέικ. |
| |  | Διακεκομμένη ανάδευση 2 - Ανάδευση κατά διαστήματα με σύντομες παύσεις. Όταν ρυθμίζεται σε αυτή την ταχύτητα, λειτουργεί κατά διαστήματα σε χαμηλή ταχύτητα κάθε 5 δευτερόλεπτα. |
| |  | Διακεκομμένη ανάδευση 3 - Ανάδευση κατά διαστήματα με μέτριας διάρκειας παύσεις. Όταν ρυθμίζεται σε αυτή την ταχύτητα, λειτουργεί κατά διαστήματα σε χαμηλή ταχύτητα κάθε 15 δευτερόλεπτα. |
| |  | Διακεκομμένη ανάδευση 4 - Ανάδευση κατά διαστήματα με μεγάλες παύσεις. Όταν ρυθμίζεται σε αυτή την ταχύτητα, λειτουργεί κατά διαστήματα σε χαμηλή ταχύτητα κάθε 30 δευτερόλεπτα. |
| | Ταχύτητα ελάχιστη - μέγιστη | Αυξάνει συνεχώς ταχύτητα φτάνοντας σταδιακά στη μέγιστη. |

Πίνακας προρρυθμισμένων προγραμμάτων



| Προρρυθμισμένο πρόγραμμα | Συνιστώμενο εξάρτημα | Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (προσαρμοζόμενες) | Ιδέες για συνταγές/Χρήσεις | 5 Λίτρα | 7 Λίτρα |
|--|----------------------|---|-----------------------------------|---------|---|
| Φούσκωμα ζύμης | | 1 ώρα (20 λεπτά - 1 ώρα) OFF 2 | Φούσκωμα ζύμης με μαγιά | | 2,58 kg Συνολικό βάρος |
| Λιώσιμο σοκολάτας | | 10 λεπτά (3 λεπτά - 1 ώρα) 1 7 | Μους σοκολάτας | | 300 γρ. (κόψτε σε κομμάτια των 2 εκ.) |
| Ελβετική μαρέγκα | | 10 λεπτά Μέγ. 4 | Βάση γλάσου με βουτυρόκρεμα | | 240 γρ. ασπράδια αβγών 480 γρ. άχνη ζάχαρη 80 γρ. νερό |
| Χτύπημα μαρέγκας | | 2 λεπτά (1 λεπτό - 5 λεπτά) Μέγ. (Ελάχ. - Μέγ.) OFF | Ασπράδια αβγών για μους σοκολάτας | | Ανατρέξτε στον Πίνακα συνιστώμενης χρήσης. |
| Παντεσπάνι | | 1 λεπτό (30 δευτ. - 5 λεπτά) 1 - Μέγ. (1 - Μέγ.) OFF | Κέικ, κάπκεϊκ | | Ανατρέξτε στον Πίνακα συνιστώμενης χρήσης. |
| Ζύμωμα ζύμης - Ζύμη ψωμιού (σφιχτή με μαγιά) | | 5 λεπτά (5 λεπτά - 30 λεπτά) Ελάχ. έως 1 (ελάχ. - 2) OFF | Ψωμάκια, πίτσα | | Ανατρέξτε στον Πίνακα συνιστώμενης χρήσης. |

Πίνακας συνιστώμενης χρήσης

Αυτές οι πληροφορίες είναι απλώς συμβουλευτικού χαρακτήρα και ποικίλουν ανάλογα με τη συνταγή και τα υλικά που επεξεργάζεστε.

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Αναδευτήρας σχήματος K Για να παρασκευάζετε κέικ, μπισκότα, γλυκά, γλάσο, γέμιση γλυκών, εκλέρι και πουρέ πατάτας. | | |
| | Συμβουλές και υποδείξεις <ul style="list-style-type: none"> Για να αποφύγετε το πιτσίλισμα των υλικών αυξήστε την ταχύτητα σταδιακά. Για να ενσωματωθούν πλήρως τα υλικά στο μείγμα, να διακόπτετε την ανάμειξη και να ξεκολλάτε τα υλικά από τα τοιχώματα του μπολ με τη σπάτουλα ανά τακτά διαστήματα. Χρησιμοποιείτε κρύα υλικά για την παρασκευή γλυκών, εκτός εάν η συνταγή σας ζητά κάτι άλλο. | | |
| Συνταγή/Επεξεργασία |  (Μέγ.) |  |  (Λεπτά) |
| Γλυκά και μπισκότα - προσθήκη βουτύρου στο αλεύρι | Βάρος αλευριού | 500 γρ. | 910 γρ. Ελάχ. → 1 |
| Μείγματα για κέικ με ανάμειξη όλων των υλικών μαζί | Συνολικό βάρος | 2 kg | 4 kg Ελάχ. → Μέγ. 45 – 60 δευτ. |
|  | Αναδευτήρας Flexi Για μείγματα με κρεμώδη υφή και την ανάμειξη μαλακών υλικών. | | |
| Συμβουλές και υποδείξεις <ul style="list-style-type: none"> Για να αποφύγετε το πιτσίλισμα των υλικών αυξήστε την ταχύτητα σταδιακά. Κατά την παρασκευή μείγματος από βούτυρο και ζάχαρη για κέικ, χρησιμοποιείτε πάντα το βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου ή λιώστε το πρώτα. | | | |
| Συνταγή/Επεξεργασία |  (Μέγ.) |  |  (Λεπτά) |
| Ανάμειξη βουτύρου/μαργαρίνης και ζάχαρης | 1,79 kg | 4,55 kg | Ελάχ. → Μέγ. 4 |
| Χτύπημα αβγών για μείγματα κέικ | | | Ελάχ. → Μέγ. 1 – 4 |
| Ανακάτεμα με αλεύρι, φρούτα κ.λπ. | | | Ελάχ. → 1 30 – 60 δευτ. |

Μέγεθος αβγών που χρησιμοποιούνται = μεσαίο (Βάρος 53-63 g).

Πίνακας συνιστώμενης χρήσης

Αυτές οι πληροφορίες είναι απλώς συμβουλευτικού χαρακτήρα και ποικίλλουν ανάλογα με τη συνταγή και τα υλικά που επεξεργάζεστε.

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Αναδευτήρι Για αβγά, κρέμα και σουφλέ. | | |
| | Σημαντικό <ul style="list-style-type: none"> Για να αποφύγετε το πιτσίλισμα των υλικών αυξήστε την ταχύτητα σταδιακά. Μην χρησιμοποιείτε το αναδευτήρι για παχύρρευστα μείγματα (π.χ. κέικ με ανάμειξη όλων των υλικών μαζί και ανάμειξη βουτύρου και ζάχαρης) καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη. Για βέλτιστα αποτελέσματα, τα αβγά θα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Προτού χτυπήσετε ασπράδια αβγών, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει λιπαρή ουσία ή κρόκος αβγού στο αναδευτήρι ή στο μπολ. | | |
| Συνταγή/Επεξεργασία | |  (Μέγ.) |  (Λεπτά) |
| Ασπράδια αβγών | Μπολ 5 λίτρων | 8 (280 γρ.) | 16 (560 γρ.) |
| Παντεσπάνι με λίγα λιπαρά | | 620 γρ. | 930 γρ. |
| Κρέμα | Μπολ 7 λίτρων | 0,5L | 2L |
| Zύμη για πάνκεϊκ | | 250 γρ. αλεύρι 500 γρ. γάλα 200 γρ. αβγά | Ελάχ. → Μέγ. Μέγ. |
| • Πρώτα προσθέστε το αλεύρι στο μπολ και έπειτα τα υγρά υλικά. • Ανάμειξη στην ελάχιστη ταχύτητα για να ενωθούν τα υλικά. | | | 10 δευτ. 45-60 δευτ. |
| Μαγιονέζα | | 2 ασπράδια αβγών 10 γρ. μουστάρδα 200 ml φυτικό λάδι | Μέγ. 1 - 1 ½ |
| • Για βέλτιστα αποτελέσματα, ξεκολλήστε τα υλικά από τα τοιχώματα του μπολ αφότου προσθέστε το λάδι και αναμείξτε για 10 δευτερόλεπτα ακόμη στη μέγιστη ταχύτητα. | | | |

Μέγεθος αβγών που χρησιμοποιούνται = μεσαίο (Βάρος 53-63 g).

Χρήση κρέμας σαντιγί = Φρέσκια κρέμα σαντιγί με τουλάχιστον 38% περιεκτικότητα σε λιπαρά.

Πίνακας συνιστώμενης χρήσης

Αυτές οι πληροφορίες είναι απλώς συμβουλευτικού χαρακτήρα και ποικίλουν ανάλογα με τη συνταγή και τα υλικά που επεξεργάζεστε.

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|-------------------------|
|  | Εργαλείο Ζύμης Για ζύμες με μαγιά | | | | |
| | Συμβουλές και υποδείξεις | | | | |
| Σημαντικό | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Μην υπερβαίνετε ποτέ τις αναγραφόμενες μέγιστες ποσότητες - ενδέχεται να υπερφορτώσετε το μηχάνημα. | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Εάν αντιληφθείτε ότι η συσκευή καταπονείται, θέστε την εκτός λειτουργίας, αφαιρέστε τη μισή ζύμη και επεξεργαστείτε το κάθε μισό μέρος χωριστά. Τα υλικά αναμειγνύονται καλύτερα εάν τοποθετείτε πρώτα τα υγρά. | | | | | |
| Μαγιά | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Ξηρή μαγιά (του τύπου που πρέπει να διαλυθεί σε νερό): ρίξτε το ζεστό νερό στο μπολ. Στη συνέχεια προσθέστε τη μαγιά και τη ζάχαρη και αφήστε το μείγμα για περίπου 10 λεπτά μέχρι να γίνει αφρώδες. Νωπή μαγιά: Θρυμματίστε τη μέσα στο αλεύρι. Άλλοι τύποι μαγιάς: ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. | | | | | |
| Συνταγή/Επεξεργασία | |  (Μέγ.) |  |  | (Λεπτά) |
| Ζύμη ψωμιού (σφιχτή με μαγιά) | Ζεστό νερό | 195 γρ. | 895 γρ. | Μέγ. 1 | 60 δευτ. 3-4 |
| | Σκληρό αλεύρι σίτου | 350 γρ. | 1,6 kg | | |
| | Μαγιά ταχείας δράσης | 6 γρ. | 25 γρ. | | |
| | Λαρδί | 10 γρ. | 30 γρ. | | |
| | Αλάτι | 3 γρ. | 16 γρ. | | |
| | Συνολικό βάρος | 564 γρ. | 2,56 kg | Δεύτερο ζύμωμα Ταχύτητα 1 | 60 δευτ. |
| | | | | | |
| Μαλακό μείγμα μαγιάς (εμπλούτισμένο με βούτυρο και αβγά) | Βάρος αλευριού | 250 γρ. - 2,6 kg | | Μέγ. 1 | 60 δευτ. 3-4 |
| | Συνολικό βάρος | 478 γρ. - 5 kg | | | |
| | | | | Δεύτερο ζύμωμα Ταχύτητα 1 | 60 δευτ. |

Μέγεθος αβγών που χρησιμοποιούνται = μεσαίο (Βάρος 53-63 g).

Συναρμολόγηση του Αναδευτήρα Flexi

Ανατρέξτε στις εικόνες **P - R**

Τοποθέτηση της εύκαμπτης λεπίδας

- Η εύκαμπτη λεπίδα είναι ήδη τοποθετημένη και θα πρέπει πάντα να αφαιρείται πριν από τον καθαρισμό.
- 1 Τοποθετήστε προσεκτικά την εύκαμπτη λεπίδα στο εξάρτημα βάζοντας τη βάση της στην υποδοχή και, στη συνέχεια, εφαρμόστε τη μία πλευρά στην εγκοπή, προτού στερεώσετε με προσοχή την άκρη στη θέση της. Επαναλάβετε τη διαδικασία και στην άλλη πλευρά.

Χρήση της λειτουργίας Bowl Bright™ (Φωτισμός στο εσωτερικό του μπολ)

- Η Κουζινομηχανή σας διαθέτει λειτουργία φωτισμού στο εσωτερικό του μπολ, που βρίσκεται στο κάτω μέρος της κεφαλής του μίξερ.
- Για να κλείσετε το φωτισμό του μπολ, επιλέξτε Bowl Bright™ από το μενού ρυθμίσεων και επιλέξτε απενεργοποίηση.

Σημείωση: Ο φωτισμός στο εσωτερικό του μπολ θα ενεργοποιηθεί αυτόμata όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Πώς να αφαιρείτε και να τοποθετείτε τα καλύμματα των υποδοχών

Κάλυμμα υποδοχής υψηλής ταχύτητας

- 1 Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα, χρησιμοποιήστε τη λαβή που υπάρχει στο πλάι και σηκώστε το προς τα επάνω.
- 2 Για να το τοποθετήσετε, βάλτε το κάλυμμα πάνω από την υποδοχή και πιέστε το για να μπει στη θέση του.

Κάλυμμα υποδοχής χαμηλής ταχύτητας

- 1 Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα, χρησιμοποιήστε τη λαβή που υπάρχει στο πάνω μέρος και τραβήξτε το προς τα έξω.
- 2 Για να το τοποθετήσετε, βάλτε το κάλυμμα πάνω από την υποδοχή και πιέστε το για να μπει στη θέση του.

Πώς να τοποθετείτε και να χρησιμοποιείτε το καπάκι κατά του πιτσιλίσματος

Ανατρέξτε στις εικόνες **S - T**

Σημείωση: Το καπάκι κατά του πιτσιλίσματος είναι κατάλληλο για χρήση μόνο με το μπολ των 7 λίτρων.

Συναρμολόγηση

Το εξάρτημα κατά του πιτσιλίσματος αποτελείται από 2 μέρη: το κάλυμμα κεφαλής **②** και το καπάκι κατά του πιτσιλίσματος **③**.

Το καπάκι κατά του πιτσιλίσματος δεν μπορεί να τοποθετηθεί στο μπολ εάν δεν τοποθετηθεί πρώτα το κάλυμμα.

- 1 Ανασηκώστε την κεφαλή του μίξερ έως ότου ασφαλίσει.
- 2 Στερεώστε το κάλυμμα κεφαλής στην κάτω πλευρά της κεφαλής του μίξερ πιέζοντας προς τα πάνω μέχρις ότου εφαρμόσει πλήρως.
- 3 Τοποθετήστε το μπολ στη βάση.
- 4 Κατεβάστε την κεφαλή του μίξερ.
- 5 Ακουμπήστε το καπάκι κατά του πιτσιλίσματος στο χείλος του μπολ και στη συνέχεια σύρτε το προς τα εμπρός μέχρις ότου εφαρμόσει πλήρως.
- Κατά τη διάρκεια της ανάμειξης, τα υλικά μπορούν να τοποθετούνται απευθείας στο μπολ μέσω του ανοίγματος προσθήκης υλικών.
- 6 Για να αφαιρέσετε το καπάκι κατά του πιτσιλίσματος, απλώς σύρτε το προς τα έξω από το μπολ του μίξερ.
- 7 Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα κεφαλής, ανασηκώστε την κεφαλή

του μίδερ έως ότου ασφαλίσει. Εάν υπάρχει προσαρτημένο εργαλείο, αφαιρέστε το και μετά τραβήξτε το κάλυμμα κεφαλής προς τα κάτω από την κάτω πλευρά της κεφαλής του μίδερ.

Σημείωση: Να τοποθετείτε ή να αφαιρείτε το καπάκι κατά του πιτσιλίσματος μόνο όταν η κεφαλή του μίδερ είναι ασφαλισμένη στη θέση της.
Συνιστούμε να αφαιρείτε τακτικά το κάλυμμα κεφαλής από την κεφαλή του μίδερ για να το καθαρίζετε.

Προσαρμογή εργαλείων

Ανατρέξτε στην εικόνα

Χτυπητήρι Κ, αναδευτήρι και αναδευτήρας Flexi

Τα εργαλεία είναι ρυθμισμένα στο σωστό ύψος για το μπολ που παρέχεται από το εργοστάσιο κατασκευής και δεν θα πρέπει να χρειάζονται προσαρμογή.

Ωστόσο, εάν επιθυμείτε να προσαρμόσετε το εργαλείο, χρησιμοποιήστε ένα γαλλικό κλειδί κατάλληλου μεγέθους:

TYPE KWL90 = 19 mm

Στη συνέχεια ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- 1 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
- 2 Ανασηκώστε την κεφαλή του μίδερ και τοποθετήστε το αναδευτήρι ή το χτυπητήρι.
- 3 Κατεβάστε την κεφαλή του μίδερ. Εάν η απόσταση πρέπει να ρυθμιστεί, ανασηκώστε την κεφαλή του μίδερ και αφαιρέστε το εργαλείο. Θα ήταν προτιμότερο, ο αναδευτήρας και το χτυπητήρι Κ να ακουμπούν σχεδόν στο κάτω μέρος του μπολ.

Αναδευτήρας Flexi - Ιδανικά, πρέπει να έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια του μπολ, ώστε να σκουπίζει απαλά τα τοιχώματα του μπολ κατά τη διάρκεια της ανάμειξης.

- 4 Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο γαλλικό κλειδί, χαλαρώστε το παξιμάδι όσο χρειάζεται για να ρυθμίσετε τον άξονα. Για να τοποθετήσετε το εργαλείο χαμηλότερα και πιο κοντά στο κάτω μέρος του μπολ, στρέψτε τον άξονα αριστερόστροφα. Για να τοποθετήσετε το εργαλείο πιο ψηλά από το κάτω μέρος του μπολ, στρέψτε τον άξονα δεξιόστροφα.
- 5 Σφίξτε ξανά το παξιμάδι.
- 6 Προσαρμόστε το εργαλείο στο μίδερ και κατεβάστε την κεφαλή του μίδερ. (Ελέγχετε τη θέση του, βλ. τις οδηγίες παραπάνω).
- 7 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα όσες φορές χρειαστεί, έως ότου το εργαλείο τοποθετηθεί σωστά. Στη συνέχεια, σφίξτε καλά το παξιμάδι.

Σημείωση: Το γαλλικό κλειδί απεικονίζεται μόνο για λόγους εικονογράφησης.

Εργαλείο ζύμης

Αυτό το εργαλείο ρυθμίζεται στο εργοστάσιο και δεν θα πρέπει να χρειάζεται προσαρμογή.

Φροντίδα και καθαρισμός

- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή προτού την καθαρίσετε.
- Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε την υποδοχή χαμηλής ταχύτητας, ενδέχεται να εμφανιστεί λίγο γράσο ②. Αυτό είναι φυσιολογικό – απλώς σκουπίστε το.

Μονάδα μοτέρ και καλύμματα υποδοχών

- Σκουπίστε με ένα υγρό πανί, έπειτα στεγνώστε.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αποξεστικά προϊόντα και μην τα βυθίζετε σε νερό.

Μπολ

- Πλύνετε στο χέρι, έπειτα στεγνώστε πολύ καλά ή πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινη βούρτσα, σύρμα κουζίνας ή λευκαντικό για να καθαρίσετε το ανοξείδωτο μπολ σας. Χρησιμοποιείτε ξύδι για να αφαιρείτε τα στρώματα αλάτων.
- Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας (μαγειρικές εστίες, φούρνους, φούρνους μικροκυμάτων).
- Το μπολ των 5 λίτρων μπορεί να τοποθετηθεί μέσα στο μπολ των 7 λίτρων για εύκολη αποθήκευση. (Μην τοποθετείτε εργαλεία στο μπολ των 5 λίτρων όταν βρίσκεται μέσα στο μπολ των 7 λίτρων.)

Εργαλεία και καπάκι κατά του πιτσιλίσματος

- Πλύνετε στο χέρι, έπειτα στεγνώστε πολύ καλά ή πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων.

Πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων

- Εναλλακτικά, ανατρέξτε στον πίνακα των εικόνων στο μπροστινό μέρος για να δείτε ποια μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

Συνταγή

Μαρινάδα δαμάσκηνο

200 γρ. λεπτόρρευστο ανοιχτόχρωμο μέλι
50 γρ. μαλακά δαμάσκηνα
50 ml νερό

- 1 Τοποθετήστε όλα τα υλικά μέσα στον μίνι κόφτη/μύλο. Βάλτε το όλη τη νύχτα στο ψυγείο.
- 2 Προσαρμόστε το μηχάνημα στην Κουζινομηχανή.
- 3 Επιλέξτε τη λειτουργία παλμικής κίνησης για 5 δευτερόλεπτα.
- 4 Χρησιμοποιήστε κατά βούληση.

Γρήγορο φούσκωμα λευκού ψωμιού

280 ml ζεστό νερό
500 γρ. σκληρό αλεύρι σίτου
8 γρ. μαγιά ταχείας δράσης
10 γρ. λαρδί¹
5 γρ. αλάτι

- 1 Βάλτε τα υλικά στο μπολ ζεστάματος με τη σειρά που υποδεικνύεται παραπάνω.
- 2 Τοποθετήστε το μπολ στη συσκευή. Τοποθετήστε το εργαλείο ζύμης κι έπειτα κατεβάστε την κεφαλή του μίξερ.
- 3 Συμάστε στην ελάχιστη ταχύτητα για 1 λεπτό και συνεχίστε στην ταχύτητα 1 για 9 λεπτά, ενώ η συσκευή είναι ρυθμισμένη στην ένδειξη ζεστάματος 3.
- 4 Αφαιρέστε το εργαλείο ζύμης.
- 5 Προσαρμόστε το προστατευτικό για το πιτσίλισμα και αφήστε τη ζύμη να φουσκώσει στην ένδειξη ζεστάματος 3 για 40 λεπτά.

σέρβις και εξυπηρέτηση πελατών

- Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη λειτουργία της συσκευής σας, προτού ζητήσετε βοήθεια ανατρέξτε στην ενότητα «οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων» του βιβλίου οδηγών ή επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.kenwoodworld.com.
- Έχετε υπ' όψιν ότι το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση, η οποία είναι σύμφωνη με όλες τις νομικές διατάξεις που αφορούν τυχόν υφιστάμενη εγγύηση και δικαιώματα καταναλωτών στη χώρα στην οποία αγοράστηκε το προϊόν.
- Εάν το προϊόν Kenwood που έχετε αγοράσει δυσλειτουργεί ή βρείτε τυχόν ελαττώματα, στείλτε το ή παραδώστε το σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της KENWOOD. Για ενημερωμένα στοιχεία σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της KENWOOD, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία που αφορά συγκεκριμένα τη χώρα σας.
- Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Kenwood στο Ηνωμένο Βασίλειο.
- Κατασκευάστηκε στην Κίνα.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ)

Στο τέλος της αφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα.

Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία.

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

| Πρόβλημα | Αιτία | Λύση |
|---|---|--|
| Το αναδευτήρι ή το χτυπητήρι Κ χτυπούν στο κάτω μέρος του μπολ ή δεν επεξεργάζονται τα υλικά στο κάτω μέρος του μπολ. | Το εργαλείο βρίσκεται σε λάθος ύψος και χρειάζεται ρύθμιση. | Προσαρμόστε το ύψος χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο γαλλικό κλειδί - βλ. ενότητα «Προσαρμογή εργαλείων». |

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

| Πρόβλημα | Αιτία | Λύση |
|--|--|--|
| Δεν μπορεί να τοποθετηθεί το εξάρτημα χαμηλής ταχύτητας. | Ελέγχετε εάν το εξάρτημά σας είναι συμβατό για χρήση με το μοντέλο της συσκευής σας. Απαιτείται σύστημα Twist connection system (Μοντέλο KAX)  | Attachment must have the KAX To εξάρτημα πρέπει να διαθέτει το σύστημα KAX twist connection system  για να προσαρμόζει στην υποδοχή. Εάν διαθέτετε εξαρτήματα του συστήματος Bar Connection System  , θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα KAT002ME, προκειμένου να τα συνδέσετε στο σύστημα Twist Connection System της Κουζινομηχανής σας. <i>Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.kenwoodworld.com/twist</i> |
| Η Κουζινομηχανή σταματά ενώ λειτουργεί. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος E27. | Το σύστημα προστασίας από την υπερφότωση ή από την υπερθέρμανση είναι ενεργό. Υπέρβαση της μέγιστης ποσότητας. | Αποσυνδέστε από την πρίζα και ελέγχετε εάν υπάρχουν εμπόδια ή υπερφότωση. Εάν το πρόβλημα παραμένει, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη εκτός λειτουργίας για 15 λεπτά. Συνδέστε στην πρίζα και θέστε σε λειτουργία. Εάν, αφότου εφαρμόσετε την παραπάνω διαδικασία, η συσκευή εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με το τμήμα «εξυπηρέτησης πελατών» για περαιτέρω βοήθεια. |
| Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα/η οιθόνη δεν ανάβει. | Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Δεν πατήθηκε ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Η συσκευή έχει μεταβεί σε λειτουργία αναμονής. | Ελέγχετε εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Πατήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη θέση «On». Αγγίξτε την οιθόνη ενδείξεων ή περιστρέψτε το περιστροφικό χειριστήριο. |
| Η συσκευή δεν λειτουργεί. | Δεν έχει πατηθεί το περιστροφικό χειριστήριο. | Πατήστε το περιστροφικό χειριστήριο για έναρξη. |

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων (συνέχεια)

| Πρόβλημα | Αιτία | Λύση |
|--|---|--|
| Το χρονόμετρο δεν φαίνεται να μετρά αντίστροφα στην οθόνη. | Κατά τη διάρκεια του σταδίου ζεστάματος το χρονόμετρο θα αρχίσει να μετρά αντίστροφα όταν επιτευχθεί η κατάλληλη θερμοκρασία. | Κανονική λειτουργία. |
| Αργή κίνηση ή δονήσεις κατά τη λειτουργία. | Το ανομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο στο μπολ προκαλεί υπερβολικές δονήσεις. Υπέρβαση της μέγιστης ποσότητας. Το εργαλείο ή η ταχύτητα που χρησιμοποιείται είναι λάθος. | Μειώστε την ποσότητα ή μοιράστε ομοιόμορφα τα τρόφιμα μέσα στο μπολ και θέστε ξανά τη μονάδα σε λειτουργία. Ανατρέξτε στους σχετικούς πίνακες προγραμμάτων και συνιστώμενων ταχυτήτων για τα κατάλληλα εργαλεία και την ταχύτητα που πρέπει να χρησιμοποιείτε. |
| Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη «-». | Η ζυγαριά μηδενίζεται. | Κανονική λειτουργία. |
| Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το σύμβολο του μείον. | Η οθόνη δεν μηδενίστηκε ενώ έχουν αφαιρεθεί τα υλικά ή το μπολ. Υπάρχουν υλικά ή αντικείμενα κολλημένα επάνω ή κάτω από τη συσκευή. Η συσκευή είναι κολλημένη στον τοίχο. | Μηδενίστε την οθόνη ή αντικαταστήστε τα συστατικά που λείπουν ή τοποθετήστε ξανά το μπολ. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υλικά ή αντικείμενα κολλημένα επάνω ή κάτω από τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χώρος ανάμεσα στη συσκευή και στον τοίχο. Μηδενίστε την οθόνη προτού ζυγίσετε τα επόμενα υλικά. |
| Η οθόνη ενδείξεων δεν καταγράφει τις μικρές ποσότητες. | Το βάρος που ζυγίζετε είναι πολύ μικρό. | Χρησιμοποιήστε το κουταλάκι του γλυκού ή το κουτάλι της σούπας ως μεζούρες για τις πολύ μικρές ποσότητες. |

| Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων (συνέχεια) | | |
|--|--|---|
| Πρόβλημα | Αιτία | Λύση |
| Το βάρος άλλαξε στην οθόνη ενδείξεων. | <p>Η συσκευή μετακινήθηκε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.</p> <p>Η κεφαλή του μίξερ ανασηκώνεται ή χαμηλώνει κατά τη λειτουργία.</p> | <p>Να τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε στεγνή επίπεδη σταθερή επιφάνεια πριν από τη ζύγιση.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι τεντωμένο.</p> <p>Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά τη λειτουργία ζύγισης και μην αγγίζετε το μπολ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ζύγισης.</p> <p>Μηδενίστε την ένδειξη στην οθόνη προτού ζυγίσετε τα επόμενα υλικά.</p> |
| Δεν είναι δυνατή η γρήγορη εναλλαγή ανάμεσα σε μετρικό και βρετανικό σύστημα μέτρησης. | Η συσκευή επαναρυθμίζεται έτσι ώστε να εμφανίζει την προηγούμενη επιλεγμένη μονάδα και σύστημα μέτρησης. | Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και δοκιμάστε ξανά. |

Otvorte ilustrácie z titulnej strany

Poznajte svoj kuchynský robot Kenwood

Blahoželáme vám ku kúpe výrobku značky Kenwood. Vďaka širokej škále dostupného príslušenstva je to viac než len obyčajný mixér. Je to najmodernejší kuchynský robot. Dúfame, že vám bude prinášať radosť.

Výkon. Spoľahlivosť. Všestrannosť. Kenwood.

Bezpečnosť

- Pozorne si prečítajte tieto inštrukcie a uchovajte si ich pre budúcu potrebu.
- Odstráňte všetky obaly a štítky.
- Ak sú zástrčka alebo kábel poškodené, musia sa byť z bezpečnostných dôvodov vymenené spoločnosťou Kenwood alebo autorizovaným opravárom Kenwood, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Pred namontovaním alebo vybratím náradia/príslušenstva, po použití a pred čistením vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete.
- Prsty držte v bezpečnej vzdialenosťi od pohyblivých súčastí a založených nástrojov.
- Nikdy nenechávajte toto zariadenie bez dohľadu, keď je v chode.
- Nikdy nepoužívajte toto zariadenie, ak je poškodené. V takom prípade ho dajte skontrolovať alebo opraviť: prečítajte si časť „Servis a starostlivosť o zákazníkov“.
- Toto zariadenie nikdy neuvádzajte do chodu, keď je jeho hlava vyklopená.
- Elektrickú šnúru nikdy nenechávajte visieť smerom nadol tak, že by ju mohlo zdrapnúť dieťa.
- Pohonú jednotku, elektrickú šnúru a zástrčku nikdy nenechajte zmoknúť.
- Nikdy nepoužívajte nejaký neschválený nástroj alebo niekoľko nástrojov naraz.
- Nikdy neprekračujte maximálne množstvá a rýchlosť uvedené v tabuľke odporúčaného použitia.
- Pri používaní príslušenstva si prečítajte aj bezpečnostné informácie, ktoré sú s ním dodané, a dodržiavajte ich.
- Pri zdvíhaní tohto zariadenia postupujte opatrne, lebo je ľahké. Pred jeho zdvihnutím zabezpečte, aby jeho hlava bola správne zaistená v dolnej pozícii a

nádoba, nástroje, kryty výstupov a elektrická šnúra boli zaistené na svojom mieste.

- Ak prenášajte spotrebič, vždy ho zdvívajte za podstavec a miešaciu hlavu. NENADVÍHAJTE ani neprenášajte spotrebič za držiak misy.
- Pri vyberaní nástrojov do nádoby po ich dlhšom používaní postupujte opatrne, lebo môžu byť horúce.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo to, že sa nebudú s týmto zariadením hrať.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič v režime zahrievania, ak je misa prázdna.
- Nikdy nepoužívajte ochranný kryt proti vystreknutiu s 5L misou. Ochranný kryt proti vystreknutiu je vhodný iba na použitie so 7L misou.
- Keď je 5 l misa vložená do 7 l misy, do stojanového mixéra nedávajte žiadnen nástroj misy.
- Nikdy nestrkať žiadne predmety cez vzduchové ventily.
- Pri používaní tohto spotrebiča sa uistite, že je umiestnený na rovnom povrchu mimo okraja. Uistite sa, že je najmenej 10 cm od stien a uistite sa, že vetracie otvory nie sú zablokované. Neumiestňujte spotrebič pod zavesenými skrinkami.
- Danú nádobu nikdy nepoužívajte s nejakým iným zdrojom tepla.
- Spodok nádoby ešte zostáva horúci dlhy čas po skončení jej ohrievania. Pri kladení nádoby na povrhy citlivé na teplo postupujte veľmi opatrne a používajte ochrannú podložku.
-  Symbol označený na výrobku označuje povrch, ktorý sa počas používania môže zahriať.
- Nehybte hlavou mixéra ani ju nedvívajte, keď je do nej založený nejaký nástroj, lebo vtedy by toto zariadenie mohlo stratiť stabilitu.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti okrajov alebo presahujúcich pracovných plôch, ani nepoužívajte silu, pokiaľ je namontované, ak je namontovaný, pretože by to mohlo spôsobiť nestabilitu jednotky a jej prevrátenie, čo môže mať za následok zranenie.
- Osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo mentálne schopnosti, majú o takýchto zariadeniach málo vedomostí alebo majú s takýmito zariadeniami

málo skúseností, môžu toto zariadenie používať len pod dohľadom alebo po poučení o jeho bezpečnej obsluhe, pričom musia rozumieť súvisiacim rizikám.

- Nesprávne používanie tohto zariadenia môže spôsobiť zranenie.
- Deti toto zariadenie nesmú používať. Toto zariadenie a jeho elektrickú šnúru držte mimo dosahu detí.
- Maximálna výkonnosť je založená na nadstavci sekáčika/mlynčeka, ktoré má najväčšie zaťaženie. Ostatné nadstavce môžu mať menší odber energie.
- Toto zariadenie používajte len v domácnosti na stanovený účel. Firma Kenwood nepreberie žiadnu zodpovednosť za následky nesprávneho používania zariadenia, ani za následky nerešpektovania týchto inštrukcií.
- Toto zariadenie nie je určené na ovládanie prostredníctvom nejakého externého časovača alebo osobitného systému diaľkového ovládania.

Pred zapnutím zariadenia

- Overte si, či vaša elektrická sieť má také isté parametre, aké sú uvedené na spodnej strane zariadenia.
- **UPOZORNENIE: TOTO ZARIADENIE MUSÍ BYŤ UZEMNENÉ.**
- Toto zariadenie splňa požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

Pred prvým použitím

- Umyte súčasti: prečítajte si časť „Ošetrovanie a čistenie“.

Legenda

Výstupy pre príslušenstvo

- ① Výstup pre vysokú rýchlosť
- ② Výstup pre pomalú rýchlosť
- ③ Zásuvka pre nástroje do nádoby

Mixér

- ④ Kryt výstupu pre vysokú rýchlosť
- ⑤ Hlava mixéra
- ⑥ Páčka na uvoľňovanie hlavy mixéra
- ⑦ Spínač Zap/vyp
- ⑧ Obrazovka displeja
- ⑨ Otočný ovládač
- ⑩ Pohonná jednotka
- ⑪ a 7L ohrievacia misa

⑪ b 5L misa

⑫ Osvetlenie vo vnútri misy "Bowl Bright™"

⑬ Kryt vývodu pomalej rýchlosťi

⑭ Snímač teploty

⑮ Ohrievacia platňa

⑯ Vzduchový ventil

⑰ Metlička v tvare K

⑱ Šlahač na krémy

⑲ Šľahacia metlička

⑳ Nástroj na cesto

㉑ Špachtla

㉒ Štit na liatie/sypanie

㉓ Ochranný kryt proti vyšplechovaniu

㉔ Veko vkladacieho sklzu

Poznámka: Maticový kľúč je znázornený len pre ilustračné účely a nie je súčasťou balenia.

Voliteľné príslušenstvo

S týmto kuchynským robotom možno používať škálu voliteľného príslušenstva. Pozrite si leták o príslušenstve, ktorý je súčasťou balenia, alebo navštívte webovú stránku www.kenwoodworld.com, na ktorej možno nájsť kompletnú ponuku voliteľného príslušenstva, ako aj informácie o tom, ako ho možno dokúpiť.

Poznámka: Príslušenstvo pripájané cez výstup pre pomalú rýchlosť

Výstup pre pomalú rýchlosť na tomto modeli kuchynského robota je vybavený systémom pripájania Twist. Ten je navrhnutý tak, aby bol kompatibilný s príslušenstvom pripájaným takýmto systémom.

Pri kupovaní nového príslušenstva pripájaného cez výstup pre pomalú rýchlosť treba skontrolovať jeho kompatibilnosť s týmto kuchynským robotom. Akékoľvek príslušenstvo pripájané systémom Twist možno identifikovať podľa kódu výrobku, ktorý sa začína písmenami KAX, ako aj podľa loga Twist , ktoré vidno na balení.

Viac informácií je k dispozícii na webovej stránke www.kenwoodworld.com/twist. Ak vlastníte príslušenstvo vybavené systémom pripájania Bar , na jeho pripájanie k systému pripájania Twist tohto kuchynského robota budete musieť používať adaptér KAT002ME.

Viac informácií je k dispozícii na webovej stránke www.kenwoodworld.com/twist.

Používanie kuchynského stroja - Manuálny režim

Pozrite si obrázky A - I

- Skontrolujte, či je plocha ohrevacej platne, snímač teploty a vonkajší povrch dna misky čisté. Ak tak neurobíte, bude to mať vplyv na snímač teploty, čo bude mať za následok zlý výkon ohrevania.
- 1 Pripojte a stlačte spínač Zap/Vyp.
- 2 Zatlačte páku zdvíhania hlavy nadol a nadvihnite hlavu mixéra tak, aby sa zaistila.
- 3 Nasadte misu a otočte ju v smere hodinových ručičiek na uzamknutie.
- 4 Do zásuvky pre nástroje do nádoby vložte požadovaný nástroj. Potom ho zatlačte nahor a otočte ním, aby ste ho zaistili do potrebnej pozície.
- 5 Zatlačte páčku na uvoľňovanie hlavy mixéra nadol a sklápalajte hlavu mixéra nadol, kým sa nezaistí do potrebnej pozície.
- 6 Nastavte požadovaný čas, rýchlosť a úroveň zahrievania.
Otočte otočný ovládač v smere hodinových ručičiek na použitie nepretržitých rýchlosťí, otočte ju proti smeru hodinových ručičiek na použitie intervalov miešania a pulzovanie (P).
Slačením a podržaním otočného ovládača aktivujete pulzovanie.
- 7 Slačením otočného ovládača začnete.
- 8 Ak chcete spotrebič kedykoľvek zastaviť/pozastaviť, stlačte otočný ovládač.
- 9 Uvolníte nástroj otočením v smere hodinových ručičiek aby ste ho odomkli zo zásuvky nástroja a potom ho odoberte.

Dôležité upozornenie

Pri používaní iných výstupov nesmú byť uložené v nádobe ani založené žiadne nástroje do nádoby.

Používanie predvolených programov

Pozrite si obrázky J - L

- 1 Prejdite prstom doprava a dostanete sa do ponuky predvolieb.
- 2 Vyberte predvoľbu, ktorú chcete použiť.
- 3 Riadte sa pokynmi na obrazovke displeja.
- 4 Stlačením otočného ovládača začnete.
- 5 Ak chcete spotrebič kedykoľvek zastaviť, stlačte otočný ovládač. Dávajte pozor, pretože misa môže byť horúca.

Po zohrievaní

- Pri manipulácii alebo dotýkaní sa ktorejkoľvek časti používaneho spotrebiča budte opatrní pri používaní v zahrievacom režime alebo po zahriatí, NAJMÄ MISY; OHRIEVAČEJ PLATNE A NÁSTROJA z toho dôvodu, pretože zostanú HORÚCE dlho po vypnutí spotrebiča.
- Na odstraňovanie a prenášanie misy používajte obojstranné rukoväte. Pri manipulácii s horúcou misou a horúcimi nástrojmi používajte ochranné rukavice.

Používanie funkcie váženia




Pozrite si obrázky M - O

- 1 Nasadte misu.
- 2 Ak chcete zvoliť funkciu váženia, potiahnite prstom dolava na displeji, kým sa nezobrazí obrazovka váženia.
- 3 Vynulujte stupnicu.

- 4 Odvážte prísady.
- 5 Ak chcete prepínať medzi jednotkami, ťuknite na tlačidlo jednotky na obrazovke váženia.

Poznámka: Pred vážením vždy umiestnite spotrebič iba na suchý, rovný, a stabilný povrch. Počas váženia nevyvíjajte tlak na mixér ani na misku, pretože by to ovplyvnilo presnosť váh. Funkciu váženia možno použiť s hlavou mixéra v dolnej alebo hornej polohe.

Obrazovka displeja vysvetlená

| | | |
|---|--|--|
|  |  |  |
| | Ťuknutím na túto ikonu otvoríte ponuku nastavení. | |
| | Zobrazuje čas vybraný v hodinách (h), minútach (m) a sekundách (s). | |
| 3 0:00 m s | | |
| | Zobrazuje vybraný interval miešania. Ak je zvolená prerusovaná rýchlosť (2 → 4), prstenec sa bude postupne zvyšovať a spotrebič sa bude miešať, keď je plný. | |
|  | Zobrazuje zvolenú úroveň zohrievania. Pulzujúce červené pozadie znamená, že je stroj v režime ohrevu. Trvalé červené pozadie označuje, že stroj dosiahol nastavenú úroveň zahrievania. | |
| | Označuje, že nastavenie nie je možné upraviť | |
| | Otočte otočný ovládač proti smeru otáčania hodinových ručičiek na použitie prerusovaných intervalov miešania a pulzovania. Otočte otočný ovládač v smere hodinových ručičiek na použitie nepretržitých rýchlosťí. | |

| Užitočné rady a tipy | | |
|---|---|---|
| Úrovne zahrievania | Odporúčané použitie | |
| 1 | Zmäkčovanie | |
| 2 | Kysnutie | |
| 3 | | |
| 4 | Švajčiarska pusinka | |
| 5 | | |
| 6 | Rozpúšťanie čokolády | |
| 7 | | |
| 8 | Sladká poleva | |
| 9 | | |
|  | (P) | Pulse (pulzovanie) - Vyberte pre krátke dávky maximálnej rýchlosťi. Stlačením a podržaním otočného ovládača aktivujete nastavenie pulzovania. |
| |  | Nepretržité miešanie - Mixér bude pracovať pri konštantnej pomalej rýchlosťi. Používa sa na jemné premiešanie ľahkých ingrediencií do ľažších zmesí, napríklad pusinky, ovocné buchty a piškóty a na pomalé zapracovanie múky a ovocia do koláčových zmesí. |
| |  | Interval miešania 2 – Prerušované miešanie s krátkymi prestávkami. Ak je spotrebič nastavený do tejto polohy, pracuje nepretržite pomalou rýchlosťou každých 5 sekúnd. |
| |  | Interval miešania 3 – Prerušované miešanie so stredne dlhými prestávkami. Ak je spotrebič nastavený do tejto polohy, pracuje nepretržite pomalou rýchlosťou každých 15 sekúnd. |
| |  | Interval miešania 4 – Prerušované miešanie s dlhými prestávkami. Ak je spotrebič nastavený do tejto polohy, pracuje nepretržite pomalou rýchlosťou každých 30 sekúnd. |
| Rýchlosť min - max | | Rýchlosť nepretržitej prevádzky postupne zvyšujúce po max rýchlosť |

Tabuľka používania predvolieb



| Predvolba | Odporučaný nástroj | Predvolené nastavenia (nastaviteľné) | Nápady k receptom/ používanie | 5L | 7L |
|--|--------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|--|
| Kysnutie cesta | | 1 hodina (20 minút - 1 hodina) VYP 2 | Kysnutie kysnutých ciest | | 2,58 kg Hmotnosť celkom |
| Rozpúšťanie čokolády | | 10 minút (3 minúty - 1 hodina) 1 7 | Čokoládová pena | | 300g nakrájané na 2 cm kúsky) |
| Švajčiarske pusinky | | 10 minút Max 4 | Základ Krémová poleva | | 240g vaječné bielka 480g práškový cukor 80g vody |
| Vaječný bielok Šľahanie | | 2 minúty (1 minút - 5 minút) Max (Min - Max) VYP | Vaječné bielka pre čokoládovú penu | Pozri odporučaný graf používania | |
| Piškotová torta | | 1 min (30 sekúnd - 5 minút) 1 - Max (1 - Max) VYP | Piškót Victoria, košíčky | Pozri odporučaný graf používania | |
| Miesenie cesta - chleba Cesto (tuhé kysnuté) | | 5 minút (5 minút - 30 minút) Min po 1 (min - 2) VYP | Žemle, pizza | Pozri odporučaný graf používania | |

Tabuľka odporúčaného používania

Táto tabuľka je len orientačná a jednotlivé údaje sa môžu lísiť v závislosti od konkrétneho receptu a spracovávaných zložiek.

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|----------------|
|  | Metlička v tvaru K Na výrobu koláčov, sušienok, pečiva, námrazy, náplní, záuskov a zemiakovej kaše. | | | | |
| | Rady a tipy <ul style="list-style-type: none"> Rýchlosť zvyšujte postupne, aby ste zabránili vyšplechovaniu zložiek. Mixovanie pravidelne prerušujte a špachtľou zoškrabujte vnútorné steny a dno nádoby, aby ste dosiahli čo najlepšie zapracovanie zložiek. Na prípravu trvanlivého pečiva používajte studené zložky, ak sa v recepte neudáva inak. | | | | |
| Recept/postup | |  (Max.) |  |  (Minúty) | |
| Trvanlivé a sladké pečivo - vtieranie tuku do múky | Hmotnosť múky | 500g | 910g | Min. → 1 | 2 |
| Zmesi na múčne koláče | Celková hmotnosť | 2 kg | 4 kg | Min. → Max. | 45 - 60 sekúnd |
|  | Šlaháč na krémy Na prípravu krému a miešanie mäkkých prísad | | | | |
| | Rady a tipy <ul style="list-style-type: none"> Rýchlosť zvyšujte postupne, aby ste zabránili vyšplechovaniu zložiek. Pri miešaní tuku s cukrom pri príprave zmesí na koláče/torty používajte vždy tuk izbovej teploty alebo ho najprv nechajte trochu zmäknúť. | | | | |
| Recept/postup | |  (Max.) |  |  (Minúty) | |
| Maslo/margarín a cukor | 1,79kg | 4,55kg | Min. → Max. | 4 | |
| Šľahanie vajec do zmesí na koláče | | | Min. → Max. | 1 - 4 | |
| Vmiešavanie múky, ovocia a podobne | | | Min. → 1 | 30 - 60 sekúnd | |

Veľkosť použitých vajec = stredná (hmotnosť 53 - 63 g).

Tabuľka odporúčaného používania

Táto tabuľka je len orientačná a jednotlivé údaje sa môžu lísiť v závislosti od konkrétneho receptu a spracovávaných zložiek.

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
|  | Šľahacia metlička Napríklad, vajcia, krém a suflé. | | | |
| | Dôležité upozornenia <ul style="list-style-type: none"> Rýchlosť zvyšujte postupne, aby ste zabránili vyšplechovaniu zložiek. Nepoužívajte metličku na ľahké zmesi (napr. koláčové zmesi, krémový tuk a cukor), pretože by ste ju mohli poškodiť. Najlepšie výsledky sa dosahujú vtedy, keď vajcia sú izbovej teploty. Pred šľahaním vaječných bielkov zabezpečte, aby na šľahacej metličke ani v nádobe nebola žiadna mastnotá ani vaječné žltky. | | | |
| Recept/postup |  (Max.) |  5L misa |  7L misa |  (Minúty) |
| Vaječné bielka | 8 (280g) | 16 (560g) | Min. → Max. | 1½ - 2 |
| Piškoty bez tuku | 620g | 930g | | 4-6 |
| Smotana | 0,5L | 2L | | 1 ½ - 3 |
| Liate cesto na palacinky • Do nádoby najprv pridajte múku a potom mokré zložky. • Mixujte pri minimálnej rýchlosťi, aby ste zapracovali zložky. | 250g múky 500g mlieka 200g vajíčok | Min. | 10 sekúnd | 45-60 sekúnd |
| Majonéza • Po pridaní oleja zoškrabte vnútorné steny nádoby a spusťte na ďalších 10 sekúnd pri max. rýchlosťi. | 2 vaječné žltky 10g horčice 200mls zeleninového oleja | | Max. | |
| | | | | 1 - 1 ½ |

Veľkosť použitých vajec = stredná (hmotnosť 53 - 63 g).

Použitá smotana na šľahanie = čerstvá smotana na šľahanie s minimálnym obsahom tuku 38%

Tabuľka odporúčaného používania

Táto tabuľka je len orientačná a jednotlivé údaje sa môžu lísiť v závislosti od konkrétneho receptu a spracovávaných zložiek.

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|--|--|
|  | Nástroj na cesto Na kysnuté cesto | | | | | | |
| | Rady a tipy Dôležité upozornenia <ul style="list-style-type: none"> Nikdy neprekračujte uvedené maximálne množstvá, aby ste nepreťazili zariadenie. Ak budete počuť, že sa zariadenie trápi, vypnite ho, vyberte z nádoby polovicu cesta a jednotlivé polovice cesta potom spracujte osobitne. Zložky sa najlepšie mixujú vtedy, keď do nádoby najprv vlejete tekuté zložky. Droždie <ul style="list-style-type: none"> Sušené droždie (druh, ktorý potrebuje vodu): Do nádoby vlejte teplú vodu. Potom do nej pridajte droždie a cukor a zmes nechajte približne 10 minút postáť, aby sa spenila. Čerstvé droždie: Namrvte ho do múky. Iné druhy droždia: Riadte sa inštrukciami výrobcu. | | | | | | |
| Recept/postup | |  (Max.) |  7L misa |  Min. |  (Minúty) | | |
| Cesto na chlieb (ťažké kysnuté) | Tepľej vody | 195g | 895g | Min. 1 | 60 sekúnd 3-4 | | |
| | Hrubej múky na chlieb | 350g | 1,6 kg | | | | |
| | Rýchlo aktívneho droždia | 6g | 25g | | | | |
| | Masti | 10g | 30g | | | | |
| | Soli | 3g | 16g | | | | |
| | Celková hmotnosť | 564g | 2,56 kg | Rýchlosť 1 pre prehnetenie | 60 sekúnd | | |
| Ľahké kysnuté cesto (obohatenie o maslo a vajcia) | Hmotnosť múky | 250g - 2,6 kg | | Min. 1 | 60 sekúnd 3-4 | | |
| | Celková hmotnosť | 478g - 5 kg | | Rýchlosť 1 pre prehnetenie | 60 sekúnd | | |

Veľkosť použitých vajec = stredná (hmotnosť 53 - 63 g).

Montáž šľahača na krém

Pozrite si obrázky P - R

Montáž lišty stieradla

- Stieradlo je už namontované a pred čistením by sa vždy malo odstrániť.
- 1 Opatrne nasadte stieradlo do nástroja umiestnením základne stieradla do drážky, potom upevnite jednu stranu zasuňte do drážky a potom predtým, potom jemne zaháknite koniec na miesto. Opakujte na druhej strane.

Používanie misy Bowl Bright™ (Osvetlenie vo vnútri misy)

- Tento kuchynský robot je vybavený funkciou osvetľovania vnútra nádoby. Svietidlo sa nachádza na spodnej časti hlavy mixéra.
- Ak chcete vypnúť osvetlenie v misi, v ponuke nastavení vyberte možnosť BowlBright™ a zaškrtnite ju.

Poznámka: Osvetlenie vo vnútri misy sa automaticky zapne po zapnutí stroja.

Vyberanie a zakladanie krytov výstupov

Kryt výstupu pre vysokú rýchlosť

- 1 Pri vyberaní krytu ho chytte za výčnelok nachádzajúci sa na jeho strane a nadvihnite ho smerom nahor.
- 2 Pri inštalácii nasadte kryt na vývod a pustite na miesto.

Kryt výstupu pre pomalú rýchlosť

- 1 Ak chcete odstrániť kryt, uchopte hornú časť a vytiahnite smerom von.
- 2 na nasadenie umiestnite kryt na vývod a zatlačte na miesto.

Zakladanie a používanie ochranného krytu proti vyšplechovaniu

Pozrite si obrázky S - T

Poznámka: Ochranný kryt proti vystreknutiu je vhodný na použitie iba so 7L misou.

Montáž

Zostava ochranného krytu proti vyšplechovaniu pozostáva z týchto 2 časti: štit na liatie/sypanie ② a ochranný kryt proti vyšplechovaniu ③.

Ochranný kryt proti vyšplechovaniu nemožno založiť na nádobu bez štitu na liatie/sypanie.

- 1 Dvihajte hlavu mixéra, kým sa nezaistí do potrebnej pozície.
- 2 Privcavknite štit na liatie/sypanie smerom nahor pod spodnú časť hlavy mixéra, aby bol v potrebnej pozícii.
- 3 Založte nádobu na základňu.
- 4 Sklopte hlavu mixéra.
- 5 Položte ochranný kryt proti vyšplechovaniu na okraj nádoby a potom ho posúvajte smerom dopredu, kým nebude v potrebnej pozícii.
- Vďaka tomu možno pridávať zložky počas mixovania priamo do nádoby.
- 6 Ochranný kryt proti vyšplechovaniu sa vyberá jednoduchým potiahnutím smerom od nádoby mixéra.
- 7 Pri vyberaní štitu na liatie/sypanie najprv vyklápať hlavu mixéra nahor, kým sa nezaistí do potrebnej pozície. Ak je do nej založený nejaký nástroj, vyberte ho a potom potiahnite štit na liatie/sypanie smerom nadol od spodnej časti hlavy mixéra.

Poznámka: Ochranný kryt proti vyšplechovaniu zakladajte alebo vyberajte len vtedy, keď je hlava mixéra zaistená.

Štit na liatie/sypanie odporúčame pravidelne vyberať z hlavy mixéra a čistiť.

Nastavovanie nástrojov

Pozrite si obrázok U

K-šľahač, metlička a šlaháč na krémy

Nástroje sú už vo fabrike nastavované na správnu výšku v dodanej nádobe, a preto by nemalo byť potrebné upravovať to. No ak napriek tomu budete chcieť upraviť nastavenie nejakého nástroja, použite na to maticový kľúč správnej veľkosti:

TYPE KWL90 = 19 mm

Postupujte pritom podľa týchto inštrukcií:

- 1 Zariadenie odpojte z elektrickej siete.
- 2 Vyklopte hlavu mixéra a založte do nej metličku v tvare K alebo šľahaciu metličku.
- 3 Sklopte hlavu mixéra. Ak medzera medzi koncom nástroja a dnom nádoby treba upraviť, vyklopte hlavu mixéra a nástroj z nej vyberte. Ideálne by sa mal koniec daného nástroja **takmer** dotýkať dna misy.
- 4 Kľúčom správnej veľkosti uvoľnite maticu natol'ko, aby bolo možné posunúť hriadeľ. Ak nástroj treba spustiť nižšie ku dnu nádoby, otáčajte hriadeľom v protismere hodinových ručičiek. Ak nástroj treba posunúť vyššie nad dno nádoby, otáčajte hriadeľom v smere hodinových ručičiek.
- 5 Opäť dotiahnite maticu.
- 6 Nástroj založte do mixéra a sklopte hlavu mixéra. (Skontrolujte jeho pozíciu podľa bodov vyššie.)
- 7 Podľa potreby opakujte vyššie uvedené kroky, kým nástroj nebude nastavený správne. Keď bude nastavený správne, bezpečne dotiahnite maticu.

Poznámka: Maticový kľúč je znázornený len pre ilustračné účely.

Nástroj na cesto

Tento nástroj je nastavený vo fabrike, a preto by nemalo byť potrebné upravovať ho.

Ošetrovanie a čistenie

- Zariadenie pred čistením vždy vypnite a odpojte z elektrickej siete.
- Pri prvom použití výstupu pre pomalú rýchlosť ② sa v ňom môže objaviť trochu maziva. Je to normálne – treba ho len poutierať.

Pohonné jednotky a kryty výstupov

- Utierajte vlhcou handričkou a osušte.
- Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky a neponárajte do vody.

Misy

- Umývajte ručne a potom dôkladne osušte alebo umývajte v umývačke riadu.
- Na čistenie nádoby z nehrdzavejúcej ocele nikdy nepoužívajte drôtenú kefu, drôtenku ani bielidlo. Na odstraňovanie vodného kameňa používajte ocot.
- Držte v bezpečnej vzdialenosťi od zdrojov tepla (vrchná časť sporáka, rúra, mikrovlná rúra a podobne).
- 5 l misa môže byť umiestnená do 7 l misy pre jednoduché uskladnenie. (Nevkladajte nástroje do 5 l misy, keď je táto vložená do 7 l misy.)

Nástroje a ochranný kryt proti vyšplechovaniu

- Umývajte ručne a potom dôkladne osušte alebo umývajte v umývačke riadu.

Umývanie riadu

- Prípadne pozrite si ilustračnú tabuľku spredu, kde nájdete časti vhodné pre umývačky riadu.

Recept

Marináda zo sušených sliviek

200g čireho tekutého medu

50g mäkkých sliviek

50ml vody

- 1 Vložte prísady do mini sekáča/mlynčeka. Dajte na noc do chladničky.
- 2 Pripevnite nadstavec k základni mixéra.
- 3 Zapnite funkciu pulzovania na 5 sekúnd.
- 4 Používajte podľa potreby.

Rýchlo kysnúci biely chlieb

280ml teplej vody

500g hrubej múky na chlieb

8g rýchlo aktívneho droždia

10g masti

5g soli

- 1 Vložte prísady do ohrevacej misky v poradí uvedenom vyššie.
- 2 Namontujte misku na stroj. Vložte nástroj na cesto a znížte miešaciu hlavu nadal.
- 3 Hnette s minimálnou rýchlosťou 1 minútu a potom s rýchlosťou 1 po dobu 9 minút, keď je stroj nastavený na úroveň zahrievania 3.
- 4 Odoberte nástroj na cesto
- 5 Nasadte ochranný kryt proti vystreknutiu a nechajte cesto kvasiť na 40 minút na úrovni zahrievania 3.

servis a starostlivosť o zákazníkov

- Ak pri používaní tohto zariadenia narazíte na nejaké problémy, pred vyžiadaním pomoci si najprv prečítajte časť „riešenie problémov“ v príručke alebo navštívte webovú lokalitu www.kenwoodworld.com.
- Na váš výrobok sa vzťahuje záruka vyhovujúca všetkým právnym ustanoveniam týkajúcim sa akýchkoľvek záruk a spotrebiteľských práv existujúcim v krajinе, v ktorej bol výrobok zakúpený.
- Ak váš výrobok Kenwood zlyhá alebo na ňom nájdete nejaké chyby, pošlite alebo odneste ho autorizovanému servisnému centru KENWOOD. Najbližšie autorizované servisné centrum KENWOOD môžete nájsť na webovej lokalite www.kenwoodworld.com alebo na jej stránke špecifickej pre vašu krajinu.
- Navrhla a vyvinula spoločnosť Kenwood v Spojenom kráľovstve.
- Vyrobené v Číne.



DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE SPRÁVNU LIKVIDÁCIU PRODUKTU PODĽA EURÓPSKEJ SMERNICE O ODPADE Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (OEEZ)

Po skončení životnosti sa tento výrobok nesmie likvidovať spoločne s domácim odpadom. Musí sa odovzdať na príslušné zberné miesto špecializované na triedenie odpadu alebo predajcovi, ktorý poskytuje takúto službu.

| Riešenie problémov | | |
|--|---|---|
| Problém | Príčina | Riešenie |
| Metlička v tvarе K alebo šľahacia metlička narázajú na dno nádoby alebo naopak nezachytávajú zložky na dne nádoby. | Nástroj je nastavený na nesprávnu výšku. | Upravte výšku pomocou vhodného maticového kľúča – prečítajte si časť „Nastavovanie nástrojov“. |
| Do výstupu pre pomalú rýchlosť nemožno založiť príslušenstvo. | Skontrolujte, či je dané príslušenstvo kompatibilné s vaším modelom kuchynského robota. Je potrebný systém pripájania Twist (model KAX)  . | Dané príslušenstvo musí mať systém pripájania Twist (KAX)  , aby pasovalo do výstupu. Ak vlastníte príslušenstvo vybavené systémom pripájania Bar  , na jeho pripájanie k systému pripájania Twist tohto kuchynského robota budete musieť používať adaptér KAT002ME. <i>Viac informácií je k dispozícii na webovej stránke www.kenwoodworld.com/twist.</i> |
| Kuchynský stroj sa počas prevádzky zastaví. Obrazovka displeja zobrazuje chybovú správu E27. | Aktivovala sa ochrana proti preťaženiu alebo prehriatiu. Prekročené maximálne množstvo. | Zariadenie odpojte z elektrickej siete a skontrolujte, či mu niečo neprekáža alebo či nie je preťažené. Ak zariadenie ani tak nefunguje, vyberte z neho nejaké zložky, aby ste znížili jeho zataženie, a opäť ho zapnite. Ak ani to problém nevyrieší, zariadenie odpojte z elektrickej siete a nechajte ho 15 minút postáť. Zapojte stroj a reštartujte. Ak sa zariadenie ani tak nespustí, skontaktujte sa s naším Oddelením starostlivosti o zákazníkov a vyžiadajte si ďalšie rady. |
| Zariadenie nie je napájané/nerozsvecuje sa displej. | Zariadenie nie je zapojené do elektrickej siete. Nie je zapnuté tlačidlo zapínania/vypínania. Spotrebič sa prepol do režimu prevádzkovej pohotovosti. | Zariadenie zapojte do elektrickej siete. Tlačidlo zapínania/vypínania prepnite do pozície zapnutia. Dotknite sa obrazovky displeja alebo otočte otočný ovládač. |
| Zariadenie nefunguje. | Otočný ovládač nie je stlačený. | Stlačením otočného ovládača spusťte proces. |
| Časovač neodpočítava časovú hodnotu na displeji. | Počas štátia ohrevania časovač nezačne odpočítavať časovú dĺžku varenia, kým sa nedosiahne správna teplota. | Normálny chod. |

Riešenie problémov - pokračovanie

| Problém | Príčina | Riešenie |
|--|---|--|
| Zariadenie sa počas chodu príliš trasie alebo príliš vibruje. | Nádoba je nerovnomerne zaťažená, čo je príčinou nadmerného vibrovania. Prekročená maximálna kapacita. Používate nesprávny nástroj alebo nesprávnu rýchlosť. | Znížte množstvo obsahu v nádobe alebo ho usporiadajte inak a jednotku opäť zapnite. Prečítajte si informácie o danom programe a tabuľky odporúčaných rýchlosťí a používajte správny nástroj a správnu rýchlosť. |
| Obrazovka displeja zobrazuje “- -”. | Stupnica sa vynuluje. | Bežná prevádzka. |
| Obrazovka displeja zobrazuje mínusovú hodnotu. | Displej nie je vynulovaný a budúce prísady alebo misa boli odstránené. Prísady alebo zložky sú pritláčané oproti alebo pod zariadenie. Zariadenie je zatlačené oproti stene. | Budúce vynulujte obrazovku, vymeňte chýbajúce prísady, alebo nasadte späť misu. Uistite sa, že na zariadení ani pod ním nie sú pritlačené žiadne prísady alebo predmety. Uistite sa, že medzi spotrebičom a akýmkoľvek stenami je dostatočný priestor. Pred odvážením nových prísad displej vynulujte. |
| Obrazovka displeja neregistruje malé množstvá. | Odvážené množstvo je príliš malé. | Na veľmi malé množstvá použite lyžičku alebo polievkovú lyžicu. |
| Hmotnosť zmenená na obrazovke displeja. | Spotrebič sa počas prevádzky posunul. Hlava mixéra zvýšená alebo znížená počas prevádzky. | Spotrebič vždy umiestnite na suchý, rovný, a stabilný povrch, skôr ako prísady odvážite. Skontrolujte, či napájací kábel nie je pod puňtím. Počas prevádzky s funkciu váženia nepohybujte spotrebičom ani sa nedotýkajte misy. Pred odvážením nových prísad vynulujte displej. |
| Nie je možné prepínať rýchlosť medzi metrickými a imperiálnymi jednotkami. | Spotrebič sa rekonfiguruje na zobrazovanie predtým zvolenej jednotky a merania. | Počkajte 5 sekúnd a skúste znova. |

Будь ласка, розгорніть першу сторінку з малюнками

Знайомство з кухонною машиною Kenwood

Наши вітання у зв'язку з придбанням кухонного комбайну Kenwood. Завдяки великому вибору насадок цей прилад стає не лише міксером. Це — найсучасніша кухонна машина. Ми сподіваємося, що вам сподобається готувати за допомогою нашого приладу.

Міцний. Надійний. Універсальний. Kenwood.

Заходи безпеки

- Уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання.
- Зніміть упаковку та всі етикетки.
- У випадку пошкодження штекера або шнура з міркувань безпеки представник компанії Kenwood або спеціаліст з ремонту, уповноважений компанією Kenwood, повинен виконати їх заміну, щоб уникнути небезпеки.
- Перед встановленням або зняттям насадок, а також після використання й перед очищеннем, обов'язково вимкніть кухонну машину та від'єднайте мережевий шнур від розетки.
- Не наближуйте пальці до рухомих деталей та встановлених насадок.
- Не залишайте кухону машину, що працює, без нагляду.
- Не використовуйте пошкоджений прилад. Перевірка або ремонт здійснюються у спеціальних центрах: дивись розділ «Обслуговування та ремонт».
- Не вмикайте кухонну машину з піднятою голівкою .
- Не допускайте звисання шнура у місцях, де до нього може дотягнутися дитина.
- Не допускайте попадання водоги на блок електродвигуна, шнур або вилку.
- Не використовуйте насадки, що не призначені для цього приладу. Забороняється одночасно використовувати декілька насадок.
- Не перевищуйте максимальних кількостей і швидкостей, вказаних в таблиці Рекомендованого використання.

- Користуючись насадкою, дотримуйтесь заходів безпеки, що зазначені у посібнику з експлуатації, наданому у комплекті.
- Будьте обережні піднімаючи цей прилад, оскільки він дуже важкий. Перш, ніж піднімати прилад, переконайтесь, що головку міксера правильно зафіксовано в нижньому положенні, а чаша, насадки, кришки отворів та шнур надійно закріплені.
- Під час переміщення приладу завжди піднімайте його за основу підставки та головку змішувача. НЕ піднімайте та не переносять прилад за ручку чаши.
- Обережно витягайте чашу після тривалої роботи, оскільки вона може бути гарячою.
- Не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм грatisя із приладом.
- Забороняється використовувати прилад з порожньою чашею в режимі розігрівання.
- Не використовуйте кришку для захисту від бризок з чашею ємністю 5 літрів. Кришка для захисту від бризок підходить тільки для чаші ємністю 7 літрів.
- Не встановлюйте інструмент чаші до стандартного міксера, коли чаша на 5 літрів стоїть в чаші на 7 літрів.
- Не вставляйте сторонні предмети у вентиляційні отвори.
- Прилад встановлювати на рівну поверхню, якнайдалі від краю. Переконайтесь, що відстань від приладу до стін становить не менше 10 см, а вентиляційні отвори нічим не заблоковані. Не встановлюйте прилад під навісними шафами.
- Забороняється використовувати чашу на інших нагрівальних приладах.
- Дно ємності залишається гарячим тривалий час після припинення нагрівання. Будьте обережні та використовуйте захисні килимки, встановлюючи ємність на нетермостійку робочу поверхню.
- Позначка  на виробі показує поверхню, яка може нагріватися під час роботи пристрою.

- Не переміщуйте та не піднімайте головку міксера з встановленою насадкою, оскільки кухонна машина може втратити стійкість.
- Не працюйте з пристроєм біля країв або навислої робочої поверхні, також не застосовуйте силу для встановлення насадок, оскільки це може призвести до нестабільності просторою та його перекидання, що далі може спричинити пошкодження.
- Не рекомендується користуватися цим пристроям особам із обмеженими фізичними або ментальними можливостями або тим, хто має недостатньо досвіду в його експлуатації. Вищеназваним особам дозволяється користуватися пристроям тільки після проходження інструктажу та під наглядом досвідченої людини і якщо вони розуміють пов'язані з цим ризики.
- Невірне використання цього пристроя може привести до травм.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми. Тримайте пристрій і шнур подалі від дітей.
- Максимальне навантаження базується на насадці міні-подрібнювача/інструменту для перемелювання, яка має найбільше навантаження. Інші насадки можуть мати менші навантаження.
- Цей пристрій призначений виключно для використання у побуті. Компанія Kenwood не несе відповідальності за невідповідне використання пристроя або порушення правил експлуатації, викладених у цій інструкції.
- Цей пристрій не призначено для роботи від зовнішнього таймера або пульта дистанційного керування.

Перед підключенням до мережі електропостачання

- Переконайтесь, що напруга електромережі у вашому домі відповідає показникам, вказанним на зворотній частині пристроя.
- **УВАГА! ПРИСТРІЙ МАЄ БУТИ ЗАЗЕМЛЕНІЙ.**
- Цей пристрій відповідає вимогам директиви ЄС 1935/2004 стосовно матеріалів, що безпосередньо контактиують з їжею.

Перед першим використанням

- Вимийте всі деталі, дивіться розділ «Догляд та чищення».

Покажчик

Отвори для кріплення насадок

- ① Високошвидкісний привід
- ② Низькошвидкісний привід
- ③ Гніздо інструменту чаши

Міксер

- ④ Кришка високошвидкісного приводу
- ⑤ Головка міксера
- ⑥ Важіль розблокування головки
- ⑦ Перемикач живлення
- ⑧ Екран дисплея
- ⑨ Регулятор швидкості
- ⑩ Блок електродвигуна
- ⑪ а Чаша для розігрівання 7 л
- ⑪ б Чаша 5 л
- ⑫ Внутрішнє підсвічування чаши «Bowl Bright™»
- ⑬ Низькошвидкісний привід
- ⑭ Давач температури
- ⑮ Пластина нагріву
- ⑯ Вентиляційний отвір
- ⑰ К-насадка
- ⑱ Збивачка для крему
- ⑲ Вінчик
- ⑳ Насадка для тіста
- ㉑ Лопатка
- ㉒ Захист голівки
- ㉓ Захист від бризок
- ㉔ Клапан для додавання продуктів

Примітка: гайковий ключ показаний лише для ілюстрації і не входить до комплекту постачання.

Додаткові насадки

Є цілий ряд додаткових насадок, доступних для використання з кухонним комбайном.

Див листівку-вкладення, яка додається до вашої машини, або відвідайте сайт www.kenwoodworld.com, щоб побачити повний асортимент і вказівки щодо купівлі насадок, які не входять в комплект.

Примітка: насадки для низькошвидкісного отвору

Низькошвидкісний отвір вашої кухонної машини має нарізне кріплення. Воно призначено для нарізних насадок.

При покупці нових насадок для низькошвидкісного отвору ви повинні перевірити сумісність з кухонною машиною. Всі нарізні насадки можна ідентифікувати за кодом виробу, який починається з КАХ, а також за логотипом різьби , який вказаний на упаковці. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.kenwoodworld.com/twist.

Якщо ваша насадка має балкову систему кріплення , вам знадобиться адаптер КАТО02МЕ, щоб підключити її до нарізного отвору  вашої кухонної машини.

Для отримання додаткової інформації відвідайте www.kenwoodworld.com/twist.

Як користуватися кухонною машиною - Ручний режим

Див. ілюстрації A - I

- Переконайтесь в чистоті зони нагріву, давачів температури та зовнішньої поверхні підставки для чаши. У протилежному випадку бруд може вплинути на роботу давача температури та погіршити якість роботи машини.
- 1 Підключіть прилад до мережі живлення і натисніть перемикач живлення.

- Натисніть на важіль підйому верхньої частини і підніміть верхню частину доки її не буде заблоковано.
- Встановіть чашу і поверніть її за годинниковою стрілкою, щоб заблокувати.
- Вставте потрібну насадку в гніздо. Потім натисніть та поверніть інструмент для блокування в положенні.
- Опустіть головку міксерса, натиснувши на важіль розблокування головки, та опустіть головку міксерса до блокування.
- Встановіть необхідний час, швидкість та рівень прогрівання. Поверніть регулятор швидкості за годинниковою стрілкою для роботи на постійній швидкості, і проти годинникової стрілки для зупинок помішування та роботи імпульсів (P). Натисніть і утримуйте регулятор швидкості для ввімкнення імпульсів.
- Натисніть регулятор швидкості для запуску.
- Для зупинки/паузи пристрою у будь-який час натисніть регулятор швидкості.
- Для розблокування насадки у гнізді поверніть її за годинниковою стрілкою і потім зніміть її.

Увага

Під час використання інших отворів у чаші не можуть знаходитись інструменти.

Використання заданих програм

Див. ілюстрації J - L

- Проведіть пальцем вправо, щоб отримати доступ до меню заводських налаштувань.
- Виберіть попередньо встановлене налаштування.
- Дотримуйтесь інструкцій на екрані

- дисплея.
- Натисніть регулятор швидкості для запуску.
- Для зупинки приладу у будь-який час натисніть регулятор швидкості. Будьте обережні, оскільки чаша може нагріватися.

Після нагріву

- Будьте обережні, торкаючись кожної із частин приладу під час роботи в режимі розігрівання або відразу після нього. ЗОКРЕМА ЧАШІ, ПЛАСТИНИ НАГРІВУ І НАСАДОК, оскільки вони залишаються ГАРЯЧИМИ тривалий час після вимикання приладу.
- Використовуйте ручки з обох сторін, щоб вийняти та перенести її. Використовуйте рукавички для духовки при роботі з гарячою чашою та гарячими інструментами.

Як застосовувати функцію зважування

Див. ілюстрації M - O

- Встановіть чашу.
- Для вибору функції зважування проведіть пальцем вліво по екрану, доки не з'явиться екран зважування.
- Встановіть нуль на шкалі.
- Зважте інгредієнти.
- Для зміни модулів торкніться кнопки Unit (Модуль) на екрані зважування.

Примітка: Завжди встановлюйте прилад на суху, рівну тверду поверхню для виконання зважування. Не застосовуйте тиск до міксеру або чаші під час зважування, оскільки це вплине на точність показників ваги. Функція зважування може бути використана, коли верхня частина машини опущена або піднита.

Пояснення значень екрана

| | |
|--|---|
| | Торкніться цього значка, щоб відкрити меню налаштувань. |
| | Показує вибраний час у годинах (год), хвилинах (хв) та секундах (с). |
| | Показує вибрані зупинки помішування. Якщо вибрано повільну швидкість (2 → 4), кільце буде поступово збільшуватися, а прилад виконуватиме помішування при повному завантаженні. |
| | Показує вибраний рівень прогрівання. Блимаючи, червоне тло показує, що машина працює в режимі нагріву. Суцільнний червоний фон означає, що машина досягла встановленого рівня прогрівання. |
| | Вказує, що налаштування неможливо змінити |
| | Поверніть регулятор швидкості проти годинникової стрілки для роботи на постійній швидкості. зупинки та імпульси. Поверніть регулятор швидкості за годинниковою стрілкою для роботи на постійній швидкості. |

Підказки і поради щодо розігрівання

| | | |
|---|---|--|
| Рівні прогрівання | Рекомендоване використання | |
| 1 | Пом'якшення | |
| 2 | Витримування тіста | |
| 3 | | |
| 4 | Швейцарська меренга | |
| 5 | | |
| 6 | Темперування шоколадної маси | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | Сабайон | |
|  | (P) | Імпульс — виберіть короткі піки на максимальній швидкості. Натисніть і утримуйте регулятор швидкості для роботи з параметрами імпульсів. |
| |  | Постійне помішування — міксер буде працювати на постійній низькій швидкості. Використовується для збивання легких інгредієнтів у важкі суміші, наприклад, меренги, фруктові пюре з вершками та генуезькі бісквіти, та повільного введення борошна і фруктів у суміші для тістечок. |
| |  | Зупинка помішування 2 — періодичне помішування з короткими паузами. Коли налаштовується ця швидкість, прилад працює на повільній швидкості кожні 5 секунд. |
| |  | Зупинка помішування 3 — періодичне помішування з середніми паузами. Коли налаштовується ця швидкість, прилад працює на повільній швидкості кожні 15 секунд. |
| |  | Зупинка помішування 4 — періодичне помішування з тривалими паузами. Коли налаштовується ця швидкість, прилад працює на повільній швидкості кожні 30 секунд. |
| | Швидкість мін. — макс. | Безперервні швидкості поступово стають максимальними |

Таблиця заводських налаштувань



| Страва | Рекомендована насадка | Заводські налаштування (регулюються) | Рецепти / Використання | 5 л | 7 л |
|--|-----------------------|---|----------------------------------|---|--|
| Розстоювання тіста | | 1 год. (20 хв. – 1 год.) OFF (Вимкнено) 2 | Розстоювання дріжджового тіста | | 2,58 кг загальної ваги |
| Темпераування шоколаду | | 10 хв. (3 хв. – 1 год.) 1 7 | Шоколадний мус | | 300 г (порізано на шматочки по 2 см) |
| Швейцарська меренга | | 10 хв. Макс 4 | Основа для масляної глазурі | | 240 г яєчних білків 480 г цукрової пудри 80 г води |
| Збивання яєчних білків | | 2 хв. (1–5 хв) Макс (Мін – Макс) OFF (Вимкнено) | Яєчні білки для шоколадного мусу | Див. Таблицю Рекомендоване використання | |
| Бісквіт | | 1 хв. (30 сек. – 5 хв) 1 – макс. (1 – Макс) OFF (Вимкнено) | Британський бісквіт, капкейки | Див. Таблицю Рекомендоване використання | |
| Замішування тіста – Тісто для хліба (сухі дріжджі) | | 5 хв. (5 хв – 30 хв) Мін до 1 (мін – 2) OFF (Вимкнено) | Рогалики, піца | Див. Таблицю Рекомендоване використання | |

Таблиця рекомендованого використання

Дані наведені для інформації й можуть відрізнятися залежно від точного рецепту та оброблюваних інгредієнтів

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|----------------|--|
|  | K-насадка Для тістечок, бісквітів, печіва, глазурі, начиння, еклерів і картопляного пюре. | | | | | |
| | Підказки та поради <ul style="list-style-type: none"> Щоб уникнути розбризкування інгредієнтів, збільшуйте швидкість поступово. Для повного змішування час від часу вимикайте міксер і знімайте залишки інгредієнтів зі стінок чаші за допомогою лопатки. Для приготування здобного тіста використовуйте холодні інгредієнти, якщо у рецепті не зазначено інакше. | | | | | |
| Рецепт/ Процес | |  (Макс) |  |  (Хвилини) | | |
| Кондитерські вироби та печиво — розтирання жиру із борошном | | Чаша 5 л | Чаша 7 л | | | |
| Кондитерські вироби та печиво — розтирання жиру із борошном | Вага борошна | 500 г | 910 г | Мін → 1 | 2 | |
| Універсальні суміші для тортів | Загальна вага | 2 кг | 4 кг | Мін → Макс | 45 – 60 секунд | |
|  | Збивачка для крему Для збивання крему і змішування м'яких інгредієнтів. | | | | | |
| | Підказки та поради <ul style="list-style-type: none"> Щоб уникнути розбризкування інгредієнтів, збільшуйте швидкість поступово. Під час змішування жиру і цукру для суміші для тортів, завжди використовуйте жир кімнатної температури або попередньо розм'якшіть його. | | | | | |
| Рецепт/ Процес | |  (Макс) |  |  (Хвилини) | | |
| Збивання масла/маргарину і цукру | | Чаша 5 л | Чаша 7 л | | | |
| Збивання масла/маргарину і цукру | | 1,79 кг | 4,55 кг | Мін → Макс | 4 | |
| Збивання яєць в суміші для кексів | | | | Мін → Макс | 1 – 4 | |
| Вимішування тіста, фруктів і т. д. | | | | Мін → 1 | 30 – 60 секунд | |

Розмір яйця = середній (вага 53-63 г).

Таблиця рекомендованого використання

Дані наведені для інформації й можуть відрізнятися залежно від точного рецепту та оброблюваних інгредієнтів

|  | Віничок Для яєць, крему і суфле. | | | |
|---|--|---|---|---------|
| | Важливо <ul style="list-style-type: none"> Щоб уникнути розбризкування інгредієнтів, збільшуйте швидкість поступово. Не використовуйте віничок для важких сумішей (все в одному тістечку, жир для крему і цукор), оскільки ви можете пошкодити віничок. Для досягнення найкращих результатів збивайте яйця при кімнатній температурі. Перш ніж збивати яєчні білки, переконайтесь, що на вінчику та всередині чаші немає залишків жиру та яєчного жовтка. | | | |
| Рецепт/ Процес |  (Макс) |  |  (Хвилини) | |
| Яєчні білки | Чаша 5 л | Чаша 7 л | Mін → Макс | 1½ - 2 |
| Знежирені бісквіти | 620 г | 930 г | | 4-6 |
| Вершки | 0,5 л | 2 л | | 1 ½ - 3 |
| Рідке тісто • Спочатку додайте в чашу борошно, а потім вологі інгредієнти. • Для повного змішування інгредієнтів виконуйте його на мінімальній швидкості. | Борошно 250 г Молоко 500 г Яйця 200 г | Mін | 10 секунда | |
| | | Макс | 45-60 секунда | |
| Майонез • Для досягнення найкращих результатів зніміть залишки інгредієнтів після додавання олії і продовжуйте збивання на швидкості Макс ще 10 секунд. | Яєчний жовток 2 шт. Гірчиця 10 г Рослинна олія 200 мл | Макс | 1 - 1 ½ | |

Розмір яйця = середній (вага 53-63 г).

Використані вершки для збивання = Свіжі вершки для збивання з мінімальною жирністю 38 %

Таблиця рекомендованого використання

Дані наведені для інформації й можуть відрізнятися залежно від точного рецепту та оброблюваних інгредієнтів

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|
| | Інструмент для тіста Для замішування дріжджового тіста. | | | | |
| | Підказки та поради Важливо <ul style="list-style-type: none"> Ніколи не перевищуйте максимальних показників; це може привести до перевантаження машини. Якщо прилад уповільнює роботу, вимкніть його, вийміть половину тіста та перемішайте кожну половину окремо. Інгредієнти перемішуються краще, якщо спочатку додати рідину. Дріжджі <ul style="list-style-type: none"> Сухі дріжджі (тип дріжджів, які необхідно розбавити до потрібної консистенції): налийте теплу воду у чашу. Після цього додайте дріжджі та цукор і залиште приблизно на 10 хвилин, доки не з'явиться піна. Свіжі дріжджі: покришіть у борошно. Інші типи дріжджів: виконуйте інструкції виробника. | | | | |
| Рецепт/ Процес |  (Макс) |  Мін |  Чаша 7 л |  Макс |  (Хвилини) |
| Хлібне тісто (крутє дріжджове) | Теплої води | 195 г | 895 г | Мін 1 | 60 секунд 3-4 |
| | Білої муки грубого помолу | 350 г | 1,6 кг | | |
| | Дріжджів швидкої дії | 6 г | 25 г | | |
| | Жиру | 10 г | 30 г | | |
| | Солі | 3 г | 16 г | | |
| | Загальна вага | 564 г | 2,56 кг | Повторіть змішування на швидкості 1 | 60 секунд |
| M'яке дріжджове тісто (з маслом і яйцями) | Вага борошна | 250 г – 2,6 кг | | Мін 1 | 60 секунд 3-4 |
| | Загальна вага | 478 г – 5 кг | | | |
| | | Повторіть змішування на швидкості 1 | | | 60 секунд |

Розмір яйця = середній (вага 53-63 г).

Як зібрати збивачку для крему

Див. ілюстрації **P - R**

Встановлення щітки

- Щітка вже є встановленою і її завжди необхідно знімати перед очищеннем.
- 1 Обережно встановіть зйомну щітку на насадку, виставивши щітку основою у роз'єм, потім вставте одну сторону у паз і далі обережно закріпіть кінчик щітки на місці. Зробіть те саме з іншою стороною щітки.

Як користуватися Bowl Bright™ (підсвічування чаші)

- Кухонний комбайн оснащений пристрієм для освітлення чаші, який розташований у нижній головки міксера.
- Для вимкнення підсвічування чаші виберіть BowlBright™ в меню Settings (Параметри) і виберіть Off (Вимкнено).

Примітка: Коли пристрій увімкнено, підсвічування чаші вимикатиметься автоматично.

Встановлення і зняття кришок приводу

Кришка високошвидкісного приводу

- Щоб зняти кришку зачепіть її збоку і підніміть.
- Для встановлення встановіть кришку на привід і опустіть її.

Кришка приводу з низькою швидкістю

- Для зняття кришки натисніть на важіль угорі і витягніть кришку.
- Для встановлення встановіть кришку на привід і натисніть на неї.

Як встановлювати та користуватися кришкою для захисту від бризок

Див. ілюстрації **S - T**

Примітка: Кришка для захисту від бризок підходить тільки для чаши ємністю 7 літрів.

Збирання

Захист від бризок складається із 2 частин: захисту голівки **(22)** та безпосередньо із захисту від бризок **(23)**.

Захист від бризок не можна встановлювати на чашу до встановлення захисту голівки.

- Підніміть головку міксера до упору.
- Зафіксуйте захист голівки на зворотній частині голівки міксера до повного встановлення на місці.
- Установіть чашу на підставку.
- Опустіть головку міксера.
- Надіньте захист від бризок на чашу та посуньте вперед, щоб встановити на місці.
- Під час вимішування інгредієнти можна додавати безпосередньо до чаши крізь подовжувальну камеру.
- Для видалення просто потягніть його з чаши міксера.
- Щоб видалити захист голівки підніміть голівку міксера до блокування. Зніміть інструмент, якщо він встановлений, потім потягніть захист головки вниз з нижньої частини головки міксера.

Примітка: Знімайте та надівайте захист від бризок, коли головка міксера знаходиться в заблокованому стані.

Рекомендуємо регулярно знімати захист голівки для чищення.

Налаштування інструменту

Див. малюнок U

К-подібна насадка, вінчик і збивачка для крему

Інструменти налаштовані на потрібну висоту для чаші, що додається в комплекті, та не потребують регулювання.

Втім, якщо ви бажаєте налаштувати інструмент, використовуйте ключ відповідного розміру:

TYPE KWL90 = 19 мм

Потім слідуйте наступним інструкціям:

- 1 Відключіть прилад від мережі електропостачання.
- 2 Підніміть головку міксера та встановіть віничок чи збивалку.
- 3 Опустіть головку міксера. Якщо треба відрегулювати проміжок, підніміть головку міксера та зніміть насадку. В ідеальному випадку віничок чи К-насадка повинні **майже** торкатися дна чаши.
- 4 **Збивачка для крему** — в ідеалі має торкатися поверхні чаші таким чином, щоб акуратно витирати чащу під час змішування.
- 5 За допомогою гайкового ключа потрібного діаметру відкрутіть гайку так, щоб можна було виконати регулювання валу. Щоб опустити насадку нижче до dna чаші, поверніть вал проти годинникової стрілки. Щоб підняти насадку вище, поверніть вал за годинниковою стрілкою.
- 6 Закрутіть гайку.
- 7 Установіть насадку та опустіть головку міксера. (Перевірте її положення (дивіться вище зазначені пункти).
- 8 Повторюйте вище названі процедури, доки насадку не буде встановлено правильно. Тільки-но правильне положення насадки знайдено, закрутіть та затягніть гайку.

- **Примітка: гайковий ключ показаний лише для ілюстрації.**

Насадка для тіста

Насадку було правильно налаштовано виробником і вона не потребує ніяких регулювань.

Догляд та чищення

- Завжди вимикайте прилад та відключайте його від електромережі перед чищенням.
- Під час першого увімкнення на випускному отворі приводу ② може з'явитися трохи мастила. Це нормальне явище. Просто протріть.

Блок електродвигуна, кришки отворів

- Протріть спочатку вологою, а потім сухою ганчіркою.
- Ніколи не використовуйте абразивні матеріали та не опускайте прилад у воду.

Чаші

- Помийте руками, потім ретельно просушіть або помийте у посудомийній машині.
- Ніколи не використовуйте дротяну щітку, металевий віхоть або відбілювальний засіб для чищення чаші із нержавіючої сталі. Для видалення нальоту використовуйте оцет.
- Не встановлюйте прилад поряд із джерелами тепла (конфорками плити, електропечами, мікрохвильовими печами).
- Чашу на 5 літрів можна поставити в чашу на 7 літрів для полегшення зберігання. (Не кладіть насадки до чаші на 5 літрів, коли вона знаходиться в чаші на 7 літрів).

Інструменти і захист від бризок

- Помийте руками, потім ретельно просушіть або помийте у посудомийній машині.

Миття в посудомийній машині

- В якості альтернативи див. малюнки з деталями, які можна мити, в таблиці на початку інструкції до посудомийної машини.

Рецепт

Сливовий маринад

200 г прозорого рідкого меду

50 г м'яких слив

50 мл води

- 1 Покладіть всі інгредієнти у мініподрібнювач/млинок. Поставте у холодильник на ніч.
- 2 Встановіть насадку у кухонну машину.
- 3 Ввімкніть імпульси на 5 секунд.
- 4 Користуйтесь за рецептурою.

Білий хліб швидкого приготування

280 мл теплої води

500 г білої муки грубого помолу

8 г дріжджів швидкої дії

10 г жиру

5 г солі

- 1 Покладіть інгредієнти в розігрівальну миску в порядку, зазначеному вище.
- 2 Поставте чашу до машини. Вставте інструмент для тіста і опустіть головку міксера.
- 3 Вимішуйте на мінімальній швидкості протягом 1 хвилини, потім на швидкості 1 протягом 9 хвилин, встановивши машину на рівень прогріву 3.
- 4 Вийміть інструмент для приготування тіста.
- 5 Встановіть щиток для захисту від зибризкування і витримайте тісто на рівні 3 нагрівання протягом 40 хвилин.

Обслуговування та ремонт

- Якщо в роботі приладу виникли будь-які неполадки, перед зверненням до служби підтримки прочитайте розділ «Усунення несправностей» в цьому посібнику або зайдіть на сайт www.kenwoodworld.com.
- Пам'ятайте, що на прилад поширюється гарантія, що відповідає всім законним положенням щодо існуючої гарантії та прав споживача в тій країні, де прилад був придбаний.
- При виникненні несправності в роботі приладу Kenwood або при виявленні будь-яких дефектів, будь ласка, надішліть або принесіть прилад в авторизований сервісний центр KENWOOD. Актуальні контактні дані сервісних центрів KENWOOD ви знайдете на сайті www.kenwoodworld.com або на сайті для вашої країни.
- Спроектовано та розроблено компанією Kenwood, Об'єднане Королівство.
- Зроблено в Китаї.



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО НАЛЕЖНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ПРОДУКТУ ЗГІДНО ІЗ ДИРЕКТИВОЮ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ (WEEE)

Після закінчення терміну експлуатації не викидайте цей прилад з іншими побутовими відходами.

Віднесіть прилад до місцевого спеціального авторизованого центру збирання відходів або до дилера, який може надати такі послуги.

Усуення несправностей

| Проблема | Причина | Усуення |
|--|--|---|
| Віничок чи К-насадка торкаються дна чаши або не достають до інгредієнтів, що лежать на дні чаши. | Інструмент встановлений на неправильній висоті і потребує регулювання. | Відрегулюйте висоту за допомогою відповідного гайкового ключа — див розділ «Налаштування інструменту». |
| Не вдається встановити насадку низької швидкості. | Перевірте, чи насадка сумісна з використаною моделлю машини. Потребує нарізної системи з'єднання (модель KAX)  | Насадка повинна мати нарізну систему кріплення KAX  , щоб її можна було вставити в цей отвір. Якщо ваша насадка має балкову систему кріплення  , вам знадобиться адаптер KATO02ME, щоб підключити її до нарізного отвору вашої кухонної машини. <i>Для отримання додаткової інформації відвідайте www.kenwoodworld.com/twist.</i> |
| Кухонна машина зупиняється під час роботи. Дисплей показує повідомлення про помилку E27. | Захист від перевантаження або перегріву активовано. Завантаження вище допустимої норми. | Вимкніть та перевірте наявність завантаження або перевантаження. Якщо машина не працюватиме, видаліть деякі з інгредієнтів, щоб знизити навантаження і перезапустіть. Якщо проблему не вдалось вирішити, відключіть машину від мережі та зачекайте 15 хвилин. Вставте вилку у розетку і ввімкніть прилад ще раз. Якщо машина не перезапускається після описаної вище процедури, зверніться до сервісної служби для отримання подальших рекомендацій. |
| На прилад не подається живлення/ екран не світиться. | Прилад не підключений до мережі. Перемикач увімк./вимк. не працює. Прилад перейшов у режим очікування. | Перевірте, чи увімкнений прилад. Переvedіть перемикач увімк./вимк. в положення увімк. Торкніться экрану або поверніть шкалу регулятора. |
| Пристрій не працює. | Шкала регулятора не натискається. | Натисніть регулятор швидкості для запуску. |

| Усуення несправностей — Продовження | | |
|--|--|--|
| Проблема | Причина | Усуення |
| Таймер на екрані не використовує зворотній відлік. | Під час етапу нагрівання таймер не використовує зворотній відлік до досягнення потрібної температури. | Робота у звичайному режимі. |
| Різкі рухи або коливання під час експлуатації. | Нерівномірне навантаження в чаші викликає надмірну вібрацію. Перевищено максимальну потужність. Застосовано невірний інструмент або швидкість. | Зменшіть кількість або розмішайте інгредієнти в чаші і перезапустіть прилад. Див. відповідну програму і рекомендовану швидкість щодо правильного інструменту і використовуваної швидкості. |
| На екрані відображається «- -». | Шкала обнулена. | Нормальна робота. |
| На екрані дисплея відображається мінус читання. | На екрані не вставлено нуль, чаша порожня або не встановлена. Інгредієнти або предмети притиснуті до приладу або знаходяться під ним. Прилад притискається до стіни. | Вставте на екрані нуль, або покладіть бракуючі інгредієнти, або встановіть чашу ще раз. Переконайтесь, що інгредієнти або предмети не притиснуті до приладу або під ним. Переконайтесь, що є місце між приладом і будь-якими стінками. Обнуліть екран до того, як зважувати наступні інгредієнти. |
| На екрані не відображаються невеликі кількості. | Зважена кількість занадто мала. | Використовуйте міри, рівні чайній або столовій ложці, для дуже малих кількостей. |
| Вага змінилася на дисплей. | Прилад перемістився під час роботи. Верхня частина підіймається або опускається під час роботи. | Завжди кладіть прилад на суху рівну стійку поверхню до зважування. Перевірте, що кабель живлення не натягнутий. Не суньте прилад і не торкайтесь чаші під час зважування. Обнуліть дисплей перед зважуванням наступних інгредієнтів. |
| Не вдається швидко переключитися між метричними та імперськими одиницями виміру. | Пристрій перенастроюється на відображення раніше вибраних одиниць вимірювання. | Зачекайте 5 секунд і повторіть спробу. |

دليل استكشاف المشكلات وحلها

| المشكلة | السبب المحتمل | الحل |
|--|--|---|
| حركة أو اهتزاز شديد أثناء التشغيل. | حمل غير متساوي في السلطانية يتسبب في اهتزازات كبيرة. | قللي الكميات أو أعيدي ترتيب الطعام داخل السلطانية وأعيدي تشغيل الجهاز. |
| شاشة العرض تعرض ”- -“. | تم تصغير الميزان. | راجعي البرنامج الخاص بوصفة التحضير وجدول السرعات الموصى بها لمعرفة الأداة المطلوب استخدامها وسرعة التشغيل الصحيحة. |
| شاشة العرض تعرض قراءة سالبة. | لم يتم تصغير شاشة العرض وتمت إزالة إما المكونات أو السلطانية. المكونات أو العناصر تضغط على الجهاز من الأعلى أو الأسفل. | قومي إما بتضفير الشاشة، وأعيدي وضع المكون الناقص أو أعيدي تركيب السلطانية. |
| شاشة العرض لا تسجل الكميات الصغيرة. | يتم ضغط الجهاز على الحائط. | تأكد من عدم وجود مكونات أو عناصر تضغط على الجهاز من الأعلى أو الأسفل. تأكد من وجود مساحة بين الجهاز وأي جدران. قومي بتضفير شاشة العرض قبل وزن المكونات التالية. |
| الوزن تغير على شاشة العرض. | تم تحريك الجهاز أثناء التشغيل. | احرصي دائمًا على وضع الجهاز على سطح جاف ومستوى وثابت قبل الوزن. تأكد من أن كابل الطاقة غير مشود. لا تحركي الجهاز أو تلمسي السلطانية أثناء تشغيل وظيفة الوزن. |
| يعذر التحويل بسرعة بين وحدات القياس المترية والإمبراطورية. | تم إعادة تهيئة الجهاز لعرض الوحدة والقياس المحددين مسبقاً. | قومي بتضفير الشاشة قبل وزن المكونات التالية. انتظري ٥ ثوانٍ وحاولي مرة أخرى. |

دليل استكشاف المشكلات وحلها

| المشكلة | السبب المحتمل | الحل |
|---|--|---|
| خفقة البيض أو مضرب العجين يقع قاع الوعاء أو لا يصل إلى المكونات الموجودة في قاع الوعاء. | ارتفاع الأداة غير صحيح وتحتاج لضبط ارتفاعها. | اصططي طول الأداة باستخدام مفتاح ربطة تعديل الارتفاع - راجعي قسم «ضبط الأداة». |
| ملحق السرعة المنخفضة لا يمكن تركيبه. | تأكد من توافق الملحق مع الاستخدام مع موديل الجهاز لديك. يتطلب نظام Twist connection system (الموديل KAX) (TWIST CONNECTION SYSTEM). | يجب أن شعار KAX الخاص بنظام Twist connection system موجوداً على الملحق حتى تتمكن من تركيه في المخرج. إذا كان لديك ملحقات تعمل على نظام Bar connection system (BAR CONNECTION SYSTEM). ففي هذه الحالة ستحتاجين إلى استخدام منظم KAT002ME حتى يمكنك توصيل هذه الملحقات مع نظام Twist connection system الموجود في موديل جهاز المطبخ المتكامل لديك. لمزيد من المعلومات زوري الموقع: www.kenwoodworld.com/twist |
| جهاز المطبخ المتكامل يتوقف أثناء التشغيل. الشاشة تعرض رسالة الخطأ E27 | تم تنشيط وظيفة الحماية ضد التحميل الزائد أو الارتفاع المفرط لدرجة حرارة الجهاز. تم تجاوز السعة القصوى المحددة. افصلي الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي وتأكد من عدم وجود أي انشار أو عالق أو تحميل زائد. | افصلي الجهاز وتحققى من وجود انسداد أو فرط تحميل.. في حالة عدم عمل الجهاز، ففي هذه الحالة أزيلي كمية من المكونات لتقليل الحمل وأعيدى تشغيل الجهاز. إذا لم يساعد ذلك في حل المشكلة، افصلى الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي واتركيه ١٥ دقيقة ليبرد. وصلى بمصدر التيار الكهربائي وأعيدى التشغيل. في حالة عدم عمل الجهاز بعد الإجراءات السابقة، ففي هذه الحالة اتصلى بمركز «خدمة العملاء» طلب المساعدة. |
| لا توجد طاقة موصولة للجهاز / شاشة العرض لا تضيء. | الجهاز غير موصى بمصدر التيار الكهربائي. لم يتم الضغط على مفتاح On/Off (تشغيل/إيقاف) الممسى شاشة العرض أو لففي قرص التحكم. | تأكدى من توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي. اضغط على مفتاح On/Off (تشغيل/إيقاف) ليصبح في موضع التشغيل On. الممسى شاشة العرض أو لففي قرص التحكم. |
| الجهاز لا يعمل | قرص التحكم غير مضغوط. | اضغطى على قرص التحكم لبدء عملية الطهي. |
| المؤقت لا يبدأ العد التنازلي على شاشة العرض. | خلال مرحلة التسخين لن يبدأ المؤقت في العد التنازلي إلا عند الوصول إلى درجة الحرارة الصحيحة. | تشغيل عادي. |

| | | |
|-----|--|--|
| ٥٠ | ٥ جرام ملء ماء | ٥ جرام طري برقوق مجفف |
| ٢٠٠ | ٢٠٠ جرام عسل نحل صافي | ٢٠٠ جرام عسل نحل صافي |
| ٥٠ | ٥ جرام خميرة فورية | ٥ جرام خميرة فورية |
| ١٠ | ١٠ جرام دهن | ١٠ جرام دهن |
| ٥ | ٥ جرام ملح | ٥ جرام ملح |
| ١ | ١ ضعي المكونات في سلطانية التسخين بالترتيب المذكور أعلاه. | ١ ضعي جميع المكونات في القطاعة/المطحنة الصغيرة. ضعيها في الثلاجة طوال الليل. |
| ٢ | ٢ ركبي السلطانية على الماكينة. أدخلِي أداة العجن وأخفضي رأس الخلاط. | ٢ ركبي السلطانية في خلاط Kitchen machine |
| ٣ | ٣ اجنبِي على أقل سرعة لمدة دقيقة واحدة ثم على السرعة ١ لمدة ٩ دقائق مع ضبط الجهاز على مستوى التسخين ٣. | ٣ بدلِي إلى التشغيل النبضي لمدة ٥ ثوانٍ. |
| ٤ | ٤ أزبليِي أداة العجن. | ٤ استخدميه على النحو المطلوب. |
| ٥ | ٥ ركبي وaci الرذاذ واتركي العجينة لتختمر على مستوى التسخين ٣ لمدة ٤٠ دقيقة. | |

الصيانة ورعاية العملاء

- في حالة مواجهة أي مشكلة متعلقة بتشغيل الجهاز، قبل الاتصال لطلب المساعدة، يرجى مراجعة قسم «دليل اكتشاف المشكلات وحلها» في الدليل أو زيارة موقع الويب www.kenwoodworld.com.
- يرجى الملاحظة بأن جهازك مشمول بضمانته، هذا الضمان يتواافق مع كافة الأحكام القانونية المعهود بها والمتعلقة بحقوق الضمان والمستهلك في البلد التي تم شراء المنتج منها.
- في حالة تعلم منتج عن العمل أو في حالة وجود أي عيوب، فيرجى إرساله أو إحضاره إلى مركز خدمة معتمد من KENWOOD للحصول على معلومات محدثة حول أقرب مركز خدمة معتمد من KENWOOD. يرجى زيارة موقع الويب www.kenwoodworld.com، أو موقع الويب المخصص بذلك.
- تمت الأعمال الهندسية والتصميم من قبل شركة Kenwood في المملكة المتحدة.
- صنع في الصين.



معلومات هامة هو الكيفية الصحيحة للتخلص من المنتج وفقاً للتوجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)

في نهاية العمر التشغيلي للجهاز، يجب عدم التخلص من الجهاز في نفايات المناطق الحضرية. بل يجب أخذه إلى مركز تجميع خاص بجهة محلية متخصصة في التخلص من هذه النفايات أو إلى تاجر يقدم هذه الخدمة.

ضبط الأداة

ارجعي إلى الرسم التوضيحي U

مضرب العجين، وخفافة البيض، ومضرب الخلطات الكريمية

يتم ضبط ارتفاع الأدوات على الارتفاع الصحيح لها داخل السلطانية في المصنع لدى تزويد الجهاز بحيث لا تتطلب أي ضبط إضافي.

وعلى الرغم من ذلك، إذا لزم ضبط ارتفاع الأدوات في هذه الحالة استخدمي مفتاح ربط بحجم مناسب.

TYPE KWL90 = ١٩ مم

ثم اتبعي التعليمات التالية:

١ افصلي الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي.

٢ ارفعي رأس الخلط وركبي خفافة البيض أو المضرب.

٣ اخفضي رأس الخلط. إذا كانت المسافة تحتاج إلى الضبط، ارفعي رأس الخلط وأذيلي الأداة. من المثالى أن يمس المضرب / الخفافة K بالكاد قاع الوعاء .

٤ يمسرب الخلطات الكريمية - من الناحية المثلية، يجب أن يلامس قاعدة السلطانية بحيث يمسح السلطانية بطفف المزود فكي الصامولة

٤ باستعمال مفتاح الرابط المزود فكي الصامولة بشكل كاف للسماح بتعديل محور الدوران . لخفض الأداة في اتجاه قاع السلطانية، لفي محور دوران في اتجاه عكس عقارب الساعة. لرفع الأداة بعيداً عن قاع الوعاء، لفي محور الدوران في اتجاه عقارب الساعة.

٥ أعيدي إحكام ربط الصامولة.

٦ ركبي الأداة في الخلط واحفظي رأس الخلط. (تأكد من موضع الأداة بالنسبة لقاع السلطانية، راجعي النقاط السابقة).

٧ كرري الخطوات السابقة حسب الحاجة حتى يتم ضبط الأداة بشكل صحيح. بمجرد الوصول إلى المسافة الصحيحة أحكمي ربط الصامولة. ملاحظة: مفتاح الرابط المبين في الشكل التوضيحي للأغراض الإيضاح فقط.

أداة العجن

تم ضبط هذه الأداة في المصنع ولا تحتاج لأي ضبط.

العناية والتنظيم

- أوقفي دائمًا تشغيل الجهاز وافصليه عن مصدر التيار الكهربائي قبل التنظيف.
- قد تظهر طبقة طفيفة من الشحم على مخرج السرعة المنخفضة ② في المرة الأولى لاستخدامه. هذا أمر طبيعي - فقط امسحيها.

وحدة الطاقة (المotor) وأغطية المخارج

- مسح بقطعة قماش رطبة ثم التجفيف.
- يحذر استخدام المواد الكاشطة أو الغمر في الماء.

السلطانية

- غسليل يدووي ثم التجفيف جيداً أو غسيل في غسالة الأطباق.
- يحذر استخدام فرشاة من السلك أو الصوف المعدني أو مواد التبييض عند تنظيف الوعاء المصنوع من الصلب عديم الصدأ. استخدمي الخل لإزالة الطبقة الجيرية.
- أبعديه عن مصادر الحرارة (سطح الموقد، الأفران، المايكروويف).
- يمكن وضع السلطانية سعة ٥ لترات في السلطانية سعة ٧ لترات لسهولة التخزين. (لا تضع الأدوات داخل السلطانية سعة ٥ لترات في حالة وضعها داخل داخل السلطانية سعة ٧ لترات).

الأدوات ومانع الرذاذ

- غسليل يدووي ثم التجفيف جيداً أو غسيل في غسالة الأطباق.

الغسليل في غسالة الأطباق

- يمكنك مراجعة جدول الرسوم التوضيحية في الجزء الأمامي للتعرف على الأجزاء التي يمكن غسلها بأمان في غسالة الأطباق.

**لتجميع مضرب الخلطات الكريمية
ارجع إلى الرسوم التوضيحية من
P إلى S**

ملحوظة: واقي الرذاذ غير مناسب للاستخدام إلا مع
السلطانية سعة ٧ لترات.

التركيب

يتكون واقي الرذاذ من قطعتين: واقي رأس الخلط
٢٢ ومانع الرذاذ ٢٣.

لا يمكن تركيب مانع الرذاذ في السلطانية بدون
تركيب واقي رأس الخلط.

١ ارفعي رأس الخلط حتى تستقر في موضع
التشتيت.

٢ اشبكي واقي الرذاذ لأعلى الجانب السفلي من
رأس الخلط حتى يتم تركيبي بالكامل.

٣ ركبي السلطانية على القاعدة.

٤ اخضفي رأس الخلط.

٥ ضعي واقي الرذاذ على حافة السلطانية
وحركيه للأمام حتى يستقر بالكامل في موضعه
الصحيح.

٦ إثناء عملية الخلط، يمكن إضافة المكونات
مباشرة إلى السلطانية عن طريق أنبوب إدخال
المكونات.

٧ لإزالة واقي الرذاذ، اسحببي بعيداً عن سلطانية
الخلط.

٨ لإزالة الواقعي رأس الخلط، ارفعي رأس الخلط
حتى تستقر في موضع التشتيت. أزيلاي الأداة
المستخدمة في حالة تركيبيها ثم اسحببي واقي
رأس الخلط لأسفل من الجزء السفلي من رأس
الخلط.

ملحوظة: ركبي أو أزيلاي واقي الرذاذ فقط عندما
تكون رأس الخلط في موضع التشتيت.

**نوصي بإزالة واقي رأس الخلط بانتظام عن
رأس الخلط لتنظيفه.**

تركيب الخفاقة المرنة

- ٠ ترود الخفاقة المرنة مرکبة بالفعل ويجب فكه
دائماً قبل التنظيف.

١ ركبي الخفاقة المرنة بحرص في الأداة عن
طريق إدخال قاعدة الخفاقة المرنة في الشق،
ثم إدخال أحد جانبي الخفاقة في التجويف قبل
تعشيق طرف الخفاقة برقق في موضعه. كرري
نفس الخطوات مع الجانب الآخر.

**لاستخدام Bowl Bright™ (الإضاءة
داخل السلطانية)**

- ٠ جهاز المطبخ المتكامل لديك مجهز بخاصية
إضاءة داخل السلطانية موجودة في الجزء
السفلي من رأس الخلط.
- ٠ لإيقاف الإضاءة في السلطانية، حددي off
Bowl™ Bright في قائمة الإعدادات ثم حددي
(إيقاف).

ملحوظة: سيتم تنشيط إضاءة السلطانية تلقائياً عند
تشغيل الجهاز.

إزالة وتركيب أغطية المخارج

غطاء مخرج السرعة العالية

- ١ لإزالة الغطاء، استخدمي المقبض الموجود على
الجانب وارفعيه لأعلى.
- ٢ للتركيب، ضعي الغطاء على المخرج ثم أسعقيه
في موضعه.

غطاء مخرج السرعة المنخفضة

- ١ لإزالة الغطاء، استخدمي المقبض الموجود على
الجزء العلوي واسحبه إلى الخارج.
- ٢ للتركيب، ضعي الغطاء على المخرج ثم ادفعيه
إلى موضعه.

جدول توصيات الاستخدام

الأزمنة المعروضة هي أزمنة إرشادية فقط وتحتاج حسب الوصفة والمكونات المستخدمة

| | | أداة العجن لخلط العجين المخمرة | | الوصفة/التحضير | |
|---|---|---|----------------|---------------------------|---|
| | | للمحاصيل ونصائح هام | | | |
| | |  | | | |
|  |  |  | الوصفة/التحضير | | |
| | | (الحد الأقصى) السلطانية سعة ٧ لترات | | | |
| | | "Max" | "Min" | | |
| ٦٠ ٤ - ٣ | "Min" ١ | ٧٩٥ غرام | ١٩٥ غرام | ماء دافئ | عجين الخبز (عجينة الخميرة السميكة) |
| | | ١.٦ كيلوغرام | ٣٥ غرام | دقيق الخبز البيض القوي | |
| | | ٢٥ غرام | ٦ غرام | خميرة فورية | |
| | | ٣٠ غرام | ١٠ غرام | دهن | |
| | | ١٦ غرام | ٣ غرام | ملح | |
| ٦٠ ٤ - ٣ | إعادة العجن على السرعة ١ | ٢٠٥٦ كيلوغرام | ٥٦٤ غرام | الوزن الإجمالي | عجينة الخميرة الخفيفة (غنية بالزبد والبيض) |
| | | ٢٠٦ غرام إلى كيلوغرام | ٢٥٠ | وزن الدقيق | |
| ٦٠ ٤ - ٣ | "Min" ١ | ٤٧٨ غرام إلى ٥ كيلوغرام | ٥٦٤ غرام | الوزن الإجمالي | |

حجم البيض المستخدم = الحجم المتوسط (يوزن بين ٥٢ إلى ٦٣ غرام)
الكريمة المخفوقة المستخدمة = كريمة طازجة محتوى الدهون بها ٣٨% على الأقل

جدول توصيات الاستخدام

الأزمنة المعروضة هي أزمنة إرشادية فقط وتخالف حسب الوصفة والمكونات المستخدمة

| | | الخفاقة للبیض والكريمة والسوفليه. | | |
|--------------------|---------------|--|-------------------------------|---|
| | | هـام | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> لتجنب تطوير رذاذ عن المكونات، ارفعي السرعة تدريجياً. لا تستخدمي خفاقة البيض مع الخلطات السميكة (مثلاً تحضير الكيك بوضع كل المكونات في وعاء واحد وخلط السمن مع السكر) فقد يتسبب ذلك في تلفها. يمكن الحصول على أفضل النتائج عندما تكون درجة حرارة البيض هي نفس درجة حرارة الغرفة. قبل خفق بياض البيض، تأكدي من عدم وجود زيت أو صفار بيض على مضرب البيض أو السلطانية. | | |
| (دقائق) | (ـ) | (الحد الأقصى) | | الوصفة/التحضير |
| | | السلطانية ـ سعة ـ لترات | السلطانية ـ سعة ـ لترات | |
| ٢ - ١½ | "Max" ← "Min" | ٥٦٠ (١٦ ـ غرام) | ٢٨٠ (٨ ـ غرام) | بياض البيض |
| ٦ - ٤ | | ٩٣٠ غرام | ٦٢٠ غرام | الخلطات الإسفنجية الخالية من الدهون |
| ٣ - ١½ | | ٢ لتر | ٠٠٥ لتر | القشدة |
| ١٠. ذيناث | "Min" | ٢٥٠ غرام الدقيق | | خلطة البانكيك |
| ٦٠. ذيناث - ٣٠. | "Max" | ٥٠٠ غرام الحليب ٢٠٠ غرام البيض | | <ul style="list-style-type: none"> تصفيي الدقيق إلى السلطانية أولاً متبوعاً بالمكونات المتبعة. اخلطي على السرعة «Min» لدمج المكونات. |
| ١½ - ١ | "Max" | ٢ صفار بيض الخردل ١٠ غرام زيت نباتي ٢٠٠ مل | | المايونيز <ul style="list-style-type: none"> للحصول على أفضل النتائج، اكشطي جوانب السلطانية بعد إضافة الزيت ثم شغلي الجهاز لمدة ١٠ ثواني إضافية على السرعة العالية. |

حجم البيض المستخدم = الحجم المتوسط (يوزن بين ٥٣ إلى ٦٣ غرام)
 الكريمة المخفوقة المستخدمة = كريمة طازجة محتوى الدهون بها ٣٨% على الأقل

جدول توصيات الاستخدام

الأزمنة المعروضة هي أزمنة إرشادية فقط وتحتاج حسب الوصفة والمكونات المستخدمة

| المضرب K | | | | | |
|--|---------------|---------------|----------------------------|----------------------------|---|
| لصنع الكعك والبسكويت والمعجنات والأيس كريم والخشوات والإكليل والبطاطا المهروسة. | | | | | |
| الملبيات ونصائح | | | | | |
| | | | (الحد الأقصى) | | |
| (دقائق) | | | السلطانية ٧ سعة لترا | السلطانية ٥ سعة لترا | |
| ٢ | ١ ← "Min" | ٩٠ غرام | ٥٠٠ غرام | وزن الدقيق | المعجنات والبسكويت - خلط السمن مع الدقيق |
| ٤٠ - ٦٠ دقيناث | "Max" ← "Min" | ٤ كيلوغرام | ٢ كيلوغرام | الوزن الإجمالي | خلطات الكعكات الجاهزة |
| مضرب الخلطات الكريمية خلط المكونات الخفيفة وتحضير كريمة | | | | | |
| الملبيات ونصائح | | | | | |
| • لتجنب تطوير رذاذ عن المكونات، ارفعي السرعة تدريجياً. • استخدمي الزبد أو السمن في درجة حرارة الغرفة عند خلطه مع السكر لتحضير خلطات الكيك أو قومي بتقطيعه أولاً. | | | | | |
| الوصفة/التحضير | | | | | |
| | | | (الحد الأقصى) | | |
| (دقائق) | | | السلطانية ٧ سعة لترا | السلطانية ٥ سعة لترا | |
| ٤ | "Max" ← "Min" | ٤.٥٥ كيلوغرام | ١.٧٩ كيلوغرام | | مزج الزبد/السمن مع السكر |
| ٤ - ١ | "Max" ← "Min" | | | | خفق البيض داخل خلطات الكعكات |
| ٦٠ - ٣٠ دقيناث | ١ ← "Min" | | | | طي الدقيق والفاكهة وما شابه |

حجم البيض المستخدم = الحجم المتوسط (يوزن بين ٥٣ إلى ٦٣ غرام)



الوصفة/التحضير



الوصفة/التحضير



مزج الزبد/السمن مع السكر

خفق البيض داخل خلطات الكعكات



طي الدقيق والفاكهة وما شابه

| مخطط استخدام الإعدادات المسبيقة | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|---------|---|------------------------------------|---------------------|
| (الحد الأقصى) | | | | | | |
| الإعدادات المسبيقة | الإعدادات بها | الأداة الموصى بها | الإيقاف | الإعدادات الافتراضية (قابلة للتعديل) | أفكار الوصفات / الاستخدام | لترات لترات |
| ٢٥ درجة مئوية - ٣٥ درجة مئوية | ١ ساعه ٢٠ دقيقة - ١ ساعه | ٦٦٦ | الإيقاف | ١ ساعه ٢٠ دقيقة - ١ ساعه | تخمير العجين المخمر | ٧ لترات ٥ لترات |
| ٣٠٠ جرام (يقطع إلى قطع ٢ سم) | ١٠ دقائق (٣ دقائق - ١ ساعه) | ٦٦٦ | الإيقاف | ١٠ دقائق (٣ دقائق - ١ ساعه) | موس الشوكولاتة | |
| ٤٨ جرام سكر ناعم جرام ٨٠ ماء | ١٠ دقائق (الحد الأقصى) | ٦٦٦ | الإيقاف | ١٠ دقائق (الحد الأقصى) | قاعدة لعمل كريمة الزبدة المجمدة | ٢٤٠ جرام بياض البيض |
| ارجعي إلى مخطط الاستخدام الموصى به | ٢ دقيقة (١ دقيقة - ٥ دقائق) (الحد الأقصى (الحد الأدنى/الحد الأقصى) الإيقاف | ٦٦٦ | الإيقاف | ٢ دقيقة (١ دقيقة - ٥ دقائق) (الحد الأقصى (الحد الأدنى/الحد الأقصى) الإيقاف | بياض الشوكولاتة | |
| ارجعي إلى مخطط الاستخدام الموصى به | ١ دقيقة (٣٠ ثانية - ٥ دقائق) (١ - الحد الأقصى (١ - الحد الأدنى) الإيقاف | ٦٦٦ | الإيقاف | ١ دقيقة (٣٠ ثانية - ٥ دقائق) (١ - الحد الأقصى (١ - الحد الأدنى) الإيقاف | البيكية الكيك، الاسفنجية، الكب كيك | |
| ارجعي إلى مخطط الاستخدام الموصى به | ٥ دقائق (٥ دقائق - ٣٠ دقيقة) (١ - الحد الأدنى إلى ٢ - (الحد الأدنى) الإيقاف | ٦٦٦ | الإيقاف | ٥ دقائق (٥ دقائق - ٣٠ دقيقة) (١ - الحد الأدنى إلى ٢ - (الحد الأدنى) الإيقاف | لفائف الخبز، البيتزا | |

تمليحات ونصائح الطهي

| مستويات التسخين | الاستخدام الموصى به |
|---|--|
| ١ | التلدين |
| ٢ | تحمير |
| ٣ | |
| ٤ | المارينج السويسري |
| ٥ | |
| ٦ | إذابة الشوكولاتة |
| ٧ | |
| ٨ | السابابيوني |
| ٩ | |
| (P) | التشغيل النبضي - حدردي فترات قصيرة من السرعة القصوى. اضغط مع الاستمرار على فرض التحكم لتشغيل إعداد التشغيل النبضي. |
|  | التقليب المستمر - سيعمل الخلط بسرعة بطيئة ثابتة. يُستخدم للطهي المكونات الخفيفة في الخلطات الأكثر سمكاً، على سبيل المثال المارينج، وعجينة الفواكه، وكيك الجينواز الاسفنجي واختلطى الدقيق والفواكه ببطء في خلطات الكيك. |
|  | فتره التقليب ٢ - تقليب متقطع مع فترات توقف مؤقت قصيرة. عند اختيار هذه السرعة، يعمل بشكل متقطع على سرعة بطيئة كل ٥ ثوان. |
|  | فتره التقليب ٣ - تقليب متقطع مع فترات توقف مؤقت متوسطة. عند اختيار هذه السرعة، يعمل بشكل متقطع على سرعة بطيئة كل ١٥ ثانية. |
|  | فتره التقليب ٤ - تقليب متقطع مع فترات توقف مؤقت طويلة. عند اختيار هذه السرعة، يعمل بشكل متقطع على سرعة بطيئة كل ٣٠ ثانية. |
| السرعة الحد الأدنى - الحد الأقصى | سرعات مستمرة بزيادة تدريجية حتى |

تفسير رموز شاشة العرض

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| <p>اضغطي على هذا الرمز لفتح قائمة الإعدادات.</p> |  | |
| <p>تعرض الوقت المحدد بالساعات (h) وال دقائق (m) والثواني (s).</p> |  | |
| <p>يظهر فترة التقليب المحددة. إذا تم تحديد السرعة المتقطعة (٢ ٤)، سيزيد الجرس تدريجياً وسيتم التقليب في الجهاز عندما يكون ممتداً.</p> |  | |
| <p>يعرض مستوى التسخين المحدد. تشير الخلفية الحمراء النابضة إلى أن الجهاز في وضع التسخين. تشير الخلفية الحمراء الثابتة إلى أن الجهاز قد وصل إلى مستوى التسخين المحدد.</p> |  | |
| <p>يشير إلى عدم إمكانية تعديل الإعداد</p> |  | |
| <p>أثيري قرص التحكم عكس اتجاه عقارب الساعة لاستخدام فترات التقليب المتقطع والتشفيل النبضي. أثيري قرص التحكم في اتجاه عقارب الساعة لاستخدام السرعات المستمرة.</p> |  | |

لاستخدام وظيفة الوزن ارجعي إلى الرسوم التوضيحية من

M إلى O

- ١ ركبي السلطانية.
- ٢ لتحديد وظيفة الوزن، اسحب على اليسار على شاشة العرض إلى أن تظهر شاشة الوزن.
- ٣ قومي بتصفير الميزان.
- ٤ قومي بوزن المكونات.
- ٥ للتغيير بين الوحدات، اضغط على زر الوحدة وزر الموجود على شاشة الوزن.

ملحوظة: احرصي دائمًا على وضع الجهاز على سطح جاف ومستوٍ وثابت قبل الوزن. لا تضغط على الخلط أو السلطانية أثناء الوزن لأن هذا سيؤثر على دقة الموازين. يمكن استخدام وظيفة الوزن سواء كانت رأس الخلط لأعلى أو لأسفل.

٦ اضيطي الوقت والسرعة ومستوى التسخين المطلوبين.

أديري قرص التحكم في اتجاه عقارب الساعة لاستخدام السرعات المستمرة، ولافي عكس اتجاه عقارب الساعة لاستخدام فترات التقليل ووضع التشغيل النبضي (P).

اضغطي مع الاستمرار على قرص التحكم لتنشيط وضع التشغيل النبضي.

٧ اضغطي على قرص التحكم للبدء.

٨ للإيقاف/الإيقاف المؤقت للوحدة في أي وقت

اضغطي على قرص التحكم.

٩ حرري الأداة عن طريق التدوير في اتجاه عقارب الساعة لتحريرها من مقبس الأداة ثم أزيليها.

هام

تأكدى من عدم تركيب أو تخزين أي أداة أخرى خاصة بالسلطانية عند استخدام مخارج أخرى.

استخدام البرامج سابقة الإعداد ارجعي إلى الرسوم التوضيحية من

L إلى L

- ١ اسحب على اليمين للوصول إلى قائمة البرامج سابقة الإعداد.
- ٢ اختاري الإعداد المسبق الذي ترغبين في استخدامه.
- ٣ اتبعي الإرشادات الواردة على شاشة العرض.
- ٤ اضغطي على قرص التحكم للبدء.
- ٥ لإيقاف الوحدة في أي وقت، اضغطي على قرص التحكم. توخي الحذر فقد تكون السلطانية ساخنة.

بعد التسخين

- توخي الحذر عند التعامل مع أو لمس أي جزء من الجهاز أثناء استخدامه في وضع التسخين او بعد التسخين. وعلى وجه الخصوص، السلطانية وطبق التسخين والأدوات لأنها قد تتصل ساخنة لفترة طويلة بعد إغلاق الجهاز.
- استخدمي المقضيبين الموجودين على جانبي السلطانية لازالة السلطانية وحلوها. استخدمي قفازات الفرن عند التعامل مع السلطانية الساخنة والأدوات الساخنة.

الدليل

مخارج الملحقات

- ① مخرج السرعة العالية
- ② مخرج السرعة المنخفضة
- ③ مقبس إلحاق السلطانية

الخلاط

- ④ غطاء مخرج السرعة العالية
- ⑤ رأس الخلط
- ⑥ ذراع تحرير رأس الخلط
- ⑦ مفتاح التشغيل/إيقاف
- ⑧ شاشة العرض
- ⑨ قرص التحكم
- ⑩ وحدة الطاقة (المotor)
- a سلطانية التسخين سعة ٧ لترات
- b سلطانية سعة ٥ لترات
- c الإضافة داخل السلطانية " Bowl Bright™"
- ⑬ غطاء مخرج السرعة البطيئة
- ⑭ مستشعر درجة الحرارة
- ⑮ طبق التسخين
- ⑯ فتحة التهوية
- ⑰ مضرب العجين K
- ⑱ مضرب الخلطات الكريمية
- ⑲ خفارة البيض
- ⑳ أداة العجن
- ㉑ ملعقة التقليب
- ㉒ واقي رأس الخلط
- ㉓ مانع الرذاذ
- ㉔ غطاء أنبوب إدخال المكونات

ملاحظة: مفتاح الربط المبين في الرسم التوضيحي لأغراض توضيحية فقط ولا يتم تزويده مع صندوق البيع.

ملحقات اختيارية

هناك مجموعة كبيرة ومتعددة من الملحقات المتوفرة والتي يمكن استخدامها مع جهاز المطبخ المتكامل. راجعى نشرة الملحق المزودة مع صندوق البيع أو www.kenwoodworld.com زوري الموقع لمشاهدة المجموعة الكاملة من الملحقات المتوفرة وكيفية شراء الملحقات غير المزودة مع جهازك الأساسية.

ملاحظة: ملحقات مخرج السرعة المنخفضة
مخرج السرعة المنخفضة في موديل جهاز المطبخ **Twist Connection** المتكامل لديك يتغير بنظام System. وبالتالي فهو مصمم للعمل مع ملحقات System. **Twist Connection System** عند شرائك ملحقات العمل مع مخرج السرعة المنخفضة، عليك أولاً التأكد من توافق الملحق مع موديل جهاز المطبخ المتكامل لديك. يمكن تمييز كل ملحقات نظام **Twist Connection System** من خلال كود المنتج والذي يبدأ على النحو التالي (KAX) (KAX)  وأيضاً عن طريق شعار **Twist** الموجود على العبوة. لمزيد من المعلومات زوري الموقع: www.kenwoodworld.com/twist.

إذا كان لديك ملحقات تعمل على نظام **Bar Connection System** ، ففي هذه الحالة ستحتاجين إلى استخدام **KATO02ME** حتى يمكنك توصيل هذه الملحقات مع نظام **Twist Connection System** الموجود في موديل جهاز المطبخ المتكامل لديك.

لمزيد من المعلومات، زوري الموقع www.kenwoodworld.com/twist.

لاستخدام جهاز المطبخ المتكامل
ارجعى إلى الرسوم التوضيحية من

A إلى I

- تأكدي من نظافة منطقة طبق التسخين.
- ومستشعر درجة الحرارة، والسطح الخارجي لقاعدة السلطانية. سيؤثر عدم القيام بذلك على مستشعر درجة الحرارة، مما يؤدي إلى ضعف أداء التسخين.
- ١ وصللي الجهاز بالتيار الكهربائي واضغطي على مفتاح On/Off (تشغيل/إيقاف).
- ٢ ادفعي ذراع رفع الرأس لأسفل وارفعي رأس الخلط إلى أن يستقر في موضعه.
- ٣ ركبي السلطانية، ولفيها في اتجاه عقارب الساعة إلى أن يستقر في موضعها.
- ٤ أدخلي الأداة المطلوب استخدامها في المقبس. ثم ادفعيها لأعلى ولفيها لفقلها في موضع التشغيل.
- ٥ اخفضي رأس الخلط عن طريق دفع ذراع تحرير رأس الخلط لأسفل ثم اخفضي رأس الخلط حتى تستقر في موضع التشغيل محدثة صوت طقطقة.

- لا تركّب أداة السلطانية مع خلاط Kitchen machine عند وضع السلطانية سعة ٥ لترات في السلطانية سعة ٧ لترات.
- يحظر إدخال أي شيء من خلال فتحات التهوية.
- عند استخدام هذا الجهاز، تأكدي من وضعه على سطح مستو بعيداً عن الحافة. تأكدي من وجود مسافة فاصلة لا تقل عن ١٠ سم من الجدران وتأكدي من عدم سد الفتحات. لا تضعيه تحت الخزانات المعلقة.
- يحذر استخدام السلطانية مع أي مصدر حراري آخر.
- يظل الجانب السفلي للسلطانية ساخنا لفترة طويلة بعد إيقاف التسخين.
- تخفي الحرر عند التعامل مع السلطانية واستخدمي مفرش حماية سطح العمل عند وضع السلطانية على أسطح حساسة للحرارة.
- يشير  الرمز أدناه الموجود على المنتج إلى أن السطح يمكن أن يسخن أثناء الاستخدام.
- لا تحاولي تحريك أو رفع رأس الخلط أثناء تركيب أي من الملحقات حيث يصبح جهاز المطبخ المتكامل غير مستقر.
- لا تشغلي جهازك بالقرب من الحافة أو تعلقيه على سطح العمل أو تستخدمي القوة عند تركيب الملحق، لأن هذا قد يتسبب في عدم استقرار الوحدة وانقلابها، مما قد يؤدي إلى حدوث إصابة.
- يمكن استخدام الأجهزة من قبل أشخاص ذوي قدرات جسدية أو حسية أو عقلية منخفضة ومنهم هم دون خبرة أو معرفة باستخدام الأجهزة في حالة منحهم التعليمات الخاصة بالاستخدام أو الإشراف عليهم بحيث يمكنهم استخدامه بطريقة آمنة مع إدراك المخاطر التي تنطوي على استخدام الجهاز.
- قد يؤدي سوء استخدام الجهاز إلى حدوث إصابات.
- لا يجوز استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال. احتفظي بالجهاز والسلك الكهربائي بعيداً عن متناول الأطفال.
- تعتمد المسنة القصوى على ملحق القطاعه/المطحنة الصغيرة المستخدم الذي يستمد حملأ أكبر. بعض الملحقات الأخرى قد تستمد حملأ أقل.
- استخدمي الجهاز فقط في الاستخدامات المنزلية المخصص لها. لن تتحمل شركة Kenwood أية مسؤولية في حالة استخدام الجهاز بطريقة غير صحيحة أو عدم الامتثال للتعليمات المذكورة.
- هذا الجهاز غير مخصص ليتم تشغيله بواسطة مؤقت زمني خارجي أو جهاز تحكم عن بعد خارجي.

- قبل توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي
- تأكدي من تمايز مواصفات مصدر التيار الكهربائي لديك مع الموصفات الموضحة على الجانب السفلي للجهاز.
 - تحذير: يجب توصيل هذا الجهاز بطرف أرضي.
 - يتوافق هذا الجهاز مع تنظيمات الاتحاد الأوروبي 1935/2004 المتعلقة بالمواد والأجسام المتلامسة مع الأطعمة.

- قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى
- أغسلي الأجزاء المسموح بغسلها: راجعي قسم «العناية والتنظيف».

قبل قراءة التعليمات الرجاء فتح الصفحة الامامية التي تحتوي على الرسومات التوضيحية

استكشاف جهاز المطبخ المتكامل من Kenwood

تهانينا على اقتناء منتج Kenwood. من خلال العديد من الملحقات المتوفرة، فإن اقتناصك للجهاز لا يشكل فقط شراء الخلاط. فهو جهاز مطبخ متكامل عبقري وفريد من نوعه. نتمنى أن ينال إعجابك وتستمتعين باستخدامه.

متين. يمكنك الاعتماد عليه. متعدد. متعدد. منتج Kenwood.

السلامة

- اقرئي التعليمات التالية واحتفظي بها في المتناول للاستخدامات المستقبلية المرجعية.
- أزيللي مكونات التغليف وأية ملصقات.
- لأسباب متعلقة بالسلامة ولتجنب حدوث أية مخاطر، في حالة تلف السلك الكهربائي أو القابس، يجب استبداله بواسطة Kenwood أو مركز خدمة معتمد من قبل Kenwood.
- أوقفي تشغيل الجهاز وافصليه عن التيار الكهربائي قبل تركيب أو إزالة الأدوات/الملحقات، بعد الاستخدام وقبل التنظيف.
- أبعدي أصابعك عن الأجزاء المتحركة والملحقات التي تم تركيبها.
- يحذر ترك جهاز المطبخ المتكامل دون ملاحظة أثناء تشغيله.
- يحذر استخدام الجهاز في حالة تلفه. في مثل هذه الحالة يجب فحص الجهاز أو إصلاحه: راجعي قسم «الصيانة ورعاية العملاء».
- يحذر تشغيل جهاز المطبخ المتكامل عندما يكون الرأس مرفوعاً.
- يحذر ترك السلك الكهربائي متداخلاً في حالة وجود طفل فقد يتزعزعه.
- يحذر تعرض وحدة الطاقة «الموتور» أو سلك الكهرباء أو قابس التوصيل للماء.
- يحظر استخدام ملحق غير معتمد أو أكثر من ملحق في المرة الواحدة.
- يحظر تجاوز الكميات والسرعات القصوى الواردة في مخطط الاستخدام الموصى به.
- عند استخدام ملحق ما، يجب قراءة واتباع تعليمات الأمان الواردة معه.
- توخي الحذر عند حمل هذا الجهاز فهو ثقيل. تأكدي من قفل رأس الخلط في الوضع لأسفل وتأمين السلطانية والأدوات وأغطية المخارج والسلك الكهربائي قبل حمل الجهاز.
- عند تحريك الجهاز، امسكيه دائماً من القاعدة ورأس الخلط. لا ترفعي الجهاز أو تحمليه عن طريق مقبض السلطانية.
- توخي الحذر عند إزالة أدوات السلطانية بعد فترة استخدام مطولة حيث تكون درجة حرارتها مرتفعة.
- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- يحظر تشغيل الجهاز في وضع التسخين عندما تكون السلطانية فارغة.
- يحظر استخدام واقي الرذاذ مع سلطانية سعة ٥ لترات. واقي الرذاذ غير مناسب للاستخدام إلا مع سلطانية سعة ٧ لترات.

made in China

Kenwood Ltd

New Lane
Havant
Hampshire
PO9 2NH

kenwoodworld.com

