

Mode d'emploi

Batteur magique

Matière: synthétique spéciale alimentation

Couleur: rouge / transparent

Thermorésistance: --

Dimensions (ØxHxI):

12.5cm x 13.7cm x 24cm

N° d'article:

24971



Remarque importante:

Le fouet ne convient pas à la préparation d'appareils fermes et compacts!

Préparation de la mayonnaise



Inutile de mesurer la quantité d'huile, il suffit de remplir 3 fois l'orifice du couvercle. La recette est prévue pour 2½ dl env. de mayonnaise maison.



1 œuf bien frais
½ c. à café de moutarde
¼ de c. à café de sel
poivre blanc du moulin
1 c. à café de jus de citron

Mettez les ingrédients dans le gobelet. Posez le couvercle. Tournez la manivelle jusqu'à émulsion des ingrédients.




Remplissez rapidement l'orifice du couvercle d'huile de tournesol. Tournez la manivelle sans attendre et jusqu'à écoulement complet de l'huile. Comptez ainsi 3 doses d'huile en tout et tournez la manivelle entre deux.


Entretien



Rincez le couvercle et ses fouets.



Maintenez le couvercle dessus et dessous. Tournez la manivelle comme indique.



Démontez le couvercle, lavez les éléments et remontez le couvercle.

- Passe au lave-vaisselle.
- Avant de placer le batteur magique au lave-vaisselle, démonter le couvercle comme ci-dessus.

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur www.bettybossi.ch ou en téléphonant au +41 (0) 44 209 19 29

Nom du PDF: 24971_f11_150114

Gebrauchsanleitung

Küchenblitz

Material: lebensmittelechter Kunststoff

Farbe: rot / transparent

Hitzebeständigkeit: --

Masse (ØxHxB):

12.5cm x 13.7cm x 24cm

Artikel-Nr.:

24971



Wichtiger Hinweis:

Der Küchenblitz eignet sich **nicht** zur Zubereitung von schweren Massen und Teigen.

Mayonnaise-Zubereitung



Das Öl muss nicht abgemessen werden. Das Einfüll-Loch wird 3mal mit Öl gefüllt, um nach dem folgenden Rezept ca. 2½ dl frische Mayonnaise zu erhalten.



1 frisches Ei
½ Teelöffel Senf
¼ Teelöffel Salz
weisser Pfeffer aus der Mühle
1 Teelöffel Zitronensaft

Alles in den Becher geben. Deckel aufsetzen. Rühren, bis sich das Ei mit den übrigen Zutaten verbindet.




Das Einfüll-Loch schnell mit Sonnenblumenöl füllen. Sofort mit Rühren beginnen, bis alles Öl in den Becher geflossen ist. Im Ganzen das Einfüll-Loch 3mal mit Öl füllen, nach jedem Einfüllen rühren.

Reinigung



Deckel mit Rührgabeln abspülen.



Deckel oben und unten fest halten. Kurbel in Pfeilrichtung drehen.



Deckelteile trennen. Reinigen. Deckel wieder zusammensetzen.

- Spülmaschinengeeignet.
- Für die Reinigung in der Spülmaschine muss der Deckel wie oben beschrieben auseinandergenommen werden.

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter **+41 (0) 44 209 19 29**

PDF-Name: 24971_d11_141211